




1. Выбрать элементы, внести в свойства уникальное название.




2. Назначить классификацию в параметрах.



3. В менеджере выделить все нужные элементы



4. При выделенных элементах нажать Новое и создать новое свойство, заполняя строки из соответствующей таблицы Требования.



5. Должен получиться раздел общих данных. По аналогии создать разделы Количественных параметров и Местоположения.

The screenshot shows the IFC project manager interface on the left and a table on the right. The table is divided into sections: 'Общие данные' (General data), 'Количественные параметры' (Quantitative parameters), and 'Местоположение' (Location). Red arrows point from the table to the IFC project manager, indicating where data should be entered.

№	Набор атрибутов	Наименование параметра	Имя параметра IFC	Тип данных	Ед. изм.	Пример
Общие данные						
1	RusSet_Common	Код элемента МССК	RUS_MSSK_Element_Code	Текстовый	-	ЭЛ 30 10 20
2		Наименование	RUS_Name	Текстовый	-	Перегородка
3		Наименование элемента МССК	RUS_MSSK_Element_Name	Текстовый	-	Перегородка
Количественные параметры						
4	RusSet_Quantities	Длина	RUS_Length	Вещественный	мм	2100
5		Толщина	RUS_Thickness	Вещественный	мм	150
6		Высота	RUS_Height	Вещественный	мм	3300
7		Объем	RUS_Volume	Вещественный	м3	0.7
Местоположение						
8	RusSet_Location	Номер объекта (корпуса)	RUS_Object	Текстовый	-	K01
9		Номер подобъекта (секции)	RUS_Object_Sub	Текстовый	-	C01

6. Заполнить раздел данными из МССК

<https://exp.mos.ru/project-office-for-implementation-of-bim/mssk/>

Раздел Параметры заполнить по уточняющей таблице

<https://stroimprosto.mos.ru/knowledge/article/cim-agr/>

Вещественный тип данных обозначается как real

Раздел Местоположение — по проекту

The screenshot shows the IFC project manager interface on the left and a table on the right. The table is divided into sections: 'Общие данные' (General data), 'Количественные параметры' (Quantitative parameters), and 'Местоположение' (Location). Red arrows point from the table to the IFC project manager, indicating where data should be entered.

Код	Категория элементов	Назначение элементов	Класс элемента
ЭЛ 30 10 15	Архитектурные и конструктивные элементы	Перегородка	Стена
ЭЛ 30 10 20		Настил	Перегородка
ЭЛ 30 10 25		Навес аттенионий	Настил
ЭЛ 30 10 30		Панель навесная	Панель
ЭЛ 30 10 35		Перекрытие	Перекрытие
ЭЛ 30 10 40		Потолок	Потолок
ЭЛ 30 10 45		Потолок подвесной	Потолок
ЭЛ 30 10 50		Плита балкона	Плита балкона
ЭЛ 30 10 55		Плита пола	Плита пола
ЭЛ 30 10 60		Плита котельная здания	Плита котельная здания
ЭЛ 30 10 61	Навесная фасадная система	Фасад	Фасад
ЭЛ 30 10 62		Особая трубопровода	Особая трубопровода
ЭЛ 30 10 65		Деформационный шов	Деформационный шов
ЭЛ 30 10 70		Шов стыка конструкций	Шов стыка конструкций
ЭЛ 30 10 71		Термоизоляция	Термоизоляция
ЭЛ 30 10 72		Покраска из раствора	Покраска из раствора
ЭЛ 30 10 73		Двигатель	Двигатель
ЭЛ 30 10 74		Двигатель	Двигатель