Cache

Memory Hierachy

processor-memory gap: 高速处理器的性能常常被内存带宽和延时所限制

• latency: 单次访问需要的时间, 一般来说远大于时钟周期

• bandwidth: 单位时间内访存次数

Little's Law:同时能传送的数据量是 bandwidth 和 latency 的乘积

理想的内存是: 零延时, 无限容量, 便宜, 无限带宽, 然而这些要求是矛盾的

• 越大越慢: 需要时间寻址

• 越快越贵

• 带宽越高越贵

故解决方法是将内存组织成层次结构,从上到下容量上升,速度变慢。保证大部分 需要的数据都在比较快的层级

一般的层次:寄存器,cache,主存,外存

现在架构都是由硬件自动完成对不同层级间数据的移动,对于程序员来说是透明的

不需要知道 cache 就可以写出正确的程序,但是如果要程序更快,就需要考虑到 cache 友好性

Cache Basics

Caches

Momory Hierachy 能够 work 的关键就是要确保较快的内存中确实有处理器需要的数据,这是由内存的局部性保证的,局部性可分为时间局部性和空间局部性

• temporal:程序倾向于使用短时间内使用过的数据

• spacial:程序倾向于使用空间上相邻的一组内存

。 循环时的指令

o 数组

cache 的基本思想就是利用这两种局部性

• temporal:存储最近访问过的数据,并认为在不远的将来程序会再次访问这些数据

spatial:将访问地址相邻的数据也一并存入,并认为邻近的数据不久后会被访问

cache 一般要和流水线紧密地结合在一起,最好能达到 1 cycle 的访问时延,使得指令不会因为访问 cache 而 stall,但是对于高速的流水线来说,cache 不能达到很大,解决方案是:分层 cache

Cache Terminology

block:被缓存的最小单元

frame: 存储一个 block 的位置

hit: 在 cache 中有需要的数据

miss:在 cache 中没有需要的数据

miss ratio:访问 cache 时的 miss 的比率

hit time: 如果 hit, 访问需要多少时间

miss penalty: 如果 miss, 在更低层的内存找到数据的时间

Hierarchical Latency Analysis

考虑基本的 load 过程:在处理器发出 load 请求时,比较需要的地址和 cache 里的 tag,如果 hit 则返回数据,否则从主存中寻找数据,然后选择一个 victim block 换出 cache,将新数据存入 cache 并返回

考虑第 i 层内存,本身的访问时间是 t_i ,而感知到的访问时间是 T_i ,对于某一层来说

- 如果 hit 了,访问时间是 t_i
- 如果 miss 了,访问时间是 $t_i + T_{i+1}$
- hit 几率 h_i , miss 几率 m_i
- miss rate 仅仅指在第 i-1 层 miss 的几率

则 AMAT (Average Memory Access Time) 为

$$T_i = t_i + m_i imes T_{i+1}$$

 T_{i+1} 即为 miss penalty

希望达到的效果是 $T_1 \approx t_1$,为此需要

- 保证 m_i 尽可能小
 - \circ 提升容量会降低 m_i ,但同样会导致 t_i 上升

- 通过更好地管理,如替换(预测不需要的数据)和预取(预测将要需要的数据) 据)
- 保证 T_{i+1} 尽可能小
 - 提升速度,提升价格
 - 。 引入中间层, 如分层 cache

Classifying Caches

cache 可根据多种标准进行分类

• block placement: 在 cache 中组织存放 block 的方法

• block identification:如何在 cache 中找到 block

• block replacement: 在 miss 时如何换出 block

• write strategy: 如果发生写,如何处理

block placement

可以分为三类

- fully associative: 每个 block 可以放在任意位置
- X-way set associative: 将 cache frame 分组,每个 block 对应固定的一个组,但是可以放在组内任意位置
- direct mapped:每个 block 对应一个固定的位置

block identification

对于 direct mapped,将主存地址分为三部分: tag, index, offset

通过 index 找到 cache 对应位置,比较 tag 确认是否是需要的 block,然后通过 offset 确定具体要读的数据

对于 x-way set associative,同样是将主存地址分为 tag, index, offset, 通过 index 找到组,比较组内每行的 tag, 通过 offset 确定要读的数据

对于 fully associative 则需要与每一行进行比较

associativity tradeoff

- 更高的 associativity 带来更高的 hit rate (block 存放的可能性多)
- 增加了访问时间
- 硬件成本上升,需要更多的比较器

而且增大 associativity 会有边际效应

block replacement

对于 direct mapped 来说没有选择,只能替换对应的那个

一般对于 associative cache 来说选择方法有

- random
- LRU (Least Recently Used)
 - 每次访问需要更新 LRU 状态
 - 。 对于小的 set 来说可以实现真 LRU
 - 4-way, 8-way 等可以实现伪 LRU
- FIFO
- NMRU (Not Most Recently Used),本质 FIFO,只不过不替换最近用过的

对于 2-way 可以实现 perfect LRU,用 1 个 bit 就能跟踪访问情况(把访问的置 1 另一个置 0)

更大的 set 一般不选择实现 perfect LRU (逻辑复杂)

- NMRU
- 层次 LRU, 如将 4-way 的分成两组,记录 MRU 的组和每组内的 MRU way
- victim and next victim: 只记录 victim 和下一个 victim

层次 LRU

将 set 分成多个 group,只记录 MRU group 和每个 group 的 MRU way 替换时选择一个 non-MRU group 的 non-MRU way

victim/next victim

每个 set 中记录两个: V (Victim) 和 NV (Next Victim), 其余 block 都是 O (Ordinary)

- cache miss 时,替换 V,将 NV 转为 V,随机选择一个 O 作为 NV
- cache hit NV 时,随机选择 O 为 NV,原来的 NV 变为 O
- cache hit V 时, NV 转换为 V, 随机选择 O 为 NV, 将 V 变为 O
- cache hit O 时,不改变状态

write strategy

对于 cache hit 的情况,可以分为两种

- write through: 同时写 cache 和主存
 - 简单,确保每一层的内存都是最新的数据,考虑一致性时简单
 - 。 更多带宽需求, 没有合并写入
- write back: 只写 cache, 换出时才写内存
 - 。 换出前多次写 cache 也只需要一次写内存,减小带宽需求
 - 。 需要多一个控制位指示是否修改

对于 cache miss 的情况,同样可以分为两种情况

• no write allocate: 只写主存

• write allocate:将 block 拉入 cache,写 cache

一般的组合是 write through + no write allocate 或是 write back + write allocate

Multi-level Caching

L1 cache 分为指令和数据(I cache and D cache)

- 主要以低访问延时为设计目标
- small, lower associativity
- 并行存入 tag 和数据

L2 cache 不区分指令数据

- 设计上考虑访问延时和 hit 率的平衡
- usually large, high associativity
- tag 和数据的存入是串行的

一般是串行访问各级 cache, 即 L1 miss 了才向 L2 发出请求

High Performance Cache

Cache Performance

AMAT = hit time + miss rate \times miss penalty

提高性能可选的方法有

- 降低 hit time
- 降低 miss rate
- 降低 miss penalty
- 并行技术
- 提升 cache 带宽

Reduce Hit Time

Reduce Hit Time

small and simple cache

cache hit time 会随着 capacity 和 associativity 的上升而增加

parallel access to tag and data

也可以并行地访问 tag 和 data, 即使此时还不知道是否 hit

avoiding address translation

cache 应该以虚拟地址还是物理地址索引?

- 虚拟地址索引
 - 。 上下文切换要冲刷 cache
 - o memory alias: 同一个物理地址可能出现在 cache 的两个位置
- 物理地址索引
 - 。 需要转换地址
 - o TLB 在 critical path

还有一种解决方案是 virtually-indexed physically tagged cache,即页号作为tag,offset 拆分为 index 和 offset 用于索引 cache

如果 cache size > page size × associativity ,则 cache index 的高位在页号中

考虑 page size 为 2^n , cache size 为 2^m , 且 associativity = 2^i , 如果 cache size > page size × associativity ,则有 $2^m > 2^{n+i}$,m > n+i ,设 cache line 大小为 2^k ,则 cache offset 长度为 k , cache index 长度为 m-i-k ,总的长度为 m-i>n ,超过了 page offset 的位数

- 限制 cache size
- 当写一个 block 时, 寻找所有可能的位置
- 限制 OS 的页面替换,保证 virtual index = physical index,即 page coloring

way prediction

用额外的 bit 来预测取 set 中的哪个 way,可以在 x-way associative cache 达到近似 direct mapped 的速度

Reduce I cache Hit Time

超标量处理器对 cache fetch 的带宽有要求,而 fetch bandwidth 限于 I cache bandwidth,BP 以及控制流,而 I cache 存放的是编译生成的顺序代码而非动态执行的代码

解决方法:缓存动态执行的指令序列,即 trace,然后根据 trace 来获取 cache block

Reduce Write Hit Time

写需要 2 个 cycle,一个用来匹配 tag 一个用来写

解决方案

- 同时读写的 RAM, 能在 tag miss 的时候保存旧值
- CAM tag cache

• pipeline,将要写的数据缓存,当检查下一个tag时写数据

Reduce Miss Rate

cache miss 的原因可以分为三类

- Compulsory miss: 第一次访问某个地址总是 miss,即使 cache 容量无限也不 能避免
- Capacity miss: 由于 cache 体积不足产生的 miss, 如 working set 大于 cache
 容量,产生于 fully associative cache
- Conflict miss: 由于 collision 产生的 miss, 产生于 x-way associative cache

除此之外还有 coherence miss, 因为 cache 一致性产生的 miss

large cache size

减少 miss rate 可以通过增加 cache 容量

倍增 cache 容量,miss rate 下降约 $\sqrt{2}$

也可以通过增大 block size

- 优点
 - 。 减小 tag 体积
 - 。 更好利用空间局部性
- 缺点
 - 浪费带宽
 - block 数目减小导致 conflict 增加

large associativity

增大 associativity

容量为 N 的 direct mapped cache miss rate 等于容量为 N/2 的 2-way cache

multiple level cache

分层 cache,这里有两种不同的 miss rate 定义

- local miss rate: 当前 cache miss 次数除以对当前 cache 的访问次数
- global miss rate: 当前 cache miss 次数除以 CPU 发出的访存次数

Inclusion Policy

Inclusive multilevel cache

Inner cache holds copies of data in outer cache

• External coherence snoop access need only check outer cache

Exclusive multilevel cache

- Inner cache may hold data not in outer cache
- Swap lines between inner/outer cache on miss

compiler optimization

通过编译器的优化减小 miss rate

- 重构代码使得代码 cache 友好
- 避免数据进入 cache,如替换前只会访问一次的数据,需要软件告知硬件 noallocate
- 将不会再用到的数据 kill 掉, 如流式数据, 只有空间局部性没有时间局部性

最简单的例子就是行优先存储的矩阵, A[i][j], A[i][j + 1] 内存中相邻, 而 A[i][j], A[i + 1][j] 在内存中距离很远

Reduce Miss Penalty

victim cache

使用 victim cache,即用一个 fully associative buffer 来存储被换出的 block

- 优点
 - 避免两个 cache line 交替换入换出的情况
 - 。 减少 conflict miss
- 缺点
 - 如果 victim cache 和 L2 cache 串行访问,会增大 miss latency
 - 。 复杂

cirtical word first & early restart

critical word first 即最先从内存获取需要的数据,同一 block 中的其他数据之后按顺序填入 cache

early restart 即数据按序填入 cache,需要的数据到达 cache 了直接启动 stall 的处理器

write buffer

使用 write buffer,将换出的 block 存在 buffer 中

• 处理器不在 write 上 stall, 且读 miss 可以先于 write 直接访问主存

当 read miss 时,检查 write buffer 中的地址,如果不匹配则读主存,否则读write buffer 中的数据

write buffer 好处是可以 merge,即多个写可以 merge 到同一个 entry

Increase Cache Bandwidth

non-blocking cache

使用非阻塞的 cache

- 允许在有等待处理的 miss 的情况下访问 cache
- 允许并行访问 cache
- MLP (Memory-Level Parallelism)

处理多个未完成的访存可以使用 MSHR (Miss Status Handling Registers) 或是 MAF (Miss Address File)

MSHR 中条目包括有效位,地址,是否 issue 到内存系统等

当发生 miss 时,检查 MSHR 中有没有同一个 block 的条目

- 如果有,则在其中再添加一个 load/store 条目
- 否则分配一个新的 MSHR
- 如果没有可用的条目, stall

当从下一级内存返回一个 subblock 时

- 检查有哪个指令在等待该 subblock,将其转发到对应 function unit,从 MSHR 中去除该 load/store 条目
- 将数据写入 cache
- 如果是最后一个 subblock, 删去 MSHR 条目

Memory-Level Parallelism

MLP 即同时处理多个访存要求

- 一般的 cache 替换目标都是尽量降低 miss 次数,这一出发点是基于减少 miss 次数可以减少 memory stall time 的前提,而 MLP 打破了这个前提
 - 消除一个单独的 miss 对性能提升大于消除一个并行的 miss
 - 消除一个高延时的 miss 对性能的提升大于消除一个低延时 miss

multiporting & banking

还可以通过增加内存的读写口来增加带宽

如果是真实的多读写口,会导致芯片面积增加,hit time 增加

- virtual multiporting: 时分单口,内存频率高于 CPU 频率,这样一个 cycle 可以访问不止一次,在 Alpha 21264 中使用
- multiple cache copies:两份 cache,有独立的两个读地址线和数据输出线,可以并行处理 load,同时共享一条写地址线和数据输入线,一次 store 更新两份 cache,在 Alpha 21164 中使用

或是通过 cache banking,将地址空间划分为不相交的 bank,对每个 bank 独立读写

- 不增加存储区域面积
- 会有 conflict: 多个访存指向同一 bank
- 需要输入输出 interconnect

banking 是一种通用的解决方案,为了解决单个内存空间访问延时过大和并行访问的问题,将地址空间划分为多个独立的 bank,可以并行或串行访问,对不同 bank的访问在时间上可以重叠

问题在于如何划分