Simultaneous Multithreading

Multithreading

对于一个单线程来说,已经很难在 ILP 和 DLP 上更进一步了,但是很多现实中的工作很适合 TLP (Thread-Level Parallelism)

多线程技术就是在单处理器上提升处理器利用率

在流水线中出现依赖时,一般是采用 interlocking (慢) 或是数据的 bypassing (需要硬件支持,不一定适用于所有情况)

还有一种解决方法是在同一流水线交叉地运行不同线程的指令,如一个五段流水线可以运行4个线程的指令,保证每个线程中前一条指令的写回一定早于下一条指令读寄存器

每个线程需要其

• 独特的上下文: PC, 寄存器

• 独特的系统状态: 页表, 异常处理寄存器

• 更多的 cache/TLB 冲突

SMT for OoO

之前讨论的都是纵向的多线程,每个流水线 stage 同时只处理一个线程的任务

乱序执行的超标量处理器中,细粒度的 SMT 可以让不同线程的指令在同一周期内一起运行,进一步提高利用率

理想的情况是不同线程的指令完全占满流水线,但现实中的超标量处理器往往有各种程度的浪费

• vertical waste:整个周期内流水线都是idle

• horizontal waste: 一个周期内流水线未占满

vertical multithreading 即当前周期流水线完全空闲时,插入别的线程的指令,能消除 vertical waste 但是还会有 horizontal waste

chip multithreading 即将流水线分成多组,每组执行一个线程,可以一定程度地减少 horizontal waste,而且限制了单线程能达到的最大吞吐率

在乱序执行中,可以添加更大的上下文和 fetch engine 来同时 issue 不同线程的指令,如果是一个线程则可以占用整个机器,这样在并行度高的情况下实现 TLP,没有 TLP 也可以有超标量的 ILP