Superscalar Organization

Instruction-Level Parallelism

Iron Law: time of program = # of instructions \times CPI \times clock cycle time

一般的标量处理器每个周期最多 fetch 并处理 1 条指令, CPI ≥ 1

Superscalar processor:利用 ILP,每个周期 fetch 并处理执行多条指令,通常 CPI < 1,一般用 IPC 来做指标,IPC 是 CPI 的倒数

ILP 用于测量指令间的依赖程度,一般可以认为 ILP 为理想机器上的指令数与周期数的比,假定

- 资源无限
- 最优 fetch
- 所有指令延迟相同

ILP 不是 IPC, ILP 是理想化的情况, 是 IPC 的上界

一般现实中的程序 ILP 大约在 0.9-1.9

Amdahl's Law: 设

- f 为程序能并行的部分
- N 为处理器数

则加速比为

$$Speedup = rac{1}{1-f+rac{f}{N}}$$

加速比的上限由程序串行的部分决定, 串行部分是瓶颈

Superscalar

Instruction Fetch

每个周期 fetch 多条指令,fetch 速率决定了 IPC,IPC 不可能高于 fetch 的速率。 考虑到 branch 预测错误的情况,一般 fetch 要比执行的速率高一点

需要考虑两方面的问题

• 对齐: instruction cache 的 cache line 的跨行读取

branch prediction

Dependency Resolving

数据依赖包括

- RAW
- WAR, WAW

保证超标量处理器乱序执行不出错

控制依赖

- 静态调度,如 loop unrolling
- 预测执行
- BR 和 speculation

loop unrolling 即将循环体重复,从而减少循环次数

- 优点
 - 。 减少循环变量的计算次数
 - 。 增大基本块, 利于优化
- 缺点
 - 如果循环次数不是展开常数的倍数,需要额外代码处理
 - 。 增大代码体积
 - 。 可能增加寄存器的需求

Function unit

除了控制依赖和数据依赖,还有结构冒险需要处理,超标量处理器需要提供多条流 水线以支持多条指令的同时运行

- 一般不会把多条流水线设计成相同的样子
 - 利用率低,每条流水线都需要同样的 ALU,浮点单元,内存读取等
 - 指令延时增加:不同的功能需要的 stage 数不同

大多数情况超标量处理器有多条不同的流水线,这样有可能产生结构冒险,即多条指令需要同一 function unit

Completion

指令以乱序执行完成,需要按照原本的顺序 commit,这样才能让程序员看起来是按 序执行的

speculation: 当有几十上百条指令运行中,如果 BP 预测错误,如何冲刷受影响的指令

精确中断:中断发生时如何维护按序

Overview

总的来说超标量需要解决的问题可以总结为

- fetch
 - o fetch 多条指令
 - branch prediction
 - 。 对齐问题
- decode
 - 解码
 - 。 确定指令依赖
- execution
 - 。 指令的分发
 - 。 依赖的处理
 - bypass/forwarding
 - 。 多路访存
- completion
 - 。 乱序完成
 - o speculative instruction
 - 。 精确中断