


CS-11xx:ArhCalc

Lecţia 3: Limbajul maşinii de calcul

G Stefănescu — Universitatea București

Arhitectura sistemelor de calcul, Sem.1 Octombrie 2016—Februarie 2017

După: D. Patterson and J. Hennessy, Computer Organisation and Design



Limbajul masinii de calcul

Cuprins:

- Operatii (aritmetice, logice, etc.)
- Operanzi (date)
- Reprezentarea instructiunilor in hardware
- Instructiuni de decizie
- Suport hardware pentru proceduri
- Concluzii, diverse, etc.

MIPS

Instructiuni in limbajul masinii / MIPS:

- Maşina de calcul are un limbaj propriu folosind *instrucțiuni* dintr-un *set de instrucțiuni* specificat.
- Vom folosi MIPS-ul un set tipic pentru limbajele de cod maşină actuale.



Operatii simple

Operatii:

- operații aritmetice simple
- *cu 3 operanzi*: 2 argumente + 1 rezultat

Exemple:

Tip	Instructiune	Exemple	Semantica	Comentarii
Arit.	add	add \$s1,\$s2,\$s3	\$s1=\$s2+\$s3	3 operanzi
Arit.	subtract	sub \$s1,\$s2,\$s3	\$s1=\$s2-\$s3	3 operanzi

Principiul I: Simplitatea favorizează uniformitatea.

Avand operatii mai simple, arhitectura este mai uniforma, usor de folosit si eficientizat, cu grad mare de scalabilitate.



MIPS - operatii aritmetice

Instructiuni aritmetice:

- add reg1, reg2, reg3 (add)
 - Semantică: Se adună conținutul registrilor reg2, reg3, iar rezultatul se pune în registrul reg1.
- sub reg1, reg2, reg3 (subtract)
 - Semantică: Se scade conținutul registrului reg3 din conținutul registrului reg2, iar rezultatul se pune în registrul reg1.



Exemplu

Exemplu:

```
f = (g+h) - (i+j);
```

se translateaza in

```
add t0,g,h; # var temp t0 contine g + h add t1,i,j; # var temp t1 contine i + j sub f,t0,t1; # f este t1 - t0, deci (g + h) - (i + j)
```



Limbajul masinii de calcul

Cuprins:

- Operatii (aritmetice, logice, etc.)
- Operanzi (date)
- Reprezentarea instructiunilor in hardware
- Instructiuni de decizie
- Suport hardware pentru proceduri
- Concluzii, diverse, etc.



Registri

Operanzi (acces direct): De unde luăm datele (operanzii)?

- Putem folosi *regiştri* specifici (de la 0 la 31), pentru access rapid.
- Datele se accesează *direct* (sunt în procesor).

Exemplul anterior devine

Principiul II: Mai mic inseamna mai rapid.

Operatiile nu se fac direct pe datele din memorie, ci pe cele din registri; un numar mic de registri favorizeaza o frecventa de ceas mai mare.



Memorie

Operanzi (acces indirect):

- Dacă datele sunt în memorie, procedura este indirectă, folosind instrucțiuni de *transfer de date* (data transfer);
- Pentru aceasta avem nevoie de *adresa de memorie*;
- Transferul: Memorie → Registri se numeşte încărcare (load);
 instrucțiunea este lw (load word);
- Transferul: Registri → Memorie se numeşte memorare (store);
 instrucţiunea este sw (store word);



Accesarea memoriei


Exemplu: Dacă variabilele g, h sunt în regiştri \$s1, \$s2, iar adresa de început a vectorului A este în \$s3,

```
g = h + A[8];
```

se translateaza in

```
lw $t0,8($s3); # reg temp $t0 contine A[8] add $s1,$s2,$t0; g = h + A[8] (format provizoriu, cu deplasare neajustată)
```


Intr-o instrucțiune de tipul [1w \$t0,8(\$s3)], adresa de început a vectorului este cea data de *registrul de bază* (\$s3), iar constanta (8) reprezintă *deplasarea* (offset-ul) de la începutul vectorului la elementul curent.



Adresarea memoriei

Adresarea memoriei:

- în stânga, avem adresare directă, prin numere/indici;
- în dreapta, avem adresare prin adrese de memorie;
- multe arhitecturi ofera adresa la nivel de *octet* (byte B) (1 byte = 8b (biţi); 1 *cuvânt* (word) = 4B); *restrictie de aliniere* în MIPS adresa cuvintelor începe la un multiplu de 4.





MIPS - instructiuni de transfer

Instructiuni MIPS (noi):

Tip	Instructiune	Exemple	Semantica	Comentarii
Tr.	load word	lw \$s1,100(\$s2)	\$s1=	Date din mem. in reg.
			Mem[\$s2+100]	
Tr.	store word	sw \$s1,100(\$s2)	Mem[\$s2+100]=	Date din reg. in mem.
			\$s1	

Legenda: Tr. = Instructiune de transfer de date.



..MIPS - instructiuni de transfer

Instructiuni de transfer:

• lw reg1, cons(reg2) (*load word*)

Semantică: Se adună cons la conţinutul regiştrului reg2. Rezultatul se interpretează ca adresă de memorie, iar cuvâtul aflat acolo se copiază în reg1.

• sw reg1, cons(reg2) (store word)

Semantică: Se adună cons la conţinutul regiştrului reg2. Rezultatul se interpretează ca adresă de memorie, iar conţinutul lui reg1 se copiază la acea adresă.



Operatii in memorie

Exemplu: Dacă variabila h este în regiştrul \$s2, iar adresa de început a vectorului A este în \$s3,

```
A[12] = h + A[8];
```

se translateaza in



Operatii cu vectori

Exemplu: Dacă variabilele g, h, i sunt în regiştri \$s1, \$s2, \$s4, iar adresa de început a vectorului A este în \$s3,

```
g = h + A[i];
```

se translateaza în

```
add $t1,$s4,$s4;  # reg temp $t1 = 2 * i
add $t1,$t1,$t1;  # $t1 = 4 * i
add $t1,$t1,$s3;  # $t1 contine adresa lui A[i]
lw $t0,0($t1);  # reg temp $t0 = A[i]
add $s1,$s2,$t0;  # reg temp g = h + A[i]
```



Operanzi MIPS, pe scurt

Operanzi MIPS:

Nume	Exemple	Comentarii
32 registri	\$t0-\$t7, \$s0-\$s7,	Locatii pentru acces rapid la date - registri.
	etc.	Operatiile aritmetice se fac numai cu datele
		din registri.
2 ³⁰ cuvinte	Mem[0],,	Date accesate de instructiunile de transfer.
de memorie	Mem[4294967292]	Se foloseste acces la octet (byte).
		Adresele cuvintelor sunt multipli de 4.



Interfata Hardware-Software


Interfata Hardware-Software:

Regiştri vs. memorie:

De regulă există mai multe variabile decât registri.

Variabilele mai putin utilizate se pun în memorie.

Există un permanent transfer între registri si memeorie care trebuie eficientizat.



Limbajul masinii de calcul

Cuprins:

- Operatii (aritmetice, logice, etc.)
- Operanzi (date)
- Reprezentarea instructiunilor in hardware
- Instructiuni de decizie
- Suport hardware pentru proceduri
- Concluzii, diverse, etc.



Reprezentarea instructiunilor in calculator

Formatul instructionilor, exemplu:

- In calculator se foloseşte *baza* 2 (semnale electrice înalte ori joase).
- Există o convenţie de translatare a numelor regiştrilor în *nu-mere*; e.g., regiştri s0-\$s7 au numerele 16-23; regiştri t0-\$t7 au numerele 8-15; etc.

Exemplu: Codul instrucțiunii

add \$t0,\$s1,\$s2;

este

0	17	18	8	0	32
---	----	----	---	---	----

ori în binar,

000000 10001 10010 01000 00000 100000



..Reprezentarea instructiunilor

Formatul instructionilor hardware:

• Formatul-R conține 6 câmpuri

6 biti	5 biti	5 biti	5 biti	5 biti	6 biti
op	rs	rt	rd	shamt	funct

Câmpurile MIPS au următoarele semnificații aici:

- op: este operația de bază din instrucțiune "opcod";
- rs: registrul pentru primul argument;
- *rt*: registrul pentru al doilea argument;
- *rd*: registrul pentru rezultat (destinație);
- *shamt*: "shift amount" (folosit la operațiile de deplasare (shiftare));
- func: funcția; combinată cu op indica ce funcție se aplică;

..Reprezentarea instructiunilor

Problemă: Dacă o instrucțiune necesită câmpuri de lungime mai mare, cum le poate obține?

Solutie: Se face un compromis între nevoia de format fix (32b) şi nevoia de flexibilitate a formatului instrucţiunilor, anume

Avem mai multe formate de instrucţiuni, toate pe 32b, folosind aceleaşi câmpuri, eventual combinate.

Formatul instructionilor hardware:

• Formatul-I combină ultimile 3 câmpuri, anume este

6 biti	5 biti	5 biti	16 biti
op	rs	rt	address

Adresa variază între $\{-2^{15}, +2^{15}\}$, deci se pot accesa 32768 B (octeti).



.. Reprezentarea instructiunilor

Formatul-I al instructiunilor: Exemplu

lw \$t0,32(\$s3);

este (\$s3 = 19; \$t0 = 8)

35	1 0	ρ	3.2
55	1)	O	JZ

ori în binar,

100011 10011	01000	00000000100000
--------------	-------	----------------

Să notăm câteva diferențe

- Registrul de argumente rt (al doilea) din formatul-R devine registru de rezultat în formatul-I.
- Operația este complet definită de câmpul op.
- Codul include o valoare *imediată* ce se poate utiliza direct.



..Reprezentarea instructiunilor

Formatul instructionilor:

Coduri binare pentru instrucțiunile de până acum

Instructiune	Format	op	rs	rt	rd	shamt	func
add	R	0	reg	reg	reg	0	32
sub	R	0	reg	reg	reg	0	34
lw	Ι	35	reg	reg	address		
SW	I	43	reg	reg	address		



Cod binar

Exemplu: Dacă variabila h este în regiştrul \$s1, iar adresa de început a vectorului A este în \$t1,

```
A[300] = h + A[300];
```

se translateaza în



..Cod binar


Exemplu (cont.)

In cod numeric este

35	9	8	1200			
0	18	8	8	0	32	
43	9	8	1200			

iar în cod binar este

100011	01001	01000	00000	10010	110000
000000	10010	01000	01000	00000	100000
101011	01001	01000	00000	10010	110000



Principii de bază

Principii de bază:

- Instrucțiunile se reprezintă ca numere.
- Programele se pot pune în memoria calculatorului, citi, ori modifica, ca și numerele.
- Rezultatul: conceputul de *program-memorat*.
- Rezultat teoretic: *probleme nerezolvabile* (problema opririi aplicarea unui program lui însuşi duce la contradicții)

Multe avantaje: Datele si programele sunt la fel; în consecinta, hardware-ul se simplifica; pot aplica programe pe alte programe, privite ca date (e.g., compilatoare); etc.



Limbajul masinii de calcul

Cuprins:

- Operatii (aritmetice, logice, etc.)
- Operanzi (date)
- Reprezentarea instructiunilor in hardware
- Instructiuni de decizie
- Suport hardware pentru proceduri
- Concluzii, diverse, etc.



Instructiuni de decizie

Instructiuni de decizie:

- Programele autonome (în particular cele memorate) pot
 - alege între mai multe acțiuni posibile;
 - repeta instrucțiuni decizând când se termină; etc.
- Construcțiile de bază pentru astfel de programe sunt if
 - if (conditie booleana) then (instructiune) else (instructiune);

```
şi goto:
```

(eticheta) goto (eticheta);



Universalitatea programelor

Universalitatea programelor:

- Teoretic, se poate demonstra că *programele cu regiștri* de tipul *plus-1 / minus-1 / test-la-0* sunt *universale*;
- Mai precis, folosind regiştri (ca variabile peste numere naturale) şi instrucţiuni de tipul

```
et: x = x + 1;
et: x = x - 1;
et: if (x == 0) goto et1 else goto et2;
```

putem reprezenta toate programele posibile;

• Instrucţiunea goto a fost în mare eliminată din limbajele de programare curente (avem "programare structurata"), dar limbajele de tip maşină încă o folosesc frecvent.



MIPS - instructiuni de decizie

Instructiuni de decizie:

Ramificatii conditionale (conditional branches)

- beq reg1, reg2, L1 (branch if equal)
 - Semantică: Se trece la instrucțiunea cu eticheta L1, dacă valorile din regiștri reg1 și reg2 sunt egale.
- bne reg1, reg2, L1 (branch if not equal)

Semantică: Se trece la instrucțiunea cu eticheta L1, dacă valorile din regiștri reg1 și reg2 nu sunt egale.

Comparare și asignare

• slt reg1, reg2, reg3 (set on less than)

Semantică: Se compară conținutul registrului reg2 cu al conținutul registrului reg3. Dacă este mai mic, reg1 se face 1, altfel se face 0.



..MIPS - instructiuni de decizie

Instructiuni de decizie (cont.)

Salt neconditionat

• j L1 (*jump*)

Semantică: Se face salt necondționat la instrucțiunea cu eticheta L1.

• j reg1 (jump register)

Semantică: Se face salt necondționat la instrucțiunea a cărei adresă de memorie este conținută în registrul reg1.



Exemplu: Dacă f,g,h,i,j sunt variabile memorate în regiştri \$s0-\$s4 codul C

```
if (i == j) go to L1;
f = g + h;
L1: f = f - i;
```

se translateaza în

```
beq $s3,$s4,L1;  # treci la L1 daca i egal j add $s0,$s1,$s2;  # f = g + h (sarita cand i egal j) L1: sub $s0,$s0,$s3;  # f = f - i (executata intotdeauna)
```



Interfata Hardware-Software

Interfata Hardware-Software:

Etichete:

Compilatoarele crează etichete, foloseste ramificatii, goto, etc.
Programarea la nivel înalt evită acest lucru, devenind mult mai simplă.

Slide 3.33




If-then-else

Exemplu: Dacă f,g,h,i,j sunt variabile memorate în regiştri \$s0-\$s4 codul C *if-then-else*

```
if (i == j) f = g + h; else f = g - h;
```

se translateaza în

```
bne $s3,$s4,Else;  # treci la Else daca i \neq j add $s0,$s1,$s2;  # f = g + h (sarita cand i \neq j)  # treci la Exit Else: sub $s0,$s1,$s2;  # f = g - h (sarita cand i = j) Exit:
```



Reprezentarea instructiunilor in calculator

Observatie: Instrucțiunea de salt necondiționat are ca unic argument adresa, deci se pot folosi mai multe câmpuri din codul instrucțiunii.

Formatul instructionilor hardware:

• Formatul-J combină ultimile 5 câmpuri, anume este

6 biti	26 biti
op	address

Adresa variază acum între $\{-2^{25}, +2^{25}\}$.

• Spre deosebire de instrucţiunea de salt j de format-J, instrucţiunea de salt la registru jr are formatul-R.



Repetitii

Exemplu (bucle): Dacă g,h,i,j sunt variabile memorate în regiştri \$s1-\$s4, iar A este vector cu 100 elemente cu adresa de început în \$s5 codul C pentru o *bucla*

```
Loop: g = g + A[i];
i = i + j;
if (i != h) goto Loop;
```

se translateaza în

```
Loop add $t1,$s3,$s3;  # reg temp $t1 = 2 * i add $t1,$t1,$t1;  # $t1 = 4 * i add $t1,$t1,$s5;  # $t1 = adresa lui A[i] lw $t0,0($t1);  # reg temp $t0 = A[i] add $s1,$s1,$t0;  # g = g + A[i] add $s3,$s3,$s4;  # i = i + j bne $s3,$s2,Loop;  # treci la Loop daca i \neq h
```



While

Exemplu (while): Dacă i, j, k sunt variabile memorate în regiştri \$s3-\$s5, iar A este vector cu 100 elemente cu adresa de început în \$s6 codul C pentru o bucla *while*

```
while (A[i] == k);
i = i + j;
```

se translateaza în

```
\# reg temp \$t1 = 2 * i
Loop:
      add $t1,$s3,$s3;
                                                 # $t1 = 4 * i
       add $t1,$t1,$t1;
                                       # $t1 = adresa lui A[i]
       add $t1,$t1,$s6;
       lw $t0,0($t1);
                                         \# reg temp \$t0 = A[i]
                               # treci la Exit daca A[i] \neq k
       bne $t0,$s5,Exit;
                                                   \# i = i + j
       add $s3,$s3,$s4;
                                                  # go to Loop
       j Loop
Exit:
```



Interfata Hardware-Software

Interfata Hardware-Software:

Blocuri de bază:

Secventele de instructiuni fără ramificatii sunt fundamentale (blocuri de bază).

Compilarea începe cu identificarea acestor blocuri.

Slide 3.38



Switch

Exemplu (switch): Dacă f-k sunt variabile memorate în regiştri \$s0-\$s5, iar \$t2 conţine 4 codul C pentru o instrucţiune *switch*

```
switch (k) {
    case 0: f = i + j; break;
    case 1: f = g + h; break;
    case 2: f = g - h; break;
    case 3: f = i - j; break;
}
```

se translateaza după cum urmează (presupunem \$t4 conține adresa de început a unui zone ce conține etichetele L1-L4):



Switch

Exemplu (switch) (cont.)

```
\# test k < 0
       slt $t3,$s5,$zero;
       bne $t3,$zero,$Exit; # daca k < 0, treci la Exit
       slt $t3,$s5,$t2;
                                                 test k > 4
       beq $t3,$zero,$Exit; # daca k > 4, treci la Exit
       add $t1,$s5,$s5;
                                     \# reg temp \$t1 = 2 * k
       add $t1,$t1,$t1;
                                               # $t1 = 4 * k
       add $t1,$t1,$t4; # $t1 = adresa tabelei Jump[k]
                                    \# reg temp $t0 = Jump[k]
       add $t0,0($t1);
       jr $t0;
                                     # salt bazat pe reg $t0
   add $s0,$s3,$s4
                                    \# k = 0, deci f = i + j
L0:
                                             # treci la Exit
       i Exit
                                    \# k = 1, deci f = g + h
   add $s0,$s1,$s2
L1:
       j Exit
                                             # treci la Exit
                                    \# k = 2, deci f = q - h
L2:
   sub $s0,$s1,$s2
       j Exit
                                             # treci la Exit
                                     \# k = 3, deci f = i - j
L3: sub $s0,$s3,$s4
Exit:
```



Limbajul masinii de calcul

Cuprins:

- Operatii (aritmetice, logice, etc.)
- Operanzi (date)
- Reprezentarea instructiunilor in hardware
- Instructiuni de decizie
- Suport hardware pentru proceduri
- Diverse, concluzii, etc.



Proceduri

Proceduri: Procedurile necesită următoarele operații:

- plasarea parametrilor undeva spre a fi accesați de procedură;
- transferul controlului spre procedură;
- asigurarea de *resurse de memorie* pentru procedură;
- executarea codului procedurii;
- plasarea rezultatului undeva pentru a fi accesat de programul apelant;
- returnarea controlului spre programul apelant.



Suport MIPS pentru proceduri

Suport MIPS pentru proceduri: MIPS suportă invocarea de proceduri prin câteva convenţii:

- alocă 4 regiştrii \$a0-\$a3 pentru a transfera *argumentele*;
- alocă 2 regiştri \$v1-\$v2 pentru returnarea *rezultatelor*;
- alocă un registru \$ra pentru adresa instrucțiunii de return după efectuarea procedurii.




MIPS - instructiuni pentru proceduri

Jump and link: In plus, MIPS are o instrucțiune specială

• jal Proc (jumn and link)

Semantică: Se trece la procedura Proc (prima instrucțiune din procedură). Adresa de continuare a programului apelant se reține în registrul \$ra. Procedura folosește o instrucțiune de terminare jr \$ra care face acest transfer al controlului inapoi in programul apelant.



Registri suplimentari

Registri suplimentari:

- Pentru a putea continua calcul după invocarea procedurii trebuie să *salvăm* valorile vechilor regiştri spre a fi restaurate.
- Structura de date folosită este o *stivă* (stack), cu cele două operații *pune* (push) și *scoate* (pop); o stiva are ordinea LIFO (last-in-first-out), anume se scot ultimele elemente puse.
- Pentru a gestiona stiva se foloseşte un registru special \$sp (stack pointer).

Din motive istorice, stiva creste de la adrese mari la adrese mici.



Translatarea unei proceduri

Exemplu (procedură): Procedura cu codul C

```
int lex (int g, int h, int i, int j)
{
   int f;
   f = (g + h) - (i + j);
   return f;
}
```

se translateaza după cum urmează (g,h,i,j vor fi în regiştri \$a0,\$a1,\$a2,\$a3; pentru f folosim \$s0; presupunem cunoscut codul pentru adunat ori scăzut 4,8,12):



..Translatarea unei proceduri


Exemplu (procedura) (cont.)

```
lex:
      sub $sp,$sp,12;
                      # spatiu in stiva pentru 3 elem
      sw $t1,8($sp);
                               # salveaza continutul lui $t1
      sw $t0,4($sp);
                              # salveaza continutul lui $t0
      sw $s0,0($sp);
                               # salveaza continutul lui $s0
      add $t0,$a0,$a1;
                                               # $t0 = g + h
                                               # $t1 = i + j
      add $t1,$a2,$a3;
                                     # f = (q + h) - (i + j)
      add $s0,$t0,$t1;
      add $v0,$s0,$zero;
                                                   # return f
      lw $s0,0($sp);
                                           # restaureaza $s0
      lw $t0,4($sp);
                                           # restaureaza $t0
      lw $t1,8($sp);
                                           # restaureaza $t1
      add $sp, $sp, 12;
                                   # sterge 3 elem din stiva
      jr $ra;
                               # salt inapoi in prog apelant
```



Stack pointer

Stack-pointer: Figura indică stiva și pointer-ul *înainte*, *în timpul*, și *după* apelarea procedurii.






MIPS - registri suplimentari

MIPS - registri suplimentari: Pentru a evita salvarea și restaurarea regiștrilor, MIPS face următoarele convenții

- \$t0-\$t9: sunt 10 *regiştri temporari* ale căror valori *nu trebuie* conservate de procedura apelată;
- \$s0-\$s7: sunt 8 *regiştri salvati* ale căror valori *trebuie* conservate de procedura apelată (dacă sunt folosiți);

In exemplul anterior doar \$s0 *trebuie salvat & restaurat.*

Slide 3.49



Frame pointer

Frame pointer:


- Procedura poate necesita si date suplimentare care trebuiesc memorate în stiva (vectori, etc.).
- Se foloseşte încă un registru special \$fp (*frame pointer*): structura dintre frame-pointer şi stack-pointer care conţine regiştrii salvaţi şi variabilele locale se numeşte *procedure frame* (cadrul procedurii).


Conventia MIPS este de a pune extra-parametrii procedurii (daca sunt) imediat sub pointer-ul \$fp.



..Frame pointer

Frame pointer (cont.) Stiva şi stack- şi frame-pointerii *înainte*, *în timpul*, şi *după* apelarea unei proceduri.





Operanzi MIPS, pe scurt

Operanzi MIPS:

Nume	Exemple	Comentarii
32 registri	\$zero(0), \$at(1),	Locatii pentru acces rapid la date;
	\$v0-\$v1(2-3),	\$zero contine 0
	\$a0-\$a4(4-7),	\$v0-\$v1: valori pentru rezultate
	\$t0-\$t7(8-15),	\$a0-\$a4: argumente
	\$s0-\$s7(16-23),	\$t0-\$t7; \$t8-\$t9: valori temporare
	\$t8-\$t9(24-25),	\$s0-\$s7: valori temporare salvate
	\$k0-\$k1(26-27),	\$k0-\$k1: pentru sistemul de operare
	\$gp(28), \$sp(29),	<pre>\$at,\$gp,\$sp,\$fp,\$ra: asamblor, pointer</pre>
	\$fp(30), \$ra(31)	global, pointer stiva, pointer cadru, adresa
		intoarcere
2^{30} cuvinte	Mem[0],,	Date accesate de instructiunile de transfer; Se
de memorie	Mem[4294967292]	foloseste acces la octet (byte), deci adresele
		cuvintelor sunt multiplu de 4.



Limbajul masinii de calcul

Cuprins:

- Operatii (aritmetice, logice, etc.)
- Operanzi (date)
- Reprezentarea instructiunilor in hardware
- Instructiuni de decizie
- Suport hardware pentru proceduri
- Concluzii, diverse, etc.



Concluzii, diverse, etc.

A se insera...