# Sieci 2 - laby

to się może przydać

21 października 2024

## 1 Ogólne oznaczenia i te pe

Ogólnie to wszystko tutaj odnosi się routerów Cisco.

Pierwsze co robisz to ogarniasz adres i maskę sieci.

Adres ozaczony będzie jako A i zawsze będzie w formacie IPv4 (np. 192.168.8.0)

Maska będzie oznaczona jako M jeśli trzeba wpisać całą (czyli np. 255.255.255.0) lub P jeśli wymagany jest tylko prefiks.

Nazwa routera będzie oznaczona jako NAZWA

## 2 Konfiguracja routera

### 2.1 Połączenie z komputerem

Podłącz komputer do portu konsoli routera. Ogarnij narzędzie do połączenia szeregowego.

#### 2.1.1 Windows

Jeśli dobrze podłączyłeś/-aś router to w menedżerze urządeń powinno się pojawić urządzenie szeregowe wpięte do portu COMX (np. COM4). Otwórz PuTTY, wybierz Serial oraz wpisz odpowiedni COM. W tym momencie powinieneś/powinnaś zobaczyć terminal. Wciśnij Enter, żeby go obudzić.

#### 2.1.2 Linux

Znajdź w katalogu /dev/ plik terminala. Będzie zaczynał się od tty Możesz to wyszukać za pomocą dmesg | grep -e tty. Interesujący cię plik oznaczmy jako <T>. Wtedy:

- Jeżeli chcesz korzystać z minicom, wpisz minicom -D /dev/<T>
- Jeżeli chcesz korystać ze screen, wpisz screen /dev/<T>

### 2.2 Konfiguracja

Na terminalu powinien pokazać się prompt o wpisanie komendy w postaci NAZWA>

Wpisz enable. Jeśli spyta o hasło, spróbuj wpisać nazwę routera lub ciscoX gdzie X to cyfra. Teraz to powinno wyglądać tak:

NAZWA#

Żeby zobaczyć dostępne interfejsy możesz wpisać show running-config. Nazwy interfejsów to np. GigabitEthernet 0/0 albo FastEthernet 0/0/1. Nazwiemy go <I>

Wpisz configure terminal. Następnie wpisz interface <I>Żeby skonfigurować adres interfejsu wpisz ip address A M.

Ogólnie ważne: adres interfejsu powinien być adresem bramy domyślnej, czyli w sieci 192.168.8.0/24 adres powinien być 192.168.8.1 z maską 255.255.255.0. Następnie wpisz no shutdown, żeby interfejs się nie wyłączył po zakończonej konfiguracji. Żeby przejść poziom niżej wpisz exit

## 3 Konfiguracja komputera

Podłącz komputer do odpowiedniego interfejsu routera kablem Ethernet.

### 3.1 Windows

Wejdź do menu ustawień karty sieciowej (nieważne czy przez ustawienia czy przez panel sterowania). Zmień adres urządzenia i maskę na te odpowiadające interfejsowi w routerze, oraz ustaw odpowiednią bramę domyślną, tj. adres interfejsu.

### 3.2 Linux

W Linuxie jest polecenie ifconfig. Samo wywołanie go wyświetli listę wszystkich interfejsów sieciowych w urządzeniu. Ciebie prawdopodobnie będzie obchodził interfejs o nazwie em1.

Wpisz ifconfig em<br/>1A netmask M, żeby ustawić adres i maskę urządzenia.

Żeby zmienić bramę domyślną należy wykonać polecenie:

ip route add default via  $A_{bramy}/P$  dev em1

### 3.3 Testowanie sieci

W przypadku sieci z dwoma komputerami najpierw spinguj bramę domyślną swojego komputera, potem adres drugiego interfejsu, a na koniec drugi komputer. Jeśli działa, to na końcu możesz to zweryfikować traceroute'm

• Windows: tracert  $A_{docelowy}$ 

• Linux: traceroute  $A_{docelowy}$ 

### 4 Łaczenie routerów

Łączenie routerów wymaga użycia protokołu RIP. Upewnij się, że jesteś w konsoli routera i w trybie konfiguracji (czyli NAZWA(config)#). Każdy z nich ma mieć po jednym wolnym interfejsie, gdzie adres każdego znajduje się w tej samej sieci. (jak ustawić patrz punkt 2.)

Wpisz router rip, następnie version 2. Teraz musisz podać adresy sieciowe. Jeden z nich jest adresem sieci z komputerem, a drugi z routerem. Dodaj je do tablicy routingu poprzez network A.

Przetestuj sieć. Możesz pingować z routerów oraz z komputerów.