

GIRIŞ

Microcontroller vs microprocessor:




• Gömülü Tasarım Süreçleri:



- o Tecrübemiz varsa bottom-up design tercih edilebilir (tersten)
- Von Neumann vs Harvard:

0

0



Von Neumann architecture

MIMARILER


- RISC vs CISC:
 - o CISC:
 - Geniş komut kümesi (100-300)
 - Karmaşık komutlar ve farklı adresleme kipleri
 - Doğrudan bellek üzerinde erişim yapan komutlar
 - Çalıştırma için birden fazla çevrim gerektirir
 - İşlemci yapıları karmaşık ve yüksek ücretlidir
 - Bellek kullanımı RISC'e göre daha verimlidir
 - RISC: 0
 - Dar komut kümesi (10-30)
 - Basit komutlar ve az sayıda adresleme kipleri
 - Belleğe sadece yazma ve okuma için erişilir
 - İşlemci yapıları basit ve düşük ücretlidir
 - Kullanıcının aynı işlem için daha fazla kod yazması gerekir
 - Az güç tüketirler

$$\frac{\text{time}}{\text{program}} = \frac{\text{time}}{\text{cycle}} \times \frac{\text{cycles}}{\text{instruction}} \times \frac{\text{instructions}}{\text{program}}$$

- FPGA (Field Programmable Gate Array):
 - Lojik devrelerle daha spesifik tasarım, geliştirme daha uzun sürer
 - Daha yüksek performans
 - Genelde RTOS'ta kullanılır
- ASIC (Application Specific Integrated Circuit):

 - İstenilen görevler için özel dizayn edilmiş çipler 0
 - Sadece istenilen amacı gerçekleştirdiği için düşük güç tüketir
 - Yüksek hacimli satışlar ile maliyet çıkarılabilir
 - Sıfırdan geliştirildiği için dizayn riski ve çevrimi fazla
 - Örn: A12 Bionic, Qualcomm Snapdragon, M1

Characteristic	Processor/ DSP	FPGA	ASIC
Programmability	High	Medium	Low
Development Cycle	HW+SW	HW+SW	HW
Area Efficiency	Medium	Low	High
Power Efficiency	Medium	Low	High
Efficiency	Low	Medium	High





CPU:

- Market-agnostic
- · Accessible to many
- programmers (C++)
- · Flexible, portable


FPGA:

- Somewhat Restricted Market
- Harder to Program (Verilog) More efficient than SW

ASIC

- Market-specific
- Fewer programmers • Rigid, less programmable
- · Hard to build (physical)
- More expensive than ASIC

- Adres, Veri ve Kontrol Yolu:
 - Adres Yolu (Address Bus):
 - Tek yönlü, hafıza ve IO adreslerini içerebilir
 - 16-bit adres yolu olan bir işlemci 64KB alanı adresleyebilir.
 - 2¹⁶ = 65.536
 - 32-bit adres yolu olan bir işlemci 4GB alanı adresleyebilir
 - 2³² = 4.294.967.296
 - o Veri Yolu (Data Bus):
 - İki yönlüdür. İkili veri ve komutları transfer eder
 - o Kontrol Yolu (Control Bus):
 - Belleğe yazma mı okuma mı yapılacağını belirtir
- Komut İşletimi (4 aşamalı pipeline):
 - Fetch (Komutu al getir)
 - Decode (Komutu çöz)
 - Execute (Komutu çalıştır)
 - Write back (Registerlara gerekli değerleri yaz):



PIC, MSP430, ARM


- PIC Mikrodenetleyici:
 - Genel Özellikler:
 - Düşük ücretli
 - Harvard mimarisinde
 - RISC mimarisinde -> 50'den az komut seti ve az sayıda adresleme modu
 - 8-bit veri yolu
 - o Hız:
 - Instruction speed = 1/4 clock speed, yani
 - 4 clock cycle -> 1 instruction
 - 20MHz'lik clock -> 5MIPS
 - Avantajlar:
 - Bulunması en kolay mik. dnt.
 - En ucuz ve en basit
 - Harvard mimarisi kullanıldığından veri yolları farklı genişliklerdedir
 - Sabit kesme gecikmesi
 - Dezavantajları:
 - Tek akümülatör ve küçük komut seti
 - Program hafızasına doğrudan ulaşılamaz
 - Adresleme modları oldukça az çoğunlukla hafızaya doğrudan erişerek yapılır

- MSP430 Mikrodenetleyicileri:
 - o Genel Özellikler:
 - Saf 16-bit
 - Düşük ücretlidirler ve düşük güç tüketim modlarında çok düşük güç tüketirler
 - Von Neumann mimarisinde
 - RISC mimarisinde
 - 16 tane genel amaçlı register
 - 7 farklı adresleme modu
 - Hafızadan hafızaya veri transferi
 - Birden fazla clock (MCLK, ACLK)
 - Adresleme Modları:

Table 4.3 MSP430 addressing modes

Addressing mode	Syntax	Comment	
Immediate mode	#X	Data is X	
Register Mode	Rn	Data is Register Rn Contents	
Data in Memory:			
Indexed mode	X(Rn)	Address is X + Rn contents	
Indirect mode	@Rn	Address is Register Rn contents	
Indirect autoincrement	ncrement @Rn+ Address is Register Rn con		
		Now, Rn is incremented after execution by 2	
		for word instructions and by 1 for byte ones.	
Direct mode	X	Address is X	
Absolute mode	&X	Address is X	


• ARM:



- ARM Tabanlı İşlemciler:
 - İyi MIPS/Watt oranı
 - Taşınabilir ve işlem gücü gerektiren cihazlar için ideal
 - 32-bit veya 64-bit
 - Özel donanımları ile hızlı matematik ve çarpım işlem kapasitesi.
 - Tek yongada USB, Ethernet, CAN, I2C vb kompleks donanımlar bulunur
 - PIC ve MSP430'a göre daha fazla register
 - SIMD (Single Instruction Multiple Data)

o AHB:

- Advanced High Performance Bus
- ARM9 ve sonrasında Harvard mimarisi ile Komut ve Veri Arabellekleri kullanılmıştır.



ARM Versiyonları Karşılaştırma:


ARM family attribute comparison.

year	1995	1997	1999	2003
	ARM7	ARM9	ARM10	ARM11
Pipeline depth	three-stage	five-stage	six-stage	eight-stage
Typical MHz	80	150	260	335
mW/MHz ^a	0.06 mW/MHz	0.19 mW/MHz (+ cache)	0.5 mW/MHz (+ cache)	0.4 mW/MHz (+ cache)
MIPS ^b /MHz	0.97	1.1	1.3	1.2
Architecture	Von Neumann	Harvard	Harvard	Harvard
Multiplier	8×32	8×32	16×32	16×32

^a Watts/MHz on the same 0.13 micron process.

o ARM7TDMI:


- Genel Özellikler:
 - 16 ADET 32-bit register
 - 3 aşamalı pipeline
 - Von Neumann
 - Thumb modu ile 16-bit komutlar işleyebilir
 - 8x32 donanımsal çarpıcı (MAC)
 - Barrell shifter ile bit kaydırma
- Block Diagram:




•

b MIPS are Dhrystone VAX MIPS.

Barrell Shifter:





- Optional Shift Operation Example:
 - ADD R1, R2, R3 : R1 <- R2 + R3
 ADD R1, R2, R3, LSL #2 : R1 <- R2 + (R3 * 4)
- ARM İşlemci Modları:
 - User Normal çalışma modu
 - FIQ Yüksek hızlı veri transferi için hızlı interrupt (Yüksek öncelik)
 - IRQ Genel amaçlı interrupt (Düşük öncelik)
 - Çalışma modu değişimlerinde R13 ve R14 moda özel görev yapar.
 - RO-R12 Genel amaçlı registerlar
 - R13 Stack pointer
 - R14 Link register (Fonksiyon tamamlandığında dönülecek adres)
 - R15 Program counter
 - FIQ sırasında R8-R12 arası sıfırlanabilir
 - Program Durum Kaydedicileri (CPSR Current Program Status Register):



- I = 1: Disables IRQ
- F = 1: Disables FIQ
- T = 1: Thumb mode on
- SPSR: Saved program status register
- Kesme Geldiğinde
 - Yeni çalışma modunun R14'üne geri dönüş adresi saklanır
 - CPSR değeri yeni çalışma modunun SPSR'sine kopyalanır
 - CPSR yeni çalışma moduna göre güncellenir
 - R15 (PC) ilgili kesme vektör adresini yükleyerek kesme başlatılır
 - İşlem bitince CPSR ve R14 geri yüklenir

Exception Handling (Interrupts):






o Thumb Mode:

ARM	THUN	ARM:	THUMB:
 32-bit instruction set 3-data address instruction 16 general purpose registers More regular binary encoding 	2-data address 8 general purp Subset of ARM instructions Greater code of	instructions SUBS r0, r0 sose registers ADDGE r3, r BGE loop ADD r2, r0, MOV r0, r3	3, #1 SUB r0, r1 BGE loop r1 SUB r3, #1 ADD r2, r0, r1 MOV r0, r3
	If used correct to better perfor power-efficien	rmance/ 7 komut ve her biri 4 b	8 komut ve her biri 2 byte


- DMA (Direct Memory Access):
 - Veri bir yerden alınıp başka bir yere transfer ediliyorsa ve aritmetik bir işlem yapılmıyorsa CPU bu veriyi alıp başka bir yere yazmak için gereksiz meşgul oluyor
 - Tamamen veri transferinden sorumlu bir birim olan DMA bu işi üstlenerek
 CPU'yu rahatlatıyor
- o SIMD:



Bkz.: Vectorization

ARM ASSEMBLY

Assemblers and Compilers:



0 Instructions:

truct	ions:		
	Operation		
	Mnemonic	Meaning	
	ADC	Add with Carry	
	ADD	Add	
	AND	Logical AND	
	BAL	Unconditional Branch	
	$B\langle cc \rangle$	Branch on Condition	
	BIC	Bit Clear	
	BLAL	Unconditional Branch and Link	
	$\mathtt{BL}\langle cc \rangle$	Conditional Branch and Link	
	CMP	Compare	
	EOR	Exclusive OR	
	LDM	Load Multiple	
	LDR	Load Register (Word)	
	LDRB	Load Register (Byte)	
	MLA	Multiply Accumulate	
	VOM	Move	
	MRS	Load SPSR or CPSR	
	MSR	Store to SPSR or CPSR	
0	MUL	Multiply	
	ADD	operand1 + operand2	; Add
	ADC	operand1 + operand2 + carry	; Add with carry
	SUB	operand1 - operand2	; Subtract
	SBC	operand1 - operand2 + carry -1	; Subtract with carry
	RSB	operand2 - operand1	; Reverse subtract
	11.000		And the second s
0	RSC	operand2 - operand1 + carry - 1	; Reverse subtract with carry

Postfixing:

Assen	nby	
CMP	r3,#0	
BEQ	skip	_
ADD	r0, r1, r2	1
skip	←	

ARIVI Assembly			
CMP	r3,#0		
ADDNE	r0,r1,r2		

Suffix	Description	Flags tested
EQ	Equal	Z=1
NE	Not equal	~ Z=0
CS/HS	Unsigned higher or same	C=1
CC/LO	Unsigned lower	C=0
MI	Minus	N=1
PL	Positive or Zero	N=0
VS	Overflow	V=1
VC	No overflow	V=0
HI	Unsigned higher	C=1 & Z=0
LS	Unsigned lower or same	C=0 or Z=1
GE	Greater or equal 🗸	N=V
LT	Less than	N!=V
GT	Greater than	Z=0 & N=V
LE	Less than or equal	Z=1 or N=!V
AL	Always	

kırmızı işaretlileri bil yeter

- General Syntax:
 - {OPCODE}: İşlem sonucunda status flagler etkilenmez (MOV, ADD)
 - {OPCODE} + {CONDITION} İşlem belli bir koşulda yapılır (MOVEQ, ADDGT)
 - {OPCODE} + S: İşlem sonucuna göre status flagler güncellenir (MOVS, ADDS)
 - {OPCODE} + {CONDITION} + S: (MOVEQS, ADDLES)
- Barrell Shifter Instructions

```
MOV R2, R0, LSL #2 ; Shift R0 left by 2, write to R2, (R2=R0x4)

ADD R9, R5, R5, LSL #3 ; R9 = R5 + R5 x 8 or R9 = R5 x 9

RSB R9, R5, R5, LSL #3 ; R9 = R5 x 8 - R5 or R9 = R5 x 7

SUB R10, R9, R8, LSR #4 ; R10 = R9 - R8 / 16
```

MOV R12, R4, ROR R3; R12 = R4 rotated right by value of R3

- Logical Operations:
 - AND r8, r7, r2 • R8 = R7 & R2 • ORR r11, r11, #1 • R11 |= 1 • BIC r11, r11, #1 • R11 &= ~1 • EOR r11, r11, #1 • R11 ^= 1
- Comparison Operations:

```
- CMP operand1 - operand2 ; Compare ; Compare operand1 + operand2 ; Compare negative ; TST operand1 AND operand2 ; Test operand1 EOR operand2 ; Test equivalence
```

• Single Register Data Transfer:

```
STR r0, [r1] ; Store contents of r0 to location pointed to ; by contents of r1.

LDR r2, [r1] ; Load r2 with contents of memory location ; pointed to by contents of r1.

STRB, LDRB: Bitwise

<LDR | STR> + {CONDITION}? + {SIZE}?: (LDREQB)
```

- Pre-Indexed Addressing:
 - STR RO, [R1, #12]: RO'ın içeriğini, (R1'in gösterdiği adres + 12) adresine kopyala
 - STR R0, [R1, #12]!: Same operation with auto-increment R1 by 12
- Post-Indexed Addressing:
 - STR RO, [R1], #12: RO'ın içeriğini, R1'in gösterdiği adrese kopyala ve sonra R1'in değerini 12 arttır.
- Addressing Modes Summary:

```
1. Immediate:-
                 3. Direct:-
                              5.Register Relative: 6.Base Indexed: 7. Base with scaled
                                                                 Index:-
MOV R0, #25H
                 LDR RO, Var
                              Normal:-
                                                 Normal:-
                                                                 Normal:-
ADD R0,R1,#25H STR R0, Var
                              LRD R0,[R1,#04H] LRD R0,[R1,R2] LRD R0,[R1,R2,LSL #4]
                 4. Indirect:-
                              PreIndex:-
                                                 PreIndex:-
                                                                 PreIndex:-
2. Register:-
                              LRD R0,[R1,#04H]! LRD R0,[R1,R2]! LRD R0,[R1,R2,LSL #4]!
                 LDR R0.[R1]
MOV RO, R1
                 STR R0,[R1]
                              PostIndex:-
ADD RO,R1,R2
                                                 PostIndex:-
                                                                 PostIndex:-
                              LRD R0,[R1],#04H LRD R0,[R1],R2 LRD R0,[R1],R2,LSL #4
       Lonux Bava
```

Örnek:

```
- C:
 z = (a << 2) | (b & 15);
Assembler:
 ADR r4,a ; get address for a
 LDR r0,[r4]; get value of a
 MOV r0,r0,LSL 2 ; perform shift
 ADR r4,b ; get address for b
 LDR r1,[r4]; get value of b
 AND r1,r1,#15 ; perform AND
 ORR r1,r0,r1 ; perform OR
 ADR r4,z ; get address for z
 STR r1,[r4]; store value for z
```

Define Constant:

DCD: Defined Word value storage area

```
aVal DCD 8
bVal DCD 0
    ADR r4, aVal
    LDR r0, [r4]
    MOV r0, r0, IsI #2
```

Branch With Link:

 \bigcirc

Dallanır ve şu anki PC değerini LR yani R14'e yedekler

```
PC= 0 ( MOV r1, #10 & r1=10
       MOV r2, #15 < ~2 = 15
       BL subLoop -> VR14 = 8
       CMP r1, #10
  12
 16 €
       MOVEQ r1, #100
       subLoop MOV
```

For Loop:

0

0

```
MOV r0, #0 ; i
                                                                                         MOV r1, #0 ; sum
         C Program
          int i;
                                                                                         CMP r0, #10
          int sum = 0;
                                                                                         BGE endloop
                                                                                         AD r1, r1, r0
          for(i = 0; i < 10; i++){
                                                                                         ADD r0, r0, #1
              sum += i;
                                                                                               loop
        }
                                                                          endloop
                                                                        ARRAY DCD 1, 5, 4, 7, 9, 1, 6, 5
LDR r0, =ARRAY
MOV r1, #0x0
                                                                            CMP r1, #8 ; r1 indisi tutuyor
BGE BITIR ; 8'e eşit veya büyükse bitir
LSL r2, r1, #2 ; r1'i 2 kaydır
LDR r3, [r0,r2] ; r0'ın adresinin r2 sonrasını yükle
              main(int argc, char **argv)
                                                                             ADD r3, r3, #10 ; r3 toplam değeri
STR r3, [r0,r2]
ADD r1,r1,#1 ; r1 program sayacını bir arttır
                                                                             B FOR
0
```

- Stack:
 - STR/LDR Store/Load Registers 0
 - STM/LDM Store/Load Multiple Registers 0
 - IA or EA Increase SP After 0
 - IB or FA Increase SP Before
 - DA or ED Decrease SP After
 - DB or FD Decrease SP Before

o Example:

```
int main(int argc, char **argv)
{
    int y;
    y = diffofsums(2, 3, 4, 5);
}
int diffofsums(int f, int g, int h, int i)
{
    int result;
    result = (f + g) - (h + i);
    return result;
}
```

- First, store all registers to stack
- Then, use it for the equations
- Finally, restore all used registers to original



- Raspberry Pi:
 - Normal seri ve zero seri var
 - o Zero seriler: daha az güç çeken ve kablosuz ağlarla çalışabilen tipler
 - Raspberry Pi 4 ile;
 - 1.5MHz, 64-bit quad core ARM Cortex-A72
 - 4K çözünürlük ve USB-C