# 1. Crear el espacio de trabajo

Primero, creamos el espacio de trabajo para ROS 2. Nos aseguramos de estar en nuestro directorio home:

```
C/C++
cd ~
mkdir -p prueba/src
cd prueba
colcon build
source install/setup.bash
```

# 2. Crear el paquete de interfaces (Servicio)

Este paquete define el **servicio** (DesiredPosition.srv) que usaremos para enviar y recibir la posición deseada.

Ubicación: ~/prueba/src

Ejecutamos:

```
C/C++
cd ~/prueba/src
ros2 pkg create cinematica_inversa_pkg --build-type ament_cmake
cd cinematica_inversa_pkg
mkdir srv
cd srv
touch DesiredPosition.srv
```

# **Editar** DesiredPosition.srv

Editamos el archivo con:

```
C/C++
code .
```

Agregamos la siguiente definición:

```
C/C++

# Solicitud (Request): Posición deseada (x, y)

float64 x

float64 y

---

# Respuesta (Response): Angulos obtenidos (o valores de error si no es posible)

float64 theta1

float64 theta2
```

Ubicación: ~/prueba/src/cinematica\_inversa\_pkg

Ahora editamos CMakeLists.txt y agregamos:

Editamos el archivo con:

```
C/C++
code .
```

Añadimos lo siguiente:

```
C/C++
find_package(rosidl_default_generators REQUIRED)
rosidl_generate_interfaces(${PROJECT_NAME}
    srv/DesiredPosition.srv
)
```

Ubicación: ~/prueba/src/cinematica\_inversa\_pkg

Editamos package.xml para incluir dependencias:

Editamos el archivo con:

```
C/C++
code .
```

Agregamos:

```
C/C++
<build_depend>rosidl_default_generators</build_depend>
<exec_depend>rosidl_default_runtime</exec_depend>
<member_of_group>rosidl_interface_packages</member_of_group>
```

### Ubicación: ~/prueba

Compilamos y verificamos:

```
C/C++
cd ~/prueba
colcon build --packages-select cinematica_inversa_pkg
source install/setup.bash
ros2 interface show cinematica_inversa_pkg/srv/DesiredPosition
```

#### Debe mostrar:

```
C/C++
float64 x
float64 y
---
float64 theta1
float64 theta2
```

# 3. Crear el paquete de nodos

## Ubicación: ~/prueba/src

Ahora creamos el paquete que contendrá nuestros nodos:

```
C/C++

cd ~/prueba/src

ros2 pkg create cinematica_inversa --build-type ament_python --dependencies

rclpy cinematica_inversa_pkg

cd cinematica_inversa
```

# 4. Crear el Nodo de Servicio (nodo\_servicio.py)

**Ubicación:** ~/prueba/src/cinematica\_inversa/cinematica\_inversa Creamos el archivo:

```
C/C++
touch nodo_servicio.py
chmod +x nodo_servicio.py
nano nodo_servicio.py
```

### Código de nodo\_servicio.py

Editamos el archivo con:

```
C/C++
code .
```

### Agregamos:

```
Python
#!/usr/bin/env python3
import rclpy
from rclpy.node import Node
from cinematica_inversa_pkg.srv import DesiredPosition
#!/usr/bin/env python3
import rclpy
from rclpy.node import Node
from cinematica_inversa_pkg.srv import DesiredPosition
class ServicioPosicion(Node):
    def __init__(self):
        super().__init__('nodo_servicio')
        self.cli = self.create_client(DesiredPosition,
'desired_position')
        while not self.cli.wait_for_service(timeout_sec=1.0):
            self.get_logger().info('Esperando el servicio de cinemática
inversa...')
    def send_request(self, x, y):
        request = DesiredPosition.Request()
        request.x = x
        request.y = y
```

```
future = self.cli.call_async(request)
        rclpy.spin_until_future_complete(self, future)
        return future.result()
def main():
   rclpy.init()
   node = ServicioPosicion()
   while True:
       try:
           x = float(input("Ingrese x: "))
            y = float(input("Ingrese y: "))
            response = node.send_request(x, y)
            if response.theta1 != -1 and response.theta2 != -1:
                node.get_logger().info(f"Ángulos obtenidos:
theta1={response.theta1}, theta2={response.theta2}")
            else:
                node.get_logger().info("Posición NO alcanzable. Intente
nuevamente.")
        except ValueError:
            print("Ingrese valores numéricos.")
    node.destroy_node()
    rclpy.shutdown()
if __name__ == '__main__':
   main()
```

# 5. Crear el Nodo de Cinemática Inversa

(nodo\_cinematica.py)

**Ubicación:** ~/prueba/src/cinematica\_inversa/cinematica\_inversa Creamos el archivo:

```
C/C++
touch nodo_cinematica.py
chmod +x nodo_cinematica.py
```

```
nano nodo_cinematica.py
```

#### Editamos el archivo con:

```
C/C++
code .
```

## Código de nodo\_cinematica.py

```
Python
#!/usr/bin/env python3
import rclpy
from rclpy.node import Node
from cinematica_inversa_pkg.srv import DesiredPosition
from std_msgs.msg import Float64MultiArray
import math
class CinematicaInversa(Node):
    def __init__(self):
        super().__init__('nodo_cinematica')
        # Longitudes de los eslabones
        self.L1 = 7.5 # Longitud del primer eslabón
        self.L2 = 9.5 # Longitud del segundo eslabón
        # Crear el servicio
        self.srv = self.create_service(DesiredPosition,
'desired_position', self.ik_callback)
        #Crear el publicador
        self.publisher = self.create_publisher(Float64MultiArray,
'/joint_angles', 10)
        self.get_logger().info("Nodo de Cinemática Inversa Listo.")
    def ik_callback(self, request, response):
        x, y = request.x, request.y
        # Calcular cinemática inversa usando el modelo algebraico
        theta1, theta2 = self.calculate_inverse_kinematics(x, y)
#Restricciones
#Restricción1: Comprobar si la posición está en el rango de los eslabones
```

```
distancia = math.sqrt(x**2 + y**2)
        if distancia < abs(self.L1 - self.L2) or distancia > (self.L1 +
self.L2):
            self.get_logger().info(f"Posición ({x}, {y}) fuera del rango
alcanzable.")
            response.theta1 = -1
            response.theta2 = -1
            return response
#Cálculo de los ángulos theta1 y theta2 (cinemática inversa de un brazo
        cos_{theta2} = (x**2 + y**2 - self.L1**2 - self.L2**2) / (2 *
self.L1 * self.L2)
        if abs(cos_theta2) > 1:
            self.get_logger().info(f"Posición ({x}, {y}) no es alcanzable
debido a valores de cos_theta2 fuera de rango.")
            response.theta1 = -1
            response.theta2 = -1
            return response
        theta2 = math.degrees(math.acos(cos_theta2))
        theta1 = math.degrees(math.atan2(y, x) - math.atan2(self.L2 *
math.sin(math.radians(theta2)), self.L1 + self.L2 *
math.cos(math.radians(theta2))))
#Restricción 2: Si theta1 o theta2 están fuera del rango [-90, 90]
        if not (-90 \le \text{theta1} \le 90) or not (-90 \le \text{theta2} \le 90):
            self.get_logger().info(f"Ángulos fuera de rango:
theta1={theta1}, theta2={theta2}")
            response.theta1 = -1
            response.theta2 = -1
            return response
#Restricción 3: Si ambos ángulos son ±90° y del mismo signo, no es
alcanzable
        if abs(theta1) == 90 and abs(theta2) == 90 and (theta1 * theta2 >
0):
            self.get_logger().info(f"Configuración inválida:
theta1={theta1}, theta2={theta2} con mismo signo.")
            response.theta1 = float(-1)
            response.theta2 = float(-1)
            return response
#Si todas las restricciones se cumplen, la posición es alcanzable
        response.theta1 = theta1
        response.theta2 = theta2
```

```
# Publicar en el tópico
       msg = Float64MultiArray()
       msg.data = [theta1, theta2]
       self.publisher.publish(msg)
        self.get_logger().info(f"Publicado en /joint_angles: {msg.data}")
        return response
#-----
    def calculate_inverse_kinematics(self, x, y):
        # Calcular theta2 usando el modelo algebraico
        cos_{theta2} = (x**2 + y**2 - self.L1**2 - self.L2**2) / (2 *
self.L1 * self.L2)
       cos_theta2 = max(min(cos_theta2, 1), -1) # Asegurar que esté en
el rango [-1, 1]
        theta2 = math.acos(cos_theta2) # Solución positiva
(configuración "arriba")
        # theta2 = -math.acos(cos_theta2) # Solución negativa
(configuración "abajo")
        # Calcular theta1 usando el modelo algebraico
        alpha = math.atan2(y, x)
       beta = math.atan2(self.L2 * math.sin(theta2), self.L1 + self.L2 *
math.cos(theta2))
       theta1 = alpha - beta
        return theta1, theta2
def main():
   rclpy.init()
   node = CinematicaInversa()
   rclpy.spin(node)
   node.destroy_node()
   rclpy.shutdown()
if __name__ == '__main__':
    main()
```

# 6. Configurar setup.py

**Ubicación:** ~/prueba/src/cinematica\_inversa Editamos setup.py:

. . .

Editamos el archivo con:

```
C/C++
code .
```

## Agregamos:

```
Python
entry_points={
    'console_scripts': [
        'cinematica_inversa_server =
cinematica_inversa.nodo_cinematica:main',
        'cinematica_inversa_client =
cinematica_inversa.nodo_servicio:main',
    ],
},
```

# 7. Compilación y Ejecución

## Ubicación: ~/prueba

Compilamos y cargamos la configuración:

```
C/C++
cd ~/prueba
colcon build --packages-select cinematica_inversa
source install/setup.bash
```

## Ejecutamos el servidor:

```
C/C++
ros2 run cinematica_inversa cinematica_inversa_server
```

## Ejecutamos el cliente:

```
C/C++
ros2 run cinematica_inversa cinematica_inversa_client
```

Prueba ingresando valores como (10,10), (12,8), (8,12), (0,17), y revisa si se publican los ángulos.