



Mikrokontroléry a embedded systémy – cvičení

A/D převodník a bargraf

Zadání

- Nakonfigurujte ADC na vývojové desce pro čtení údaje z trimru R2. Použijte driver sedmisegmentového displeje, na displej vypisujte pozici trimru přepočítanou na rozsah 0-500. Upravte driver tak, aby z LED nad displejem vytvořil osmistupňový bargraf. Průběh ukazatele bude lineární, musí umožňovat zobrazení od minimální do maximální hodnoty.
- Pro hodnotu čtenou z ADC použijte filtraci pomocí exponenciální kumulace. Koeficient Q volte cca 12.
- Přidejte mezi kanály ADC také interní referenci a interní teplotní čidlo. Po stisku S1 zobrazte na displeji vypočtené napájecí napětí AVCC s přesností na dvě desetinná místa. Po stisku S2 zobrazte teplotu mikrokontroléru ve °C. Po uvolnění tlačítka zůstane údaj zobrazený po 1 sekundu, poté se vrátí zpět na hodnotu trimru R2.
- Hodnocena bude i úprava zdrojového kódu, zejména odsazování bloků.

2 Návod

2.1 Základní seznámení

- Vytvořte si pracovní kopii svého repozitáře z Githubu (Git Clone), příp. aktualizujte repozitář ze serveru (Git Pull).
- Založte nový projekt přes File / New / STM32 Project / Board Selector / NUCLEO-F030R8. Budeme využívat HAL knihovny, proto ponechte Targeted Project Type na STM32Cube. Potvrďte inicializaci všech periferií do výchozího nastavení.

2.2 Konfigurace ADC a zobrazení

- V CubeMX aktivujte příslušný vstup ADC (IN0). Zvolte kontinuální režim převodu (Continuous Conversion Mode) a maximální dobu vzorkování (Sampling Time = 239.5 Cycles). Dále je vhodné zvolit přepisování dat při přetečení (Overrun data overwritten, nastává během ladění). Povolte ADC global interrupt.
- Dále nastavte výstupní GPIO piny pro LED driver (PB3 = SCT CLK, PB4 = SCT SDI, PB5 = SCT NLA, PB10 = SCT_NOE). Nezapomente na inicializaci LED driveru pomocí sct init().
- Ještě před spuštěním AD převodníku je velice vhodné jednorázově spustit jeho autokalibraci, která kompenzuje výrobní tolerance. Následně budeme používat režim ADC s voláním přerušení po dokončení převodu:

```
HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc);
HAL ADC Start IT(&hadc);
```

Po dokončení každého převodu je zavolán callback, ve kterém si uložte hodnotu z ADC do statické volatilní proměnné:

```
static volatile uint32_t raw_pot;
void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc)
{
    raw_pot = HAL_ADC_GetValue(hadc);
```















Mikrokontroléry a embedded systémy – cvičení

- V hlavním kódu v nekonečné smyčce přepočítávejte získanou 12bitovou hodnotu na rozsah 0 až 500, zobrazte na displeji (funkce sct value () z minulého cvičení) a doplňte krátké čekání (50ms).
- Funkci sct value () rozšiřte o parametr uint8 t led, který bude v rozsahu 0-8 udávat počet rozsvícených LED bargrafu. Doporučuji rozšířit tabulku reg_values[] o další pozici, která bude představovat LED diody, a výsledek vytvářet binárním OR spolu s ostatními segmenty:

```
reg |= reg_values[3][led];
```

Nápověda k zapojení LED bargrafu: //----43215678---- @ LED

2.3 Exponenciální kumulace ADC hodnoty

Implementujte v callbacku ADC exponenciální kumulaci. Použijte bitový posun (ADC_Q) o cca 12 (tj. dělení 212).

Exponenciální kumulace



- pro odstranění šumu a rušení ze signálu
- význam předchozích repetic tím menší, čím jsou starší (postupné "zapomínání" starších hodnot)
- dlouhá kumulace umožňuje získat další bity z měření

```
#define apply_Q(x) ((x) >> 6) \longleftarrow
static volatile uint32 t value avg = 0;
                                                   y_k(n)
/* HAL ADC ConvCpltCallback() */
                                         x_k(n)
value avg -= apply Q(value avg);
                                                           zpoždení o
value avg += HAL ADC GetValue(hadc);
/* hlavni program */
printf("Hodnota=%u", apply Q(value avg));
```

Kód callbacku bude obsahovat:

```
static uint32_t avg_pot;
raw_pot = avg_pot >> ADC_Q;
avg_pot -= raw_pot;
avg_pot += HAL_ADC_GetValue(hadc);
```

Otestujte filtraci kumulací - hodnoty na displeji budou "líné", měnit se s mírným zpožděním po přenastavení trimru.















Mikrokontroléry a embedded systémy - cvičení

2.4 Vícekanálové ADC, interní reference a teplotní čidlo

- V bloku ADC v CubeMX dále aktivujte vstupy Temperature Sensor Channel a Vrefint Channel. Vyberte také rovnou GPIO vstupy pro tlačítka (PC0 = S2, PC1 = S1). U obou vstupů tlačítek aktivujte pull-up.
- Callback AD převodníku je volaný po každém dokončení převodu, všechny tři kanály se neustále opakují. Pro účely rozlišení výsledků si do callbacku definujte statickou proměnnou channel. Pro kanál 0 zůstane kód exponenciální kumulace hodnoty trimru, kanál 1 představuje surovou hodnotu teploty (raw_temp), kanál 2 surovou hodnotu napěťové reference (raw_volt). Pro tyto nové hodnoty definujte příslušné statické volatilní proměnné na úrovni modulu.
- Dokončení převodu sekvence všech tří kanálů lze detekovat pomocí testování **EOSEQ** flagu. Je-li nastavený, proměnnou **channel** vynulujte, v opačném případě ji inkrementujte:

```
if (__HAL_ADC_GET_FLAG(hadc, ADC_FLAG_EOS)) channel = 0;
else channel++;
```

• Postupy výpočtu skutečného napětí AVCC (tj. AREF) a vnitřní teploty ve °C lze nalézt ve STM32SnippetsF0:

```
/* Temperature sensor calibration value address */
#define TEMP110_CAL_ADDR ((uint16_t*) ((uint32_t) 0x1FFFF7C2))
#define TEMP30_CAL_ADDR ((uint16_t*) ((uint32_t) 0x1FFFF7B8))

/* Internal voltage reference calibration value address */
#define VREFINT_CAL_ADDR ((uint16_t*) ((uint32_t) 0x1FFFF7BA))

uint32_t voltage = 330 * (*VREFINT_CAL_ADDR) / raw_volt;

int32_t temperature = (raw_temp - (int32_t)(*TEMP30_CAL_ADDR));

temperature = temperature * (int32_t)(110 - 30);

temperature = temperature / (int32_t)(*TEMP110_CAL_ADDR - *TEMP30_CAL_ADDR);

temperature = temperature + 30;
```

Kód nekonečné smyčky v main() řešte jako jednoduchý stavový automat, např. se stavy:

```
static enum { SHOW POT, SHOW VOLT, SHOW TEMP } state = SHOW POT;
```

- Podle stavu state zobrazujte na displeji příslušnou hodnotu. V případě stisku daného tlačítka (čtení pomocí HAL_GPIO_ReadPin()) změňte stav a nastavte statickou proměnnou udávající aktuální čas. Po uplynutí 1s od uloženého času přejděte zpět do výchozího stavu.
- Postup je podobný jako ve cvičení ISR, tlačítka se zákmity, časovač SysTick. SysTick není třeba explicitně inicializovat (řeší HAL knihovny, výchozí perioda 1ms), jeho hodnota je dostupná pomocí volání funkce HAL_GetTick().



