TOTEM DE ALCOOL EM GEL

AUTOMATIZA JÚNIOR



CRIADO E DESENVOLVIDO POR AUTOMATIZA JÚNIOR 2020 CONTATO: <u>AUTOMATIZAJUNIOR.COM.BR</u>

MATERIAIS UTILIZADOS

VISÃO GERAL




LISTA DE MATERIAIS

ID	Nome	Quantidade
1	BasePedal	1
2	BaseTotem	2
3	Braçadeira 100mm	
4	Cantoneira	5
5	Conduit	5 1 1
6	Corpo	1
7	Pump	1
8	Parafuso 15mm	3 5
9	Parafuso 20mm	5
10	Parafuso 50mm	10
11	Pedal	1
12	Dobra diça	1
13	Adesivo	1
14	TuboAlcoolGel	1
15	Cola plástico	-
16	Cola 3M	-

ATENÇÃO: Antes de prosseguir com a montagem, verificar se todos os materiais citados na lista estão disponíveis.

VISÃO GERAL DOS COMPONENTES



VISÃO GERAL DOS COMPONENTES

ID	Componentes	Nome C	Quantidade
3		Braçadeira	2
4		Cantoneira	5
5		Conduit + cabo de aço	1
7		Pump	1


VISÃO GERAL DOS COMPONENTES

ID	Componentes	Nome	Quantidade
6	Álcool Gel 70 % PROTEJA-SE →	Corpo Totem	1
-	6 6 6	Adesivo	1
	CINO DE NOVACIONA-PERA AUTOMATIZA AUTOMATIZA		
	Pise Aqui		
10		Parafusos 50mm	n 10
9		Parafusos 20mm	ո 5
8		Parafusos 15mm	a 3

ETAPA 1 MONTAGEM DOS PÉS



-Furar os pés nos lugares dos parafusos, com um diâmetro inferior aos deles, para futura fixação dos pés no corpo do totem.



-Atentar a distancia dos furos para que todos fiquem o mais uniformemente distribuídos quanto possível.


ETAPA 2 ADESIVAGEM





- -A etapa de adesivagem deve ser feita com muita cautela e paciência.
- -Descole uma ponta do adesivo e cole nas extremidades do corpo do totem de forma que a colagem fique ajustada no corpo definitivamente.
- -Vá tirando o adesivo na medida que vai colando no corpo do totem.
- -Com o auxilio de um cartão, vá retirando as bolhas de ar que surgirem na medida que se vai colando o adesivo.
- -Evite colar e retirar o adesivo muitas vezes a fim de evitar que a cola se perca com o processo.
- -Se possível, faça o procedimento com a ajuda de mais uma pessoa.

ETAPA 3 FIXAÇÃO DO CORPO



-Após os furos da base feitos, preparar para levantar o totem e fixa-lo na sua posiçao vertical.

-Para essa etapa, duas pessoas devem manusear o totem, para evitar que a madeira ceda com o peso do totem.

-Caso não haja duas pessoas para manusear o totem, a montagem deve ser feita por etapas com o totem deitado no chão.

Atenção redobrada para evitar que a madeira ceda com o peso do totem e o mesmo tenha que ser desperdiçado.

ID	Nome	Quantidade
1	Suporte (pés)	2
2	Parafusos 50mm	10
3	Corpo	1
4	Base Totem	1

REVISÃO DAS ETAPAS VISÃO GERAL

Com as etapas 1, 2 e 3 vencidas, o totem deve estar com a seguinte cara:




ID	Nome	Quantidade
1	Suporte (pés)	2
2	Parafusos 50mm	10
3	Corpo	1
4	Base Totem	1

ETAPA 4 DOBRADIÇA




- -Para a fixação da dobradiça do pedal, atente para o alinhamento do mesmo em relação ao centro do corpo do totem.
- -Faça as marcações de furo e prenda a chapa inferior da dobradiça com os parafusos indicados pela tabela de referência.
- -Para prender os parafusos, não é necessário fazer os furos de apoio, apenas parafusar no lugar marcado.




ETAPA 5 PEDAL



-Após fixado a dobradiça, o pedal devera ter a seguinte cara:




-Vencida a etapa anterior, ajuste a peça do pedal sobre a dobradiça e marque o lugar onde deverá ser parafusado. Caso necessário, use a cola 3m para uma fixação mais duradoura.



PANORÂMA TRASEIRO

-A etapa mais trabalhosa, será a definição das dimensões de montagem das peças que ficarão fixas na traseira do totem, que deverão ter a seguinte cara:


-Para que o totem tenha essa aparência, as medidas das cantoneiras e braçadeiras deverão ser respeitadas a risca, seguindo as etapas de montagem, rigorosamente.



ETAPA 6 VISÃO GERAL DA MONTAGEM




- A imagem abaixo mostra a visão geral da montagem e os componentes referência.



- Importante se atentar ao fato de que as abraçadeiras e as cantoneiras estão presas pelos mesmos parafusos, por isso a montagem dever ser feita em conjunto.

FURO DO GAP

- Antes de prosseguir para a próxima etapa, atente-se se o tubo de álcool em gel já esta montado como a figura abaixo.
- O gap do tubo deverá ser furado com uma serra copo da mesma dimensão do Pump.




-Atenção na hora de colar o pump no gap!

ETAPA 7 MARCAÇÕES



- Antes de fazer os furos, atente-se ao fato de que o tubo de álcool em gele devera estar alinhado ao centro do corpo do totem e ao furo onde será despejado o álcool, tanto no sentido horizontal como no vertical, portanto, antes de furar, alinhe bem o tubo com o furo e faça as marcações com um lápis nos lugares mais indicados.




- Após feito as marcações, efetue os furos das cantoneiras e braçadeiras, juntamente com o tubo de álcool em gel.

ETAPA 8 CONDUIT E CABO DE AÇO


8

- Após tudo montado, coloque os *conduits* entre as cantoneiras e passe o cabo de aço da base dos totens até o *pump* em um laço de ida e volta, fixando as extremidades dos cabos no pedal da base, como a figura




FINALIZAÇÃO

- Após todas as etapas vencidas, essa devera ser a cara do totem finalmente:



FINALIZAÇÃO TRASEIRA



ID	Nome	Quantidade
1	BasePedal	1
2	BaseTotem	2
3	Braçadeira 100mm	2
4	Cantoneira	5
5	Conduit	1
6	Corpo	1
7	Pump	1
8	Parafuso 15mm	3
9	Parafuso 20mm	5
10	Parafuso 50mm	10
11	Pedal	1
12	Dobradiça	1
13	Adesivo	1
14	TuboAlcoolGel	1
15	Cola plástico	-
16	Cola 3M	-

FINALIZAÇÃO DIANTEIRA



ID	Nome	Quantidade
1	BasePedal	1
2	BaseTotem	2
3	Braçadeira 100mm	2
4	Cantoneira	2 2 5
5	Conduit	1
6	Corpo	1
7	Pump	1
8	Parafuso 15mm	3 5
9	Parafuso 20mm	5
10	Parafuso 50mm	10
11	Pedal	1
12	Dobradiça	1
13	Adesivo	1
14	TuboAlcoolGel	1
15	Cola plástico	-
16	Cola 3M	-