

ESP32 程序下载方式



目录

第一步	安装串口驱动软件		3
第二步	安装 Thonny 软件		4
第三步	在 Thonny 中为 ESP32 烧录固件		8
第 四步	FSP32 程序的下裁方式	1.	1



第一步 安装串口驱动软件

在资料中找到【相关工具】->【CH340驱动程序】,解压后,使用type-c数据线连接 ESP32 开发板,然后双击驱动程序,点击'安装',安装好之后,在【电脑】->【属性】->【设备管理器】->【端口】查找端口号,比如我这里是COM4。





第二步 安装 Thonny 软件

Thonny 官网:https://thonny.org/


也可以进入官方网站下载最新版本的 Thonny 软件,也可以在我们提供的资料中找到下载好的安装包。

一、安装 Thonny 软件






4.点击'Next';




5.可选择安装位置,我们也可直接使用默认路径安装,因为软件较小,不会 占用太多空间,然后点击'Next';




6.可勾选'Create desktop icon'创建桌面快捷方式,然后点击'Next';






7. 然后点击'Install'开始安装;



8. 耐心等待,安装完成,点击'finish';







第三步 在 Thonny 中为 ESP32 烧录固件

这一步学习 Thonny 软件的配置,并在 Thonny 软件中为 ESP32 烧录固件


注意:配置前我们需将 ESP32 开发板用数据线连接到电脑上。

1.打开 Thonny 软件,可选择'简体中文',然后点击'Let's go!',然后我们就会进入 Thonny 软件主界面;




2. 选择适配 ESP32 编程;

在菜单栏点击'工具'-->'设置', 然后弹出设置窗口;



然后在设置窗口中点击'解释器',设备选择 MicroPython(ESP32)主板,端口选择我们在上节课获取到的设备端口号,点击'确认'即可支持 ESP32 主板编程。






注意: 当你换了一个 COM 口连接 ESP32 时,这里的 Port or WebREPL

需要重新选定一下新的 COM 口, 然后点击'确认'。

3. 烧入 ESP32 MicroPython 编程固件;

第一步: 在菜单栏点击'工具'--->'设置'




第二步:在弹出的设置界面点击'解释器',然后点击'Install or update

firmware'






第三步:在弹出的窗口中设置如下,首先选择 ESP32 开发板对应的端口号;然后选择从官网下载好的固件,或直接使用我们资料中提供的 Bin 文件;最后点击安装,等待安装完成即可:





第四步:安装完成,显示如下,点击关闭即可:




返回主界面后,我们会看到如下信息,代表我们固件安装成功




4. 调出文件窗口:为了方便,一般会打开文件窗口,这样操作会更方便, 点击'视图',然后点击'文件'即可;






调好之后,我们就会在主界面中看到下图所示的左侧和下方两个界面;




5.调整字体大小;

首先我们点击菜单栏的'工具'--->'设置',会打开设置界面





然后点击'主题字体',然后设置我们想要使用的字体及大小,可以在预览窗口中看效果,设置好之后点击'确认'即可,注意:有些设置需要重启 Thonny才能生效;






第四步 ESP32 程序的下载方式

这一步来下载 ESP32 程序

使用 Thonny 软件为 ESP32 下载程序前需先将 ESP32 用 USB 数据线连接到电脑上,并确保已经为 ESP32 烧录好了固件。

1. 将依赖模块文件都上载到控制板中


然后打开 Thonny 软件,在左侧文件浏览区找到'出厂程序下载'中的'智能小车 C3-ESP32 出厂程序',在其中的 factory 上点击鼠标右键,然后点击'上载到',等待上载完成即可。




2. 将主程序文件下载到控制板中



双击左侧文件浏览区的 main.py,然后可以在主界面看到 main.py 中的代码, 此时点击菜单栏的'文件'--->'另存为',选择 MicroPython 设备,




然后在弹出的窗口中将文件 file name 处填写 main.py 即可(注意:必须将 file name 处填写为 main.py, 否则无法运行)



注意:如果控制板中已经有一个文件名为 main.py 了,可以先把控制板中的那个 main.py 文件删掉,然后再上传新的 main.py 文件。

3.依赖文件和主文件都下载完成之后,控制板中如下图所示:





此时就可以将控制板装到小车上开机运行了。