结构组装

【课程目标】:

本课学习智能小车的底盘部分组装。

【课前准备】:

C5 智能车配件包

【本课内容】:

准备物料:

- 1. 小车螺丝包, 机械臂螺丝包
- 2. 底盘, 机械臂支架
- 3. 4 个电机及麦克纳姆轮

组装步骤:


一、底盘组装:

第一步: 总线电机安装


操作步骤:将电机装入底盘槽内,电机轴按下图方向放置,使用两颗 M3*6 的螺丝固定。

注意事项: 注意电机轴的位置

组装前组装后



电机轴方向按下图安装



第二步: 联轴器安装

操作步骤: 使用联轴器配件包里 M2.5*8 的螺丝 (较细的) 固定连接器和轮子, M3*6 的螺

丝固定到联轴器上。

注意事项: 联轴器上的螺丝固定上去即可, 不要固定太深,




第三步: 麦克纳姆轮安装

操作步骤:按下图方式安装麦克纳姆轮,拧紧联轴器上的螺丝。


注意事项:从车正面来看,车轮上的辊子方向朝车中心,呈X型。

组装前组装后





安装车轮时注意螺丝在电机轴的平面一侧,拧紧螺丝。





二、机械臂组装:


第一步: 云台舵机安装

操作步骤:安装 ZP15S 单轴舵机到云台底板上,使用4颗 M4*10 的螺丝和 M4 的螺母固定

注意事项:注意安装舵机的轴在云台中间









第二步: 大圆环安装

操作步骤:将大轴承夹在两个圆环之间,使用 M4*35 的螺丝和 M4*13 的双通铜柱固定

注意事项:如遇到螺丝无法直接穿过孔位,可用螺丝刀顺时针旋转螺丝至孔位内。	
组装前	组装第一步
组装第二步	组装第三步



第三步: 小圆盘和窄 U 支架组合

操作步骤:使用4颗M3*8的螺丝和M3的自锁螺母固定窄U支架和小圆盘	
注意事项:固定自锁螺母时用十字套筒卡住	
组装前	组装后



第四步: 小圆盘和金属舵盘安装

操作步骤:组合金属舵盘和小圆盘,使用4颗M3*6的螺丝固定。



第五步:组合第二,三,四步零件

操作步骤: 使用 M4*18 的螺丝和 M4 的螺母固定两个小圆盘

注意事项:注意金属舵盘卡槽在下侧




第六步:组合第一,五步零件

操作步骤:将云台舵机的 ID 标签面向自己,窄 U 支架的圆形一侧在左,组合两个零件,卡

入时先对准四颗螺丝孔位,再卡入中间的金属舵盘,然后使用 4 颗 M4*40 的双通铜柱固定

注意事项:注意安装方向

组装前组装后



安装上部分时,尽量使这些螺丝在一条直线上,可轻微转动使金属舵盘卡入舵机轴中。如有偏差,我们可以在后面用软件的方式消除偏差,使螺丝在一条直线上。




第七步:安装舵机舵盘

操作步骤:安装舵盘到舵机上。安装 3 个, 2 个 ZP15D,1 个 ZP20D。

注意事项: 主舵盘的孔位呈十字形卡入, 安装后, 可以先不固定螺丝, 不要转动舵盘!

组装前组装后



第八步:组合短 C 支架和舵机

操作步骤:组合两个ZP15D双轴舵机和C型支架,使用舵盘包里的尖头螺丝固定即可。

注意事项:注意主动轴一侧的固定三颗螺丝,从动轴一侧的固定两颗螺丝。

温馨提示: 固定尖头螺丝要先对准舵机和支架的孔位, 再拧螺丝, 螺丝和支架支架没有缝隙

即可,切勿强拧。





第九步:组合凸U支架和舵机

操作步骤:组合凸U支架和双轴舵机,使用舵盘包里的尖头螺丝固定。

注意事项: 固定四颗尖头螺丝。

组装前



组装后 (侧视图)



组装后 (前视图)



第十步:安装金属舵盘:

操作步骤: 凸 U 支架的舵机上卡入金属舵盘, 使用 M3*6 的螺丝固定

注意事项:注意孔位呈十字型,固定螺丝时不要转动舵盘

卡入舵盘



固定螺丝



第十一步:安装金属舵盘到爪子:

操作步骤:使用两颗 M3*6 的螺丝固定金属舵盘。




第十二步:组合金属爪子,摄像头支架和第九步零件:


操作步骤:使用两颗 M3*6 的螺丝固定爪子,摄像头支架,和凸 U 支架。

注意事项: 注意摄像头支架和爪子的方向

组装前



组装后 (侧视图)



组装后 (俯视图)



第十三步:安装舵机:

操作步骤:安装 ZP15S 舵机,使用四颗 M3*6 的螺丝固定。

注意事项:注意舵机轴的安装位置。

组装前



组装后 (侧视图)



组装后 (俯视图)



卡入金属舵盘, 注意爪子呈半张开状态。 (仰视图)



使用 M3*6 的螺丝固定舵盘



第十四步: 机械臂整体组装:

操作步骤:使用舵盘配件包内的尖头螺丝按下图固定对应孔位

注意事项: 注意舵机接口的位置都在如图一侧

组装前



组装后



组装后侧视图





第十五步: 机械臂和云台组装:

操作步骤:使用舵盘配件包内的尖头螺丝固定舵盘


注意事项:

组装前



组装后





第十六步: 摄像头固定:

操作步骤: 拆下摄像头原有支架,安装摄像头到机械臂上,使用摄像头支架包内的 M2*4

螺丝固定

注意事项:注意摄像头的正反,右线的一侧在下面。

组装前



组装后



第十七步: 总线接线:

电机接线:左右一侧接 10cm 的总线,一侧接 20 里面的总线,两个总线接口都可以,需要每个电机上都有连接了总线,方便后期修改电机 ID。







第十八步: 组装机械臂和底盘车 (由于机械臂部件较大, 可在电控系统安装完成后再安



【本课小结】:

本课学习了智能小车 C5 的组装流程,我们将结构组装完成后,还需要安装电控系统,调试,才能完成 C5 的组装。

售后服务:

【产品核对】: 收到产品时请及时对照发货清单检查配件是否齐全,以及快递运输过程中产品是否损坏等现象,如有问题请及时联系淘宝客服人员(注:自收到货起三日内没有反应问题,视为产品收货正常)。

【资料索取】: 学习资料以百度云网盘链接形式发送, 收到物品时请联系客服索取。

【组装接线】: 散件组装接线时请按照教程进行组装接线,因操作不正确导致产品损坏的,

一切后果由自己承担! 如有问题请及时联系客服或售后技术人员。

【品质服务】:提供全程有关产品技术支持(可通过电话/QQ/微信等)。

【售后时间】: 10: 00---20: 00 (周一到周六)

【技术支持】: 联系淘宝客服

关注微信公众号

