IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTACIÓN GSM DE BAJO COSTE.

Alberto Palomo Alonso.

Krupskaya del Cisne Quinche.



COMPONENTES DEL SISTEMA



Raspberry Pi 3 B+.




Fuente de alimentación Raspberry Pi 3 B+.



BladeRF X40.



Tarjeta SD (8 GB).



ESQUEMA DE LA ESTACIÓN GSM.

I - INSTALACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO RASPBIAN-BUSTER.

- 2 INSTALACIÓN DEL CLI PARA BLADERF.
 - 3 INSTALACIÓN DE DEPENDENCIAS.
- 4 INSTALACIÓN DE YATEBTS.
 - 5 CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR APACHE.
 - 6 CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO (MS).



Descarga de la imagen Raspbian-buster.



Formatear la tarjeta SD para una partición (FAT32).



Configurar el forzado de detección de monitor. (config.txt -> HDMI_HOTPLUG)

I - INSTALACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO RASPBIAN-BUSTER.

- 2 INSTALACIÓN DEL CLI PARA BLADERF.
 - 3 INSTALACIÓN DE DEPENDENCIAS.
- 4 INSTALACIÓN DE YATEBTS.
 - 5 CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR APACHE.
 - 6 CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO (MS).



Conectar la Raspberry a internet.



Lanzar un SSH a la dirección privada de la Raspberry.



Programar desde fuera de la Raspberry.

I - INSTALACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO RASPBIAN-BUSTER.

- 2 INSTALACIÓN DEL CLI PARA BLADERF.
 - 3 INSTALACIÓN DE DEPENDENCIAS.
- 4 INSTALACIÓN DE YATEBTS.
 - 5 CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR APACHE.
 - 6 CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO (MS).



Comprobar que la BladeRF está conectada. (dmesg)



Descargar y compilar el código fuente.



Instalar el firmware de NUAND x40 BladeRF.

I - INSTALACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO RASPBIAN-BUSTER.

2 – INSTALACIÓN DEL CLI PARA BLADERF.

3 - INSTALACIÓN DE DEPENDENCIAS.

- 4 INSTALACIÓN DE YATEBTS.
 - 5 CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR APACHE.
 - 6 CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO (MS).



Actualizar la Rasberry. (apt-get update & upgrade)



Instalar: apache2, php, telnet, git, libgsm I, cmake, automake, libusb-I.0-I.



Instalar dev y dbg en caso de que haga falta.

I - INSTALACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO RASPBIAN-BUSTER.

2 – INSTALACIÓN DEL CLI PARA BLADERF.

3 - INSTALACIÓN DE DEPENDENCIAS.

- 4 INSTALACIÓN DE YATEBTS.
 - 5 CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR APACHE.
 - 6 CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO (MS).



Descargar y compilar YateBTS.



Corregir los errores de incompatibilidad de C++.



Iniciar la interfaz WEB del servidor apache NIB.

I - INSTALACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO RASPBIAN-BUSTER.

- 2 INSTALACIÓN DEL CLI PARA BLADERF.
 - 3 INSTALACIÓN DE DEPENDENCIAS.
- 4 INSTALACIÓN DE YATEBTS.
 - 5 CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR APACHE.
 - 6 CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO (MS).



Entrar a 192.168.0.10/nib desde un navegador.



Configurar la operabilidad (Banda de 900, c0 = 75, atenuaciones= 35 dB, MCC = 001, MNC = 01)



Permitir cualquier suscripción (añadir '.*' al path).

I - INSTALACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO RASPBIAN-BUSTER.

- 2 INSTALACIÓN DEL CLI PARA BLADERF.
 - 3 INSTALACIÓN DE DEPENDENCIAS.
- 4 INSTALACIÓN DE YATEBTS.
 - 5 CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR APACHE.
 - 6 CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO (MS).



Activar los servicioes GSM y GPRS en la pestaña TAPPING.



Desactivar el Firewall y poner un IP.MaxCount de bajo valor.



Configurar la NAT de la Raspberry con tablas IP.

I - INSTALACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO RASPBIAN-BUSTER.

- 2 INSTALACIÓN DEL CLI PARA BLADERF.
 - 3 INSTALACIÓN DE DEPENDENCIAS.
- 4 INSTALACIÓN DE YATEBTS.
 - 5 CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR APACHE.
 - 6 CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO (MS).



Crear un archivo autobooteable.



Añadir el comando al archivo autobooteable: yate –s.



Comprobar que se lanza el mensaje: MBTS Ready.

I - INSTALACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO RASPBIAN-BUSTER.

- 2 INSTALACIÓN DEL CLI PARA BLADERF.
 - 3 INSTALACIÓN DE DEPENDENCIAS.
- 4 INSTALACIÓN DE YATEBTS.
 - 5 CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR APACHE.
 - 6 CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO (MS).



Activar la búsqueda de puntos de acceso.





Recibir tu número público por SMS.

VIDEO

•[Mostrar el video grabado]



DEMOSTRACIÓN EN PÚBLICO.

I – Apagar la red WiFi.

Es necesario apagar la red WiFi para poder observar todo lo que ofrece este servicio.

Conexión de datos 2G: GPRS.

Servicio de llamadas 2G: GSM.

Servicio de numeración interno.

Servicio de mensajería corta (SMS).

18476(1) 18437(1) **18594** (1) **18589** 18590(2) 18585(2)

DEMOSTRACIÓN EN PÚBLICO.

- I Apagar la red WiFi.
- 2 Desactivar conexión automática.

Posibles rutas:

Ajustes -> Buscar (GSM) -> Modo de red = 2G -> Operadores de red -> Buscar redes.

Ajustes -> Conexión -> Redes móviles -> Modo de red = 2G -> Operadores de red -> Buscar redes.

Ajustes -> Operador -> Automático = OFF.

18476(1) 18437(1) 18585(2)

DEMOSTRACIÓN EN PÚBLICO.

- I Apagar la red WiFi.
- 2 Desactivar conexión automática.
- 3 Recibir el mensaje con tu número.

Apunta bien tu número de teléfono interno para esta nueva red GSM, será con el que te van a llamar y enviar SMS.

18476(1) 18437(1) 18585(2)

DEMOSTRACIÓN EN PÚBLICO.

- I Apagar la red WiFi.
- 2 Desactivar conexión automática.
- 3 Recibir el mensaje con tu número.
- 4 Buscar algo en Google con los datos móviles.

Observar que existen datos móviles.

Intentar ver un vídeo.

18476(1) 18437(1) 18585(2)

DEMOSTRACIÓN EN PÚBLICO.

- I Apagar la red WiFi.
- 2 Desactivar conexión automática.
- 3 Recibir el mensaje con tu número.
- 4 Buscar algo en Google con los datos móviles.
- 5 Llamar a alguien que de su nuevo número público.



MUCHAS GRACIAS

• IMAGEN:

https://github.com/iTzAlver/Raspbian-Buster-YateBTS/source.img.

• GRACIAS A:

Gonzalo Corral por su ayuda en la instalación de enlaces rotos u obsoletos y por su ayuda en la modificación del código fuente.



MUCHAS GRACIAS

• YateBTS:

https://github.com/ctxis/yate-bts

• Tutorial (faltan algunos matices):

https://blog.strcpy.info/2016/04/21/building-a-portable-gsm-bts-using-bladerf-raspberry-and-yatebts-the-definitive-guide/

BladeRF-cli:

https://github.com/Nuand/bladeRF