

Tutorial v. 1.0 2013

Implementazione modello numerico del flusso delle acque sotterranee con SID&GRID

Rudy Rossetto r.rossetto@sssup.it

Iacopo Borsi borsi@math.unifi.it

Claudio Schifani cla.schifani@gmail.com











Introduzione

Questo tutorial presenta alcune delle funzionalità del modello idrologico SID&GRID.

Nel tutorial si effettua la costruzione di un modello idrogeologico e sua simulazione con il codice MODFLOW-2005 modificato (ovvero *mflgr_sidgrid*) nel progetto SID&GRID http://sidgrid.isti.cnr.it

Per lo svolgimento dell'esercizio sono necessarie conoscenze di base di utilizzo di applicativi GIS e di modellistica numerica idrogeologica ed in particolare del codice MODFLOW.

Nella cartella **dati** sono presenti *n* cartelle contenenti i dati geografici di partenza già pronti per essere implementati nel modello.

Il ciclo completo di modellazione prevede anche una fase di elaborazione dei dati grezzi, prevalentemente geografici, non oggetto di questo tutorial.

Il tutorial, pur prendendo le mosse da un caso reale, non è affatto rappresentativo dello stesso e tutti i dati originali sono stati appositamente modificati.

Il tempo stimato necessario al completamento del tutorial è di circa sei ore.

Questo tutorial è stato terminato con successo su OS Win Xp utilizzando gvSIG CE, e su WIN 7 utilizzando sia gvSIG CE e gvSIG Desktop 1.12.

Obiettivo dell'esercizio

Dopo aver espresso il modello concettuale, implementeremo un modello numerico per la simulazione del campo di moto delle acque sotterranee in un acquifero alluvionale.

Simuleremo la messa in opera di un campo pozzi che emunge la ricarica di subalveo.

La simulazione verrà effettuata su 6 stress period (SP) con il primo in stato stazionario e gli altri in transitorio.

Valuteremo la depressione indotta dai prelievi.

Valuteremo l'estensione e l'entità della risalità della falda che si verifica in seguito alla chiusura del campo pozzi.

Valuteremo la diminuzione della ricarica di subalveo indotta dagli emungimenti in seguito alla chiusura del campo pozzi.

Prima di svolgere questo tutorial si consiglia l'utente di leggere attentamente almeno i Cap. 1, 2, 3, 4 del *Manuale utente*.

<u>Durante lo svolgmento è consigliata la consultazione dei Cap. 5, 6, 7, 8, 11, 12 e 15.</u>



Dominio di studio/1

Pianura di S. Alessio (Provincia di Lucca)

Elementi idrologici principali:


Acquifero in connessione idraulica con il Fiume Serchio

Campo pozzi (10) che emunge falda di subalveo





Dominio di studio/2





Geologia di sottosuolo/idrostratigrafia





Figura 3. Sezione geologica A-A'. Geological cross-section A-A'.

Si definiscono due unità idrostratigrafiche:

- UI1 (cop. superficiale limi sabbiosi)
- UI2 (acquifero sabbie e ghiaie)



Assetto idrodinamico/1





Assetto idrodinamico/2

Condizioni al contorno

Flusso imposto nullo: parte del limite N/S, limite est (assunzione) e limite ovest (assunzione) + base UI2 (limite acquifero/depositi argillosi a letto)

Flusso imposto (.well): in ingresso al limite nord (variabile nel tempo)

Flusso imposto (.rch): ricarica meteorica efficace (variabile nel tempo)

Flusso dip. da carico (.riv): fiume Serchio (variabile nel tempo)

Flusso dip. da carico (.ghb): limite sud (variabile nel tempo)

Flusso dip. da carico (.drn): Fosso Freddanella

Termine di pozzo

.well: pozzi idropotabili (Q emunta variabile nel tempo)

Condizioni iniziali

Poiché il modello è in stato stazionario utilizziamo un valore elevato (60 m) al fine di evitare interferenze con il *rewetting module*



Implementazione modello numerico

Vogliamo adesso implementare un modello numerico del flusso delle acque sotterranee, ovvero nella zona satura (tutti i processi idrologici che avvengono prima di tale comparto dovranno essere trattati separatamente).

Estensione dominio

N/S 3000 m E/O 2700 m

120 righe 108 colonne

Discretizzazione orizzontale (in pianta)= Celle 25X25 m

Discretizzazione verticale = 2 layer

Coordinate limiti dominio

1618500, 4859400

1621200, 4856400

Creiamo in C:// la cartella sa ed in questa le cartelle:

- **Work**: vi salveremo tutti i file di lavoro che verranno creati durante l'implementazione del modello;
- **Input**: vi salveremo tutti i file di testo necessari alla simulazione con il codice MODFLOW.

File necessari per l'implementazione del modello

In **C://sa** copiamo la cartella **dati**, che contiene i dati geografici (già processati):

- CARTA 25_K
- Dominio_studio_sa_mi1 (dominio di studio)
- No-flow (estensione celle inattive)
- dem.tiff (modello digitale del terreno)
- Bottom_1.tiff (base della copertura limoso sabbiosa)
- Bottom_lay_2_completo.tiff (base dell'acquifero in sabbie e ghiaie)
- K_UI1_Alessio1.shp (distribuzione dei par. idrodinamici della cop. sup)
- K_UI2.shp (distribuzione dei par. idrodinamici dell'acq.)
- Ghb_linea.shp (linea per la definizione del limite sud del modello)
- Sp_ghb.xls (tabella di appoggio per la condizione ghb)
- Fiume_digit.shp (linea rappresentante il Fiume Serchio)
- Sp_river.xls (tabella di appoggio per la condizione riv)
- Dreno.shp (linea rappresentante il Fosso Freddanello)
- Sp_drain (tabella di appoggio per la condizione drn)
- Pozzi_all.shp (punti dei pozzi utilizzati per simulare il limite nord ed i pozzi idropotabili)



Avvio del programma

(dall'icona sul desktop oppure C:\GVSIGxxx\bin>>>Cliccare su file .exe GVSIG)

Si crea una **Vista** >>>Rinominarla **sa**

Selezionata la vista, impostare sistema di riferimento (*Proprietà>–Proiezione attuale>Tipo>EPSG>Cerca> 3003>Accetta*)

Si crea un oggetto **Modello** (*Hydrological Model*) >>>Rinominarlo sa

Da **Proprietà** si apre la finestra >>>**Proprietà del modello**

Impostiamo:

Working directory: C://sa/input

Time unit: days **Map**: meters **SP**= 6

Applica

Dalla **Vista** aprire **sa** (la Vista è al momento priva di dati)

Importiamo la cartografia di base: Carta25k> 1054.tiff



E' bene adesso salvare il progetto GIS:

file> salva come>sa nella Directory C://sa

Creazione del database

Dobbiamo adesso creare <u>un nuovo database</u> in cui verranno immagazzinati tutti i dati:

>SG Data Base:

Att.ne!!! Impostare la connessione al db laddove fosse mancante

(aprire pg admin e "selezionare la spina" – richiede una password)

Crea DB (nominarlo sa)

... è il database del modello: è necessario dargli il nome del progetto

(non usare maiuscole!)

Ok Appare la scritta: Database creato correttamente



Definizione della griglia di calcolo

Si aggiunge alla vista il **layer vettoriale del dominio di studio**

(C://sa/dati/Dominio_studio_sa_mi_1)

Avendo selezionato il layer **Dominio_studio**:

SG Configure>Griglia>Crea griglia

Risoluzione x: 25 m

Risoluzione y: 25 m

Quota layer (top) = 20 m

Quota layer (bottom) = 10 m

(Successivamente andremo a sostituire con file appropriati le superfici limite dei layer del modello)


Data Base: sa

Progetto modello: sa




Salvare nel database? Si (vengono esportati gli elementi nel geodatabase)

Si è generato il **model layer 1**







Dominio attivo/inattivo del modello/1

Definiamo il **dominio attivo** del modello

Caricare il file no_flow.shp (contiene l'estensione delle celle inattive nel modello)

Selezionare no_flow.shp (il poligono si colora in giallo)

Vogliamo adesso selezionare le celle del model_layer_1 da porre inattive

Attiviamo e portiamo in editazione lo .shp model_layer_1

Da Vista > seleziona per/con layer

Completare la finestra indicando che gli elementi

sono contenuti in no_flow .shp

Nuovo insieme

Aggiungere alla selezione le colonne 1 e 108 utilizzando il **Filtro** (simbolo =imbuto) che non sono state incluse nella presente selezione.

Avendo selezionato il model_layer_1 indicare: Col=1 or col=108

Aggiungere alla selezione



Dominio attivo/inattivo del modello/2

Una volta selezionate le celle:

- togliamo la visualizzazione del layer no_flow
- apriamo la tabella degli attributi del model_layer_1 (in giallo sono gli elementi selezionati)
- editiamo il campo ACTIVE assegnando alle celle selezionate il valore 0 (zero: inattivo) (ovvero, selezionare il campo ACTIVE >>>strumento Espressione: Campo ACTIVE=0)

Dalla selezione fatta si può osservare che non tutte le celle da inattivare sono state selezionate.

Per completare l'operazione, visualizziamo il model_layer_1 sopra il layer no.flow e aggiungiamo manualmente alla selezione le celle mancanti con lo strumento **Seleziona con punto**.


Inattiviamole come fatto al punto precedente.

Andiamo quindi a disattivare l'opzione **rewetting** dalle celle inattivate:

Selezionando il campo DRYWET

Espressione > DRYWET=0

Visualizziamo quindi con differenti colori le celle attive e quelle inattive



Definizione delle proprietà del model_layer_1

Selezionare il *model_layer_1*

Da **SG Configure >Griglia >>Model layers**

Si apre la finestra **Model Layers** (verificare che il geodatabase sia **sa**)

Model layer selezionare model_layer_1

Completare la tabella inserendo:

Layer type = convertible

Layeravg = harmonic

Constant anysotropy = SI Anysotropy value = 1

Layer VKA = 0

Layer wet = active

Aggiungiamo quindi un secondo *model_layer*, che utilizzeremo per rappresentare la UI2 (acquifero in sabbie e ghiaie).

Geometria del dominio di studio/1

Aggiungiamo un nuovo model_layer nella tabella e **compiliamo** le proprietà come fatto con il **model_layer_1**

Aggiungi (compare una seconda riga)

Nella tabella inserire:

Layer type = confined

Layerag = harmonic


Anisotropia costante = SI Val. anisotropia = 1

Layer VKA = 0

Layer wet = inactive

Esegui (attendere la voce Eseguito)

Abbiamo così creato il **model_layer_2** e lo abbiamo salvato nel geodatabase.






Geometria del dominio di studio/2

Inattiviamo (campo **ACTIVE**) e disattiviamo l'opzione **DRYWET** anche le celle del model_layer2 con la stessa distribuzione spaziale utilizzata nel model_layer_1

Da SG Configure> Strumenti> Importa parametri> Copia



Esegui (attendere la voce Eseguito)

Visualizzando il model_layer2 utilizzando il campo ACTIVE si può osservare come gli attributi del model_layer1 siano stati copiati anche sul model_layer2.

Geometria del dominio di studio/3

Andiamo a definire la geometria tridimensionale dei due layer attribuendo al model layer 1 il DEM ed a ciascun layer le superfici limite, ovvero di tetto e di letto, delle unità idrostratigrafiche individuate nel modello concettuale.

Attenzione!!!

Se si vuole aggiungere ulteriori model layer (ad es. tra i due appena creati) sarà necessario generare un nuovo modello oppure andare a effettuare modifiche sulla tabella LPF (chiarimenti sul manuale)

Caricare nella Vista i raster delle superfici limite (dem, bottom 1; bottom lay 2 compl)

Importiamo nel model_layer_1 il dato di Top e Bottom


SG Configure >> Strumenti >> Importa parametri >> Da raster

Si apre la finestra **Da raster**

Per ogni raster da importare è necessario selezionare:

- il dato raster da utilizzare (**Dato raster**)
- il layer dove andare a eseguire l'import (*Layer Modello*)
- il campo su cui eseguire l'import (*Campo*; in questo caso *TOP* o *BOTTOM* del

model_layer_n) **Esegui** (attendere la voce **Eseguito**)



Geometria del dominio di studio/4

E' possibile che i raster creati, a causa della regionalizzazione di dati con diversità densità spaziale, vadano a intersecarsi.


E' necessario fare pertanto una verificare ed effettuare le necessarie modifiche: in SID&GRID questo avviene utilizzando comuni funzionalità GIS.


- Portare in editazione il model_layer_1
- Effettuare una sottrazione tra TOP e BOTTOM utilizzando il campo NE
- Ordinare il campo in ordine crescente
- Selezionare le celle per cui la differenza è minore di 1 e
- Portarsi sul campo BOTTOM e per le celle selezionate scrivere l'espressione

BOTTOM=TOP-1

(ovvero desideriamo che lo spessore minimo del model_layer_1 sia pari ad 1 m)

- Chiudere e salvare l'editazione







Geometria del dominio di studio/5

<u>Si effettua la stessa operazione eseguita sul model layer1 per specificare l'andamento geometrico delle superfici per il model layer2.</u>

<u>Togliere dalla visualizzazione i dati raster</u>

Visualizzazione di una sezione 2D


Carichiamo il dato vettoriale cross_section.shp nella Vista


Da SG Configure >> Strumenti >> Sezione 2D

Cross section layer: cross_section

Model_layers: selezionare model_layer_1 e model_layer_2

Esegui (attendere la voce Eseguito)







Terminate queste operazioni specifichiamo adesso i quali sono i model_layer che compongono gli strati del modello idrogeologico (**Ground Water Model layers**)

Mostra >> Gestore di progetto>> Hydrological model >> selezionare sa

Selezionare Proprietà dalla finestra iniziale

Portare i **model layer_1** e **_2** nella finestra **Selezionato**

Applica

Una volta eseguita l'operazione, tornare sulla Vista.





Rudy Rossetto/Iacopo Borsi/Claudio Schifani


Implementazione delle proprietà idrodinamiche/1

Assegniamo i parametri idrodinamici ai due *model_layer* importando .shp poligonali che contengono le informazioni relative ai valori da attribuire a:


Kx Ky Kz Ss Sy

Si utilizzano i file: K_UI1_Alessio e K_UI2 che devono essere caricati nella Vista

Kx Copertura superficiale



Kx Acquifero






Implementazione delle proprietà idrodinamiche/2

Per il model_layer_1:

SG Configure >> Strumenti>> Importa parametri >> Da poligoni

K_UI1 (layer vettoriale .shp da assegnare al) **Model_layer_1**

Assegniamo i valori di k_x , k_y e k_z (in m/day) cercando la corrispondenza tra i campi dei due file



Esegui (l'attribuzione termina con Eseguito)

Seguiamo la medesima procedura per assegnare anche i parametri relativi allo **storage** (Ss e Sy) al **model_layer_1** e ripetiamo la procedura per parametrizzare il **model_layer_2**



Definizione della discretizzazione temporale

Dobbiamo adesso specificare la discretizzazione temporale del modello che stiamo implementando

Da SG Configure >> Tempo >> Definisci Stress Period

Creare e completare la tabella come segue:

Aggiungere sei righe (corrispondenti ognuna ad uno SP)


Lenght SP1= 1 SP2= 90 SP3,4,5,6= 10 (days)

Time step SP1= 1 SP2= 6 SP3,4,5,6= 2

Multiplier = 1

State = *ST (SP=1), TR (SP=2,3,4,5,6)*

Applica



NB: importando (Carica) un file .xls la prima riga del file .xls dovrà riportare l'intestazione delle colonne; i dati dovranno essere inseriti a partire dalla seconda riga.



Assegnazione delle condizioni iniziali

Assegniamo le condizioni iniziali al *model_layer_1* e *_2*

Entriamo in editazione nella tabella di ciascuno dei due *model_lay*er andando a **completare** il campo

$$STRT = 60 (m)$$

Con questa operazione sono terminate le seguenti fasi:

- Discretizzazione spaziale (implementazione della geometria 3D del dominio di studio);
- Discretizzazione temporale;
- Parametrizzazione idrodinamica
- Assegnazione delle condizioni iniziali



Limite sud del dominio/1

Simuliamo i potenziali deflussi attraverso il limite sud del dominio utilizzando il *package* **General Head Boundary**

in modo da utilizzare il valore del carico idraulico lungo una isopieza a circa 100 m dal limite

- Carichiamo nella Vista lo .shp Ghb_linea
- Carichiamo la tabella sp_ghb dalla sezione Tabella del Gestore di progetto (Nuova)
- Da SG configure >> Strumenti>> Crea Dati Modello >> Crea Dati GHB
- Importare il file caricato e la relativa tabella nella finestra specificando:


Lunghezza = Lunghezza

Dim. cella =25 m (dimensione di cella)

Layer num= 2 (assegniamo la condizione al model layer 2)

Esegui (attendere la voce Eseguito)

Il layer temporaneo dovrà essere salvato come .shp file (*Layer>Esporta>shp*, es. *ghb_point*) e caricato nella **Vista** del progetto di gvSIG (eliminare quindi il file temporaneo).



Limite sud del dominio/2

Da SG Configure >> Strumenti >> Crea dati modello>> da punti a celle Modello

Point layer: specificare il layer da trasformare in celle (ghb_point)

Layer modello: specificare la griglia da cui prendere le informazioni (*model_layer_1*)

Esegui (l'attribuzione termina con Eseguito)

Si è così generato **un file MDO** (contenente le informazioni spaziali e temporali secondo la discretizzazione impostata) **point_cell_temp** che deve essere salvato come .shp file (*Layer>Esporta>shp*, es. *ghb_sa*) e caricato nella **Vista** del progetto di gvSIG (eliminare quindi il file *ghb_point*).

Lo esportiamo quindi nel geodatabase:

SG Data base >> Importa Model Layer

Selezionare il file ed il database appropriato

Esegui





🗦 Da punti a celle Modello

ghb_point_tmp

model_layer_1

Point layer

Chiudi

Layer Modello

Esegui

Fiume Serchio/1

Simuliamo i rapporti tra Fiume Serchio e acquifero utilizzando il *package* **River**

- Carichiamo nella Vista lo .shp fiume_digit (dalla cartella river)
- Carichiamo la tabella sp_river dalla sezione Tabella del Gestore di progetto (Nuova)
- Da SG configure >> Strumenti >> Crea Dati Modello>> Crea Dati River
- Importare il file caricato e la relativa tabella nella finestra specificando:

Lunghezza= Lunghezza
Dim. cella=25 m (dimensione cella)
Width= 25 m
Layer num= 1 (assegniamo la condizione al model_layer_1)
Esegui (l'attribuzione termina con Eseguito)





Il layer temporaneo dovrà essere salvato come .shp file (*Layer>Esporta>shp*, es. riv_point) e caricato nella vista del progetto di gvSIG (eliminare quindi il file temporaneo).

Rudy Rossetto/Iacopo Borsi/Claudio Schifani

Fiume Serchio/2

E' possibile che su alcune celle si vada a trovare più di un punto.

E' perciò necessario verificare e quindi eventualmente cancellare uno dei due punti presenti portando in editazione il layer geografico appena creato (*nel caso in esame dovrà essere rimosso un punto*).

Terminata questa operazione si procede con la creazione del file MDO.

Da SG Configure >> Strumenti >> Crea dati modello >> da punti a celle Modello

Point layer: specificare il layer da trasformare in celle (river_point)

Layer Modello: specificare una griglia di riferimento (model_layer_1)

Esegui (l'attribuzione termina con **Eseguito**)

Si è così generato **un file MDO** (contenente le informazioni spaziali e temporali secondo la discretizzazione impostata) **point_cell_temp** che deve essere rinominato (ad es. riv sa.shp) e quindi esportato nel geodatabase:

SG Data base >> Importa Model Layer

Selezionare il file ed il database appropriato



Fosso Freddanello/1

Simuliamo l'effetto della presenza del Fosso Freddanello (in sostanza un dreno) sull'acquifero utilizzando il *package*

Drain

Se il livello piezometrico salirà oltre la base del corso d'acqua, le acque sotterranee verranno drenate e quindi rimosse dal dominio

- Carichiamo nella Vista lo .shp Dreno
- Carichiamo la tabella sp_drain dalla sezione Tabella del Gestore di progetto (Nuova)
- Da SG configure >> Strumenti>> Crea Dati Modello >> Crea Dati Drain
- Importare il file caricato e la relativa tabella nella finestra specificando:

Lunghezza= Lunghezza


Dim. cella=25 m (dimensione cella)

Width= 3 m

Layer num= 1 (assegniamo la condizione al model layer 1)

Esegui (l'attribuzione termina con Eseguito)

Il layer temporaneo dovrà essere salvato come .shp file (*Layer>Esporta>shp*, es. drn_point) e caricato nella vista del progetto di gvSIG (eliminare quindi il file temporaneo).



Fosso Freddanello/2

E' possibile che su alcune celle si vada a trovare più di un punto.

E' perciò necessario verificare e quindi eventualmente cancellare uno dei due punti presenti portando in editazione il layer geografico appena creato (nel caso in esame dovranno essere rimossi tre punti).

Terminata questa operazione si procede con la creazione del file MDO.

Da SG Configure >> Strumenti >> Crea dati modello >> da punti a celle Modello

Point layer: **specificare** il layer da trasformare in celle **(drn_point)**

Layer Modello: specificare il layer ove effettuare l'operazione (model_layer_1)

Esegui (l'attribuzione termina con Eseguito)

Si è così generato **un file MDO** (contenente le informazioni spaziali e temporali secondo la discretizzazione impostata) **point_cell_temp** che deve essere rinominato (ad es. drn_sa.shp) e quindi esportato nel geodatabase:

SG Data base >> Importa Model Layer

Selezionare il file ed il database appropriato



Ricarica efficace meteorica (infiltrazione efficace)

Andiamo ad assegnare un valore di ricarica efficace a ciascun SP, creando un MDO in cui verrà assegnato un valore di ricarica per ogni SP.

La ricarica sarà omogeneamente distribuita sul dominio in analisi ad ogni SP.


Da SG Configure >> Strumenti >> Crea Dati Modello >> Crea Dati Recharge

Specificare:

Geodatabase=sa

Model layer= model_layer_1

Time Table=stressperiod



Esegui

Salvare il file nel database.

Portare in editazione il file MDO così creato e assegnare ai campi SP_1_rech, SP_2_rech, etc. i valori in tabella:

SP_n_rech	Recharge (m/day)
1	0.001
2	0.0001
3	0
4	0.0009
5	0
6	0



Limite nord del dominio e pozzi idropotabili/1

Il limite nord del dominio ed i pozzi idropotabili vengono importati contemporaneamente in quanto simulati entrambi con il pacchetto **Well**

Aggiungere alla **Vista** il file **Pozzi_all.shp**, che contiene tutte le informazioni necessarie a questa implementazione.

I pozzi verranno assegnati al layer 2.

- Da SG configure >> Strumenti>> Crea Dati Modello >> Crea Dati Well
- Importare il file caricato nella finestra specificando:

Progetto Modello=sa

Geo DB=sa

Time Table=stressperiod

Point Layer (layer puntuale dei punti di prelievo/immission

Layer Modello=model_layer_1

Esegui

Salvare il file nel database.

Viene così creato il file MDO.



Time Table

Esegui

SA_112

stressperiod

model_layer_1

pozzi all

Chiudi

Progetto Modello

sa_112

Point layer

Layer Modello

Geo DB

Condizioni al contorno/9

Limite nord del dominio e pozzi idropotabili/2

Deve essere quindi implementata la tabella portando in editazione il file ed andare a inserire i seguenti dati:

- from_lay= 2
- to_lay= 2


Riempire i campi SP1, SP2 e seguenti considerando che:

- ai pozzi S_Alessio 1,2,3,4 devono essere assegnate le portate definite in tabella per Cluster 4 pozzi;
- ai pozzi S_Alessio 5, 6,7, 8, 9, 10 devono essere assegnate le portate definite in tabella per Lungo Fiume;
- ai pozzi rimanenti devono essere assegnate le portate definite in tabella Pozzi limite nord.

Pozzi q(SP-m3/day)	1	2	3	4	5	6
Cluster 4 pozzi	0	-2000	-1000	-1000	-1000	0
Lungo Fiume	0	-4000	-2500	-2000	-1000	0
Pozzi limite nord	14	12	10	12	10	8



Visualizzazione delle condizioni al contorno e dei termini di pozzo





Processamento dei dati per la simulazione/1

In questa fase passiamo a processare i dati implementati ed a scrivere i file necessari per la simulazione con il codice MODFLOW mflgr_sidgrid.

Dobbiamo definire una serie di parametri che ci permetteranno la scrittura dei file per una serie di pacchetti base.

SG Model packages >> Pacchetti base

Global --- controllare che sia selezionato *model_layer_1* come top layer

Basic --- definire dove si trovano le starting head (initial condition) – campo STRT

Dis --- selezionare la tabella degli stress period (*stressperiod*)

LPF --- **Tabella LPF**= selezionare *lpf*

HDRY Parameters = -9999

WETFCT= 1

IWETIT= 11

IHDWET=1



Processamento dei dati per la simulazione/2

Parametri del solutore

PCG--- definire le impostazioni del solutore

Outer iteration = 500

Inner iteration = 50

H close = 0.001

Rclose = 0.001

Esegui (l'attribuzione termina con **Eseguito**)

Si è così effettuata la scrittura dei seguenti file per la simulazione con il codice MODFLOW (i file di testo generati si trovano nella cartella **Input** precedentemente indicata come *Directory*)

.dis

.bas

.lpf

.pcg

.oc

.geo



Processamento dei dati per la simulazione/3

Si vanno a scrivere gli altri file per i package per cui abbiamo implementato dati:

SG Model packages >> Ghb

River

Drain

Recharge

Well


Generalmente dovrà essere indicato:

Progetto modello

MDO specifico per la il package da tradurre

Campo relativo al primo SP da cui far partire la lettura

del dato temporale



NB: per il Rch package indicare Recharge to the highest active cell

Esegui

Si può andare a verificare la scrittura dei file nella cartella **Input**, la cui directory è stata specificata nelle proprietà del modello.

I file prodotti sono: .ghb, .riv, .drn, .rch e . wel.




Simulazione

Per l'effettuazione della simulazione sarà necessario passare alla sezione *Hydrological model*

Mostra >> Gestore di progetto >> Hydrological Model>>sa>> Apri

Si apre la **Dashboard**



Inserire in **Process** la Directory in cui si trova il codice **mflgr_sidgrid** (si suggerisce di archiviarlo in C://Programmi/mflgr_sidgrid)

Inserire in **Editor** la Directory in cui si trova l'editor di testo



Simulazione

Sulla colonna di sinistra sono visualizzati i file dei pacchetti base: se la loro generazione non è andata a buon fine invece di un flag verde compare una crocetta rossa.

Nella finestra centrale è presentata la lista dei file attivabili con la presente versione della piattaforma: solo quelli generati sono attivi.

Selezionare i file generati che si intendono utilizzare nella simulazione (.wel, .pcg,

.rch, .riv, .ghb, .drn).

Si passa adesso a creare il file .NAM


Create.NAM

Verificare il .nam (*Open NAM*)

Eseguire la simulazione

(tasto Play)

Open report per verificare l'andamento della simulazione. (tempo simulazione 5/6 secondi)




```
Solving: Stress period:
                                                      Ground-Water Flow Eqn.
                                  Time step:
                                                 1
                                                       Ground-Water Flow Egn.
Solving: Stress period:
                                  Time step:
                                                       Ground-Water Flow Eqn.
Solving: Stress period:
                                  Time step:
                                                 1
                                                      Ground-Water Flow Eqn.
Solving: Stress period:
                                  Time step:
                                                      Ground-Water Flow Eqn.
Solving: Stress period:
                                  Time step:
Solving: Stress period:
                                  Time step:
                                                       Ground-Water Flow Eqn.
Solving: Stress period:
                                  Time step:
                                                      Ground-Water Flow Egn.
Solving: Stress period:
                                  Time step:
                                                      Ground-Water Flow Egn.
Solving: Stress period:
                                                       Ground-Water Flow Egn.
Run end date and time (yyyy/mm/dd hh:mm:ss): 2013/07/12 14:47:56
Elapsed run time: 5.850 Seconds
 Normal termination of simulation
```



• Da Open report si apre il file .lst

Visualizziamo il budget alla fine dello SP1

Cerca VOLUMETRIC BUDGET FOR ENTIRE MODEL AT END OF TIME STEP 1 IN STRESS PERIOD 1



CUMULATIVE V		L**3	RATES FOR THIS TIME S	TEP L**3/T
IN:			IN:	
STOR	RAGE =	0.0000	STORAGE	= 0.000
CONSTANT H	HEAD =	0.0000	CONSTANT HEAD	= 0.000
WI	ELLS =	392.0000	WELLS	= 392.000
DRA	AINS =	0.0000	DRAINS	= 0.000
RIVER LEAD	KAGE =	105572.5391	RIVER LEAKAGE	= 105572.539
HEAD DEP BOT	JNDS =	0.0000	HEAD DEP BOUNDS	= 0.000
RECHA	ARGE =	3285.0000	RECHARGE	= 3285.000
TOTAL	r in =	109249.5391	TOTAL IN	= 109249.539
OUT:			OUT:	
STOR	RAGE =	0.0000	STORAGE	= 0.000
CONSTANT H	HEAD =	0.0000	CONSTANT HEAD	= 0.000
WI	ELLS =	0.0000	WELLS	= 0.000
DRA	AINS =	954.9123	DRAINS	= 954.912
RIVER LEAF	KAGE =	0.0000	RIVER LEAKAGE	= 0.000
HEAD DEP BOT	JNDS =	108341.4531	HEAD DEP BOUNDS	
RECHA	ARGE =	0.0000	RECHARGE	= 0.000
TOTAL	OUT =	109296.3672	TOTAL OUT	= 109296.367
IN -	OUT =	-46.8281	IN - OUT	-46.828


Visualizziamo il budget alla fine dello SP2


Cerca VOLUMETRIC BUDGET FOR ENTIRE MODEL AT END OF TIME STEP 6 IN STRESS PERIOD 2

• Da SG Configure >> Strumenti >>

Visualizza risultati

- *Carica dati*= permette di caricare i risultati della simulazione -una volta caricati, i file dei risultati che vogliamo visualizzare dovranno essere selezionati
- *Visualizza risultati*= importa i risultati selezionati nella **Vista**






Importiamo la distribuzione del carico idraulico nel **layer 2** allo **Step 1 Period 1** e allo **Step 6 Period 2**.

Utilizzando gli strumenti di analisi di dati raster offerti da gvSIG e da Sextante sarà possibile procedere alla visualizzazione ed redazione di elaborati cartografici come illustrato nelle figure sequenti.

Visualizzazione della distribuzione del carico idraulico nel layer 2 allo Step 1 Period 1


(stato stazionario non perturbato dai prelievi)





Visualizzazione della distribuzione del carico idraulico nel layer 2 allo Step 6 Period 2

(stato transitorio perturbato dai prelievi)





Abbassamento indotto dai prelievi dopo 90 giorni

(differenza tra Step 1 Period 1 eStep 6 Period 2)

