

Tutorial 2

Implementazione modello numerico del flusso delle acque sotterranee e raffinamento locale della griglia con SID&GRID

parte 2

Rudy Rossetto Iacopo Borsi





r.rossetto@sssup.it borsi@math.unifi.it





SID & GRID

INTRODUZIONE

In questo esercizio utilizzeremo i risultati della parte 1 del tutorial per mostrare le potenzialità del metodo di raffinamento LGR (Local Grid Refinement) e in particolare la sua implementazione all'interno dell'ambiente SID&GRID.

Prima di procedere con questo secondo esercizio, consigliamo all'Utente di aver preso padronanza con l'ambiente SID&GRID, e pertanto di aver eseguito con successo tutti i passaggi illustrati nella parte 1.

Questo seconda parte riprende la fase finale a cui si è giunti nella parte 1. Si presume pertanto che il modello sia stato implementato correttamente e che sia stata eseguita con successo la simulazione.



CREAZIONE DEL RAFFINAMENTO

Cliccare su model_layer_1

Con lo strumento Selezione per rettangolo (icona su toolbox oppure da Vista > Selezione > Selezione per rettangolo), selezionare il sottodominio da raffinare intorno al campo pozzi.

Cercare di selezionare il rettangolo in modo da comprendere tutto il cono di depressione.

OPPURE (metodo consigliato): è possibile operare la selezione utilizzando la funzione Filtro (Tabella > Filtro): impostare i parametri di filtro in modo da selezionare

il rettangolo compreso fra

ROW >= 15 AND ROW <= 26 AND COL >= 31 AND COL <= 44



CREAZIONE DEL RAFFINAMENTO (2)


Poi: SG Configure > Griglia > Raffina > Raffina model layer

Selezionare il layer desiderato (*model_layer_1 e model_layer_1*) e riempire i campi:

Horizontal refinement: 5

Vertical refinement: 3

Dopo che il processo è terminato (impiega alcuni secondi), si nota che sulla vista sono presenti 6 child model layer: child_1, child_2, ..., child_6 ciascuno dei quali ha ereditato le proprietà dal model layer PARENT.




CREAZIONE DEL RAFFINAMENTO (3)



Adesso, ci comportiamo con il modello CHILD come se fosse un altro modello.

N.B.: come detto sopra, tutte le proprietà geometriche e idrodinamiche contenute nel model_layer_1 sono state passate automaticamente ai layer child (ad es: top, bottom, Kx,Ky, Kz, ecc.). Inoltre, importante: la tabella degli stress period è unica per parent e child, quindi niente dobbiamo fare per quel che riguarda la discretizzazione temporale. In questo caso, dovremo inserire solamente i 4 pozzi centrali, che sono l'unico stress presente nel modello child.



INSERIMENTO DEI POZZI CHILD



Andare sul layer dei pozzi *well.shp* e selezionare **solo i 4 pozzi centrali (con seleziona per rettangolo)**

Procedere come già fatto per i pozzi in precedenza:

SG Configure > Tools > Spatial object Definitions > Point to well

Riempire i dati, ricordando di **riferirsi al** *child_1* come modello di layer.

Si crea un child_well

Aprirlo in editing e assegnare i valori ai pozzi.

SP1=0

SP 2 = -2500

SP3 = 0

 $From_lay = 4;$

To_lay = 6; (perchè il "vecchio" layer 2 ora equivale a layer 4+5+6)


Flux_gw	ROW	COL	from_lay	to_lay	active	sp_1	sp_2	sp_3
	14	17	4	6	1	-1500.0	-1500.0	0.0
)	14	29	4	6	1	-1500.0	-1500.0	0.0
)	20	13	4	6	1	-1500.0	-1500.0	0.0
)	20	24	4	6	1	-1500.0	-1500.0	0.0

COSTRUIRE L'OGGETTO MODELLO CHILD



Da Gestore progetto aprire il modello child Inserire i *child_1,..., child_6* come layer e le altre info su modello (analogo a quanto fatto prima)

- >>> Inserire la spunta (flag) a is child
- >>> Nel campo sottostante inserire 1 (perché è il modello CHILD numero 1)



SCELTA E INSERIMENTO DEL VALORE IBFLG PER IL MODELLO CHILD



Nell'algoritmo di accoppiamento fra parent e child, il solutore numerico deve riconoscere un valore numerico (*flag*) con il quale identificare le celle di bordo del child e sulle quali imporre che il carico idraulico sia (ad ogni iterazione parent/child) uguale a quello calcolato nel modello parent.

Per fare ciò, secondo la convenzione di MODFLOW, le celle di bordo del modello child devono avere come valore IBOUND un intero negativo.

In SID&GRID il valore IBOUND per ogni layer si trova nella tabella degli attributi del rispettivo model layer, sotto forma del campo dal nome di ACTIVE (la ragione è che il valore 0 identifica le celle NON attive, cosa già vista all'inizio dell'esercizio).

Inoltre, in questo caso è utile far uso anche del campo BORDER (sempre presente nella tabella attributi del model layer), che identifica le celle di bordo (BORDER = 1) dalle altre (BORDER = 0).

SCELTA E INSERIMENTO DEL VALORE IBFLG PER IL MODELLO CHILD



Pertanto, nel caso del presente esercizio, occorre procedere come segue.

Scegliere (ed appuntarsi !) un valore per IBFLG relativo al modello child in questione.

In questo esercizio utilizzeremo: -19

Selezionare layer *child_1* e portarlo in editazione, aprendo poi la tabella degli attributi.

Con lo strumento Filtro (Tabella > Filtro) operare la seguente selezione:

BORDER = 1

Con selezione attiva, spostarsi sul campo **ACTIVE** e, con strumento **Calcolatrice**, inserire il valore -19

Chiudere tabella degli attributi e chiudere/salvare l'editazione.

Ripetere la stessa operazione per tutti gli altri 4 child layer (child_2, child_3, child_4, child_5, child_6)






SG Model packages > Fundamental Packages

(inserire informazioni come in precedenza, ma ora TUTTO RIFERITO AL MODELLO CHILD!!!)

In **PCG** inserire i seguenti parametri:

Outer Iterations = 25; Inner Iterations = 35

 $HCLOSE = 1.0E^{-8}$; $RCLOSE = 1.0E^{-8}$



SCRITTURA DEI FILE NAM Per il modello CHILD



Tornare su **gestore di progetto**,

aprire modello child

Inserire i pacchetti desiderati (WEL e PCG)

Creare il file nam e visualizzarlo per fare una verifica.

ATTENZIONE: NON AVVIARE ANCORA LA SIMULAZIONE!!

SCRITTURA DELLA TABELLA LGR



Tornare sulla vista: SG Configure > Griglia > Raffina > Tabella LGR

Questa interfaccia traduce le informazioni per l'accoppiamento fra PARENT e CHILD (crea la tabella con le info per l'accoppiamento, denominata tabella **gridrefine**)

Caricare il DB e poi inserire le informazioni richieste, in particolare:


Cliccare sul campo name_file; si aprirà un'interfaccia di esplora risorse per caricare il file NAM del child (che in questo esempio si chiamerà *child.nam*), che è stato scritto in precedenza e che si troverà nella directory di lavoro *linput*

Inserire poi i seguenti valori nei campi rimanenti:

IBFLG = -19; ITER = 20; RELAXH = 0.5; RELAXF = 0.5

HCLOSER = 0.001; FCLOSER = 0.001

Gli altri parametri non sono modificabili.



SCRITTURA FILE INPUT LGR



Adesso occorre scrivere il file input


*.lgr (nel nostro caso *git.lgr*)

Per fare questo:

SG Model packages > LGR control file

Inserire il **modello parent** (git) e la tabella **gridrefine** (come suggerito dall'interfaccia)

Cliccare su Applica.



Aprire la cartella di lavoro e verificare che sia presente il file git.lgr

SCRITTURA FILE INPUT LGR



ATTENZIONE!!! Procedura di controllo ed eventuale correzione:

Su alcuni Sistemi Operativi è stato riscontrato il seguente errore.

Procedere come segue.

Aprire il file git. Igr appena creato, con un qualunque editore di testo.

Correggerlo come segue INSERENDO I NOMI CORRETTI DELLA WORKING DIRECTORY (senza doppia barra \\); lasciare invariato il resto.

LGR Control File for SID&GRID LGR

2 # NGRIDS

C:\git\input\git.nam # NAME FILE

PARENTONLY

131 132 # Data set 5 IUPBHSV, IUPBFSV

C:\git\child.nam # NAME FILE

CHILDONLY # Data set 7 GRIDSTATUS

1 -19 131 132 # Data set 8 ISHFLG IBFLG IUCBHSV IUCBFSV

2 1 # Data set 9 MXLGRITER IOUTLGR

0.5 0.5 # Data set 10 RELAXH RELAXF

0.001 0.01 # Data set 11 HCLOSELGR FCLOSELGR

1 36 71 # Data set 12 NPLBEG NPRBEG NPCBEG

1 40 80 # Data set 13 NPLEND NPREND NPCEND

9 # Data set 14 NCPP

5 5 # Data set 15 NCPPL

AVVIO DELLA SIMULAZIONE ACCOPPIATA PARENT/CHILD



Tornare su Gestore progetto > HydrologicalModel

Selezionare il parent model **git** ed aprirlo.

Lanciare la simulazione: il processo riconosce automaticamente che nella directory di lavoro è presente il file *git.lgr* (creato in precedenza) e dunque esegue la simulazione accoppiata.

VISUALIZZAZIONE DEI RISULTATI



A questo punto si possono visualizzare i risultati, come di consueto.

In particolare, si potrà caricare i file output di carico idraulico

SG Configure > Strumenti > Visualizza risultati

ad esempio per sovrapporre i contour del modello più raffinato a quello più grezzo (child su parent) e utilizzare tutte le funzioni GIS desiderate per analizzare i dati output (catalogazione, contouring, etichettatura, ecc.).

Nella figura seguente riportiamo un esempio di visualizzazione.

