

Faculdade de Computação e Engenharia Elétrica Microprocessadores e Microcontroladores

Programação Básica

Prof. Dr. Elton Alves

Endereçamento Imediato

- □O endereçamento imediato está relacionado à possibilidade de carregar um registrador com um valor de 8 ou 16 bits.
- ☐MOV AH, FFh (equivalente a 1111 1111)

Endereçamento por Registrador

O endereçamento por registrador está relacionado com a possibilidade de carregar um <u>determinado registrador</u> com o valor existente em <u>outro registrador</u>.

□MOV BL, CH

Endereçamento por Deslocamento (Offset)

- ☐ Muitas vezes a necessidade de obter dados que estão armazenados na memória e não em registradores.
- ☐ Torna-se necessário utilizar o endereçamento por deslocamento (também conhecido como endereçamento por offset).
- ■MOV AX, [00100h] (representa o valor de deslocamento (offset) do segmento em uso)
- □MOV AX, [BX] (endereçamento indireto)
- É possível ainda determinar a posição de memória utilizando:

MOV BX, [00100h]

MOV AX, [BX]

Tipos de Dados em Assembly

- A linguagem de programação de computadores Assembly 8086/8088, por meio das diretivas <u>DB</u> (define byte), <u>DW</u> (define word), <u>DD</u> (define doubleword), <u>DQ</u> (define quadword) e <u>DT</u> (define tem bytes), permite manipular alguns tipos dados básicos associados a valores e as suas variáveis.
- \square A diretiva **DB** pode ser utilizada para manipular dados do tipo <u>string</u> e também valores <u>inteiros curtos</u> (8 bits), com a capacidade de manipular valores de <u>-128 até 255</u> (de -2^7 até $2^8 1$).
- □A diretiva DW pode ser usada para manipular valores <u>inteiros curtos</u> e também <u>valores reais curtos</u> (16 bits, sendo 2 bytes consecutivos, 1 word), com a capacidade de manipular valores de <u>-32.768 até 65.535</u> (de -2^{15} até 2^{16} -1).

Tipos de Dados em Assembly

- A diretiva **DD** pode ser usada para manipular <u>valores inteiros longos</u> e também valores <u>reais curtos</u> (32 bits, sendo 4 bytes consecutivos, 1 doubleword), com a capacidade de manipular valores de –2.147.483.648 até 4.294.967.295 (de –2⁶³ até 2⁶⁴ –1).
- A diretiva \overline{DQ} pode ser usada para manipular valores reais longos (64 bits, sendo 8 bytes consecutivos, 1 quadword), com a capacidade de manipular valores de -9.223.372.036.854.775.808 até 18.446.744.073.709.551.615 (de -2^{63} até $2^{64} 1$).
- A diretiva DT pode ser usada para manipular valores que ocupem até dez bytes consecutivos.
- OBS: Das diretivas apresentadas o programa emu8086 aceita apenas DB e DW, as quais são mais do que suficientes para os objetivos deste trabalho.

Tipos de Dados em Assembly

```
□Exemplos das diretivas de tipos de dados 
<variável> diretiva <valor> [,<valor>], ... 
caractere DB 'A' 
caractere DB 41h 
caractere DB 01000001b
```

□Adição

- Operador ADD (+)
- O funcionamento lógico da instrução ADD será ADD DESTINO, ORIGEM (DESTINO ← DESTINO + ORIGEM).
- Exemplo: ADD AX, 5d

□Subtração

- Operador <u>SUB (-)</u>
- Funcionamento lógico da instrução SUB será SUB DESTINO, ORIGEM (DESTINO ← DESTINO ORIGEM).
- Exemplo: SUB AX, 5d

□<u>Divisão</u>

- Operador **DIV** (/)
- OBS 1 : A operação de divisão pode ocorrer entre valores de 32 e 16 bits ou entre valores de 16 e 8 bits.
- OBS 2: Caso um resultado obtido não caiba em um registrador ou o divisor seja zero, será gerado um erro de operação.
- □Instrução: DIV BL 16bits/8bits.

□Multiplicação

- Operador <u>MUL</u>
- Para realizar operações de multiplicação, é necessário levar em conta o fato de trabalhar com registradores de 8 ou 16 bits.
- OBS: multiplicar o valor hexadecimal AA1Fh (43.551 decimal) pelo valor hexadecimal FF2Ah (65.322 decimal) que resultaria no valor A990CA16h (2.844.838.422 decimal).
- OBS: a porção mais significativa (A990h) seria armazenada no registrador geral DX e a porção menos significativa (CA16h) no registrador geral AX.

□Instrução: MUL BL.

• Instrução : MUL BL.

