

Faculdade de Computação e Engenharia Elétrica Microprocessadores e Microcontroladores – Prof. Dr. Elton Alves Experimento 8 – Projeto Assembly no PIC16F628A

• Objetivo:

;---Registradores de Uso Geral----

- Utilizar registradores de uso geral, interrupções e temporização com timer.
 - Rodar o código 6 no Mplab para testar a criação de variáveis em registradores de uso geral

```
; Microcontroladores e Microprocessadores
; Aula 03 - Registradores de Uso Geral
: Prof. Elton Alves
; Aciona LED1 ligado em RB1 e apaga LED2 ligado em RB3
;aguarda 500 milisegundos
;Aciona LED2 ligado em RB3 e apaga LED1 em RB1
;aguarda 500 milisegundos
;0 - botão acionado
;1 - botão desligado
;calculo de ciclos de Máquina
;ciclo de máquina = 1/(Freq. Cristal/4)= 1us
;list p=16f628A; microcrontrolador utilizado
;---Arquivos incluidos no projeto---
#include <P16f628a.inc>; inclui o arquivo do 16f628a (registradores)
:---FUSE bits---
;Cristal oscilador externo 4MHZ
;Sem watchdog time
Com powe up time
  __config _XT_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _CP_OFF
;---Paginação de Memória
#define bank0 bcf STATUS, RP0 ;cria um mnemônico para o banco 0 de memória
#define bank1 bsf STATUS, RP0; cria um mnemônico para o banco 1 de memória
;---Entradas---
#define botao1 PORTB,RB0; botão 1 ligado em RB0
#define botão2 PORTB,RB2; botão 2 ligado em RB2
:---Saídas----
#define led1 PORTB,RB1; led1 ligado em RB1
#define led2 PORTB,RB3; led2 ligado em RB3
```

```
;Primeira forma de declaração
;tempo1 equ H'20'
;tempo2 equ H'21'
;Segunda forma de declaração
cblock H'20'; inicio da memória do usuário
tempo1; registrador auxiliar para temporização 1
tempo2; registrador auxiliar para temporização 2
endc; final de memória do usuário
;---Vetor de RESET---
   org H'000'; origem no endereço 000h de memória
   goto inicio; desvia do vetor de interrupção
;---Vetor de Interrupção----
   org H'0004'; todas as interruopções apontam para este endereço
   retfie; retorna a interrupção
;---Programa Principal----
inicio
   CLRF PORTA; Limpa PORTA
   CLRF PORTB; Limpa PORTB
   bank1; seleciona o banco 1 de memória
   movlw H'FF'; w=B'111111111
   movwf TRISA; TRISA=H'FF' (todos bits são entradas)
   movlw H'F5'; w=B'11110101'
   movwf TRISB; TRISB=H'F5' (apenas RB1 e RB3 como saída)
   bank0; seleciona o banco 0 de memória (padrão RESET)
   movlw H'F5'; w=B'11110101'
   movwf PORTB; (Leds iniciam desligados)
  ; goto $ ; segura o código - $ indica a posicial atual do código (loop infinito)
loop; loop infinito
  bsf led1; liga LED1
  bcf led2; desliga LED2
  call delay500ms ;chama sub rotina
  bcf led1; desliga LED1
  bsf led2; liga LED1
  call delay500ms ;chama sub-rotina
  goto loop ;volta para o label loop
  ;---Desenvolvimento das Sub-rotinas----
```

```
delay500ms
     movlw D'200'; move o valor para W (constante)
     ;movwf H'20'; inicialização da variavel tempo0 (posição de memória do
   registrador de uso geral)
     movwf tempo1; variavel tempo1
   aux1
     movlw D'250'
     ;movwf H'21'
     movwf tempo2; variavel tempo2
   aux2 ; gastar 1 ciclo de máquina (aproximar mais o tempo de 500ms)
     nop
     nop
     nop
     nop
     nop
     nop
     nop
     ;decfsz H'20'; decrementa o tempo1 até que seja igual a 0(decremente em uma
   unidade e verifica se é 0)
     decfsz tempo2
     goto aux2; vai para label aux2
     ; 250 x 10 ciclos de máquina = 2500
     ;decfsz H'32'; decrementa o tempo0 até seja igual a 0
     decfsz tempo1
     goto aux1; vai para label aux1
     ; 3 ciclos de máquina
     2500 \times 200 = 500000
     return
      end
      Rodar o código 7 no Mplab para testar as interrupções
;Aula 04: Como entrar e sair de uma Interrupção (Salvamento de Contexto)
Prof. Elton Alves
; Clock: 4MHz e Ciclo de Máquina = 1us
;---Listagem do Processador Utilizado---
list p=16F628A
#include <P16f628a.inc>
;---Arquivos Inclusos no Projeto ---
;---FUSE Bits----
; Cristal de 4MHz
; Desabilitamos o Watch Dog Timer
```

```
; Habilitamos o Power Up Time
; Brown Out desabilitado
; Sem programação em baixa tensão, sem proteção de código
__config _XT_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _CP_OFF
;---Paginação de Memória----
#define bank0 bcf STATUS, RP0
#define bank1 bsf STATUS, RP0
;---Registradores de Uso Geral----
cblock H'20'
W_TEMP; registrador para armazenar o conteúdo temporarío de w
STATUS_TEMP; registrador para armazenar o conteudo temporário de STATUS
endc
;---Vetor de RESET
org H'0000'
goto inicio
;---Vetor de Interrupção----
org H'0004'; as interrupções apontam para esse endereço de memória
;---Salva Contexto----
MOVWF W_TEMP; copia o contéudo de w para W_TEMP
SWAPF STATUS,W; move o conteudo de STATUS com os nibles invertidos para w
bank0; seleciona o banco zero de memória
MOVWF STATUS_TEMP; copia o conteúdo de STATUS com os nibles invertidos para
STATUS TEMP
;-- Final de Salvamento de Contexto----
;----Recupera contexto (saída da interrupção)---
exit ISR
SWAPF STATUS_TEMP,W; copia em w o conteúdo de STATUS_TEMP com nibles
invertidos.
MOVWF STATUS
                     ; recuperando o conteúdo de STATUS
SWAPF W_TEMP,F
                      ;W_TEMP = W_TEMP com nibles invertidos
SWAPF W_TEMP,W
                      ; recupera conteúdo de w
       ; retorna da interrupção
retfie
inicio
bank1; seleciona o banco 0 de memória
movlw H'00'; w=00h (inicia o registrador em 0)
movwf OPTION_REG; configurar o OPTION_REG (Interrupções)
movlw H'FE' ; w = FEh
movwf TRISB; configura entradas/saídas PORTB
```

```
bank0
         ; seleciona banco 0 de memória
movlw H'07'; w=7h
movwf CMCON; CMCON = 7h desabilita os comparadores
movlw H'00'; w=00h (inicia o registrador em 0)
movwf INTCON; configurar INTCON (Configura interrupções)
loop
movlw H'01'; move literal 01h para work
xorwf PORTB, F; inverte o estado de RB0
goto H'0004'; força o desvio para o vetor de interrupção
        ; e não deve ser utilizado na prática
          goto loop
end
      Rodar o código 8 no Mplab para testar temporização TMR0
    ; Temporização com TIMERO
   ; Interrupção com TIMERO
    ; Clock: 4MHz e Ciclo de Máquina = 1us
    ;---Listagem do Processador Utilizado---
    list p=16F628A
    #include <P16f628a.inc>
    ;---Arquivos Inclusos no Projeto ---
    ;---FUSE Bits----
    ; Cristal de 4MHz
    ; Desabilitamos o Watch Dog Timer
    ; Habilitamos o Power Up Time
    ; Brown Out desabilitado
    ; Sem programação em baixa tensão, sem proteção de código
    __config _XT_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _CP_OFF
    ;---Paginação de Memória----
    #define bank0 bcf STATUS, RP0
    #define bank1 bsf STATUS, RP0
    ;---Registradores de Uso Geral----
    cblock H'20'
    W_TEMP; registrador para armazenar o conteúdo temporarío de w
    STATUS_TEMP; registrador para armazenar o conteudo temporário de STATUS
    endc
    ;---Vetor de RESET
    org H'0000'
    goto inicio
```

```
;---Vetor de Interrupção----
org H'0004'; as interrupções apontam para esse endereço de memória
;---Salva Contexto----
MOVWF W_TEMP; copia o contéudo de w para W_TEMP
SWAPF STATUS,W; move o conteudo de STATUS com os nibles invertidos para
bank0; seleciona o banco zero de memória
MOVWF STATUS TEMP; copia o conteúdo de STATUS com os nibles invertidos
para STATUS_TEMP
;-- Final de Salvamento de Contexto----
:--- Trata ISR
btfss INTCON, T0IF; ocorreu um overflow no TIMER0
goto exit_ISR; NÃO, desvia para saída da interrupção
movlw D'10'; move a literal 10d para w
bcf INTCON, TOIF; SIM limpa a flag
comf PORTA; complementando todo registrador PORTA
;----Recupera contexto (saída da interrupção)---
exit ISR
SWAPF STATUS_TEMP,W; copia em w o conteúdo de STATUS_TEMP com
nibles invertidos.
MOVWF STATUS
                      ; recuperando o conteúdo de STATUS
SWAPF W TEMP,F
                      ;W_TEMP = W_TEMP com nibles invertidos
SWAPF W_TEMP,W
                      ; recupera conteúdo de w
        ; retorna da interrupção
retfie
inicio
bank1 ; seleciona o banco 0 de memória
movlw H'80'; w=80h (inicia o registrador em 0)
movwf OPTION_REG; configurar o OPTION_REG (Interrupções)
          ; PULL ups internos desabilitzados
           ;Timer0 incrimenta com ciclo de máquima
           ;Prescaler 1:2 associado ao Timer0
movlw H'F3'; w = F3h
movwf TRISA; configura a saída dos LEDS
bank0
         ; seleciona banco 0 de memória
movlw H'07'; w=7h
movwf CMCON; CMCON = 7h desabilita os comparadores
movlw H'A0'; w=A0h (inicia o registrador em 0)
movwf INTCON; configurar INTCON (Configura interrupções)
        ; habilita a interrupção global
      ; habilita a interrupção do TIMERO
```

movlw D'10'; move a literal 10 para w movwf TMR0 ; inicializando timer0 com 10d (256-10=246)

goto \$; aguarda a interrupção

end

ATIVIDADE AVALIATIVA:

- Desenvolva uma simulação que permita um LED ficar aceso enquanto o TIMERO ficar rodando.
- Data da entrega: 28/07/2021
- O relatório deve ser enviado, juntando com .HEX e o arquivo de simulação.