

Laboratório de Pesquisa em Redes e Multimídia

Programando em Assembly

(Aula 16)

Linguagem Assembly do 8086/8088





Introdução

 Para construirmos os programas em Assembly, devemos estruturar o fonte da seguinte forma (usando TASM como montador)

.MODEL SMALL

Define o modelo de memória a usar em nosso programa

.STACK

Reserva espaço de memória para as instruções de programa na pilha

.CODE

Define as instruções do programa, relacionado ao segmento de código

END

Finaliza um programa assembly





Primeiro Exemplo (1)


```
.MODEL SMALL ; modelo de memória
.STACK ; espaço de memória para instruções do programa na pilha
.CODE ; as linhas seguintes são instruções do programa
mov ah,01h ; move o valor 01h para o registrador ah
mov cx,07h ; move o valor 07h para o registrador cx
int 10h ; interrupção 10h
mov ah,4ch ; move o valor 4ch para o registrador ah
int 21h ; interrupção 21h
.DATA
x db 1
END ; finaliza o código do programa
```

Este programa assembly muda o tamanho do cursor





Primeiro Exemplo (2)



• A memória é dividida em um número arbitrário de segmentos





Registradores de Uso Geral (1)

- AX: Acumulador
 - Usado em operações aritméticas.
- BX: Base
 - Usado para indexar tabelas de memória (ex.: índice de vetores).
- CX: Contador
 - Usado como contador de repetições em loop e movimentação repetitiva de dados.
- DX: Dados
 - Uso geral.





Registradores de Uso Geral (2)

| 31 | | 15 8 | 7 0 | |
|-----|----|------|-----|---|
| EAX | AX | АН | AL | Α |
| ECX | СХ | СН | CL | R |
| EDX | DX | DH | DL | R |
| EBX | ВХ | ВН | BL | R |

Acumulador

Reg. de contagem: string, loop

Reg. de dados: multiplicação, divisão

Reg. de endereço básico





Usando Instruções de transferência de dados

MOV Destino, Fonte

| Operação | | Exemplo |
|----------------|-------------|-------------|
| registrador, | registrador | mov Bx, Cx |
| memória, | acumulador | mov var, Al |
| acumulador, | memória | mov Ax, var |
| memória, | registrador | mov var, Si |
| registrador, | memória | mov Si, var |
| registrador, | imediato | mov var, 12 |
| reg_seg, | reg16 | mov Ds, Ax |
| reg16, reg_seg | | mov Ax, Ds |
| memória, | reg_seg | mov var, Ds |





Exemplo 2

 Faça um programa em ASM86 correspondente ao seguinte "código C" (use "mov" e "dw")

```
unsigned int x, y, z;
main()
{
    x = 7;
    y = 13;
    z = x;
}
```

```
.MODEL SMALL
.STACK
.CODE

mov x,7
mov y,13
mov DX,x
mov Z,DX
.DATA

x dw ?
y dw ?
z dw ?
END
```





Usando Instruções Aritméticas (1)

- ADD destino, fonte (destino ← destino+origem)
- SUB destino, fonte (destino ← destino-origem)

| Operação | Exemplo |
|--------------------------|--------------|
| registrador, registrador | Add Dx, Bx |
| registrador, memória | Add Bx, var |
| memória, registrador | Add var, Si |
| acumulador,imediato | Add Al, 5 |
| registrador,imediato | Add Dx, 3 |
| memória, imediato | Add var, 0Fh |

| Operação | Exemplo |
|--------------------------|--------------|
| registrador, registrador | Sub Dx, Bx |
| registrador, memória | Sub Bx, var |
| memória, registrador | Sub var, Si |
| acumulador, imediato | Sub Al, 5 |
| registrador, imediato | Sub Dx, 3 |
| memória, imediato | Sub var, 0Fh |





Exemplo 3

 Faça um programa em ASM86 correspondente ao seguinte "código C" (use "mov","dw")

```
unsigned int x = 5;
unsigned int y = 10;
unsigned int soma, sub;
main()
{
    x = x + 8;
    soma = x + y;
    x = x - 3;
    sub = x - y
}
```

```
.MODEL SMALL
.STACK
.CODE
      add x, 8 ; x = x + 8
      mov DX, x
                    ; DX = x
      add DX, y
                    ; DX=DX+y=x+y
      mov soma,Dx
                    ;soma=DX=x+y
      sub x, 3; ; x=x-3
      mov DX, x
                   ; DX = x
      sub DX, y
                    ; DX=DX-y=x-y
      mov sub, DX
                    ;sub=DX=x-y
, DATA
      dw
X
      dw
             10
У
      dw
soma
sub
      dw
              ?
END
```





Usando Instruções Aritméticas (2)

MUL origem

| Operando | Exemplo |
|----------|-------------|
| imediato | MUL 20 |
| reg8 | MUL CH |
| reg16 | MUL BX |
| mem8 | MUL VarByte |
| mem16 | MUL VarWord |

DIV origem

| Operando | Exemplo |
|----------|-------------|
| imediato | DIV 16 |
| reg8 | DIV BL |
| reg16 | DIV BX |
| mem8 | DIV VarByte |
| mem16 | DIV VarWord |





Exemplo 4

Faça um programa em ASM86 correspondente ao seguinte "código C"

(use "mov","dw")

```
unsigned int x = 5;
unsigned int y = 12;
unsigned int sqr,dv, rest;
main()
{
    sqr = x * x
    dv = x / y;
    rest = x % y;
}
```

```
.MODEL SMALL
.STACK
.CODE
      mov AL, x ; AL=x
      mul x ; AX = AL *x = x *x
      mov sqr, AX ; sqr=AX = x*x
      mov AL, x ; AL=x
      mov AH, 0 ; AX < - > [AH, AL]
      div y
                   ;AL=AX/y
                   ;AH=Resto(AX/y)
      mov dv, AL ; dv=AL
      mov rest, AH ; rest=AH
.DATA
             5
      db
X
             12
      db
У
      dw
sqr
dv
      db
      db
rest
END
```





Usando Instruções Lógicas

■ XOR destino, fonte destino ← destino xor origem (bit a bit)

| Operação | Exemplo |
|--------------------------|-------------------|
| registrador, registrador | Xor Bx, Cx |
| registrador, memória | Xor Cl, var |
| memória, registrador | Xor var, Dx |
| acumulador, imediato | Xor Al, 10101111b |
| registrador, imediato | Xor Si, 0CAh |
| memória, imediato | Xor var, 3 |

- AND, OR
- NOT (sintaxe só c/ destino)





Exemplo 5

- Implemente um trecho de código em Assembly que troque o valor do registrador AH com o valor do registrador BH
 - Utilize apenas instruções lógicas XOR
 - Você pode utilizar outros registradores para guardar valores intermediários

```
xor DH, DH ; DH=0

xor DH, AH ; DH=AH

xor AH, AH ; AH=0

xor AH, BH ; AH=BH

xor BH, BH ; BH=0

xor BH, DH ; BH=DH
```





Instruções usadas no controle de fluxo (1)

CMP destino, origem

Esta instrução subtrai o operador origem do destino (destino – origem), mas não armazena o resultado da operação, apenas afeta o estado das <u>flags de estado</u>

| Operação | Exemplo |
|--------------------------|--------------|
| Registrador, registrador | Cmp Cx, Bx |
| Registrador, imediato | Cmp Si, 3 |
| Acumulador, imediato | Cmp Al, 0Fh |
| Registrador, memória | Cmp Bx, var |
| Memória, registrador | Cmp var, Cx |
| Memória, imediato | Cmp var, 'A' |

Compara o conteúdo da posição de memória var com o caracter ASCII 'A'

Instruções usadas no controle de fluxo (2)



 Registrador de Flags: Consiste em um grupo individual de bits de controle (flag) [O D I T S Z A P C]

| ; | |
|--------------|---------------------|
| EFLAGS FLAGS | Códigos de condição |

OF (Overflow Flag): Setada quando ocorre overflow aritmético.

DF (**Direction Flag**): Setada para auto-incremento em instruções de string.

IF (Interruption Flag): Permite que ocorram interrupções quando setada. Pode ser setada pelo sistema ou pelo usuário.

TF (Trap Flag) (debug): Usada por debugadores para executar programas passo a passo.

SF (Signal Flag): Resetada (SF=0) quando um resultado for um número positivo ou zero e setada (SF=1) quando um resultado for negativo.

ZF (**Zero Flag**): Setada quando um resultado for igual a zero.

AF (Auxiliar Flag): Setada quando há "vai um" na metade inferior de um byte.

PF (Parity Flag): Setada quando o número de bits 1 de um resultado for par.

CF (Carry Flag): Setada se houver "vai um" no bit de maior ordem do resultado. Também usada por instruções para tomadas de decisões.





Instruções usadas no controle de fluxo (3)

CMP destino, origem

Esta instrução subtrai o operador origem do destino (destino – origem), mas não armazena o resultado da operação, apenas afeta o estado das <u>flags de estado</u>

Flags setadas de acordo com o resultado de: destino - origem

Se destino-origem == 0 (destino==origem)

Se destino-origem < 0 (destino<origem)

Se destino-origem > 0 (destino>origem)





Instruções usadas no controle de fluxo (4)

JXXX rótulo_de_destino

Instrução de Saltos condicional, XXX é uma condição dependente de algum dos Flags de Estado

Se a condição XXX é verdadeira:

- a próxima instrução a ser executada é aquela definida pelo rótulo_de_destino;
- a CPU ajusta o registrador IP para apontar para a posição de memória dada por rótulo_de_destino.

Se a condição XXX é falsa:

- a próxima instrução é aquela que imediatamente segue o salto.





Instruções usadas no controle de fluxo (5)

- JE rótulo (Jump if Equal ... JZ)
 ZF = 1 --> Salta se A == B
- JNE rótulo (Jump if not equal...JNZ)
 ZF = 0 --> Salta se A != B
- JA rótulo (Jump if Above)
 (CF=0) AND (ZF=0) --> Salta se A>B
- JAE rótulo (Jump if Above or Equal)
 CF=0 --> Salta se A>=B
- JB rótulo (Jump if Below)CF=1 --> Salta se A<B
- JBE rótulo (Jump if Below or Equal)
 (CF=1) OR (ZF=1) --> Salta se A<=B</pre>

CMP A, B





Exemplo 5

Supondo que AX e BX contenham números inteiros sem sinais, escreva um trecho de programa que coloque o maior deles em CX.

```
MOV CX,AX ;AX já é pressuposto ser o maior deles CMP AX,BX
JAE ABAIXO ;Salta se AX >= BX
MOV CX,BX ;caso BX seja de fato o maior deles ;continuação do programa
... ;continuação do programa
```





Instruções usadas no controle de fluxo (6)

- O comando "if" de uma linguagem de alto nível como C, em Assembly é a junção do CMP com um "jump" condicional.
- Exemplo: Em linguagem de alto nível:

```
IF AL (menor ou igual a) BL
```

THEN (exibir AL)

ELSE (exibir BL)

END_IF

```
CMP AL,BL ;if AL menor ou igual a BL
JA TROCA ;//jump if AL>BL

MOV DL,AL ;then
INT 21h
JMP FIM

TROCA: MOV DL,BL ;else
INT 21h

FIM: .... ;end_if
```





Instruções para Laços (1)

LOOP símbolo

A instrução LOOP decrementa CX de 1 e transfere a execução do programa para o símbolo que é dado como operador, caso CX ainda não seja 1.

```
Cx \leftarrow Cx - 1
Se ( Cx != 0 )
Jmp rótulo
```

Observação:

Se Cx = 0 no início serão feitos 65.536 loops!





Exemplo 6

Faça um programa em ASM86 correspondente ao seguinte "código C"

```
unsigned int count = 5;
unsigned int x=10;
main()
{
    do{
        x++;
        count--;
} while (count>0)
```

```
.MODEL SMALL
.STACK
.CODE

MOV CX, count ; CX <- count
L1: INC x ; x++
LOOP L1 ; repete a partir de L1

.DATA

x dw 10
count dw 5

END
```



Instruções para Laços (2)

Também pode-se usar CMP e JXXX No exemplo anterior:

```
unsigned int count = 5;
unsigned int x=10;
main()
{
    do{
        x++;
        count--;
} while (count>0)
```

```
.MODEL SMALL
.STACK
.CODE
L1:
       INC x
                       ; x++
       DEC count
                       ; count--
       CMP count, 0
       JA L1
                       ; salta se count>0
.DATA
       db
               10
       db
count
END
```





Exemplo 7

Faça um programa em assembly equivalente ao seguinte programa em C:

```
int y=0, i, n = 7;
.MODEL SMALL
                                      main()
.STACK
.CODE
                                      for (i = 1; i \le n; i ++)
      MOV BX, y ; BX <- y
                                      y = y + i;
      MOV i, 1 ; i=1
      MOV DX, i ; DX <- i
     CMP DX, n ; compara DX(ou i) e n
FOR:
      JA END_FOR ; salta se DX > n
      ADD BX, DX ; BX = BX + DX
      INC DX ; DX (ou i) + 1
      JMP FOR ; salta p/ FOR
      MOV y, BX ; coloca o valor final de BX em y
      MOV i, DX ; coloca o valor final de DX em i
.DATA
      dw
У
i
      dw
      dw
END
```





Interrupções de Software (1)

- Interrupções de software podem ser ativadas diretamente por nossos programas assembly
- Dois tipos de interrupções
 - Interrupções do Sistema Operacional DOS
 - Interrupções da BIOS
- Para gerar interrupções do DOS use: INT 21h
- Quando usamos esta instrução, o DOS chama uma rotina de tratamento específica, dependendo do tipo de interrupção
- O tipo de interrupção será definido em função do valor que estiver armazenado no registrador AL





Interrupções de Software (2)

- INT 21h (Entrada: AH <- 01h, Saída: caracter ->AL)
 - Lê um caracter da console e coloca o seu código ASCII no registrador AL
 - Como gerar este tipo de Interrupção
 - 1. Copie o valor 08h dentro do registrador AH
 - Chame a instrução "INT 21h"
 Após esta chamada, assim que for digitado um caracter, seu código ASCII será colocado dentro de AL
- INT 21h (Entradas: AH <- 02h, DL<- caracter)</p>
 - Imprime o caracter ou o executa, se for do tipo beep, line feed ou assemelhados
 - Como gerar este tipo de Interrupção
 - 1. Copie o valor 02h dentro do registrador AH
 - 2. Copie o código ASCII do caracter que deseja imprimir dentro do registrador DL
 - 3. Chame a instrução "INT 21h"





Exemplo 8

 Escreva um trecho de programa em assembly que leia dois caracteres e os imprime na ordem inversa em que foram lidos

```
; --- Leitura dos 2 caracteres ---
MOV AH, 01h ; Função 1 do DOS (leitura de caractere)
INT 21h ; lê lo caracter, retorna código ASCII ao registrador AL
MOV BL, AL ; move o código ASCII para o registrador BL por enquanto
INT 21h
             ; lê 2o caracter, retorna código ASCII ao registrador AL
             ; --- Impressão dos 2 caracteres, na ordem invertida ---
MOV AH, 02h ; Função 2 do DOS (escrita de caractere)
MOV DL, AL
             ; move o código ASCII do 2o caractere lido p/ DL
INT 21h
             ; imprime o caractere cujo codigo está em DL
MOV DL, BL ; move o código ASCII do 1o caracter lido p/ DL
             ; função 2h, imprime caracter
MOV AH, 2h
INT 21h
             ; imprime o caractere cujo codigo está em DL
. . .
```





Usando Procedimentos

- Declarando um procedimento
 - Na declaração, a primeira palavra, NomePr, corresponde ao nome do procedimento
 - A diretiva Ret carrega IP com o endereço armazenado na pilha para retornar ao programa que o chamou
 - NomePr EndP indica o fim do procedimento.

```
NomePr Proc ; Declaração do Procedimento "Intrasegment"

... ; Conteúdo do Procedimento...

Ret ; Diretiva de retorno
; Fim do Procedimento
```

Usando um procedimento

```
CALL NomePr ; Chamando o procedimento
```





Exemplo 9

Escreva um programa contendo uma rotina que soma dois bytes armazenados em AH e AL, e o resultado da soma em BX. O programa deve colocar os valores 5 e 10 nos registradores AH e AL, chamando em seguida a função. No final jogue o resultado da soma na memória.

```
.MODEL SMALL
.STACK
.CODE
       MOV AX, 050Ah ; ???
       CALL Soma
       MOV result, BL ; copia resultado no endereço de memória BX
            ; Declaração do Procedimento
Soma
    Proc
       Mov BX, 0 ; Conteúdo do Procedimento...
       Mov BL, AH
       Add BL, AL
       Ret
                     : Diretiva de retorno
Soma
       EndP
                     ; Fim do Procedimento
.DATA
result DB
              ?
```





Manipulação de pilha

PUSH

⇒Empilha uma word

Sintaxe: Push origem

<u>Lógica:</u>

 $SP \leftarrow SP - 2$

(SP) ← origem

| Operações | Exemplo |
|---------------------|----------|
| Reg | PUSH BX |
| Memória | PUSH Var |
| Reg Seg (exceto IP) | PUSH ES |

$\underline{\mathbf{POP}}$

⇒Desempilha uma word

Sintaxe: Pop destino

Lógica:

destino **←** (SP)

$$SP \leftarrow SP + 2$$

| Operações | Exemplo |
|------------------|---------|
| Reg | POP SI |
| Memória | POP Var |
| Reg Seg | POP DS |
| (exceto CS e IP) | |





Exemplo 10

Usando a pilha para armazenar valores temporariamente antes chamar algum procedimento

```
XOR DX, DX
MOV AX, 10
PUSH AX
CALL Metade
MOV result, AX ; copia resultado no endereço de memória
POP AX ; restaura o valor de AX p/ o de antes

...
Metade PROC ; Declaração do Procedimento
DIV 2 ;
RET ; Diretiva de retorno
Metade EndP ; Fim do Procedimento
...
```