## Introdução a Comunicações

#### Diego de Azevedo Gomes

Universidade Federal do Sul e Sudeste Pará Instituto de Geociência e Engenharia Facculdade de Computação e Engenharia Elétrica

4 de outubro de 2021

### Agenda

- 🕕 Introdução
- 2 Sistemas de Comunicação
  - Mensagens Analógicas e Digitais
  - Imunidade a Ruído dos Sinais Digitais
  - Viabilidade de Repetidores Regeneradores em Comunicações Digitais
- 3 Conversão Analógico-Digital
  - Relação Sinal-Ruído para Pulsos Quantizados
- RSR, Largura de Banda e Taxa de Comunicação
- Modulação
  - Transmissão Simultânea de Vários Sinais
- 6 Aleatoriedade, Redundância e Codificação
- 7 Protocolos de Sistemas de Comunicação
- 8 Decibéis

# Próximo Tópico

- Introdução
- Sistemas de Comunicação
  - Mensagens Analógicas e Digitais
  - Imunidade a Ruído dos Sinais Digitais
  - Viabilidade de Repetidores Regeneradores em Comunicações Digitais
- 3 Conversão Analógico-Digital
  - Relação Sinal-Ruído para Pulsos Quantizados
- 4 RSR, Largura de Banda e Taxa de Comunicação
- Modulação
  - Transmissão Simultânea de Vários Sinais
- 6 Aleatoriedade, Redundância e Codificação
- 7 Protocolos de Sistemas de Comunicação
- 8 Decibéis

### Sistemas de Comunicação

Um **Sistema de Comunicação** é um conjunto de elementos que tem por finalidade transmitir informações de sua origem para um destino a alguma distância.

- O mundo foi modificado profundamente com o desenvolvimento dos sistemas de comunicação.
- Modificaram a economia, indústria, o modo de viver, etc.
- Alguns especialistas comparam a chegada do 5G a uma nova revolução industrial.

#### Introdução

- Neste curso trataremos de comunicações por pulsos elétricos.
- No passado foram usados pombos, batidas de tambores, sinais de fumaça, tochas, etc
- Estes sistemas eram adequados para as distâncias e necessidade de taxa de dados do passado.
- Comunicações elétricas são confiáveis, importantes economicamente, e que atendem as demandas do paradigma social corrente.
  - Teleconferências para reuniões de negócios;
  - ► E-commerce;
  - Mídia via internet.
  - Jogos online.

# Próximo Tópico

- Introdução
- 2 Sistemas de Comunicação
  - Mensagens Analógicas e Digitais
  - Imunidade a Ruído dos Sinais Digitais
  - Viabilidade de Repetidores Regeneradores em Comunicações Digitais
- 3 Conversão Analógico-Digital
  - Relação Sinal-Ruído para Pulsos Quantizados
- 4 RSR, Largura de Banda e Taxa de Comunicação
- Modulação
  - Transmissão Simultânea de Vários Sinais
- 6 Aleatoriedade, Redundância e Codificação
- 7 Protocolos de Sistemas de Comunicação
- 8 Decibéis

# Sistemas de Comunicação

## Componentes de um Sistema de Comunicação

• Sistemas de comunicação permitem que dois elementos (o transmissor e o receptor) troquem mensagens.



### Componentes de um Sistema de Comunicação

- A fonte origina a mensagem. Voz humana, imagem de TV, etc
  - Estes dados são transformados em pulsos elétricos pelo transdutor de entrada.
- O transmissor modifica o sinal para que este consiga passar pelo canal com eficiência.
- O canal é o meio no qual o sinal trafega. Ar, cabo de cobre, fibra óptica, etc.
- O receptor compensa as modificações aplicadas pelo canal e pelo transmissor.
- Por fim, o transdutor de saída converte o pulso elétrico na forma de destino dos dados.

#### Efeitos dos Canal sobre o Sinal Transmitido

- O canal atua como um filtro, que atenua e distorce o sinal transmitido.
  - Em geral, quanto mais comprido o canal, maior a atenuação sobre o sinal transmitido.
  - ▶ As distorções ocorrem devido principalmente aos diferentes atrasos sofridos por cada componente de frequência.



#### Ruído e Interferência

 Além das distorções aplicadas pelo canal, o sinal também está sujeito a sinais indesejados.

#### • Ruído.

- Ruídos internos ao sistema são atribuídos principalmente ao mal planejamento do sistema ou movimento térmico dos elétrons nos condutores.
- Descargas atmosféricas e sinais de outros sistemas com potência máxima igual a do ruído térmico.
- Intereferência: sinais espúrios que originam-se de outros sistemas de comunicação.
  - ► Comunicações de rádio, comunicações cabeadas, Luzes fluorescentes, chaveamento de equipamentos, etc.
- Ruído tende a se acumular com a distância.
- Os danos causados por fontes externas podem ser minimizadas com o uso de **blindagem**.

## Experimento

Experimento 1: Verificar como as modificações causadas pelo canal modificam o sinal transmitido. Arquivo modificacoes\_causadas\_canal.m

# Próximo Tópico

- Introdução
- 2 Sistemas de Comunicação
  - Mensagens Analógicas e Digitais
  - Imunidade a Ruído dos Sinais Digitais
  - Viabilidade de Repetidores Regeneradores em Comunicações Digitais
- 3 Conversão Analógico-Digital
  - Relação Sinal-Ruído para Pulsos Quantizados
- 4 RSR, Largura de Banda e Taxa de Comunicação
- Modulação
  - Transmissão Simultânea de Vários Sinais
- 6 Aleatoriedade, Redundância e Codificação
- 7 Protocolos de Sistemas de Comunicação
- 8 Decibéis

# Comunicações Digitais vs Comunicações Analógicas

Um sistema de comunicação digital é aquele que, durante um intervalo de tempo, transmite uma forma de onda de um **conjunto finito** de formas de onda possíveis.

Já os sistemas de comunicação analógicos são aqueles que tem **infinitas possibilidades** de formas de onda para transmitir.

# Próximo Tópico

- Introdução
- Sistemas de Comunicação
  - Mensagens Analógicas e Digitais
  - Imunidade a Ruído dos Sinais Digitais
  - Viabilidade de Repetidores Regeneradores em Comunicações Digitais
- 3 Conversão Analógico-Digital
  - Relação Sinal-Ruído para Pulsos Quantizados
- RSR, Largura de Banda e Taxa de Comunicação
- Modulação
  - Transmissão Simultânea de Vários Sinais
- 6 Aleatoriedade, Redundância e Codificação
- 7 Protocolos de Sistemas de Comunicação
- 8 Decibéis


# Imunidade a Ruído das Mensagens Digitais

### Imunidade a Ruído dos Sistemas Digitais

- Mensagens digitais s\(\tilde{a}\)o transmitidas usando uma quantidade finita de formas de onda.
- Por exemplo, o código Morse pode ser transmitido usando um pulso de amplitude A/2 para o ponto e -A/2 para o espaço.
- Uma mensagem M-ária usaria M formas de onda, para representar cada um dos possíveis símbolos.
- Neste sistema, a tarefa do receptor é extrair a mensagem de um sinal distorcido e afetado por ruído.
- Em geral, a extração da mensagem é mais fácil em sinais digitais do que em analógicas.

#### Imunidade a Ruído dos Sistemas Digitais

• Como o receptor conhece a quantidade de símbolos possíveis, e a duração de cada símbolo, a única tarefa é distinguir os níveis.



## Imunidade a Ruído dos Sistemas Digitais

- Por outro lado, nas mensagens analógicas, o que interessa é a forma de onda em si.
- Logo, fica difícil decodifcar **exatemente** a mensagem que foi definida.

# Próximo Tópico

- Introdução
- Sistemas de Comunicação
  - Mensagens Analógicas e Digitais
  - Imunidade a Ruído dos Sinais Digitais
  - Viabilidade de Repetidores Regeneradores em Comunicações Digitais
- 3 Conversão Analógico-Digital
  - Relação Sinal-Ruído para Pulsos Quantizados
- 4 RSR, Largura de Banda e Taxa de Comunicação
- Modulação
  - Transmissão Simultânea de Vários Sinais
- 6 Aleatoriedade, Redundância e Codificação
- Protocolos de Sistemas de Comunicação
- 8 Decibéis

# Viabilidade de Repetidores Regeneradores em Comunicações Digitais

### Repetidores Regeneradores

- Uma das grandes vantagens das comunicações digitais sobre as analógicas, é a possibilidade de uso de Repetidores Regeneradores (RR).
- O RRs são colocados ao longo do canal de comunicação, em distâncias curtas o suficiente para que as distorções e ruídos permaneçam dentro de um certo limite.
- Isto melhora a eficiência da decodificação no receptor.
- Em cada RR o sinal é decodificado, e um sinal limpo é novamente transmitido.
- Isto impede o acúmulo crítico de ruído ao longo da transmissão.
- Isto permite a transmissão a longas distâncias com impacto reduzido de ruído e distorções, e com uma boa RSR.

## RRs são Inviáveis em Comunicações Analógicas

- Nas comunicações analógicas, os RRs são de pouca utilidade pela dificuldade na extração exata doa mensagem transmitida.
- Neste caso, em transmissões de longas distâncias, os ruídos e distorções acumulam-se.
- Uma das poucas formas para melhorar a transmissão nestes sistemas é aumentar a potência de transmissão, afim de alcançar uma boa RSR no receptor.

# Próximo Tópico

- Introdução
- 2 Sistemas de Comunicação
  - Mensagens Analógicas e Digitais
  - Imunidade a Ruído dos Sinais Digitais
  - Viabilidade de Repetidores Regeneradores em Comunicações Digitais
- 3 Conversão Analógico-Digital
  - Relação Sinal-Ruído para Pulsos Quantizados
- 4 RSR, Largura de Banda e Taxa de Comunicação
- Modulação
  - Transmissão Simultânea de Vários Sinais
- 6 Aleatoriedade, Redundância e Codificação
- 7 Protocolos de Sistemas de Comunicação
- 8 Decibéis

# Conversão Analógico-Digital

#### O Processo de Conversão AD

- O processo de conversão de um sinal analógico em um sinal digital é chamado de conversão AD.
- Este processo permite aplicar técnicas de transmissão digital a sinais que são por natureza analógicos.
- Na entrada deste processo há um sinal que é contínuo no tempo e na amplitude, e na saída do processo há um sinal discreto no tempo e em sua amplitude, digital.
- Neste processo de discretização da amplitude há o processo de quantização, em que o valor de cada amostra é arredondada para o nível mais próximo.


## Introdução a Quantização

- Na quantização, os valores amostrados de um sinal analógico, são mapeados para um conjunto de patamares (níveis).
- A própria natureza do processo adiciona erros ao sinal quantizado, e de maneira geral

$$x_s(t) \neq x_q(t) \tag{1}$$

• Neste tópico veremos como quantificar este erro de quantização.

### Sinal Quantizado



## Parâmetros de um Quantizador


- No quantizador uniforme a distância, em volts, entre os níveis é constante, o qual chamamos passo de quantização,  $\Delta_q$  ou q.
- A escala de valores de tensão que pode ser representada por um quantizador é chamada de **faixa dinâmica**.
- O quantizador ótimo, o qual minimiza o erro, deve levar em consideração as estatísticas do sinal.

#### Ruído de Quantização

- Quantização é o processo no qual a magnitude do sinal amostrado é mapeada para um conjunto finito de níveis.
- $\bullet$  O número de níveis depende da quantidade b de bits, dada por  $2^b.$
- Um erro inerente a este processo é o que ocorre quando um valor de magnitude é arredondado ou truncado para um dos níveis permitidos.
- Este erro é chamado de ruído de quantização.
  - Modelamos a quantização como um sinal espúrio que é adicionado ao sinal de interesse.
- A quantidade de ruído neste processo é inversamente proporcional a quantidade de níveis na quantização.

#### Região Granular e de Saturação

• A região granular do quantizador é aquela para os quais os valores do sinal amostrado estão dentro da faixa dinâmica. Já a região de saturação é aquela em que os valores ultrapassam a faixa dinâmica.



### Saturação do Quantizador

- Sistemas digitais mapeiam sinais amostrados para L níveis, os quais especificam o menor e o maior valor do sinal que será amostrado.
  - ▶ Por exemplo, o sistema está preparado para mapear sinais analógicos que variam de -5 V a 5 V.
- Todavia, o sinal de entrada pode execeder estes limites, situação na qual os valores execedentes são saturados para os níveis das extremidades.
- A diferença entre o sinal original e o saturado é conhecido como saturação do quantizador.
- Saturação pode ser combatido com o uso de um controlador automático de ganho (AGC).


# Próximo Tópico

- 🕕 Introdução
- Sistemas de Comunicação
  - Mensagens Analógicas e Digitais
  - Imunidade a Ruído dos Sinais Digitais
  - Viabilidade de Repetidores Regeneradores em Comunicações Digitais
- 3 Conversão Analógico-Digital
  - Relação Sinal-Ruído para Pulsos Quantizados
- 4 RSR, Largura de Banda e Taxa de Comunicação
- Modulação
  - Transmissão Simultânea de Vários Sinais
- 6 Aleatoriedade, Redundância e Codificação
- Protocolos de Sistemas de Comunicação
- 8 Decibéis

# Relação Sinal-Ruído para Pulsos Quantizados

### Quantizador Uniforme

• A figura abaixo, mostra um quantizador uniforme com L níveis para um sinal com tensão pico-a-pico  $V_{pp} = V_p - (-V_p) = 2V_p$ , e passo de quantização de q V.



## Determinação do Passo de Quantização

- Quando usamos quantização uniforme os niveis de quantização podem ou não incluir os valores de pico.
- $\bullet$  A abordagem escolhida modifica os valores dos níveis e do passo de quantização q.
- Quando nenhum dos picos é incluído, ou apenas um, o passo de quantização pode ser dado por

$$q = \frac{V_{max} - V_{min}}{L} \tag{2}$$

• Por outro lado, quando incluimos ambos os picos, temos

$$q = \frac{V_{max} - V_{min}}{L - 1} \tag{3}$$

## Potência do Erro de Quantização

- Quando o passo de quantização é o mesmo para qualquer valor do sinal, dizemos que a quantização é *uniforme*.
- Neste caso, o maior erro que pode ocorrer no intervalo -q/2 ou q/2.
- Um boa medida da intensidade do erro e, é o erro quadrático médio, ou variância.

$$\sigma^2 = \int_{-q/2}^{q/2} e^2 p(e) de = \int_{-q/2}^{q/2} e^2 \frac{1}{q} de = \frac{q^2}{12}$$
 (4)

## Relação Potência de Pico-Ruído (PSNR)

• A potência do valor de pico do sinal é dada por

$$V_p^2 = \left(\frac{V_{pp}}{2}\right)^2 = \left(\frac{Lq}{2}\right)^2 = \frac{L^2q^2}{4}$$
 (5)

• Assim, a PSNR para o ruído de quantização, pode ser dada por

$$\left(\frac{S}{N}\right)_q = \frac{V_p^2}{\sigma^2} = \frac{L^2 q^2 / 4}{q^2 / 12} = 3L^2 \tag{6}$$

- A equação acima mostra que a quantização terá melhor qualidade quanto mais níveis forem utilizados.
- $\bullet$  Note que este valor foi definido asssumindo-se que  $V_p$  esta dentro da escala do quantizador.

## Experimento

Experimento 2: Verificar o efeito da quantização sobre a qualidade de um sinal de áudio e como suas características definem a PSNR. Código quantizacao\_sinal\_audio.m.

#### Exercício

Exercício 1: Quais são os níveis e a potência esperada do erro de quantização dos sistemas abaixo?

- b = 2; Vp = 3, 5V.
- b = 3; Vp = 3, 5V.
- b = 3; Vp = 3, 5V.

Exercício 2: Qual é a PSNR de cada um dos sistemas acima?

## Próximo Tópico

- Introdução
- Sistemas de Comunicação
  - Mensagens Analógicas e Digitais
  - Imunidade a Ruído dos Sinais Digitais
  - Viabilidade de Repetidores Regeneradores em Comunicações Digitais
- 3 Conversão Analógico-Digital
  - Relação Sinal-Ruído para Pulsos Quantizados
- 4 RSR, Largura de Banda e Taxa de Comunicação
- Modulação
  - Transmissão Simultânea de Vários Sinais
- 6 Aleatoriedade, Redundância e Codificação
- 7 Protocolos de Sistemas de Comunicação
- 8 Decibéis

## RSR, Largura de Banda e Taxa de Comunicação

## Introdução

- Os parâmetros fundamentais que controlam a qualidade da transmissão são a **largura de banda** B e a RSR.
- A largura de banda é o intervalo de frequência sobre os quais é possível transmitir com fidelidade.
- Por exemplo, no sistema de comunicação em que se pode transmitir com fidelidade na região de 0 Hz (DC) até 5000 kHz, dizemos que a lagura de banda do canal é B=5kHz.

## Capacidade do Canal

• A capacidade do canal é dada por

$$C = B\log_2(1 + RSR), \text{ b/s}$$
 (7)

- Ela indica a taxa de bits por segundo que pode ser transmitida em um canal com **probabilidade de erro próxima de zero**.
- Teoricamente, é impossível transmitir a uma taxa maior do que essa sem erros na recepção.
- Se não existisse o ruído, a  $RSR \to \infty$  e  $C \to \infty$ .
- Isso indica que a ausência de ruído acarretaria na eliminação da incerteza na decodificação.

## Relação Sinal-Ruído (RSR)

 A RSR é definida como a razão entre a potência do sinal de interesse e a potência do ruído.

$$RSR = P_s/P_n \tag{8}$$

- Quando maior esta métrica, mais informação pode ser transmitida, e melhor a qualidade do sinal recebido (em sistemas analógicos).
- Porém, com o aumento do comprimento do canal, maior a atenuação do sinal de interesse e mais ruídos se acumulam.
- A simples amplificação do sinal recebido não aumenta a RSR, pois ambos o sinal de interesse e o ruído são amplificados na mesma proporção.

## Experimento

Experimento 3: Verificar como a potência do ruído afeta a qualidade do sinal. Arquivo efeito\_rsr\_sinal\_audio.m

#### O Efeito da Potência do Sinal sobre a Transmissão

- A potência do sinal tem diversas funções em um sistema de comunicação.
- Ele melhora a qualidade da transmissão.
- Ele reduz o impacto do canal+ruído sobre o sinal, **reduzindo a** incerteza da decodificação no receptor.
  - $\blacktriangleright$  Uma grande RSR também permite transmissões a longas distâncias.
- Permite que a potência do sinal pode ser "trocada" por largura de banda para se alcançar taxas de transmissão desejadas.


## O Efeito da Largura de Banda sobre a Transmissão

- Para entender a função de B, considere que quanto mais pulsos por vez o sistema transmite, mais informação ele pode transmitir por segundo.
- Se reduzirmos pela metade a largura dos pulsos, dobramos a quantidade de informação que podemos transmitir.
- Todavia, pela relação largura no tempo largura na frequência, esta redução pela metade no comprimento do pulso acarreta em um consumo dobrado de banda no espectro.
- Logo, para alcançar grandes taxas de dados é necessário mais banda.

## Probabilidade de Erro (PE)

- A **probabilidade de erro** avalia a fração de símbolos transmitidos que foram decodificados incorretamente.
- Esta métrica é adequada para avaliação de desempenho de sistemas digitais.
- Transmissões de arquivos compactados, por exemplo, tem pouca tolerância a erros.
- Já transmissões do tipo *streaming* conseguem "entregar" o serviço mesmo com erros.
- Quanto menor este valor, melhor é a transmissão.

# Aspectos a Serem Avaliados em Sistemas de Comunicação



## Próximo Tópico


- Introdução
- 2 Sistemas de Comunicação
  - Mensagens Analógicas e Digitais
  - Imunidade a Ruído dos Sinais Digitais
  - Viabilidade de Repetidores Regeneradores em Comunicações Digitais
- 3 Conversão Analógico-Digital
  - Relação Sinal-Ruído para Pulsos Quantizados
- 4 RSR, Largura de Banda e Taxa de Comunicação
- Modulação
  - Transmissão Simultânea de Vários Sinais
- 6 Aleatoriedade, Redundância e Codificação
- 7 Protocolos de Sistemas de Comunicação
- 8 Decibéis

## Modulação


## Tipos de Modulação

- Sinais de banda base produzidos por algums fontes de informação nem sempre são adequados para serem transmitidos por um canal.
- Nesses casos, antes de ser enviado o sinal precisa ser modulado para que tenha características que favoreçam a sua propagação pelo canal.
- Neste processo, o sinal a banda base é usado para modificar alguns parâmetros de um sinal de alta frequência.
- Uma **portadora** é um sinal de alta frequência, em que uma das suas características (amplitude, frequência ou fase) é variada proporcionalmente ao sinal de banda base m(t).
- Estes tipos de modulação podem ser chamados de modulação de amplitude (AM), modulação de frequência (FM) ou modulação de fase (PM).
- No receptor, a demodulação compensa os efeitos da modulação.

## Modulação AM



## Modulação FM



## Próximo Tópico

- Introdução
- Sistemas de Comunicação
  - Mensagens Analógicas e Digitais
  - Imunidade a Ruído dos Sinais Digitais
  - Viabilidade de Repetidores Regeneradores em Comunicações Digitais
- 3 Conversão Analógico-Digital
  - Relação Sinal-Ruído para Pulsos Quantizados
- 4 RSR, Largura de Banda e Taxa de Comunicação
- Modulação
  - Transmissão Simultânea de Vários Sinais
- 6 Aleatoriedade, Redundância e Codificação
- 7 Protocolos de Sistemas de Comunicação
- 8 Decibéis

Transmissão Simultânea de Vários Sinais


## Direções de Transmissão de Sinais

- Consideremos que em um sistema de comunicação possui uma estação central e equipamentos de usuários.
- Downlink: canal de comunicação na direção da estação central para o equipamento do usuário.
- Uplink: canal de comunicação na direção do equipamento do usuário para a estação central.
- Broadcast: transmissão de um sinal por um dos elementos da rede que será recebido por todos os outros.

#### FDM

- Considere a situação em que várias estações de rádio estão transmitindo sinais normalmente.
- Elas tenderão a interferir umas com as outras se estiverem utilizando regiões proximas do espectro para transmissão.
- Poderíamos utilizar modulação com portadoras diferentes para cada estação de rádio.
- Se a frequência das portadoras forem escolhidas suficientemente distantes, não haverá sobreposição entre os espectros.
- Este método é conhecido como **Multiplexação por Divisão de Frequência** (FDM).

## FDM




#### TDM

- Uma outra maneira de lidar com esta situação seria através da utilização de Multiplexação por Divisão de Tempo.
- Neste método cada estação transmitiria por um curto período, depois outra estação transmitiria, e assim por diante.
- Neste caso, o sinal que seria observado no receptor seria uma sequência de sinais pertencentes a várias estações.

## Análise de Espectro com o Software Wifi Analyzer

- Este software permite avaliar o espectro na banda do Wifi.
- Nele é possível verificarmos uma aplicação de FDM, em que os vários canais disponíveis são separados na frequência.

#### TDM



#### FDD e TDD

- Além de separarmos o sinal de vários usuários em um mesmo sistema, ainda precisamos fazer com que os sinais de um mesmo usuário não se misturem;
- Quando a central ou estação envia sinais para um usuário, isso configura o downlink ou downstream.
- Quando o usuário envia sinais para a central ou estação, isso configura o *uplink* ou *upstream*.
- A duplexação tenta separar os sinais nestas duas direções.
- Quando esta divisão ocorre no domínio do tempo, chamamos duplexação por divisão de tempo (TDD).
- Quando ocorre no domínio da frequência, chamamos duplexação por divisão de frequência (FDD).

## Próximo Tópico

- Introdução
- 2 Sistemas de Comunicação
  - Mensagens Analógicas e Digitais
  - Imunidade a Ruído dos Sinais Digitais
  - Viabilidade de Repetidores Regeneradores em Comunicações Digitais
- 3 Conversão Analógico-Digital
  - Relação Sinal-Ruído para Pulsos Quantizados
- 4 RSR, Largura de Banda e Taxa de Comunicação
- Modulação
  - Transmissão Simultânea de Vários Sinais
- 6 Aleatoriedade, Redundância e Codificação
- 7 Protocolos de Sistemas de Comunicação
- 8 Decibéis

## Aleatoriedade, Redundância e Codificação

#### Aleatoriedade

- Um dos fotores importantes de transmissão é o ruído, que é um sinal aleatório (estocástico).
- Todavia, aleatoriedade é um termo chave na transmissão de informação.
- Aleatoriedade está relacionada com incerteza, imprevisibilidade.
- Se um sinal que será transmitido não possui imprevisibilidade, ele não carrega informação.
- Um dos engenheiros que foi proeminente na determinação da importância da aleatoriedade para as comunicações foi Claude Shannon.

#### Redundância

- Redundância em comunicações indica enviar mais dados do que o necessário para transmitir uma informação.
- É essencial para uma comunicação confiável.
- É uma das estratégias utilizadas para combater ruído.
- A redundância ajuda a recuperar uma informação que chegou danificada por ruído no receptor.
- É uma das estratégias mais utilizadas no que chamamos codificação de canal.

## Codificação

Conjunto de técnicas de processamento aplicada a sinais de forma a tornar a transmissão mais **eficiente**.

- Codificação de fonte.
- Codificação de criptografia.
- Codificação de canal.
- Codificação de modulação.

## Próximo Tópico

- Introdução
- 2 Sistemas de Comunicação
  - Mensagens Analógicas e Digitais
  - Imunidade a Ruído dos Sinais Digitais
  - Viabilidade de Repetidores Regeneradores em Comunicações Digitais
- 3 Conversão Analógico-Digital
  - Relação Sinal-Ruído para Pulsos Quantizados
- 4 RSR, Largura de Banda e Taxa de Comunicação
- Modulação
  - Transmissão Simultânea de Vários Sinais
- 6 Aleatoriedade, Redundância e Codificação
- 7 Protocolos de Sistemas de Comunicação
- 8 Decibéis

Protocolos de Sistemas de Comunicação

#### Protocolos

- Em sistemas de comunicação, protocolos são um conjunto de regras que permitem duas os mais entidades comunicaram-se entre si.
- Este conjunto de regras depende da tecnologia empregada: DSL, Ethernet, WiFi, LTE, etc.
- Estas regras podem ser organizadas em dois grupos:
- treinamento:
  - ► Fase em que há a sincronização dos equipamentos, avaliação do ambiente e definição de variáveis da transmissão.
- showtime:
  - ▶ Fase da transmissão de dados úteis.

## Próximo Tópico

- Introdução
- 2 Sistemas de Comunicação
  - Mensagens Analógicas e Digitais
  - Imunidade a Ruído dos Sinais Digitais
  - Viabilidade de Repetidores Regeneradores em Comunicações Digitais
- 3 Conversão Analógico-Digital
  - Relação Sinal-Ruído para Pulsos Quantizados
- 4 RSR, Largura de Banda e Taxa de Comunicação
- Modulação
  - Transmissão Simultânea de Vários Sinais
- 6 Aleatoriedade, Redundância e Codificação
- 7 Protocolos de Sistemas de Comunicação
- 8 Decibéis

## Decibéis

### Introdução

- O decibel é uma unidade logarítmica que avalia a proporção da potência entre dois sinais.
- É definido por

$$dB = 10\log_{10}\left(\frac{P_x}{P_0}\right) \tag{9}$$

- Vantagens:
  - Cascatas de amplificação podem ser somadas em vez de multiplicadas.
  - Auxilia a vizualização de escalas com variação de valores muito grandes.
- Podemos relacionar as tensões por

$$dB = 20\log_{10}\left(\frac{V_x}{V_0}\right) \tag{10}$$

## Representação de potência em Comunicações

- Muitos sistemas de comunicação operam a potências muito baixas, que são melhor vizualizadas em dB.
- Um relação comumente utilizada é a proporção da potência de interesse em relação a 1 W.

$$P_{dB} = 10\log_{10}\left(\frac{P_x}{1}\right) \tag{11}$$

• Ou em relação a 1 mW (dBm).

$$P_{dBm} = 10\log_{10}\left(\frac{P_x}{10^{-3}}\right) \tag{12}$$

## Experimento

Experimento 4: No seu computador com SO Linux, digite no seu aplicativo de console o comando:

#### iwconfig


Anote o parâmetro "Signal Level" que é dado em dBm, e calcule o seu valor em Watts.

## Experimento

Experimento 5: Verificar o o valor da potência recebida de um receptor wifi em dBm. Código process\_Rec\_WLAN\_Power.m.

#### Exercícios

Exercício 3: Considere que na frequência de 220 MHz, o valor em dB da curva azul seja -18 dB, e que o valor da curva verde mais intensa seja -38 dB. Entre estes dois valores, podemos dizer que a potência do valor azul é 20 W mais intenso que o verde? Justifique.



#### Exercícios

Exercício 4: Em determinado estágio de um sistema de comunicação, um sinal x(t) com potência  $P_x$  W é amplificado, de maneira que a potência na saída deste aplificador é  $P_y=2P_x$  W. Represente a potência na saída do amplificador em dB  $(P_{y,dB})$ , como função de da potência de x(t) em dB  $(P_{x,dB})$ .



B. P. Lathi Zhi Ding, 'MODERN DIGITAL AND ANALOG COMMUNICATION SYSTEMS', Oxford University Press, 2010.