

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará Faculdade de Computação e Engenharia Elétrica Disciplina: Teoria das Comunicações Professor: Diego de Azevedo Gomes

Relatório sobre Avaliação de RSSI em Sistemas Wifi Residenciais.

1 Objetivo

O objetivo deste trabalho proporcionar ao aluno a prática de avaliação de qualidade de link de uma rede sem fio, baseado no indicador de intensidade do sinal recebido (RSSI).

2 Introdução

A avaliação de qualidade do link de comunicação é uma tarefa essencial no planejamento de sistemas de comunicação, a fim de entregar um serviço que atenda adequadamente aos requisitos demandados. Um dos parâmetros avaliados nesse processo é o indicador de intensidade do sinal recebido (RSSI), que informa a potência recebida por um dispositivo conectado ao roteador Wifi.

Existem várias ferramentas comerciais dedicadas para essa tarefa. Porém, usaremos nesse trabalho uma ferramenta desenvolvida especificamente para esse curso, que possui a vantagem de ser de código aberto e o discente pode então ajustá-la de acordo com o seu interesse.

3 Descrição da Tarefa

As equipes devem utilizar o software desenvolvido na plataforma Ocatve, disponibilizado para este trabalho, e fazer medições de RSSI de todos os cômodos da residência de um dos integrantes da equipe.

Considerando o nível de mobilidade exigida no trabalho, é interessante que o procedimento seja realizado com o script rodando em um notebook. O script permite que seja conmfigurado: o tipo de sistema operacional, o período entre medições sucessivas, a quantidade de medições, e o device que será avaliado. As equipes devem usar os valores a seguir para os parâmetros da medição:

- 1. Período entre medições sucessivas: 0,5 segundos.
- 2. Número de medições: 120.

De acordo com os parâmetros acima, o tempo estimado para avaliação de cada cômodo será de 0,5.120 = 60 segundos. É importante que durante a avaliação o notebook esteja parado, e um local em que o discente provavelmente usaria o notebook naquele cômodo.

4 Informações que Devem Constar no Relatório

As equipes podem utilizar o template que quiserem para desenvolverem o relatório. Todavia, o relatório deve apresentar pelo menos as informações a seguir:

- 1. Introdução sobre site survey e RSSI.
- 2. Introdução ao Octave.

- 3. Introdução sobre cálculos de dB e dBm, e suas aplicações em telecomunicações.
- 4. As configurações do notebook utilizado nas medições.
- 5. As configurações do roteador daresidência.
- 6. As configurações de transmissão do roteador.
- 7. Um desenho no estilo planta baixa, identificando em cada cômodo a RSSI média observada.
- 8. Um gráfico no estilo boxplot comparando a RSSI de todos os cômodos avaliados.
- 9. Uma seção de discussão em que a equipe deve tentar explicar os valores de RSSI observados, com base em literatura adequada, e também nas condições ambientais, como outras redes próximas.

5 Informações Gerais

- 1. Número de membros por equipe: de 4 a 6.
- 2. Entrega de material escrito até 6 h antes das apresentações.
- 3. Apresentação com auxílio de slides, em que todos os membros devem falar.
- 4. Tempo de apresentação: até 10 min.

6 Guia de Uso do Script

Junto com as orientações deste trabalho seguem um conjunto de scripts para a realização das medições. O script que será modeificado ao fazer as medições será o potencia_recebida_wifi.m. Para configurar uma nova rodada de medições o usuário precisa modificar a variável output_file na linha 21. Essa variável define o nome de arquivo de saída que armazenará as sucessivas medições realizadas em um cômodo. Logo, é importante que em cada rodada de medições o nome dessa variável se relacione com o cômodo que está sendo avaliado.

Na linha 23 é chamada a função que faz a aquisição do RSSI, wlan RSSI. Essa função recebe 4 parâmetros:

- 1. so: uma *string* para indicar o sistema operacional instalado no computador em que sendo rodado esse script. As opções são 'Ubuntu' e 'Windows'.
- 2. ta: um *float* que indica o tempo entre medições sucessivas.
- 3. N: um inteiro que denota o número de medições sucessivas.
- 4. dev: um string que indica o nome do dispositivo de rede Wifi do computador (para sistemas Ubuntu).

Quando for rodar em SO Ubuntu é importante que o comando *iw* esteja instalado. Também é importante que se verifique o nome registrado para o dispositivo wifi nesse computador. Isso pode ser feito com o comando *iwconfig*. Por exemplo, no meu computador do nome é wlp1s0. Quando o experimento for excutado em um computador Windows, é importante que apenas a conexão Wifi esteja ativa, ou seja, outros trnsmissores como Ethernet, Bluetooth, etc, devem ser desligados.