

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS E ENGENHARIAS FACULDADE DE COMPUTAÇÃO E ENGENHARIA ELÉTRICA

Dimensionamento de Enlaces Ópticos Ponto-a-Ponto

Disc.: Comunicações Ópticas

Aula 07

Profa. Cindy Stella Fernandes

cindy.fernandes@unifesspa.edu.br - cindy.fernandes@gmail.com

Agenda

- ✓ 1. Introdução
- ✓ 2. Critérios de projeto
- ✓ 3. Balanço de potência
- ✓ 4. Balanço de tempo de subida
- √ 5. Referências bibliográficas

1. Introdução

✓ Nos tópicos anteriores, foram apresentadas as características fundamentais dos blocos individuais de um link de transmissão baseado em fibra óptica;

✓ Isto inclui a fibra óptica como meio de transmissão, as fontes ópticas, os fotodetectores, os conectores utilizados para unir os equipamentos ópticos com os cabos ópticos, e as emendas ópticas utilizadas para unir segmentos individuais de fibras ópticas;


1. Introdução

✓ Agora se faz necessário examinar como essas partes individuais podem ser juntas, para formar um link de transmissão óptico completo;

✓ A discussão se inicia envolvendo o simples caso do link óptico ponto-a-ponto, ilustrado na Figura 1;

1. Introdução

Figura 1. Exemplo de um link óptico P2P.



Fonte: Optisystem 7.

✓ O dimensionamento de um link óptico envolve muitas variáveis, que são interrelacionadas, e requer uma análise criteriosa para se obter um resultado satisfatório;

Dentre as variáveis, podem ser elencadas:

- ✓ Comprimento de onda
- ✓ Fonte óptica
- ✓ Fibra óptica
- ✓ Fotodetector

✓ Na escolha do comprimento de onda

850 nm	1310 nm	1550 nm
Links pequenos	Links longos	Links longos
Perdas moderadas	Dispersão mínima	Atenuação mínima

✓ Na escolha da fonte óptica

Laser	LED
Acopla mais potência em fibras SM	
Versões de altas taxas de bits são mais caras	Tecnologia mais barata
Inviável para <i>links</i> curtos	
Utilizado em <i>1310 nm</i> , com dispersão mínima	Utilizado em <i>850 nm</i> , podendo causar interferência intersimbólica

✓ Na escolha da fibra óptica

Multimodo	Monomodo
Dispersão modal limitada	Sem dispersão modal
Pode ser usada com LED ou LD	Pode ser usada apenas com LD
	Pode suportar taxas maiores que 1 Tb/s

✓ Na escolha do fotodetector

PIN	APD
Baixa sensibilidade	Alta sensibilidade
Construção mais simples	
Larguras de banda acima de 100 GHz	
	Sensível à temperatura
	Alta tensão de trabalho

Como principais critérios para o dimensionamento de um link óptico, podem ser citados:

- ✓ Comprimento do enlace
- ✓ Taxa de dados
- ✓ Taxa de erro de bit
- ✓ Tipo de modulação
- ✓ Atualização
- ✓ Viabilidade comercial

No projeto de um link óptico P2P, dois tipos de análises são normalmente levadas em consideração para garantida que a performance do sistema seja alcançada:

- ✓ Balanço de potência
- ✓ Balanço de tempo de subida

3. Balanço de Potência

✓ O propósito do balanço de potência é garantir que haja potência suficiente a ser entregue ao receptor, de forma que se mantenha um desempenho confiável durante toda a vida útil do sistema;

✓ O balanço de potência pode ser dado por:

$$P_{tr} = P_{rec} + \alpha_f L + \alpha_{con} + \alpha_{emenda} + M_s$$
 (1)

✓ A análise de dispersão em sistemas digitais é equivalente a avaliar o tempo de subida do link;

✓ No balanço de potência, o efeito da dispersão é negligenciado;

✓ Isso é o mesmo que considerar que a largura de banda do sistema é grande o suficiente para ser capaz de transmitir a taxa de bits necessária;

✓ Tem-se que levar em conta que a dispersão reduz a largura de banda disponível, limitando não apenas a taxa de transmissão, mas também a sensibilidade do receptor e, consequentemente, o balanço de potência, devido à interferência intersimbólica;

✓ O balanço de tempo de subida consiste no cálculo do alargamento que um pulso de informação sofre ao se propagar ao longo de um link óptico;

✓ O balanço de tempo de subida consiste em averiguar que os retardos ou dispersões introduzidos pelo sistema permitam a ele operar a uma determinada taxa binária;

✓ Em outras palavras, se permite ao sistema dispor de uma largura de banda suficiente para transmitir o sinal;

✓ O balanço do tempo de subida do sistema é dado por:

$$t_{sys} = \left[t_{tx}^2 + D_{mat}^2 \sigma_{\lambda}^2 L^2 + \left(\frac{440L^q}{B_0}\right)^2 + \left(\frac{350}{B_{rx}}\right)^2\right]^{\frac{1}{2}}$$
 (2)

6. Bibliografia

Bibliografia Básica

- KEISER, G.: Optical Fiber Communications. Mac-Graw Hill, 2000.
- RIBEIRO, J. A. J.: Comunicações Ópticas. 4ª edição. São Paulo. Editora Érica, 2003.
- AGRAWAL, G. P.: Fiber-Optic Communication Systems. John Wiley & Sons, 2002.
- PINHEIRO, J. M. dos S.: Cabeamento Óptico. São Paulo. Editora Campus, 2004.
- SENIOR, J. M.: Optical Fiber Communications: Principles and Practice. Prentice-Hall, 2009.

Contato

Contato Aluno/professor

- SIGAA (Oficial)
- Dias de aulas
- E-mails para contato: cindy.fernandes@unifesspa.edu.br (Oficial Unifesspa) cindy.fernandes@gmail.com (Não Oficial pessoal)
- WhatsApp: (91) 98256 9649 (Não Oficial)