



HISTORICO



ARQUITECTURA





ESPECIFICAÇÕES DE CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMÁVEIS




INTRODUÇÃO A LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÇAO

- 1969 surgiram os primeiros controladores baseados numa especifição da General Motors
- Facilidade de programação
- Facilidade de manutenção "plug in"
- Alta confiabilidade
- dimensões menores que as dos painéis de relés, para redução de
- custo;

- dimensões menores que as dos painéis de relés, para redução de
- custo;
- envio de dados para processamento centralizado;
- preço competitivo;
- sinais de entrada de 115 Vca;
- sinais de saída de 115 Vca;
- expansão em módulos;

- 1970 os controladores passaram a ter microprocessadores
- 1980 são aperfeiçoadas as funções de comunicação dos CLPs
- Atualmente tem as seguintes características:
- Linguagens de programação de alto nível,
- Simplificação nos quadros e painéis elétricos.

# SIMPLIFICAÇÃO NOS QUADROS E PAINÉIS ELÉTRICOS.



- Confiabilidade operacional
- Funções avançadas: controle da qualidade e informações para relatórios
- Comunicação em rede

- fonte de alimentação;
- Unidade Central de Processamento (UCP);
- memórias dos tipos fixo e volátil;
- dispositivos de entrada e saída;
- terminal de programação.




Imagen: https://www.tecniar.com.br/noticias/o-que-e-o-clp/




FIGURA 2.2 Diagrama de blocos da UCP do CLP.

- Fonte de Alimentação
- Converte corrente alternada em contínua para alimentar o controlador.
- Existem dois tipos de fontes:
- Source: fonte de energia interna ao controlador;
- Sink: fonte de energia externa ao controlador.

- UCP Unidade Central de Processamento
- Responsável pela execução do programa do usuário e pela atualização da
- memória de dados e da memória-imagem das entradas e saídas.




- Memória EPROM
- Contém programa monitor elaborado pelo fabricante que faz o start-up do
- controlador, armazena dados e gerencia a sequência de operações.
  Esse tipo
- de memória não é acessível ao usuário do controlador programável.

- Memória do Usuário
- Armazena o programa aplicativo do usuário. A CPU processa esse
- programa e atualiza a memória de dados internos e a de imagem E/S.

- Memória de Dados
- Encontram-se aqui dados referentes ao processamento do programa do
- usuário, isto é, uma tabela de valores manipuláveis.


- Memória-Imagem das Entradas e Saídas
- Memória que
- A correspondência entre níveis 0 e 1 e níveis de tensão varia conforme a
- necessidade; por exemplo, pode ocorrer nível 0 para 0 volt e nível 1 para
- 115 volts CA.reproduz o estado dos periféricos de entrada e saída.

Módulos de Entrada e Saída (E/S)







- Módulos de Saída (S) do Controlador Programável
- Basicamente, os módulos de saída dos controladores são acionados por três
- métodos:
- Saída a Relé: quando ativado o endereço da palavra-imagem de
- saída, um solenóide correspondente a ele é ativado, fechando-se o
- contato na borneira de saída do controlador, como mostra a Figura
- 2.4.



#### Saída a Triac




Saída a Transistor



- Módulos de Entrada (E) do Controlador Programável
- Os módulos de entrada dos controladores, por outro lado, contêm
- optoisoladores em cada um dos circuitos. Quando um circuito externo é
- fechado através do seu sensor, um diodo emissor de luz (LED) sensibiliza o
- componente de base, fazendo circular corrente interna no circuito de
- entrada correspondente.

- Endereçamento
- Por exemplo: I:12/04 ou O:02/06
- A primeira letra refere-se ao fato de a variável estar indexada como
- entrada ou como saída, ou seja, I (input) para a palavra de entrada e
- O (output) para a palavra de saída. Convém lembrar que a imagem
- da palavra de entrada é completamente separada da imagem de saída:
- 1:12/04 e O:12/04 são endereços completamente diferentes.
- Os dois dígitos após o ponto duplo, ":", correspondem à localização
- que o respectivo módulo de entrada ou saída ocupa no controlador
- programável ou na sua expansão. Nos exemplos os módulos imagem
- são respectivamente, 12 para a entrada e 02 para a saída.
- Os dois dígitos após a barra inclinada, "/", correspondem ao
- endereço do bit da imagem da palavra de entrada ou saída.



- Terminal de Programação
- É um periférico que serve de meio de comunicação entre o usuário e o
- controlador, nas fases de implementação do software aplicativo. Pode ser
- um computador (PC) ou um dispositivo portátil composto de teclado e
- display; quando instalado, permite:


# CICLO DE EXECUÇÃO (SCAN) EM OPERAÇÃO NORMAL (MODO - RUN)

- Em um ciclo, o CLP realiza as seguintes etapas básicas:
- atualização das entradas;
- processamento das instruções do programa;
- atualização das saídas.



#### TERMINAIS REMOTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA

Às vezes torna-se difícil ou até mesmo inviável ligar todos os dispositivos periféricos (sensores, válvulas etc.) na interface E/S do CLP, devido às grandes distâncias



# TERMINAIS REMOTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA

