

# COMUNICAÇÕES DIGITAIS

Prof. Claudio Coutinho

### Aula 05


# Formulação e modulação Banda-Base

### Largura de Banda de Dados Digitais

### Banda-Base vs Banda-Passante

#### Sinal Banda-Base

- A grande parte dos sinais que geramos é banda-base.
  - A maior parte de sua energia está ao redor de DC.
- Considere o sinal x(t) banda base com espectro exibido abaixo:



#### Sinais Passa-Banda

- Sinais cuja maior parte da energia está nas altas frequências são chamados de passa-banda (ou banda-passante).
- Uma maneira de transladar o espectro de um sinal passa baixa, é heterodinar ou multiplicar por uma senóide.
- O sinal resultante é chamado de sinal modulado double-sideband, cuja representação no tempo é:

$$x_c(t) = x(t)\cos(2\pi f_c t)$$


onde  $f_c$  é a frequência nominal de traslado.

• Pela propriedade da multiplicação da transformada de Fourier o seu espectro é:

$$X_c(f) = \frac{1}{2} [X(f - f_c) + X(f + f_c)]$$

#### Espectro do Sinal DSB


• A região  $|f| < f_c$  é chamada de banda lateral inferior, e a região  $|f| > f_c$  é chamada de banda lateral superior.



### O Dilema da Largura de Banda


#### O Dilema da Largura de Banda

- Muitos teoremas de comunicações são definidos para sinais com largura de banda *estritamente limitada*.
- Todavia, tais sinais são irrealizáveis por serem de duração infinita e não-causais.




#### O Dilema da Largura de Banda

- Por outro lado podemos pensar nos sinais que podemos implementar, que são de duração finita.
- Porém, tais sinais têm o inconveniente de possuírem largura de banda, a rigor, infinita.



#### Critérios de Largura de Banda

 Para lidar com o fato de que a largura banda de fato é infinita, vários critérios foram adotados para se definirem valores praticáveis de largura de banda.



### Critérios de Largura de Banda

- a) Largura de banda de metade da potência: define W como sendo o ponto em que a potência cai pela metade.
- b) Largura de Banda equivalente a Ruído:  $W = P_x/G_x(f_c)$ , onde  $P_x$  é a potência total do sinal.
- c) Largura de Banda Não-Nula: Define a largura de banda como sendo a largura do lóbulo principal.
- d) Largura de Banda de Contenção de Potência Fracionada: define W como sendo o valor que define uma região |f| < W que contém 99% da potência do sinal.

#### Importância da Largura de Banda

- Largura de banda é considerada hoje como um recurso escasso, de alto valor de mercado.
- Empresas pagam milhões por alguns kHz.
- Esse recurso determina a taxa de transmissão que um sistema pode fornecer.
- Para operadoras também permite acomodar mais usuários.

### Sistemas Banda-Base


## Formatação e Modulação

#### Formatação

- A **formatação** permite que o sinal tenha as características adequadas para ser processado digitalmente.
- Neste processo uma fonte de informação é transformada em símbolos digitais.
- As transformações geralmente incluem: amostragem, quantização e codificação de caractere.
- Nesse estágio os dados estão na forma lógica, e devem ser posteriormente transformados em formas de onda para serem transmitidos.

### Tipos de Formatação de Informação

• A Figura abaixo mostra os tipos de formatação aplicados de acordo com o tipo de informação.



### Tipos de Formatação de Informação


• Informação analógica é formatada através dos processos de amostragem, quantização e codificação.

• Mensagem textual é transformada em bits através de um codificador.

• Informação do tipo digital não passa pela formatação.

#### Transformação em Formas de Onda

- Os dígitos podem ser transmitidos por canais banda base, como cabos coaxiais e fibra ótica.
- Porém, antes devem ser convertidos em formas de onda adequadas para serem enviadas pelo canal.
- Este processo ocorre com a modulação de pulso.



### Formatação de Dados Textuais

#### Transformação em Formas de Onda

- Se os dados são compostos de texto alfanumérico, eles devem ser codificados com algum tipo de padrão.
  - ASCII, EBCDIC, etc.
- Esses padrões especificam uma regra para mapear caracteres para uma sequência de bits.


### Mensagens, Caracteres e Símbolos

#### De Texto a Formas de Onda

- Quando mensagens textuais são codificadas em sequências de *bits*, temos um *bitstream*.
  - por exemplo, o texto ○I é convertido (usando ASCII) para o *bitstream* 10011111001001.
- Esse bitstream é então organizado em grupos de k bits.
- Cada combinação desse grupo de *bits*  $\acute{e}$  chamada símbolo, num total de  $M=2^k$  símbolos.
- Sistemas com *M* símbolos são ditos *M*-ários.
  - Por exemplo, com k=2 temos um sistema 4-ário.
  - Para o bitstream acima teremos 10 01 11 11 00 10 01.
- Cada símbolo é então mapeado para uma forma de onda  $s_1(t), ..., s_M(t)$ .

#### Comentários

• Os limites de cada símbolo não precisam coincidir com os limites dos caracteres da mensagem.



#### Experimento

• Experimento 1: verificar como uma mensagem textual pode ser mapeada para um *bitstream*.

#### Exercício

- Exercício 1: Informe quais seriam os símbolos para o *bitstream* a seguir, se considerarmos símbolos com k=2; 4 e 5 *bits*. Que nome receberia cada sistema com esses valores de k?
- 010100010110110101

## Formatação de Informação Analógica

#### Introdução


- Informação analógica não pode ser codificada da forma usada para mensagens textuais.
- Esse tipo de informação deve passar primeiro pelos processos de amostragem e quantização, para então ser codificado.

### Teorema da Amostragem

#### Introdução

• O processo de amostragem transforma um sinal do domínio analógico para o amostrado (discreto).

- Um dos processos utilizados para tal tarefa é o de amostragem e retenção (sample-and-hold).
- Nesse método, uma chave é utilizada em conjunto com um componente de armazenamento (um transistor e um capacitor por exemplo).
- O sinal resultante é uma sequência de valores igualmente espaçados.



# Em que condições conseguimos recuperar o sinal original?

- Em algum momento, esse sinal discreto pode ser transformado novamente na sua versão analógica (restauração).
- Um filtro passa baixas pode ser utilizado neste processo.
- Todavia, o sinal amostrado pode representar infinitos sinais analógicos.
- Nesse ponto surge a questão: o quão próximo o sinal restaurado é do sinal analógico original?

#### O Teorema da Amostragem

Um sinal com banda limitada de  $f_m$  Hz pode ser unicamente determinado por valores amostrados em intervalos uniformes com período:

$$T_s \le \frac{1}{2f_m}$$
, em segundos

- Essa declaração também é conhecida como teorema da amostragem uniforme.
- Esse teorema também pode ser declarado em termos da frequência de amostragem,  $f_{\rm S}={}^1\!/_{T_{\rm S}}$


$$f_s \ge 2f_m$$


• Essa relação também é conhecida como **critério de Nyquist**, e  $2f_m$  é a **taxa de Nyquist**.

# Amostragem por Impulsos

#### Sinal Analógico Limitado em Banda

- Amostragem ideal.
- Nessa demonstração usaremos a propriedade de multiplicação da Transformada de Fourier.
- Considere o sinal analógico x(t), com banda limitada em  $f_m$  como abaixo.






# Amostragem pela Multiplicação por um Trem de Impulsos


• Modelamos o processo de amostragem de x(t) como a sua multiplicação por um trem de impulsos

$$x_{\delta}(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_{S})$$

que tem espectro

$$X_{\delta}(f) = \frac{1}{T_{s}} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(f - nf_{s})$$





# Amostragem pela Multiplicação por um Trem de Impulsos

 A propriedade do peneiramento (ou filtragem) do impulso nos permite escrever:

$$x(t)\delta(t - t_0) = x(t_0)\delta(t - t_0)$$

• Assim, a multiplicação entre x(t) e  $x_{\delta}(t)$  se torna:

$$x_{s}(t) = x(t)x_{\delta}(t)$$


$$= \sum_{n=-\infty} x(nT_{s})\delta(t - nT_{s})$$


• No espectro, pela propriedade da multiplicação da TF,  $x(t)x_{\delta}(t)$  gera  $X(f)*X_{\delta}(f)$ 

#### Espectro do Sinal Amostrado

• Seguindo o conceito de convolução, o espectro do sinal amostrado será composto por réplicas do espectro de x(t), multiplicadas por 1/Ts, localizadas nas posições dos impulsos no espectro.

$$X_{S}(f) = \frac{1}{T_{S}} \sum_{n=-\infty}^{\infty} X(f - nf_{S})$$






#### Exercício

- Exercício 2: Desenhe os gráficos de tempo discreto dos sinais abaixo, de acordo com a taxa de amostragem e o intervalo informados.
- $x(t) = 2t 1, F_s = 5 sps, [0,1]$
- $x(t) = \sin(2\pi 3t)$ ,  $F_s = 3$  sps, [0,2]


#### Exercício

• Exercício 3: A Figura abaixo mostra o espectro de um sinal analógico banda base limitado em banda. Desenhe o espectro resultante da amostragem desse sinal com as taxas de amostragem de:  $Fs = 3000 \ sps$ ,  $Fs = 2000 \ sps$  e  $Fs = 1000 \ sps$ .




#### Recuperação do Sinal Analógico

- Após algumas operações realizadas sobre o sinal amostrado, pode ser necessário convertê-lo novamente para o formato analógico.
- Dentre outras operações, a conversão digital para analógico aplica uma filtragem passa baixas.
- Há bastante informação redundante que pode ser eliminada.




#### Recuperação do Sinal Analógico

- Note que o espectro filtrado deve corresponder ao espectro do sinal analógico original.
- Portanto, precisamos determinar uma relação entre  $f_m$  e  $f_s$  afim de determinar um espaçamento adequado entre as réplicas.
- Observando a Figura abaixo, notamos que uma condificação adequada para a recuperação de x(t) é  $f_m < f_s/2$ , ou  $f_s > 2f_m$ .



#### Subamostragem

- Quando  $f_s < 2f_m$ , diz-se que há subamostragem do sinal.
- Na subamostragem há sobreposição das réplicas do espectro.
  - Quando aplicamos o filtro passa-baixas não recuperamos o espectro do sinal original
- Esta sobreposição dos espectro das réplicas é chamada de *aliasing*.
- O sinal recuperado é distinto do original e possui componentes de alta, média e baixa frequências que não existiam anteriormente.



#### Aliasing em Situações Práticas

- Em situações reais, nem x(t) é limitado em banda, e nem o filtro é ideal.
- Para reduzir os efeitos do filtro não ideal, aumentamos a distância entre as réplicas.
- Entretanto, como o sinal não é estritamente limitado em banda sempre há um pouco de *aliasing* no sinal recuperado.
- Todavia, o projeto do sistema deve ser de tal maneira que a porção do espectro em *aliasing* deve ter energia desconsiderável.

### Exemplo do Efeito de Aliasing em Áudio




## Amostragem Natural

#### Introdução

- O modelo da amostragem por impulsos serve bem para mostrar as condições de frequência de amostragem para recuperação de um sinal analógico.
- Todavia, não temos equipamentos que conseguem tomar amostras com largura infinitesimal.
- Nesse sentido, o modelo da amostragem natural representa melhor o funcionamento de um equipamento ADC baseado em switching.

#### Definição da Amostragem Natural

- Na amostragem natural consideramos que na tomada de cada amostra, o equipamento mantém a observação do sinal por um período T.
- Assim, o processo de amostragem é modelado como a multiplicação do sinal x(t) por um sinal  $x_p(t)$ , o qual é representado por:




#### Espectro do Trem de Pulsos da Amostragem Natural

• O espectro do trem de pulsos é dado por:


$$X_p(f) = \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} sinc\left(k\frac{T}{T_s}\right) \delta(f - kf_s)$$

• Enquanto na amostragem por impulso temos impulsos constantes, na amostragem natural a magnitude dos impulsos decai.




#### Espectro da Amostragem Natural


- Com a amostragem natural chegamos a mesma condição para recuperação do sinal analógico,  $f_{\rm S}>2f_{m}$ .
- No entanto, nesta perspectiva o impacto do aliasing é reduzido devido à redução da magnitude das réplicas.



• Experimento 2: Verificar o efeito da subamostragem sobre um sinal de áudio.

• Experimento 3: Verificar o efeito da subamostragem sobre uma imagem.








# Aliasing


#### Efeito do *Aliasing* no Tempo


- Um conversor AD não descarta toda a energia das senoides com frequências fora da sua região de representação;
- Ele as mapeia para uma senoide discreta com frequência dentro da sua banda.
- Nesse caso, há ambiguidades sobre que senoide analógica as amostras representam.



#### Efeito do *Aliasing* no Espectro

• A Figura abaixo mostra em detalhes as regiões do espectro sobrepostas (ambíguas), entre  $f_s - f_m$  e  $f_s$ , devido à subamostragem.





#### Efeito do *Aliasing* no Espectro

- Como observado nas Figuras anteriores o *aliasing* cria um região de ambiguidade no espectro.
  - Região compartilhada pelas baixas frequências de uma réplica e as altas frequências de outra.
- O impacto disso no sinal amostrado é a modificação da magnitude de algumas componentes espectrais do sinal final em relação ao original.
  - Na realidade, ocorre um "vazamento" das energias das altas frequências das réplicas superiores para a réplica na banda base.


• Experimento 4: Verificar o efeito da subamostragem sobre o espectro.

#### Amenizando o *Aliasing*

- Aliasing é um fenômeno problemático
  - Não permite a representação de altas frequências.
  - Modifica o comportamento das frequências menores que a de Nyquist.
- Porém, pode ser amenizado pelo aumento da taxa de amostragem, ou pela redução da banda do sinal amostrado (filtro anti-aliasing).


#### Amenizando o *Aliasing* pelo Aumento de $f_{\mathcal{S}}$

- O *aliasing* do caso anterior pode ser eliminado (amenizado) usandose uma frequência de amostragem maior  $f_s$  (oversampling).
- Uma frequência de amostragem maior pode separar adequadamente as réplicas afim de que não se sobreponham.



#### Filtro Anti-Aliasing (Pré-Filtragem)


- Uma boa prática de engenharia é usar um filtro anti-aliasing antes da amostragem.
- Esse filtro elimina as componentes de alta frequência para se obter um  $f_m{}'$  menor que  $f_m{}.$



• Experimento 5: Verificar o efeito da pré-filtragem na redução de *aliasing*.

#### Filtro Anti-Aliasing (Pós-Filtragem)

- Quando o sinal é bem conhecido, pode-se aplicar um filtro passabaixas após a filtragem.
- Esse filtro elimina as componentes de alta frequência para se obter um  $f_m{}''$  menor que  $f_s-f_m$ .
- O sinal deve ser bem conhecido afim de que se determine corretamente os efeitos da filtragem.



#### Questões Práticas sobre Filtragem *Anti-Aliasing*

- Filtros reais possuem uma banda de transição.
  - Região no espectro com largura diferente de zero entre a banda passante e a banda rejeição.
- Por um lado, é desejável se ter uma banda de transição pequena, afim de reduzir a taxa de amostragem.
- Por outro, bandas de transição curtas implicam em filtros mais complexos.
- Assim, um sistema de amostragem deve avaliar a relação de custos entre taxa de amostragem e complexidade do filtro.
- Em muitos sistemas assume-se que a banda de transição é de 10% a 20% da banda do sinal, implicando em uma taxa de amostragem prática de até  $f_s \ge 2.2 f_m$ .

#### Exemplo: Amostragem de Sinal de Áudio

- Sinais de áudio possuem conteúdo perceptível por humanos até cerca de 20 kHz.
- Assim, sistema práticos não usam um valor de amostragem determinado pelo teorema de amostragem.
- Sistemas padrão usam  $f_s = 44100 \ sps$ , i.e.,  $f_s = 2.205 f_m$
- Sistemas de estúdios de gravação usam  $f_{\rm S}=48000~{\rm sps}$ , ou seja,  $f_{\rm S}=2.4fm$ .

#### Sobre-Amostragem vs Filtro Anti-Aliasing

- Sobre-amostragem exige um conversor AD mais rápido e o tratamento de mais dados por segundo.
- Filtros anti-aliasing analógicos com banda de transição estreita podem causar distorções, além de exigirem mais componentes de alta qualidade.
- A indústria tem apresentado conversores AD mais rápidos a preços menores, porém, os custos de componentes analógicos de alta qualidade não têm reduzido tanto.
- Uma boa solução é usar uma préfiltragem simples, sobreamostrar, filtrar digitalmente (que é mais barato) e depois subamostrar.

# Fontes de Corrupção do Sinal

#### Introdução

• Os sinais manipulados em um sistema de comunicação são afetados por várias fontes de corrupção.

• Em geral, tais fontes de corrupção podem ser organizadas em dois grupos: (i) efeitos de amostragem e quantização; e (ii) efeitos do canal.

Efeitos da Amostragem e Quantização


#### Jitter de Tempo

• A modelagem da amostragem considera que as amostras são uniformemente espaçadas.

 Todavia, sistemas mal aterrados ou com clocks de baixa qualidade podem fazer com que o período de amostragem torne-se aleatório.

• Tal problema pode fazer com que a banda do sinal amostrado tornese distinta do sinal original.


#### Jitter de Tempo



• Experimento 6: Verifcar o efeito do *jitter* sobre a qualidade de um sinal de áudio. Código jitter\_over\_audio.m.

## Introdução à Quantização

• Na quantização, os valores amostrados de um sinal analógico, são mapeados para um conjunto de patamares (níveis).



# Introdução à Quantização

 A própria natureza do processo adiciona erros ao sinal quantizado, e de maneira geral

$$x_s(t) \neq x_q(t)$$

• Neste tópico, veremos como quantificar esse erro de quantização

## Parâmetros de um Quantizador

• No quantizador uniforme, a distância entre os níveis, em volts, é constante, o qual chamamos passo de quantização,  $\Delta_q$  ou q.

• A escala de valores de tensão que pode ser representada por um quantizador é chamada de **faixa dinâmica**.


• O quantizador ótimo, o qual minimiza o erro, deve levar em consideração as estatísticas do sinal.

# Ruído de Quantização

- Quantização é o processo no qual a magnitude do sinal amostrado é mapeada para um conjunto finito de níveis.
- O número de níveis depende da quantidade b de bits, dada por  $2^b$ .
- Um erro inerente a este processo é o que ocorre quando um valor de magnitude é arredondado ou truncado para um dos níveis permitidos.
- Esse erro é chamado de **ruído de quantização**.
  - Modelamos a quantização como um sinal espúrio que é adicionado ao sinal de interesse.
- A quantidade de ruído nesse processo é inversamente proporcional à quantidade de níveis na quantização.

## Região Granular e de Saturação


 A região granular do quantizador é aquela para os quais os valores do sinal amostrado estão dentro da faixa dinâmica. Já a região de saturação é aquela em que os valores ultrapassam a faixa dinâmica.





## Saturação do Quantizador

- Sistemas digitais mapeiam sinais amostrados para L níveis, os quais especificam o menor e o maior valor do sinal que será amostrado.
  - Por exemplo, o sistema está preparado para mapear sinais analógicos que variam de -5V a 5V.
- No entanto, o sinal de entrada pode exceder estes limites, situação na qual os valores excedentes são saturados para os níveis das extremidades.
- A diferença entre o sinal original e o saturado é conhecida como saturação do quantizador.
- Saturação pode ser combatida com o uso de um controlador automático de ganho (AGC).

## Controlador Automático de Ganho (AGC).








# Efeitos do Canal

## Ruído do Canal

- Ruído térmico, interferência de outros usuários e chaveamento de circuitos geram pulsos que alteram os sinais recebidos por um sistema e podem causar erros de detecção.
- Esses processos podem degradar a qualidade da transmissão devido ao efeito de limiar.
  - Esses ruídos podem modificar um símbolo além do limiar que o separa de outro.
- Assim, os símbolos podem ser decodificados incorretamente, ocasionando erros na detecção.

## Dispersão do Canal

- A banda do canal é **sempre limitada**, de maneira que os sinais passando por ele sofrem dispersão.
  - A resposta ao impulso do canal é sempre diferente de um sinal impulso.




- O canal filtra as altas frequências, fazendo com que variações rápidas tornem-se lentas.
  - Ondas quadradas tornam-se arredondadas, e mais largas.

## Interferência Intersímbolo

- Quando a banda do canal é muito maior do que a do sinal passando por ele, o efeito de dispersão sobre o sinal transmitido é, proporcionalmente, pequeno.
- Porém, quando a banda do canal é próxima à do sinal transmitido, a dispersão é tamanha que pode fazer com que símbolos adjacentes se sobreponham.
- Esse efeito é conhecido como interferência intersímbolo.
- Como qualquer outra degradação, esse tipo de interferência pode causar erro nos *bits* decodificados.
- Essa interferência é particularmente "difícil", pois aumentar a potência do sinal nem sempre resolve.

## Interferência Intersímbolo



## Exercício

- Exercício 4: Considerando que um canal possui resposta ao impulso como mostrado na Figura abaixo, informe em quais das situações a seguir ocorrerá interferência intersímbolo.
- (a) Os símbolos são do tipo impulso, enviados a  $0.5\ baud$ .
- (b) Os símbolos são do tipo impulso, enviados a  $1\ baud$ .
- (c) Os símbolos são do tipo impulso, enviados a 2 bauds.