

# COMUNICAÇÕES DIGITAIS


Prof. Claudio Coutinho

## Aula 01

Diagrama de Blocos e Transformações Típicas

### Diagrama de Blocos de um SCD

• Um diagrama de blocos de um SCD descreve a sequência de operações realizadas no transmissor e no receptor.




### Diagrama de Blocos de um SCD

- Note que, em geral, o que é feito no transmissor é desfeito no receptor.
- Na Figura anterior, é possível ver que tipo de sinal é manipulado em cada momento.
- Esse diagrama de blocos é de **propósito geral**, então diferentes sistemas podem ser compostos de **combinações distintas de blocos**.


### Agrupamento de bits

- A primeira tarefa é tomar a fonte de informação e transformá-la em bits.
- Esses bits são então agrupados para formar os símbolos de mensagem.
- Cada símbolo possível pertence a um **alfabeto** contendo *M* símbolos.
- Sistemas que usam M símbolos são ditos M-ários.
  - Com M=2, dizemos que o sistema é binário.



## Codificação


- Após o agrupamento, os bits podem passar por um processo de codificação.
- Codificação de **fonte** é útil para **reduzir a quantidade de dados** que representam a informação.
- Encriptação embaralha os bits, para evitar o uso por dispositivos indevidos.
- Codificação de canal aplica redundâncias para tornar a transmissão robusta a erros.




## Modulação

- Até o momento o processamento foi aplicado a sequências de bits ou bitstream.
- A operação de modulação toma um **conjunto de** *bits* e **mapeia** para uma **forma de onda**,  $g_i(t)$ ,  $i=1,\ldots,M$ .
- O termo banda-base indica que a energia dos sinais está próxima de DC.


 Nessa etapa são aplicados processamentos para preparar o sinal para atravessar o canal.






## Modulação

- Dependendo do tipo de canal, o sinal precisa passar por uma modulação passa-banda (ou banda passante).
- Nessa etapa o sinal em banda-base é **mapeado** para uma forma de onda de banda passante  $s_i(t) : g_i(t) \to s_i(t)$ .





### Comentários

• Por que precisamos modular os símbolos se, idealmente, os bits já representam pulsos?

### O sinal recebido

- Após a modulação, o sinal passa pelo canal e alcança o receptor.
- No lado do receptor o sinal recebido pode ser modelado como

$$r(t) = s_i(t) * h_c(t) + n(t), i = 1, ..., M$$

- Em que  $h_c(t)$  representa a resposta ao impulso do canal, e  $\ast$  denota convolução.
- Esse sinal passa pela demodulação, decodificação, verificação de erros e desencriptação.

## Nomenclatura básica para SCDs

## Fonte de informação

Fonte de informação é algo que produz a informação que será transmitida pelo SCD.

- Pode ser discreta ou analógica.
  - Um arquivo de texto.
  - O sinal de um microfone.
- No caso de fontes analógicas, o sinal precisa ser amostrado e quantizado.

### Mensagem textual

Mensagem textual é uma sequência de caracteres.

- É uma das maneiras como a fonte de informação pode se apresentar.
- Em SCDs a mensagem textual pode ser uma sequência de dígitos ou símbolos de um alfabeto finito.

```
HOW ARE YOU?
(a) OK
$9, 567, 216.73
```

#### Caractere


Caractere é um membro de um alfabeto ou conjunto de símbolos.

- Esses caracteres podem ser mapeados para uma **sequência de** *bits* (unidade fundamental de informação).
- Existem vários padrões de mapeamento, tais como ASCII, Gray, EBCDIC, etc.

### Stream de bits (bitstream)

Bitstream é uma sequência de bits.

- Um bitstream é chamado de sinal banda base.
- A Figura abaixo mostra o *bitstream* para a mensagem "HOW", através de um mapeamento ASCII de 7 *bits*.



## Símbolo (mensagem digital)


Símbolo é um grupo de k bits que formam uma unidade de transmissão.

- Nos referimos a cada unidade como um **símbolo**  $m_i$  (i=1,...,M) de um **alfabeto**.
- Se cada elemento do alfabeto tem k bits, então o alfabeto tem  $M=2^k$  elementos.
- Durante a transmissão, cada símbolo é mapeado para uma forma de onda  $g_i(t), \dots, g_m(t)$ .
- Usamos o termo baud para indicar a taxa de símbolos por segundo de um SCD.
- Ou seja, 10 símbolos por segundo equivalem a 10 bauds.

### Forma de onda digital

Forma de Onda Digital é a forma de onda de tensão ou corrente que representa um símbolo digital.

- Características da forma de onda como **amplitude**, **frequência**, **fase** e **largura de pulso** são exploradas para diferenciar um símbolo de outro.
- Note que a curva é analógica, mas a informação é codificada digitalmente.
- Cada forma de onda (símbolo) dura T segundos.



## Taxa de dados (bitrate)

Taxa de Dados é a quantidade de bits transmitida por segundo.

• Pode ser dada por:

$$R = kR_{sym} = \frac{k}{T}$$

onde  $R_{sym}$  é a taxa de símbolos em *bauds*, k é o número de bits por símbolo e T é o período de um símbolo.

• Lembre-se: baud é a medida de taxa de símbolos; correspondente à quantidade de símbolos enviados por segundo.

### Exercício

Exercício 1: Um SCD deve transmitir a mensagem "Oi". Considerando que os caracteres serão mapeados para bits usando ASCII, informe: o bitstream formado após o mapeamento para bits; os símbolos formados se k=2; a quantidade total de símbolos (M) que podem ser formados; e qual será a sequência de formas de onda  $s_i(t)$  que será gerada para a transmissão se cada forma de onda é determinada pela regra:

$$s_i(t) = \begin{cases} \sin[2\pi(i+1)t], 0 \le t \le T \\ 0, c.c. \end{cases}$$

onde i é o índice do símbolo, o qual é obtido pela conversão binário-decimal de cada símbolo, e o período de cada símbolo é  $T=0.5\ s$ . Ao final, informe a taxa de dados. Em ASCII, 'O' = 0100 1111, e 'i' = 0110 1001.