

دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر

دستورکار آزمایشگاه ریزپردازنده

مؤلف: دکتر فهیمه یزدان پناه، دکتر محمد علائی اعضای هیأت علمی گروه مهندسی کامپیوتر

مقدمه

میکروکنترلر یک تراشه الکترونیکی قابل برنامه ریزی است که استفاده از آن باعث افزایش سرعت و کارآیی مدار در مقابل کاهش حجم و هزینه مدار می گردد. با ساخت میکروکنترلرها تحول شگرفی در ساخت تجهیزات الکترونیکی نظیر لوازم خانگی، صنعتی، پزشکی، تجاری وآموزشی به وجود آمده است که بدون آن تصور تجهیزات و وسایل پیشرفته امروزی غیرممکن است. یکی از میکروکنترلرهای پرکاربرد و معروف AVR محصول شرکت Atmel می باشد. اولین و بهترین گزینه برای ورود به دنیای الکترونیک دیجیتال، یاد گرفتن میکروکنترلرهای هشت بیتی است چرا که اصولی ترین و پایهای ترین مباحث الکترونیک دیجیتال در آموزش این میکروکنترلرها وجود دارد که به عنوان پیشنیازی برای یادگیری سطوح بالاتر و میکروکنترلرهای قوی تر همانند ARM و آرایههای منطقی برنامه پذیر FPGA است.

یک سیستم میکروکامپیوتر حداقل شامل میکروپرسسور یا واحد پردازش مرکزی، حافظه موقت (RAM)، حافظه دائمی (ROM) و قطعات ورودی/خروجی میباشد که بوسیله گذرگاه مشترک به هم ارتباط دارند و همه مجموعه روی یک برد اصلی به نام مادربرد قرار میگیرند. طرز کار یک میکروکامپیوتر به این صورت است که ابتدا برنامهایی که در حافظه دائمی قرار داده شده است، اجرا می شود تا سیستم بوت شده و در حالت آماده به کار قرار گیرد. سپس بر اساس برنامه کاربر یا برنامه سیستم عامل، دستورات در واحد پردازش مرکزی اجرا می شوند و برحسب نوع برنامه، داده های مناسب در صورت نیاز از ورودی یا از حافظه گرفته می شوند و بعد از پردازش به خروجی ارسال می شود.

هنگامی که قطعات سازنده یک میکروکامپیوتر در یک تراشه و در کنار هم قرار گیرند، یک میکروکنترلر به وجود میآید. در واقع میکروکنترلر یک تراشه شامل یک واحد پردازش مرکزی، به همراه مقدار مشخصی از حافظههای RAM و ROM، پورتهای ورودی/خروجی و همچنین واحدهای جانبی دیگری نظیر تایمر و رابط سریال و واسط های مختلف میباشد.

معرفی میکروکنترلرهای AVR

میکروکنترلرها انواع مختلفی دارند و بسته به نوع کاری که موردنظر است، یکی از خانوادههای میکروکنترلرها که برای انجام آن مناسبتر است، انتخاب می شود. مثلا اگر سرعت پردازش بسیار بالا بدون هنگ کردن و قابلیت تغییر کل برنامه در یک کاربرد خاص در یک پروژه نیاز باشد بهتر است با FPGA طراحی کرد. اگر در یک پروژه سرعت نسبتا بالا و قابلیت پشتیبانی از انواع ارتباطات جانبی مانند پورت USB، ارتباطات سریال مورد نیاز باشد (مانند استفاده در تلفن همراه، تبلتها، پروژههای پردازش سیگنال، تلویزیونها و.) .. بهتر است از میکروکنترلرهای مقاده کرد. اگر در یک پروژه سرعت بالا موردنظر نباشد و فقط درست و بدون نقص انجام شدن کار موردنظر باشد (مانند پروژههای صنعتی) از میکروکنترلرهای PIC استفاده می شود که در محیطهای پرنویز مانند کارخانهها بیشتر از آنها استفاده می شود. و در نهایت اگر در کاربردهایی معمولی و متوسط با قابلیتهای متوسط مانند پروژههای دانشگاهی موردنظر باشد از میکروکنترلرهای AVR بیشتر استفاده می گردد. بنابراین یاد گرفتن میکروکنترلرهای AVR در مرحله اول ضروری است چرا که از نظر معماری و کاربردها ساده تر بوده و مباحث اصلی و پایهای در این مرحله وجود دارد.

انواع میکروکنترلرهای AVR

این میکروکنترلرها دارای چهار سری میباشند که هر سری کاربردها و ویژگیهای خاص خود را دارد.

میکروکنترلرهای کوچک، کممصرف و پرقدرت برای کاربردهای خاص میباشند که دارای حافظه Flash بین ۰/۵ تا	ATtiny
۱۶ کیلوبایت و بستهبندی بین ۶ تا ۳۲ پایه هستند.	
این سری دارای امکانات وسیع و دستورالعملهای قوی میباشد که دارای حافظه Flash بین ۴ تا ۵۱۲ کیلوبایت و	ATMega
بستهبندی بین ۸۲ تا 100 پایه هستند.	
جدیدترین، پرسرعتترین و قوی ترین نوع هستند که امکانات بیشتری نیز دارند که دارای حافظه Flash بین ۱۶ تا	XMega
۳۸۶ کیلوبایت و بستهبندی ۴۴، ۶۴ و ۱۰۰ پایه هستند.	
نوع توسعهیافته میکروکنترلر ۸۰۵۱ هستند که امکانات کمتری داشته و کمتر کاربرد دارند چرا که تقریبا منسوخ	AT90s
شدهاند.	

معماری و ساختار میکروکنترلرهای AVR

به طور کلی یک میکروکنترلر AVR از نظر ساختار داخلی دارای واحدهای زیر میباشد:

 واحد مقایسه کننده آنالوگ واحد کنترل کلاک ورودی واحد يردازش مركزي (CPU) - واحد كنترل وقفه واحد تايمر محافظ واحد حافظه برنامه Flash واحد ارتباطات سريال SPI وTWI وUSART واحد تایمر و شمارنده واحد حافظه داده EEPROM واحد برنامه ریزی و عیبیابی JTAG واحد مبدل آنالوگ به دیجیتال واحد حافظه داده SRAM

واحد ورودی و خروجی I/O

واحد پردازش مرکزی(CPU) که بر مبنای معماری RISC ساخته شده است، تمام فعالیتهای میکروکنترلر را مدیریت کرده و تمام عملیات لازم بر روی دادهها را انجام می دهد. همچنین وظیفه ارتباط با حافظهها و کنترل تجهیزات جانبی را بر عهده دارد. درون هسته AVR به تعداد ۳۲ ثبات همه منظوره، واحد محاسبه و منطق، واحد رمزگشایی دستور ID، ثبات دستورالعمل IR، ثبات شمارنده برنامه PC، ثبات وضعیت SREG و اشاره گر پشته SP قرار دارند.

واحد محاسبه و منطق ALU^۱ در میکروکنترلر AVR به صورت مستقیم با تمام ۳۲ ثبات همه منظوره ارتباط دارد. این واحد وظیفه انجام کلیه اعمال محاسباتی و منطقی را با استفاده از ثباتهای همه منظوره و در یک دوره تناوب از کلاک بر عهده دارد. به طور کلی عملکرد واحد محاسبه و منطق را می توان به سه قسمت اصلی ریاضیاتی، منطقی و توابع بیتی تقسیمبندی کرد در برخی از واحد محاسبه و منطق های توسعه یافته در معماری میکروکنتر لرهای AVR از یک ضرب کننده با قابلیت ضرب اعداد بدون علامت و علامتدار و نیز اعداد اعشاری استفادهشده است.

ثباتها نوعی از حافظههای موقت هستند که از فلیپفلاپها ساخته میشوند و میتوانند ۸ بیتی، ۱۶ بیتی، ۳۲ بیتی یا بیشتر باشند. از ثباتها به صورت گسترده در تمام ساختار و واحدهای میکروکنترلرها استفاده می شود. میکروکنترلرهای AVR هشت بیتی هستند. مهمترین مسئله که در هنگام برنامهنویسی میکروکنترلرها با آن مواجه هستیم نحوه صحیح مقداردهی ثباتهای آن میکروکنترلر میباشد

ثباتهای واحد پردازش مرکزی

میکروکنترلرهای AVR دارای ۳۲ ثبات همه منظوره ٔ (عمومی) هستند این ثباتها قسمتی از حافظه SRAM میکروکنترلر میباشند. تعداد این ثباتها ۳۲ عدد بوده و از R0 تا R31 شماره گذاری میشوند. هر ثبات دارای ۸ بیت است که به طور مستقیم با واحد محاسبه و منطق در ارتباط است. ثباتهای R26 تا R31 به منظور آدرس دهی غیرمستقیم، در فضای حافظه داده و برنامه استفاده می شوند که به آنها ثباتهای اشاره گر می گویند و به ترتیب به صورت XL ،YH ،YL ،XH ،XL و ZH نامگذاری می شوند. یک امکان برای دو ثبات جدا از هم فراهم شده است که بتوان توسط یک دستورالعمل خاص در یک سیکل کلاک به آن دسترسی داشت. نتیجه این معماری کارآیی بیشتر کدها تا ده برابر سریعتر از میکروکنترلرهای با معماری CISC است.

ثبات دستور " IR این ثبات که در هسته یردازنده قرار دارد کد دستورالعملی را که از حافظه برنامه FLASH خوانده شده و باید اجرا شود را در خود جای میدهد.

واحد رمزگشایی دستور ٔ این واحد تشخیص می دهد کد واقع در IR مربوط به کدام دستورالعمل است و سیگنال های کنترلی لازم برای اجرای آن را صادر مینماید.

Arithmetic Logic Unit

² General Purpose Registers

³ Instruction Register

Instruction Detector

ثبات شمارنده برنامه PC این ثبات در واقع شمارنده آدرس دستورالعملهای برنامه کاربر است و در هر مرحله به آدرس خانه بعدی حافظه فلش که باید اجرا شود اشاره میکند.

ثبات وضعیت 7 این ثبات ۸ بیتی واقع در هسته اصلی میکروکنترلر بوده و بیتهای آن تحت تأثیر برخی عملیات واحد پردازش مرکزی فعال می شوند. این بیتها به ترتیب از بیت صفر تا بیت ۷ به صورت زیر هستند: پرچم کری : 7 ، پرچم صفر : 8 ، پرچم منفی : 8 ، پرچم سرریز : 9 برچم علامت : 8 پرچم نیم کری : 8 ، بیت فعال ساز وقفه سراسری : 9 و 9

ثبات اشاره گر پشته 8 و یا اجرای برنامه وقفه نیاز میباشد. اشاره گر پشته یا SR دارای 8 است که جهت ذخیره اطلاعات و معمولا در اجرای دستور فراخوانی) (CALL و یا اجرای برنامه وقفه نیاز میباشد. اشاره گر پشته یا SP دارای ۱۶ بیت است و در ابتدا وقتی سیستم روشن میشود واحد پردازش مرکزی از محل استقرار حافظه پشته اطلاعی ندارد (پیش فرض 9 (SP). بنابراین باید آدرسی از حافظه SRAM که مربوط به فضای پشته است را به اطلاع سیستم رساند. با اجرای دستور PUSH R0 ، محتوای ثبات 8 با محتوای خانهای از فضای پشته که 9 به آن اشاره می کند جایگزین شده و بعد از آن 9 یک واحد کاهش می یابد.

نکته: ثباتهای درون هسته مرکزی، ثباتهای سیستمی هستند که هر یک وظیفه مشخصی دارند و مقدار آنها دائما تغییر میکند. ثباتهای فوق الذکر فقط برای شناخت بهتر AVR و درک عملکرد این واحد معرفی شدند و در عمل یک برنامهنویس نیازی به استفاده از آن ندارد.

معماری حافظه در AVR

حافظه داده SRAMاین حافظه جهت ذخیرهسازی موقت اطلاعات در اختیار کاربر قرار می گیرد و با قطع تغذیه تراشه اطلاعات آن از بین می رود. این حافظه به طور مستقیم در اختیار واحد پردازش مرکزی نمی باشد، برای دستیابی به آن از یکی از ۳۲ ثبات عمومی به عنوان واسط استفاده می شود. یعنی جهت انجام هر عملیات داده نمی تواند مستقیما از SRAM به واحد محاسبه و منطق منتقل شود، بلکه باید ابتدا به یکی از ۳۲ ثبات عمومی برود و از آنجا به واحد محاسبه و منطق منتقل شود.

حافظه داده التجاهای حافظه که توسط ثباتهای عمومی ۳۲ گانه با واحد پردازش مرکزی در ارتباط است، دائمی بوده و با قطع برق از بین برود استفاده بین نمی ود. از این حافظه می توان در مواقعی که مقدار یک داده در برنامه مهم بوده و نباید با قطع برق یا ریست شدن از بین برود استفاده کرد.

حافظه برنامه FLASH یک حافظه دائمی پرسرعت است که به دو قسمت تقسیم شده است: بخشی برای بوت شدن سیستم و بخشی برای برنامه کاربر مورد استفاده قرار می گیرد. فیوزبیت ها و بیت های قفل 4 نیز در قسمت بوت لودر حافظه فلش وجود دارند. در قسمت دیگر این حافظه، برنامه کاربر وجود دارد که در هنگام کار میکروکنترلر خط به خط خوانده شده و اجرا می شود.

¹ Program Counter

² Status & Control Register

³ Stack Pointer

⁴ Fuse Bits

⁵ Lock Bits

معرفی دیگر واحدهای میکروکنترلرهای AVR

اساسا ارتباط میکروکنترلر با محیط پیرامون به دو شکل موازی و سریال صورت می گیرد. واحد ورودی/خروجی به صورت موازی و واحد ارتباط سریال به صورت سریال با محیط پیرامون میکروکنترلر در ارتباط است.

واحد ورودی/خروجی (I/O)ین واحد وظیفه ارتباط میکروکنترلر با محیط پیرامون را برقرار میکند. این واحد که با آن پورت نیز گفته میشود، دارای چند ثبات و بافر است و در نهایت به صورت پایه (Pin) از میکروکنترلر خارج میشود. در میکروکنترلرهای AVR با توجه به نوع و سری میکروکنترلر تعداد آنها بین یک تا 10 پورت متفاوت میباشد. پورتها در AVR به صورت PORTC ،PORTB ،PORTA نامگذاری میشود. هر پورت ۸ بیت دارد که به صورت PORTX.0 تا PORTX.7 نامگذاری میشود.

واحد ارتباطات سریال برای تبادل داده با محیط خارجی میکروکنترلر به صورت سریال میباشد. در ارتباطات سریال پروتکل ارتباطی و سرعت ارسال پارامترهای مهمی هستند. پروتکلهای ارتباطی سریال که توسط میکروکنترلرهای AVR پشتیبانی میشود عبارتند از:

دارای سرعت بالا میباشد. از طریق این پورت میکروکنترلر را میتوان پروگرام -	پروتکل SPI
کرد	
سرعت متوسط دارد. برای مسافتهای طولانی و ماژولهای ارتباطی مناسب	پروتکل USART
است.	
پروتکل دو سیمه بیشتر برای ارتباط با عنصرهای جانبی سرعت پایین است.	پروتکل TWI

واحد کنترل کلاک ورودی این واحد وظیفه تأمین کلاک میکروکنترلر را بر عهده دارد. منابع کلاک میکروکنترلر به دو دسته منابع کلاک خارجی و کلاک داخلی تقسیم میشود. همانطور که میدانید پالس کلاک یک پالس منظم و دارای فرکانس ثابت است که تمامی واحدهای میکروکنترلر با لبههای آن پالس کار میکنند. برای تولید پالس کلاک به دو چیز احتیاج میباشد یکی کریستال و دیگری اسیلاتور. خوشبختانه در این واحد هم اسیلاتور وجود دارد و هم کریستال اما بر حسب نیاز به داشتن فرکانسهای مختلف احتیاج به اسیلاتور خارجی و یا کریستال خارجی نیز داریم. منابع کلاک در میکروکنترلرهای AVR به صورت زیر است:

از اتصال منبع کلاک با فرکانس مشخص به پایه X1 میکروکنترلر استفاده میشود. در این حالت پایه X2 آزاد است.	منبع کلاک خارجی
از اتصال یک کریستال با فرکانس مشخص و دو عدد خازن بین پایههای X 1 و X 2 استفاده می شود. جنس بلور این	کریستال خارجی
کریستالها معمولا کریستال کوارتز است. در این حالت از اسیلاتور داخل میکروکنترلر استفاده میشود.	
اسیلاتور داخلی یک خازن و یک مقاومت است که با فرکانس مشخصی نوسان میکند. در این حالت هر دو پایه X1	RC اسیلاتور
و X2 آزاد است.	داخلی

واحد تایمرها و شمارندهها در این واحد از یک سختافزار خاص چندین استفاده متفاوت می شود. این سختافزار خاص شامل چند ثبات و چند شمارنده هستند که کارآییهای متفاوتی دارند. کاربرد این واحد به عنوان تایمر، شمارنده، RTC و PWM می باشد. ثبات اصلی مورد استفاده در این واحد ثبات تایمر نام دارد. اگر یک پالس ورودی منظم (مانند تقسیمی از پالس کلاک میکروکنترلر) به این واحد اعمال کنیم، ثبات تایمر شروع به زیاد شدن کرده و در زمان مشخصی پر و سرریز می شود. بنابراین می توان با تنظیم مناسب پالس ورودی به این واحد زمانهای مختلف را ایجاد کرد. اگر پالس ورودی تایمر را طوری تنظیم کنیم که ثبات تایمر هر یک ثانیه سرریز شود، در این صورت RTC یا زمان ستفاده از RTC به کریستال که به کریستال ساعت معروف است نیاز داریم. اگر ثبات تایمر را قبل از زمان سریز شدن ریست کنیم، در این صورت می توان با اعمال پالس خروجی از میکروکنترلر یک PWM یا مدولاسیون پهنای عرض پالس را روی

,

¹ Timers & Counters

یکی از پایههای میکروکنترلر داشت. اما اگر پالس ورودی به این واحد نامنظم باشد (مانند پالسی که از بیرون به پایه میکروکنترلر اعمال میشود) در این صورت یک شمارنده تعداد پالسهای ورودی روی ثبات تایمر ساخته میشود.

واحد تایمر محافظ این واحد متشکل از یک ثبات تایمر و یک اسیلاتور است که با فعال سازی آن ثبات تایمر شروع به افزایش می کند تا اینکه سرریز شود. با سرریز شدن ثبات تایمر محافظ میکروکنترلر ریست می شود. کاربرد این واحد جهت جلوگیری از هنگ کردن میکروکنترلر است. در پروژههای دارای اهمیت میکروکنترلر نباید هنگ کند؛ زیرا ممکن است خطرات و عواقب بدی داشته باشد. این واحد وظیفه دارد در صورت هنگ نمودن میکروکنترلر بلافاصله آن را ریست کند تا در کسری از ثانیه میکروکنترلر دوباره شروع به کار نماید.

واحد کنترل وقفه ⁷. علت بوجود آمدن واحد کنترل وقفه این است که باعث می شود پردازنده کمتر درگیر شود. در حالتی وقفه وجود نداشته باشد، پردازنده مجبور است طی فواصل زمانی مشخصی چندین بار به واحد موردنظر سرکشی کرده و بررسی کند که داده ی خواسته شده از آن واحد آماده است یا خیر که اغلب آماده نبوده و وقت پردازنده تلف می شود. برای مثال فرض کنید که یک صفحه کلید به ورودی میکروکنترلر متصل است ؛ در حالت سرکشی ^۳ پردازنده باید یکی یکی کلیدهای صفحه کلید را در فواصل زمانی مشخص سرکشی کند تا در صورت فشرده شدن یک کلید پردازش موردنظر را انجام دهد، اما در حالتی که واحد کنترل وقفه فعال باشد، پردازنده آزاد است و تا زمانی که کلیدی زده نشده است پردازنده به صفحه کلید کاری ندارد. سپس در صورتی که کلیدی زده شود واحد کنترل وقفه یک سیگنال وقفه به پردازنده مبنی بر اینکه ورودی آمده است ارسال می کند تا پردازنده برای یک لحظه کار خود را رها کرده و به صفحه کلید سرویس می دهد، کلیدی که زده شده را شناسایی کرده و پردازش موردنظر را روی آن انجام می دهد.

واحد ارتباطی 6 JTAG یک پروتکل ارتباطی بر روی دستگاهها میباشد که این توانایی را ایجاد می کند که بتوان برنامه نوشته شده موجود در میکروکنترلر را خط به خط اجرا نمود تا در صورت وجود اشکال در برنامه نویسی آن را برطرف و عیبیابی کود. همچنین می توان توسط 6 TTAG میکروکنترلر را خط به خط اجرا نمود تا در صورت و فقل را برنامه ریزی یا پروگرام کود.

واحد مبدل آنالوگ به دیجیتال (ADC) کمیتهای آنالوگ برای پردازش توسط میکروکنترلر را متناسب با ولتاژ ورودی تبدیل به کد دیجیتال میکند. مسائلی که در هنگام کار با این واحد درگیر آن هستیم یکی سرعت نمونهبرداری و دیگری ولتاژ مرجع VREF است. ولتاژ مرجع در این واحد به عنوان مرجعی برای سنجش ولتاژ آنالوگ ورودی به کار میرود، به صورتی که بازه ی مجاز ولتاژ ورودی بین صفر تا VREF است. همچنین سرعت نمونهبرداری مسئله ی مهمی است که در بروزرسانی سریعتر اطلاعات نقش دارد.

واحد مقایسه کننده آنالوگ یکی دیگر از امکانات موجود در میکروکنترلرهای AVR میباشد که با استفاده از آن میتوان دو موج آنالوگ را با هم مقایسه کننده میباشد، با این تفاوت که در صورتی که ولتاژ پایه مثبت از پایه منفی بیشتر باشد، خروجی مقایسه کننده یک می شود.

انواع زبانهای برنامهنویسی و کامپایلرهای AVR

هر کدام از زبانهای برنامهنویسی نظیر اسمبلی، C++، C+ بیسیک و پاسکال یک کامپایلر مخصوص به خود برای برنامهنویسی و کامپایل میکروکنترلرها دارند. خروجی کامپایلر از طریق سختافزاری به نام پروگرامر روی میکروکنترلر برنامهریزی میشود. زبان برنامهنویسی C به عنوان یکی از بهترین و منعطفترین زبانهای برنامهنویسی در این زمینه است که میتوان برای برنامهریزی هر نوع میکروکنترلری به کار برد. برای میکروکنترلرهای AVR از کامپایلرهای معروف میتوان به کدویژن، AVR Studio اشاره کرد.

¹ Whatchdog

² Interrupt

³ Polling

⁴ Joint Test Access Group

⁵ Debug

⁶ Program

⁷ OpÄmp

خصوصیات، ویژگیها و عملکرد ATMega32

میکروکنترلر ATMega32 بر اساس معماری RISC بهبودیافته میباشد. با اجرای دستورات قدرتمند در یک سیکل کلاک این میکروکنترلر سرعتی معادل 'MHz در هر MHz را فراهم میکند. یعنی زمانی که فرکانس کاری میکروکنترلر یک مگاهرتز است، میکروکنترلر میتواند یک میلیون دستورالعمل در هر ثانیه انجام دهد. خصوصیات و ویژگیهای این میکروکنترلر به شرح زیر است:

- کارآیی بالا، توان مصرفی کم، یک میکروکنترلر ۸ بیتی از خانواده AVR با تکنولوژی CMOS.
 - ۰ دارای ضرب کننده جداگانه داخلی که در دو کلاک سیکل عمل ضرب را انجام می دهد.
- دارای حافظه غیرفرار برای برنامه و داده: ۳۲ کیلوبایت حافظه فلش داخلی قابل برنامهریزی؛ ۱۰۲۴ بایت حافظه EEPROM؛ ۲ کیلوبایت حافظه SRAM داخلی؛ دارای قفل برنامه برای حفاظت نرمافزاری از حافظه
- قابلیت ارتباط به صورت JTAG تحت استاندارد (IEEE std. 1149.1) جهت عیبیابی و برنامهریزی حافظه فلش، EEPROM، فیوزبیتها و بستهای قفل.
- خصوصیات ویژه میکروکنترلر: ریست خودکار میکروکنترلر در هنگام روشن شدن، شناسایی ولتاژ تغذیه ورودی قابل برنامهریزی، دارای اسیلاتور RC داخلی کالیبره شده، منابع وقفه داخلی و خارجی، دارای ۶ حالت خواب ۲ برای کاهش توان مصرفی.
 - ولتاژهای کاری ۷ تا ۵۰۵ ولت در ATMega32L و ۵ تا ۵۰۵ ولت در ATMega32 -
 - فرکانسهای کاری تا ATMega32 برای ATMega32 و تا 16MHz برای ATMega32.

تشریح عملکرد پایهها در ATMEGA16/32

PDIP (XCK/T0) PB0 [40 PA0 (ADC0) (T1) PB1 2 39 PA1 (ADC1) (INT2/AIN0) PB2 3 38 PA2 (ADC2) (OC0/AIN1) PB3 [37 PA3 (ADC3) 36 PA4 (ADC4) (SS) PB4 5 (MOSI) PB5 [35 PA5 (ADC5) 34 PA6 (ADC6) (MISO) PB6 [7 (SCK) PB7 □ 8 33 PA7 (ADC7) RESET 9 32 AREF VCC II 10 31 | GND GND 30 AVCC 11 XTAL2 12 29 PC7 (TOSC2) XTAL1 13 28 PC6 (TOSC1) (RXD) PD0 27 PC5 (TDI) 14 (TXD) PD1 15 26 PC4 (TDO) (INTO) PD2 16 25 PC3 (TMS) 24 PC2 (TCK) (INT1) PD3 17 (OC1B) PD4 [18 23 PC1 (SDA) (OC1A) PD5 🗆 19 22 PC0 (SCL) (ICP1) PD6 [20 21 PD7 (OC2)

٧

¹ Millions Instruction Per Second

² Sleep Mode

بستهبندی PDIP این میکروکنترلر ۴۰ پایه دارد. دارای چهار پورت ورودی/خروجی PA تا PD بیتی است.

عملكرد پايه	نام پایه	شماره پایه
مربوط به ورودی کلاک خارجی تایمر صفر و تایمر یک میباشد.	T0, T1	۱و۲
به ترتیب پایه مثبت و منفی واحد مقایسه کننده آنالوگ میباشد.	AIN0, AIN1	٣و٣
این پایهها مربوط به ارتباط spi واحد ارتباط سریال میباشد.	SS .SCK .MOSI .MISO	۵-۸
پایه ریست میکروکنترلر است که تا زمانی که به منطق صفر وصل شود	RESET	٩
میکروکنترلر در حالت ریست میماند.		
پایه مثبت تغذیه دیجیتال	VCC	١٠
پایه تغذیه منفی یا زمین دیجیتال	GND	11
ورودیهای واحد کلاک میکروکنترلر کنترلر است.	XT1, XT2	17-17
به ترتیب گیرنده و فرستنده داده ارتباط USART واحد ارتباط سریال میباشد.	TXD, RXD	14-10
به ترتیب مربوط به وقفههای خارجی صفر، یک و دو است.	INT0, INT1, INT2	۱۷–۱۶ و ۳
مربوط به خروجیهای کانال PWM واحد تایمر/شمارنده است.	OC0, OC1A, OC1B, OC2	4.17.19.71
مربوط به پروتکل دوسیمه واحد ارتباط سریال میباشد.	SDA "SCL	77-77
مربوط به ارتباط JTAG میباشد.	TDI .TDO .TMS .TCK	74-77
مربوط به واحد RTC میباشد. در زمان استفاده از RTC به این دو پایه کریستال	TOSC1- TOSC2	P7-17
وصل میشود.		
ولتاژ تغذیه آنالوگ واحد ADC است.	AVCC	٣٠
زمین آنالوگ واحد ADC است.	GND	٣١
پایه مربوط به ولتاژ مرجع قسمت ADC میباشد.	AREF	٣٢
کانالهای ورودی آنالوگ مربوط به واحد ADC میباشد.	ADC0- ADC7	٣٣-۴٠

نکته: بعضی از پایهها دو یا سه عملکرد دارند که همزمان نمی توان از چند عملکرد استفاده کرد و در آن واحد تنها یک کاربرد از آنها استفاده می گردد. مثلا اگر از پورت A به عنوان ورودی/خروجی موازی استفاده شود دیگر نمی توان از قابلیت واحد ADC میکروکنترلر استفاده نمود.

معماری و ساختار داخلی میکروکنترلر ATMega32

واحد پردازش مرکزی دارای ۱۳۱ دستورالعمل میباشد. ثبات شمارنده برنامه PC در این میکروکنترلر ۱۴ بیت میباشد.


واحد حافظه برنامه Flash ۳۲ کیلوبایت برای ذخیره برنامه میباشد (0000H – 3FFFH). برنامه نوشته شده به زبان C بعد از کامپایل شدن درون این واحد پروگرام می شود تا توسط واحد پردازش مرکزی خط به خط خوانده و اجرا شود. از آن جایی که همه دستورالعمل ها در میکروکنترلرهای AVR تعداد ۱۶ یا ۳۲ بیت دارند، حافظه فلش در این میکروکنترلر به صورت 16Kx16 سازماندهی شده است. از این رو، ثبات مدرک میباشد تا بتواند هر 16K خانه حافظه برنامه را آدرس دهی نماید. از حافظه برنامه در صورتی که حجم برنامه کم بوده باشد و فضای خالی موجود باشد، می توان برای ذخیره دائمی اطلاعات به عنوان حافظه داده نیز استفاده نمود.

واحد حافظه داده SRAM ۲ کیلوبایت دارد. به طوری که ۳۲ خانه اول در آن مربوط به ثباتهای عمومی که در حقیقت جزو واحد پردازش مرکزی هستند، اختصاص دارد. ۶۴ خانه بعدی حافظه SRAM مربوط به نگهداری و ذخیره کلیه ثباتها میباشد. ثباتهای تمامی واحدها (واحد ورودی/خروجی، واحدهای سریال، تایمرها و شمارندهها و غیره) در این قسمت قرار دارد. بقیه خانههای حافظه همان واحد SRAM اصلی میباشد که جهت نگهداری اطلاعات و متغیرهای برنامه که یا دائما تغییر میکنند میباشد. فقط با قطع تغذیه محتویات SRAM از بین میرود و در صورتی که میکروکنترلر را Reset دستی یا خارجی کنیم میتوان محتوای حافظه SRAM را حفظ کرد.

واحد حافظه داده EEPROM یک کیلوبایت است و جزء حافظههای ماندگار میباشد که در صورت قطع تغذیه میکروکنترلر پاک نمیگردد و میکروکنترلر در هر زمان میتواند اطلاعاتی را در این حافظه بنویسد و یا اطلاعاتی را از آن بخواند، خواندن و نوشتن در حافظه EEPROM زمان تأخیر طولانی تری از حافظههای SRAM و SRAM دارد.

حداقل سختافزار راهاندازی میکروکنترلر ATMega32

برای راهاندازی این میکروکنترلر کافی است پایههای تغذیه دیجیتال ۱۰ و ۱۱ را به منبع تغذیه با ولتاژ مناسب وصل کرده و همچنین بهتر است پایه RESET را توسط یک مقاومت مناسب ۱۰ کیلواهم به مثبت تغذیه وصل نماییم. برای اینکه بتوانیم به صورت دستی میکروکنترلر را هر زمان که خواستیم ریست کنیم، احتیاج به یک سوئیچ داریم. مدار کامل شده به صورت زیر است. علت وجود خازن در مدار زیر جلوگیری از نوسانات ولتاژ در لحظه اتصال کلید و همچنین برای آرام آرام زیاد شدن ولتاژ در هنگام شروع به کار مجدد میکروکنترلر است. مقدار خازن و مقاومت میزان زمان افزایش ولتاژ تا ۷cc در هنگام وصل منبع تغذیه را تعیین میکند که بهتر است ۱۵k و ۱۵n انتخاب شود. پایههای ۳۰، ۳۱ و ۳۲ به ترتیب ولتاژ تغذیه آنالوگ، زمین آنالوگ و ولتاژ مرجع برای واحد ADC میباشند و تنها در هنگام استفاده از واحد ADC به تغذیه متصل میشود.



1

¹ Push Button

ثباتهای واحدهای میکروکنترلر ATMega32

هر یک از واحدهای ATMega32 به جز واحد پردازش مرکزی، ثباتهایی دارد که تنظیمات واحد موردنظر را مشخص میکند. برنامهنویس باید ثباتهای مربوط به هر واحد را شناخته و آنها را بسته به پروژه موردنظر به درستی مقداردهی نماید.

ثباتهای واحد ورودی/خروجی در AVR

تمامی میکروکنترلرهای AVR دارای واحد ورودی/خروجی I/O میباشند. در ATMega32 چهار پورت ورودی/خروجی وجود دارد که برای هر یک پینهایی خروجی درنظر گرفته شده است. هر یک از این چهار پورت ورودی/خروجی دارای سه ثبات به شرح زیر است. در نتیجه مجموعا ۱۲ ثبات Λ بیتی برای واحد ورودی/خروجی وجود دارد که همگی درون SRAM میباشند.

DDRX: یک ثبات ۸ بیتی برای تعیین جهت ورودی یا خروجی بودن هر یک از پایهها است. هر بیت از این ثبات که یک باشد، جهت پایه متناظر با آن به عنوان خروجی و هر بیت که صفر باشد، پایه متناظر با آن ورودی می شود. در حالت پیش فرض این ثبات صفر است.

PORTX: در صورت انتخاب شدن ثبات DDRX به عنوان خروجی از این ثبات برای یک یا صفر کردن منطق پایه خروجی استفاده می شود. هر بیت از این ثبات که یک باشد پایه متناظر با آن، منطق یک را خارج می کند و هر بیت متناظر که صفر باشد، منطق صفر در خروجی ظاهر می گردد. درحالت پیش فرض همه بیتهای این ثبات صفر هستند.

PINX: در صورت انتخاب شدن ثبات DDRX به عنوان ورودی از این ثبات برای خواندن منطق پایههای پورت استفاده می شود. هر منطقی که یکی از پایههای پورت داشته باشد، بیت موردنظر در ثبات PINX همان منطق را به خود می گیرد. در حالت پیشفرض همه بیتهای این ثبات صفر هستند

نکته : به جای X در بالا نام پورت موردنظر قرار می گیرد.

نکته : نام تمامی ثباتها از جمله ثباتهای فوق با حروف **بزرگ** نوشته میشوند. بقیه حروف در برنامه همگی کوچک نوشته میشوند.

نکته : از 0b برای مقداردهی به ثباتها در مبنای باینری و از 0x برای مقداردهی به ثباتها در مبنای ۱۶ (هگزا) به کار میرود.

نکته : از ثبات PIN تنها در حالتی که پایه ورودی باشد (مانند وقتی که کلیدی به عنوان ورودی به پایه وصل باشد)، استفاده می شود.

مثال عملی: برنامهای بنویسید که LED موجود روی PA.0 را چهار بار در ثانیه به صورت چشمکزن روشن و خاموش کند. سپس آن را در نرمافزار پروتئوس شبیهسازی کرده و پس از اطمینان از عملکرد صحیح برنامه توسط نرمافزار کدویژن روی میکروکنترلر پیادهسازی نمایید.

#include <mega32.h>
#include <delay.h>
void main(void)

{
 DDRA.0=1;
 while(1){
 PORTA.0=1;
 delay_ms(250);
 PORTA.0=0;
 delay_ms(250);
}

توضیح برنامه: در خط اول ابتدا کتابخانه مربوط به ATMega32 را اضافه می کنیم. در خط دوم کتابخانه مربوط به تابع تأخیر زمانی (delay.h) را اضافه می کنیم. تنها زمانی که این کتابخانه به برنامه اضافه شود می توان از تابع delay_ms برای تأخیر زمانی در برنامه استفاده کرد. در خط پنجم، پورت) PA.0 بیت صفرم پورت (A به عنوان خروجی تنظیم می شود. در خط هفتم، برنامه منطق یک را به پورت (PA.0 که خروجی شده بود، تخصصیص می دهد. در نتیجه LED در این حالت روشن می شود. در خط هشتم، برنامه هیچ کاری انجام نداده و ۲۵۰ میلی ثانیه منتظر می ماند. در خط نهم، برنامه منطق صفر را به پورت PA.0 که خروجی شده بود، تخصصیص می دهد. در نتیجه LED در این حالت خاموش می شود در خط دهم، برنامه خروجی شده بود، تخصصیص می دهد. در نتیجه LED در این حالت خاموش می شود در نتیجه این خط خروجی شده بود، تخصصیص می دهد. در نتیجه این خط میچ کاری انجام نداده و ۲۵۰میلی ثانیه منتظر می ماند. چون برنامه در حلقه نامتناهی نوشته شده است، با اجرا شدن برنامه ملحود روی PA.0 دائما روشن و خاموش می شود و چون زمان تأخیر ۲۵۰میلی ثانیه است این کل ۴ بار در ثانیه انجام می شود.

برنامهنویسی، شبیهسازی و پروگرام کردن میکروکنترلر

مهمترین بخش میکروکنترلر، ثباتها هستند. ثباتها کنترل و تنظیمات تمام بخشهای میکروکنترلر را بر عهده دارند و باید به خوبی با نحوه عملکرد آنها آشنا شد. در ATMega32 به تعداد ۶۴ ثبات برای کنترل مجموعه سیستم میکروکنترلر وجود دارد که در قسمت SRAM حافظه قرار دارد. با تنظیم و مقداردهی به این ثباتها در برنامه میتوان برنامههای مختلفی را راهاندازی و اجرا نمود. بعد از ثباتها، فیوزبیتها نیز بخش مهمی از میکروکنترلر نظیر فرکانس کلاک میکروکنترلر بر عهده دارد.

معرفی کلی نرمافزارهای پروتئوس و کدویژن

پروتئوس (Proteus) نرمافزاری برای شبیه سازی مدارات الکترونیک، بخصوص مدارات مبتنی بر میکروکنترلر میباشد. اصلی ترین کار این نرمافزار شبیه سازی در نظر شبیه سازی است اما قابلیت استفاده برای کشیدن بردهای PCB را نیز فراهم کرده است و برای این کار هم محیطی مجزا از شبیه سازی در نظر گرفته است. کتابخانه های بسیاری از قطعات الکترونیک جهت طراحی و شبیه سازی مدارات الکترونیکی در این نرمافزار موجود است. کاربردهای این نرمافزار عبارتند از:

- شبیه سازی مدارات آنالوگ و دیجیتال.
- تست و آنالیز مدارات با استفاده از ابزار اندازه گیری مجازی مانند اسیلوسکوپ، مولتی متر، فانکشن ژنراتور.
- شبیه سازی تقریبا اکثر مدارات با میکروکنترلر کنترلرهای AVR ، PIC و برخی از میکروکنترلرهای ARM.
 - امكان ایجاد و ویرایش قطعات الكترونیكی.
 - طراحی بردهای PCB یک تا ۱۶ لایه.

کدویژن (Code vision) یک نرمافزار کامپایلر زبان C است که برای برنامهنویسی، برنامهریزی (پروگرام) و عیبیابی (واسط JTAG) کلیه میکروکنترلرهای AVR میباشد. این نرمافزار که دارای محیط برنامهنویسی توسعهیافته نیز میباشد، بیشتر به علت تولید کدهای اتوماتیک توسط ساختار کدویزارد است. این قابلیت دسترسی راحت به تنظیمات ثباتهای میکروکنترلرهای AVR را فراهم میکند

پس از نصب نرمافزار پروتئوس، آن را اجرا کنید. زمانی که نرمافزار باز شد، بر روی آیکون آبی رنگ ISIS موجود در نوار ابزار بالایی کلیک کنید Pick مداری بنام Schematic capture برای رسم مدار باز شود. برای انتخاب عنصرهای مداری باید روی آیکون P کلیک کنید تا صفحه جدیدی بنام Devices باز شود. در این صفحه هر عنصری را نیاز داشته باشید تایپ کرده و سپس روی نام قطعه دوبار کلیک کنید تا قابل استفاده گردد. برای این مثال یک ATMega32 و یک LED نیاز داریم. نام آنها را تایپ کرده و از قسمت سمت چپ روی نام آنها دوبار کلیک می کنیم. در نهایت پنجره Pick Devices با کلیک بر روی Ok بسته می شود.

با بازگشت به صفحه اصلی مشاهده می کنید که زیر آیکون P قطعاتی که انتخاب شده، آورده شده است. با کلیک بر روی آنها میکرو کنترلر و LED را درون کادر آبی رنگ صفحه اصلی در محل مناسب خود قرار داده و مدار را تکمیل می کنیم. به یک زمین (Ground) نیز احتیاج داریم که آن را با کلیک بر روی آیکون Terminals Mode موجود در نوار ابزار سمت چپ و سپس کلیک بر روی آیکون GROUND انتخاب کرده و در جای مناسب خود قرار می دهیم. در نهایت، نوبت به سیم کشی مدار می رسد. زمانی که نشانگر ماوس را در محل سیم کشی روی پایههای LED یا میکرو کنترلر می برید، مداد سبز رنگی ظاهر می شود، در همین حال کلیک کنید و سیم کشی مدار را تکمیل نمایید. بعد از تکمیل مدار آن را با نام مناسب در یک پوشه جدید ذخیره نمایید. برای اینکه برنامه را بتوان بر روی تراشه ریخته و سپس اجرا کرد می بایست ابتدا میکرو کنترلر را با یک فایل اجرایی که خروجی کدویژن است، برنامه ریزی کرد و سپس طرح را شبیه سازی نمود.

لازم به ذکر است، در هنگام شبیهسازی و کشیدن قطعات مورد نیاز آزمایش در صفحهی اصلی آنچه مهم است، نظم و در هم گره نخوردن سیم های است که قطعات را به هم متصل می کند. پس در هنگام اتصال قطعات از به هم گره نخوردن سیمهای اتصالی چندین قطعه به هم مطمئن شوید تا شبیهسازی دچار خطا نشود.

پس از نصب و اجرای نرمافزار کدویژن برای شروع پروژه ی جدید باید مراحل زیر با دقت و به ترتیب طی شود:

- ۱. ابتدا ممکن است آخرین پروژهای که کار کرده اید باز باشد آن را از مسیر File و سپس Close All ببندید.
 - ۲. از منوی File گزینه New را انتخاب کرده و سپس در پنجره باز شده، Source را انتخاب و Ok کنید.
- ۳. فایل untitled.c باز می شود. در این مرحله می بایست از منوی File و سپس Save as آن را با نام مناسب در همان پوشهای که فایل پروتئوس قرار دارد، ذخیره کنید.
 - ۴. از منوی File گزینه New را دوباره انتخاب کرده اما این بار در پنجره باز شده، Project را انتخاب و Ok کنید.
 - ۵. پنجرهای مبنی بر اینکه آیا می خواهید از کدویزارد استفاده کنید یا خیر؟ باز می شود آن را No کنید.
 - پروژه را در همان مسیر قبلی با نام مناسب ذخیره کنید.
- ۷. پنجره Project Configure باز می شود که در این مرحله می بایست فایل ذخیره شده با پسوند. C در مرحله ۳ را با زدن دکمه Add به یروژه اضافه نمود

در این مرحله به سربرگ C Compiler رفته و در قسمت Chip نوع تراشه را تعیین می کنیم و در قسمت Clock فرکانس کلاک را روی فرکانس Project کاری میکروکنترلر تنظیم می کنیم (برای ATMega32 کلاک در حالت پیشفرض روی 1MHZ باید قرار گیرد .) در نهایت پنجره Configure Ok را انتخاب کنید. به این ترتیب، پروژه جدید ساخته شده است.

حالا باید برنامه دلخواه به زبان C را در این مرحله نوشت. بعد از نوشتن برنامه در محیط کدویژن می بایست از منوی Project گزینه Build را انتخاب کنید تا برنامه کامپایل و ساخته شود. در صورت بروز خطا باید ابتدا آنها را برطرف کرده تا برنامه ساخته شود. ساخت برنامه بدین معنی است که فایلی با پسوند Hex ساخته می شود که این فایل کد ماشین دستورات اسمبلی میکروکنترلر است و می توان آن را روی میکروکنترلر پروگرام کرد یا برای شبیه سازی در پروتئوس به کار برد. برنامه ای که نوشته می شود باید طوری نوشته شود که وقتی روی تراشه پروگرام شد دائما اجرا شود و هیچگاه متوقف نشود. راه حل این مسئله قرار دادن کدهای برنامه درون یک حلقه نامتناهی است. این عمل باعث می شود تا میکروکنترلر هیچگاه متوقف نشود و بطور مداوم عملکرد مورد انتظار را اجرا کند.

در نرمافزار پروتئوس، روی میکروکنترلر دوبار کلیک کرده تا پنجره Edit Component باز شود. در این پنجره در قسمت Program File روی آیکون پوشه (Browse) کلیک کنید تا پنجره انتخاب فایل باز شود. حالا میبایست به مسیر برنامهای که در کدویژن نوشتید بروید و در آنجا داخل پوشه Exe فایل خروجی کدویژن با پسوند Hex را انتخاب کنید.

بعد از انتخاب فایل hex ، پنجره Edit Component را Ok می کنیم. با این کار برنامه نوشته شده به زبان C در نرمافزار کدویژن به داخل تراشه میکرو کنترلر در نرمافزار پروتئوس ریخته می شود. حال برای شبیه سازی مدار روی دکمه Play پایین صفحه کلیک کرده تا شبیه سازی آغاز و مدار Run شود.

پروگرام کردن میکروکنترلر توسط نرمافزار کدویژن

بعد از وصل کردن و روشن کردن پروگرامر خود به پورت آن و نصب فایل درایور پروگرامر مراحل زیر برای پروگرام کردن را در نرمافزار کدویژن اجرا کنید:

- ۱. ابتدا از منوی Setting، گزینه Programmer را انتخاب می کنیم.
 - ۲. از لیست موجود می بایست نوع پروگرامر را انتخاب کنید.
- ۳. در قسمت Communication Port میبایست آن پورتی که پروگرامر به آن وصل است را تنظیم کرد. اگر پورتی که پروگرامر به آن وصل است را نمی دانید کافیست به قسمت Device Manager در Control Panel مراجعه کرده و سپس در قسمت Port&LPT نام پروگرامر و پورت آن مشخص است.
 - ۴. میکروکنترلر را روی پروگرامر در جای مناسب و در جهت صحیح قرار میدهیم.
 - ۵. از منوی Tools، گزینه Chip Programmer را انتخاب می کنیم.
 - ۶. تیک گزینه Program Fuse Bit را برمی داریم.
 - ۷. با زدن دکمه Program All، پروگرام آغاز می شود.

در پیغامی که هنگام پروگرام ظاهر می شود از ما می خواهد تا فایلی برای ریختن داده درون EEPROM معرفی کنید، چون ما فایلی نداریم پس گزینه Cancel را انتخاب می کنیم.

نکته مهم: دقت کنید که حتما تیک گزینه Program Fuse Bit زده نشده باشد تا فیوزبیتهای میکروکنترلر در حالت default بدون تغییر ماند.

نکته: در نرمافزار پروتئوس نیازی به قرار دادن مقاومت پول آپ برای پایه ریست درون نرمافزار نیست، اما در عمل و به هنگام پیادهسازی بهتر است پایه ریست پول آپ شود و برای ایجاد قابلیت ریست کردن دستی، یک کلید و خازن هم قرار میدهیم.

كدويزارد


هر یک از واحدهای ATMega32 به جز واحد پردازش مرکزی، ثباتهایی دارد که تنظیمات واحد موردنظر را مشخص می کند. برنامهنویس باید ثباتهای مربوط به هر واحد را شناخته و آنها را بسته به پروژه موردنظر به درستی مقداردهی نماید. برای اینکه این مقداردهی راحت تر، سریعتر و با دقت بیشتر صورت گیرد از ابزار کدویزارد استفاده می شود. در حقیقت کدویزارد ابزار کاملی برای برنامهنویسی کلیه میکرو کنترلرهای AVR است که به همراه نرم افزار کدویژن ارائه شده و بخشی از این نرمافزار می باشد. این ابزار که به جادوگر کد معروف است به شما این امکان را می دهد که با انتخاب کردن مدل میکرو کنترلر، فرکانس کاری و تنظیم و پیکربندی کلیه واحدهای میکرو کنترلر از میان گزینه های آماده موجود در ابزار، کدهای مربوط به تنظیمات اولیه ثباتها به زبان C را به طور اتوماتیک تولید کند.

پورتهای ورودی/خروجی یکی از مهمترین واحدهای هر میکروکنترلر میباشد که به منظور استفاده عمومی و کاربردهای همه منظوره طراحی شده است. به طور کلی نکات زیر در مورد واحد I/O در میکروکنترلرهای AVRوجود دارد:

۱- هر یک از پایههای میکروکنترلر ممکن است چندین عملکرد از جمله پورت ورودی/خروجی باشد که به صورت همزمان نمی توان از آنها استفاده نمود. بنابراین در صورت استفاده از واحد I/O در یک پایه، فقط به عنوان پورت ورودی یا خروجی همه منظوره استفاده می شود.

۲- در صورت استفاده از یک پایه به عنوان خروجی، پایه موردنظر می تواند دو حالت (منطق یک یا منطق صفر) داشته باشد. در صورتی که آن پایه منطق یک داشته باشد ولتاژ آن پایه حداکثر Vcc می گردد و جریانی از داخل میکروکنترلر به بیرون کشیده می شود که به آن جریان Source گویند. زمانی که پایه منطق صفر داشته باشد، ولتاژ آن پایه حداقل صفر ولت می گرد و جریانی از بیرون به آن وارد می شود که به آن جریان sink گویند.

- ۳- حداکثر جریان Source و Sink در میکروکنترلر ATMega32 برای وقتی که ۷cc=5v و دما ۲۵ درجه باشد، به مقدار 60 میلی آمپر می رسد. با افزایش جریان Source، ولتاژ منطق یک پایه شروع با کاهش از مفدار ۷cc می کند. هر چه جریان دهی پایه بیشتر باشد افت ولتاژ پایه از مقدار ۷cc می نیز بیشتر می شود. با افزایش جریان دهی با کاهش ولتاژ از ۵ ولت تا ۳ ولت مواجه هستیم. برای جریان Source هم به همین صورت اگر جریانی که به پایه تراشه وارد می شود افزایش یابد ولتاژ آن از حالت ایده آل (صفر ولت) افزایش پیدا کرده به طوری که برای کدو حدالی ۷cc=5v
 - ۴- در صورت استفاده از یک پایه به عنوان **ورودی،** پایه موردنظر می تواند یکی از سه حالت زیر را داشته باشد:
 - حالت اتصال پایه به منطق ولتاژی صفر یا یک از بیرون.
- حالت دارای مقاومت Pull Up داخلی: در این حالت یک مقاومت Rpu از داخل میکروکنترلر تنها به صورت پول آپ میتواند وصل شود. شکل زیر این مقاومت را به همراه دیگر اجزای داخلی هر پایه نشان میدهد. هر پایه واحد I/O دارای دیودهای هرزگرد، خازن و مقاومت پول آپ میباشد.



- ✓ مقدار مقاومت پول آپ به طور تقریبی برابر ۵ کیلو اهم
- ✓ پایههایی که به هیچ جایی متصل نیستند، به صورت بدون اتصال، مدار باز یا امپدانس بالا (High Z) هستند. در حالت پیش فرض کلیه پایهها ورودی و بدون اتصال هستند.
- ✓ Tri-State به معنای سه حالته میباشد. یعنی پایه در سه
 حالت بدون اتصال، اتصال به صفر و اتصال به یک میتواند
 قرار گیرد.

ثباتهای واحد I/O

در ATMega32 چهار پورت ورودی/خروجی وجود دارد که برای هر یک پینهایی خروجی درنظر گرفتهشده است. هر یک از این ۴ پورت ورودی/خروجی وجود دارد که ورودی/خروجی دارای سه ثبات PDR و PORT هستند که در نتیجه مجموعا 12 ثبات ۸ بیتی برای واحد ورودی/خروجی وجود دارد که همگی در حقیقت درون SRAM میباشند که با مقداردهی آنها در برنامه این واحد کنترل میشود. ثبات DDR برای تعیین جهت ورودی یا خروجی بودن پایه خروجی بودن، ثبات PORT برای تعیین مقاومت PullUp در حالت ورودی بودن پایه و تعیین منطق صفر یا یک در حالت خروجی بودن پایه کاربرد دارد و ثبات PIN نیز برای خواندن منطق اعمال شده از بیرون در حالت ورودی میباشد. جدول زیر حالتهای مختلف پایهها را بسته به بیت n ام ثبات DDR و TSFIOR و نیز بیت PUD در ثبات SFIOR نشان میدهد. لازم به توضیح است که ثبات A بیتی برای PullUp و PullUp و PullUp میباشد

DDxn	PORTxn	PUD (in SFIOR)	I/O	Pull-up	Comment
0	0	X	Input	No	Tri-state (Hi-Z)
0	1	0	Input	Yes	Pxn will source current if ext. pulled low.
0	1	1	Input	No	Tri-state (Hi-Z)
1	0	Χ	Output	No	Output Low (Sink)
1	1	X	Output	No	Output High (Source)

نحوه فعالسازي مقاومت يول آپ

همانطور که در شکل فوق نیز مشاهده می کنید، در حالتی که ثبات DDRX.n صفر باشد یعنی پایه ورودی بوده و در صورتی که ثبات PORTX.n را یک کنیم، مقاومت پول آپ داخلی فعالسازی می شود. بنابراین ثبات PORTX.n در حالت خروجی بودن پایه، منطق صفر یا یک پایه را مشخص می کند. بنابراین برای فعال شدن مقاومت پول آپ را مشخص می کند. بنابراین برای فعال شدن مقاومت پول آپ داخلی باید سه شرط زیر برقرار باشد:

- ۱. بیت PUD یا Pull Up Disable غیرفعال یا صفر باشد که همیشه برقرار است مگر زمانی که میکروکنترلر ریست باشد یا هنگ کرده باشد.
 - ثبات DDRX.n مربوطه صفر باشد یعنی پایه ورودی باشد. پس در حالت خروجی مقاومت پول آپ نمی تواند فعال شود.
 - ۳. ثبات PORTX.n مربوطه یک باشد. در صورت صفر بودن نیز مقاومت پول آپ غیرفعال است.


نحوه کار با ابزار کدویزارد

- ابتدا به صفحه اصلی نرمافزار کدویژن رفته و اگر پروژهای باز است از منوی File و گزینه Close All آن را میبندیم.
- ۲- برای راهاندازی کدویزارد در صفحه اصلی نرمافزار کدویژن از منوی tools گزینه CodeWizard AVR را انتخاب کنید. در پنجره بازشده بایستی نوع تراشه را از نظر سری ساخت مشخص کنید.
- ۳- در این قسمت اولین کاری که باید انجام دهید تنظیم نوع تراشه و فرکانس کاری میکروکنترلر است. فرکانس کاری میکروکنترلر باید
 همان فرکانسی انتخاب شود که در قسمت Fuse Bits (فیوزبیتها) تنظیمشده است. برای میکروکنترلر ATMega32 فرکانس پیش فرض آن ATMtzمیباشد.


در مرحله بعد وارد سربرگ Port می شویم. در این مرحله باید طبق سختافزار طراحی شده پورتها را تنظیم کرد. همانطور که مشاهده می شود، پورتها را می توان ورودی این نفل و در صورت ورودی بودن با تغییر T یعنی Pull-up به P می توان مقاومت Pull-up داخلی میکروکنترلر را نیز فعال کرد و در صورت خروجی بودن نیز می توان با تغییر صفر و یک مقدار اولیه منطق پورت خروجی را تعیین نمود. سربرگهای دیگر هر کدام مختص واحدهای دیگر میکروکنترلر است که در صورت لزوم در این مرحله باید تنظیم شود. بعد از پایان تنظیمات، از منوی File گزینه File گزینه Generate, save and Exit را کلیک کنید. اکنون سه بار باید فایلهای مربوط به پروژه را با نام ترجیحا یکسان ذخیره کنید. در پنجره اول اسمی برای فایل با پسوند C. وارد می کنیم و ذخیره می کنیم و همین طور در پنجرههای بعدی برای project و کدویزارد نام وارد کرده و ذخیره کنید. مشاهده می کنید که کد ویزارد بخش اولیه برنامه شما را ایجاد کرده است. اکنون شما می توانید شروع به ادامه برنامه نمای با تغییر یا اضافه کردن کدهای ساخته شده نمایید.

آزمایش اول: اتصال LED به میکروکنترلر: انتقال داده ورودی به خروجی

الف) مدار شکل زیر را در پروتئوس شبیهسازی کنید و میکروکنترلر را با استفاده از کد زیر برنامهریزی کنید. عملکرد مدار را توضیح دهید.



} }



ب) مداری طراحی، شبیه سازی و پیاده سازی کنید که عدد هشت بیتی ورودی پورت A روی هشت عدد LED روی نمایش دهد برای وارد کردن هشت بیت ورودی داده از دیپ سوئیچ استفاده کنید.

آزمایش دوم: شمارنده و شیفترجیستر: اتصال کلید و LED به میکروکنترلر


الف) مداری طراحی و شبیه سازی کنید که یک کلید روی پورت PAO و هشت عدد LED روی پورت B وجود داشته باشد و با هر بار زدن کلید، LEDهای موجود به صورت یک شیفت رجیستر عمل نماید.

ب) مداری طراحی، شبیه سازی و پیاده سازی کنید که یک کلید روی پورت PAO و هشت عدد LED روی پورت B وجود داشته باشد و با هر بار زدن کلید، LEDهای موجود به صورت یک شمارنده بالا شمار عمل نماید.

توضیحات: توسط کلید می توان منطق صفر یا یک را به میکروکنترلر وارد کرد و بر اساس آن پردازش را انجام داد. برای خواندن منطق کلید از ثبات PIN به این صورت است که اگر کلید زده شد آنگاه کار مورد نظر انجام شود. اتصال کلید به دو صورت Pull-up و Pull-up انجام می شود که در شکل زیر مشاهده می کنید. در کلید pull up در حالتی که کلید زده نشده منطق یک و در حالت فشردن کلید منطق صفر وارد میکروکنترلر می شود. معمولا از مقاومت 10k برای این کار استفاده می شود.

if(PINB.0==0) {...} //Pull-up if(PINB.1==1) {...} //PulDown

در واقع، این مشکل زمانی برای ما مسئلهساز می شود که زمانی که کاربر کلید را یکبار فشار می دهد و انتظار دارد تا میکروکنترلر متوجه یکبار فشار دادن آن شود اما به علت قرار گرفتن if در درون حلقه نامتناهی while چندین بار شرط 0=-0 PINB. برقرارشده و کار مورد نظر چندین بار انجام می شود. راه حل این مشکل ساده است و آن هم قرار دادن مقداری delay در حلقه if است.



if(PINB.0==0) {
دستورات مربوط به بعد از زدن
کلید
delay_ms(200);
}

توضیح: به محض فشار دادن کلید توسط کاربر شرط if برقرارشده و دستورات مورد نظر اجرا می شود سپس به علت ایجاد تاخیر زیاد توسط تابع) delay_ms در اینجا 200 میلی ثانیه) با این کار احتمال اینکه زمانی که برنامه در حلقه while به میرسد و شرط برقرار باشد، کاهش می یابد. مزیت این کلید این است که در صورتی که کاربر کلید را فشار داده و نگه دارد تقریبا در هر 200 میلی ثانیه یکبار کار مورد نظر صورت می گیرد. عیب این روش نیز این است که هنوز احتمال دارد که زمانی که یکبار کلید زده شود دوبار کار مورد نظر انجام شود.

if(PINB.0==0) {
delay_ms(20);
while(PINB.0==0);
دستورات مربوط به بعد از زدن
کلید

توضیح: به محض فشار دادن کلید توسط کاربر شرط if برقرارشده و برنامه به مدت 20 میلی ثانیه صبر می کند تا منطق کلید ثابت شود و از منطقه bounce عبور کند سپس توسط حلقه while با همان شرط برقراری کلید در این مرحله برنامه تا زمانی که کلید توسط کاربر فشرده شده است در حلقه گیر می کند و هیچ کاری انجام نمی دهد. به محض اینکه کاربر دست خود را بر می دارد، شرط برقرار نبوده و خط بعدی یعنی دستورات مربوطه اجرا می شود. مزیت این روش این است که در هر بار فشردن کلید برنامه تنها یکبار اجرا می شود. معایب این روش این است که تا زمانی که کاربر کلید را نگه داشته اتفاقی نمی افتد و به محض رها کردن کلید کار مورد نظر انجام می شود.

if((PINB.0==0) && (flag==0)) { flag=1; start=!start; } else if (PINB.0 == 1) flag=0; if(start){ دستورات مربوط به بعد از زدن کلید توضیح: این کلید به صورت start/stop عمل می کند یعنی بار اولی که کاربر کلید را فشار می دهد دستورات مربوط به بعد از زدن کلید دائما اجرا می شود تا زمانی که کاربر دست خود را از روی کلید رها کرده و دوباره کلید را فشار دهد، در این صورت دستورات دیگر اجرا نمی شود. دو متغیر از نوع bit با نامهای flag و start با مقدار اولیه صفر برای این کلید باید تعریف شود. زمانی که کاربر برای اولین بار کلید را فشار می دهد

شرط if برقرارشده و flag=1 وstart=1 می شود. در این صورت شرط if دوم برقرار بوده و دستورات مربوطه با هر بار چرخش برنامه درون حلقه نامتناهی while یکبار اجرا می شود. زمانی که کاربر دست خود را از روی کلید بر می دارد و منطق یک وارد میکروکنترلر می شود flag=0 شده و برنامه دوباره آماده این می شود که کاربر برای بار دوم کلید را فشار دهد. زمانی که کاربر بار دوم کلید را می فشارد =0 start=0 شده و دستورات مربوطه اجرا نخواهد شد سپس با برداشته شدن دست کاربر از روی کلید، همه چیز به حالت اول بر می گردد. این کلید طوری نوشته شده است که bounce در آن کمترین تأثیر مخرب ممکن را دارد.


آزمایش سوم: اتصال سون سگمنت به میکرو: شمارنده و نمایشگر اعداد یک رقمی و چهار رقمی

الف) یک سون سگمنت را به میکروکنترلر متصل کنید. مداری طراحی، شبیهسازی و پیادهسازی کنید که شمارنده ارقام صفر تا ۹ به صورت چرخشی باشد.

ب) مدار فوق را طوری تغییر دهید که شمارش با زدن کلید ورودی انجام شود.

ج) دو سون سگمنت را به میکروکنترلر متصل کنید. مداری طراحی و شبیه سازی کنید که شمارنده اعداد دورقمی به صورت چرخشی باشد.


یکی از نمایشگرهای پرکاربرد سون سگمنت است که می توان توسط آن اعداد و برخی حروفها را نشان داد.



روشهای متفاوت و مختلفی برای راهاندازی سون سگمنت توسط AVR وجود دارد. ساده ترین روش اتصال سون سگمنت به میکرو کنتر ار استفاده از مداری به شکل زیر است. همانطور که مشاهده می شود در این روش از یک پورت به طور کامل استفاده می شود. توجه کنید نرمافزار پروتئوس بیت هشتم که به digit سون سگمنت وصل می شود را ندارد. برای نشان دادن اعداد روی سون سگمنت کافی است پایه مربوطه را پس از خروجی کردن یک کنیم. در این روش برای راحتی هنگام کار با سون سگمنت آرایه زیر را که شامل کد سون سگمنت اعداد صفر تا ۹ می باشد، تعریف می کنیم.

unsigned char $seg[10]=\{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f\};$


PORTA=seg[i];



Hexadecimal	seg[6:0]						
	seg[6]	s eg[5]	seg[4]	seg[3]	seg[2]	seg[1]	seg[0]
0	0	0	0	0	0	0	1
1	1	0	0	1	1	1	1
2	0	0	1	0	0	1	0
3	0	0	0	0	1	1	0
4	1	0	0	1	1	0	0
5	0	1	0	0	1	0	0
6	0	1	0	0	0	0	0
7	0	0	0	1	1	1	1
8	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	1	0	0
Α	0	0	0	1	0	0	0
b	1	1	0	0	0	0	0
С	0	1	1	0	0	0	1
d	1	0	0	0	0	1	0
E	0	1	1	0	0	0	0
F	0	1	1	1	0	0	0
1 = LED off 0 = LED on							

در روش قبل پایههای زیادی از میکروکنترلر صرف نمایش تنها یک سونسگمنت می شود. بجای استفاده از مدار فوق می توان از تراشه ۲۴۴۸ استفاده کرد که در این صورت تنها چهار بیت از پورت میکروکنترلر اشغال می شود و همچنین به علت تبدیل اتوماتیک کدهای سونسگمنت دیگر نیازی به استفاده از آرایه تعریف شده در قبل نیست. کار تراشه ۲۴۴۸خواندن یک عدد باینری چهار بیتی بوسیله پایههای ورودی اش و نمایش آن روی سونسگمنت می باشد. این تراشه ۱۶ پایه دارد و نحوه شماره بندی پایههای آن بصورت زیر می باشد.


نکته: در استفاده از تراشه ۷۴۴۸، حتما می بایست از سون سگمنت کاتد مشترک استفاده کنید. برای استفاده از سون سگمنت آتد مشترک تراشه دیگری به نام ۷۴۴۷ وجود دارد.




نحوه کار تراشه: ورودی این تراشه شامل چهار پایه ۱، ۲، ۶ و ۷ (که با حروف B ، A و C نشان داده می شود) می باشد. هر کدام از این پایه می توانند صفر یا یک باشند. پس عدد ورودی ما به تراشه یک عدد باینری می باشد که فقط چهار رقم دارد. از طرفی خروجی این تراشه کدهای مخصوص سون سگمنت است که پس از نمایش روی سون سگمنت و در مبنای ۱۰ نمایش می یابد. البته خروجی این تراشه تنها اعداد صفر تا ۹ می تواند باشد.

سون سگمنتهای مالتی پلکس شده

در برخی طراحیها ممکن است به بیش از یک سونسگمنت نیاز باشد. در این طراحیها از سونسگمنت مالتیپلکسشده استفاده میشود. ۸ بیت داده برای همه سگمنتها با هم مشترک است. در صورت اتصال پایههای Com سونسگمنت مربوطه روشن میشود.




بنابراین مدار مورد نظر در این طراحی به صورت زیر است. وجود ترانزیستور npn در این طراحی بعلت تأمین مناسب جریان برای هر سگمنت است. زیرا طبق دادهشیت هر پایه میکروکنترلر جریان بیش از 20 میلی آمپر را نمیتواند تأمین کند اما در حالتی که چندین سگمنت همزمان روشن است جریانی در حدود 100 میلی آمپر مورد نیاز است و بنابراین اگر ترانزیستور نباشد سگمنتها به خوبی روشن دیده نخواهد شد.



آزمایش چهارم: اتصال صفحه کلید به میکروکنترلر


الف) مداری طراحی، شبیه سازی و پیاده سازی کنید که یک صفحه کلید ماتریسی و یک سون سگمنت را به میکروکنترلر متصل کنید که رقم فشرده شده صفحه کلید را روی سون سگمنت نشان دهد.

ب) یک صفحه کلید ۴ در ۳ و یک سون سگمنت مالتی پلکس شده mpx4 کاتد مشترک را به میکروکنترلر وصل نمایید. برنامهای بنویسید که با فشار دادن صفحه کلید عدد ۴ رقمی زده شده را از صفحه کلید دریافت و روی سون سگمنت نمایش داده شود.




صفحه کلید یک وسیله ورودی پرکاربرد دیگر است که دارای مجموعهای از کلیدها است که به صورت ماتریسی به هم بسته شدهاند. صفحه کلیدهای پرکاربرد موجود معمولا ۴ سطر و ۳ یا ۴ ستون دارند. برای خواندن صفحه کلید ابتدا همه ستونها را توسط مقاومت به تغذیه مثبت وصل کرده و از همه سطرها و ستونها را به عنوان ورودی میکروکنترلر وصل میکنیم. سپس سطرها را به عنوان خروجی و ستونها را به عنوان ورودی میکروکنترلر تنظیم میکنیم.

بنابراین در حالت عادی همه سطرها یک و ستونها نیز چون توسط مقاومت به Vcc متصل هستند یک خوانده می شوند. به عنوان مثال اگر Row0 توسط میکروکنترلر صفر شود و بقیه ردیفها همان یک باشند، هر کدام از دکمههای ردیف اول که زده شود، سیگنال صفر مستقیم توسط ستونها به پایه میکروکنترلر منتقل شده و توسط میکروکنترلر خوانده می شود. بدین ترتیب می توان با خواندن منطق ستونها به دکمه زده شده پی برد. برای اتصال هرگونه صفحه کلید کافی است همه ستونها از یک طرف به مقاومت pull-up و از طرف دیگر به میکروکنترلر، و همه سطرها نیز مستقیم به میکروکنترلر متصل گردد.



برای خواندن صفحه کلید ابتدا یک سطر را صفر و سطرهای بعدی را یک می کنیم. سپس کمی صبر می کنیم (1-2msec) و ستونها را می خوانیم. اگر همه ستونها یک باشد یعنی در آن سطر کلیدی زده نشده است، آن سطر را یک و سطر بعدی را صفر می کنیم و دوباره ستونها را می خوانیم و اگر باز هم یک بود به سراغ سطرهای بعدی می رویم تا اینکه تمام سطرها خوانده شود و این کار را با سرعت بالا ادامه می دهیم. اما اگر کلیدی زده شود سطر و ستونی که کلید روی آن قرار دارد به هم وصل می شوند در نتیجه در هنگام خواندن سطرها متوجه صفر شدن می شویم.



آزمایش پنجم: اتصال LCD کاراکتری به میکروکنترلر

الف) مداری طراحی، شبیهسازی و پیادهسازی کنید که نام و نام خانوادگی شما را روی LCD نمایش دهد.

ب) مدار قسمت الف را طوری تغییر دهید که حروف روی LCD از سمت راست به چپ به صورت چرخشی حرکت کنند.

ج) با استفاده از اتصال یک LCD و یک صفحه کلید $* \times *$ به میکروکنترلر، برنامهای بنویسید که با فشار دادن هر کلید کاراکتر مربوطه روی نمایشگر چاپ شود.

LCD یا صفحه نمایش کاراکتری یکی از پرکاربردترین وسایل خروجی است که میتوان کاراکترهای قابل چاپ را روی آن نمایش داد. مشخصه اصلی LCD های ۲×۱۶ دارای دو سطر و ۱۶ ستون میباشند و در مجموع ۳۲ کاراکتر را میتوان با آنها نشان داد.

LCDها را میتوان با هشت خط داده یا چهار خط داده راهاندازی کرد، اما نرمافزار کدویژن تنها از چهار خط داده پشتیبانی میکند که در آن تنها پایههای LCD و D4 به پورت دلخواه از میکروکنترلر متصل می شود. تنها تفاوت راهاندازی چهار خط داده در این است که دادههای پایههای LCD به جای یکبار، دو بار از طریق ۴ بیت ارسال می شوند. مزیت این راهاندازی نیز در این است که اتصال LCD به میکروکنترلر تنها یک پورت از میکروکنترلر را اشغال میکند. در نرمافزار پروتئوس و به هنگام شبیه سازی می توان پایههای ۱، ۲، ۳، ۷، ۸، ۹ و ۱۰ را بدون اتصال گذاشت، اما در عمل و پیاده سازی تمامی پایهها باید متصل باشد.

نکته: پایه VEE برای تنظیم کنتراست نوشتههای روی LCD میباشد. با وصل کردن این پایه به یک مقاومت متغیر میتوان کیفیت نمایش را تنظیم کرد. البته در عمل میتوان به جای استفاده از مقاومت متغیر، از اتصال پایه VEE توسط یک مقاومت ۱K با زمین مدار، حداکثر کنتراست را برای LCD داشت. درنتیجه کافی است یک مقاومت ۱K بین پایه 3 و یک قرار داد.

عملكرد	نام پایه	شماره پایه
زمین ، GND	Vss	1
تغذیه مثبت ، 5v	Vcc	2
تنظیم نور کاراکترها (کنتراست).	Vee	3
اگر RS=0 باشد مقدار ورودی به عنوان یک دستور می باشد اما اگر RS=1 باشد	RS	4
مقدار ورودی یک داده برای چاپ شدن است.		
اگر بخواهیم در LCD بنویسیم این پایه باید صفر باشد و اگر بخواهیم از LCD	R/W	5
مقداری را ب خ وانیم باید آن را یک کنیم.		
پس از انجام هر عملیات ارسال یا دریافت باید پایهی E را یکبار صفر و یکبار یک	E	6
کنیم تا اطلاعات ثبت شوند		
مسیر ورود و خروج اطلاعات LCD	$DB_0 \rightarrow DB_7$	7 – 14
تغذیهی مثبت چراغ LCD	Anod	15
تغذیهی منفی چراغ LCD	Katod	16

در سربرگ Alphanumeric LCD در کدویزارد ابتدا تیک Enable را بزنید و سپس در قسمت Character/line باید تعداد ستونها را وارد نمایید و در سربرگ Alphanumeric LCD در برنامه هدر فایلی با نام alcd.h و تابع راهانداز LCD به صورت در قسمت بعدی باید نام پایههای متصل به LCD را مشخص کنید. با این کار در برنامه هدر فایلی با نام LCD و تابع راهانداز LCD به صورت (LCD در برنامه دلخواه می توان استفاده کرد.

توابع LCD كاراكترى

نام تابع	توضيحات	عملكرد
lcd_clear();	این تابع lcd را پاک کرده و مکان نما را در سطر و ستون صفر قرار	پاک کردن تمام LCD
_	مىدهد.	
<pre>lcd_gotoxy(x , y);</pre>	x و ستون y قرار می دهد و باید به جای x مکان نمای LCD را در سطر	رفتن به ستون x و سطر y ام
ica_gotony(n, y),	و y عدد سطر و ستون مورد نظر جایگذاری شود.	
lcd_putchar('char');		چاپ یک کاراکتر
lcd_putsf ("String");	ورودی تابع lcd_putsf یک رشته ثابت مانند "IRAN" است	چاپ یک رشته
lcd_puts (string variable);	ورودی تابع lcd_puts یک متغیر رشتهای از نوع آرایهای می تواند باشد.	چاپ یک متغیر رشته ای
sprintf(c,"temp=%d",i);	برای استفاده از این تابع که در کتابخانه stdio.h میباشد.	مقداردهی به یک متغیر رشتهای
lcd_init(16);	۱۶ تعداد ستون هاست	راهاندازی اولیه LCD

فرمت متغیرهای کاراکتری ارسالی:

كاراكتر	نوع اطلاعات ارسالي
c%	یک تک کاراکتر
d%	عدد صحیح علامت دار در مبنای ۱۰
i%	عدد صحیح علامت دار در مبنای ۱۰
e%	نمایش عدد ممیز شناور به صورت علمی
E%	نمایش عدد ممیز شناور به صورت علمی
f%	عدد اعشاری
s%	عبارت رشته ای واقع در حافظه SRAM
u%	عدد صحیح بدون علامت در مبنای ۱۰
X%	به فرم هگزا دسیمال با حروف بزرگ
x%	به فرم هگزا دسیمال با حروف کوچک
P%	عبارت رشته ای واقع در حافظه FLASH
%%	نمایش علامت ٪

