
مدار های مخابراتی


حل تمرین دکتر اسدی نسرین کریمی – مهدی یادگاری دانشگاه شهید بهشتی – آذر ماه ۱۴۰۰

مدولهسازی دامنه (AM)

در مدولهسازی AM سیگنال پیام به نوعی دامنهٔ موج حامل را تحت آثیر قرار می دهد و فرکانس موج حامل بدون تغییر می ماند. به عبارت دیگر، افزایش دامنهٔ موج مدوله کننده، سبب افزایش دامنهٔ موج حامل خواهد شد. در این رابطه، اندازهٔ قله های مثبت و منفی موج حامل هر دو تحت تأثیر قرار می گیرند. خط فرضی که قله های مثبت و یا منفی موج حامل را به هم وصل می کند، اصطلاحاً «پوش» نامیده می شود.



مدولهسازی دامنه شامل سیگنال اطلاعات مدوله کننده و سیگنال مدوله شده.




رفتار طيفي در AM: الف_طيف پيام، ب_طيف موج مدوله شده دامنه.


مداری که سیگنال AM را تولید میکند، مدوله کننده AM نامیده میشود.

به عبارت دیگر، مدوله کننده، مداری است که توسط آن سیگنال باند پایه به باند میانی (فرکانس های بالاتر) منتقل میشود. همچنین مداری که سیگنال اطلاعات باند پایه را از سیگنال همچنین مداری که سیگنال اطلاعات باند پایه را از سیگنال میکند، وامدوله کننده (دمدولاتور) نامیده می شود.

$$v(t) = A[1 + m f(t)] \cos \omega_o t$$



بروز اعوجاج پوش درصورت بیشتربودن دامنهٔ سیگنال باند پایه از دامنهٔ موج حامل.



 V_{min} و V_{max} فمونه از شکل موج AM با مقادیر بیشینه و کمینهٔ

$$m = \frac{V_{\text{max}} - V_{\text{min}}}{V_{\text{max}} + V_{\text{min}}}$$


مدولهسازيهاي باندكناري

در مدولهسازی AM ممکن است دوسوم توان ارسالی در موج حامل قرار داشته باشد، که شامل هیچ اطلاعات ارسالی نیست. درواقع اطلاعات موردنیاز درون باندهای جانبی است. یکی از راههای کاهش توان ارسالی، ارسال تنها یکی از باندهای جانبی است. در همین راستا، مدولهسازی SSB که دارای تنها یکی از باندهای جانبی است، در برخی از انواع سیستمهای مخابراتی کاربرد دارد.


سیگنال DSB

اولین قدم در تولید یک سیگنال SSB، حذف موج حامل است. سیگنالی که تنها از حذف موج حامل و وجود باندهای جانبی بهدست میآید، DSSC یا DSSC نامیده می شود. مدوله سازی DSB نوع خاصی از مدوله سازی AM بدون موج حامل است. در شکل ۱٦-۱ یک سیگنال DSB مشاهده می شود. در شرایطی که موج حامل سینوسی توسط یک سیگنال اطلاعاتی سینوسی مدوله می شود، این سیگنال جمع جبری دو باند جانبی سینوسی است.

همانطور که مشاهده می شود، پوش این سیگنال، همانند مدولهسازی AM، شبیه موج مدوله کننده نیست. خاصیت منحصربه فرد مدوله سازی DSB، تغییر فازی است که در قسمت کم دامنهٔ موج DSB رخ می دهد[۱].



شکل ۴_۱۶. نمایش یک سیگنال DSB در حوزهٔ زمان.




نمایش یک سیگنال DSB در حوزهٔ فرکانس.


۲_۲_۴. مدولهسازی SSB

در مدولهسازی DSB، اطلاعات ارسالی در هر دو باند جانبی موجود است. به نظر می رسد که نیازی به ارسال هر دو باند جانبی نیست و با ارسال یک باند جانبی می توان تمامی اطلاعات را ارسال کرد. از اینرو یک باند ارسالی حذف و باقیماندهٔ سیگنال به نام SSSC یا SSS نامیده می شود.

$$v(t) = \frac{1}{2} A f(t) \cos \omega_o t \pm \frac{1}{2} A \hat{f}(t) \sin \omega_o t$$
در اینجا $\hat{f}(t)$ تبدیل هیلبرت $\hat{f}(t)$ است.




تولید یک سیگنال SSB توسط سیگنال اطلاعات سینوسی SKHz و موج حامل SSB تولید یک سیگنال الف_ شکل زمانی، ب_ شکل طیف.




مدولاتور دامنه


ساده ترین مدولاتور دامنه که می توان در نظر گرفت، یک ترانس کندوکتانس غیر خطی مربعی به همراه یک مدار تشدید موازی است (به شکل ۴-۴ توجه کنید). در این مدولاتور ورودی ها، سیگنال حامل و سیگنال باند پایه هستند و خروجی، سیگنالی با مدولاسیون دامنه AM خواهد بود. در مشخصه غیرخطی عنصر داریم:



با فرض $v_i = v_i \cos \omega_o t$ جامل و $v_i = Af(t)$ سیگنال باند پایه، خواهیم داشت: $v = v_i \cos \omega_o t + Af(t)$


مدولاتور دیفرانسیل (اختلاف) با استفاده از یک طبقه دیفرانسیل با منبع تغذیه جریان متغیر به راحتی میتوان یک مدولاتور دامنه ساخت





مدولاتور متوازن با پل ديود

به کمک یک پل با چهار دیود می توان یک مدولاتور متوازن ساخت. سیگنال باند پایه در ورودی پلی قرار دارد که به وسیله سیگنال حامل سوییچ می شود.




مدولاتور متوازن با پل دیودی

خروجی به یک طبقه ترانس کندوکتانس اعمال میشود.

مدار عملی مدولاتور متوازن پل دیود و محاسبه خروجی

با استفاده از یک طبقه ترانزیستوری با امپدانس ورودی بالا و پل دیود، مدار عملی را می توان تحقق بخشید.




مدار مدولاتور متوازن با پل دیودی

چون در عمل سیگنال حامل سینوسی خواهد بود و نه پالسی، مقداری اعوجاج در مدولاسیون به وجود میآید.


مدولاتور متوازن مضاعف

اگر دو طبقه از پل دیود را به صورت متوازن ببندیم، میتوان ساختار متوازن مضاعف را داشت که در آن موج حامل و سیگنال باند پایه بدون فیلتر کردن حذف شده و فقط حاصل ضرب آنها در خروجی ظاهر میگردد.



مدار مدولاتور متوازن مضاعف با دو یل دیودی

 R_1 با باز و بسته شدن پلهای B_1 و B_2 به ترتیب سیگنالهای g(t)+g(t)+g(t) یا B_1 روی مقاومت B_1 می افتند. نرخ باز و بسته شدن را موج حامل v_1 تعیین می کند.



مدار معادل مدولاتور متوازن مضاعف با دو بل ديودي

<mark>پایان.</mark>