# مدارهای مخابراتی

حل تمرین د کتر شهروز اسدی (نسرین کریمی، مهدی یادگاری) دانشگاه شهید بهشتی – مهرماه ۱۴۰۰

## • بخش اول: مرور

در سیستم های مخابراتی، ارسال اطلاعات در قابل سیگنال های الکتریکی صورت می گیرد که این سیگنال ها در حوزه فرکانس دارای مولفه فرکانس پایین هستند و نمی توان آن ها را به آن فرم ارسال کرد به همین دلیل از طریق مدولاسیون از باند پایه به باند میانی منتقل می شوند.

$$x_{C(t)} = A[1 + mf_{(t)}] \cos \omega_0 t$$

$$x_{C(t)} = A \cos[\omega_C t + \Delta \phi f_{(t)}]$$


$$x_C(t) = A \cos \left[ \omega_C t + \delta w \int f(\tau) d\tau \right]$$

مدولاسيون دامنه AM


مدولاسيون فاز PM

مدولاسيون فركانس FM


### روند انتقال از باند پایین به باند میانی از طریق مدولاسیون




# المدولاسيون دامنه



# ❖ مدولاسیون فاز








### • بخش دوم: نويز

هر سیگنال ارادی یا تصادفی که حاوی اطلاعات مورد نظر نباشد و اطلاعات مفید را آشفته نماید نویز است.

#### نويز از لحاظ منشأ:

۱- منشأ خارجی: تشعشعات كيهانی، اثر سيگنال های خارج از باند و ... اين نويز ها با شيلد كردن قابل كنترل هستند.

٢ - منشأ داخلى: هر سيستمى كه طراحى مى كنيم خودش نويز ايجاد ميكند. خود سيستم به علت
حركت نامنظم الكترون ها نويز توليد ميكند.



# \* انواع نویزهای با منشأ داخلی

۱ – نویز حرارتی (Noise Thermal) : برای تمام ادوات فعال و غیر فعال و جود دارد

۲ – نویز دیفیوژن (Noise Diffusion) : صرفا در نیمه هادی ها

۳ – نویز شات (Noise Shot) : صرفا در نیمه هادی ها

۴ – نویز تولید و باز ترکیب (Noise Recombination And Generation) : صرفا در نیمه هادی ها

انویز فلیکر (Flicker noise) نویز  $\frac{1}{F}$  : صرفا در نیمه هادی ها-۵

### نویز حرارتی (Noise Thermal)

مهمترین نویز با منشاء داخلی می باشد. در تمام ادوات اعم از پسیو و اکتیو وجود دارد. در اثر حرکت رندوم الکترونها در یک ماده هادی ایجاد میشود.

ولتاژ نویز حرارتی:  $\overline{V}_n = \sqrt{{^{\mathfrak{F}}kTRB}}$ 

 $k = 1/ \, \text{TA} \times 1 \cdot^{-\text{TT}} \, j / \, K$  (Boltzmann)، ثابت بولتزمن (k


B: پهنای باند بر حسب هرتز

R: مقاومت هادی بر حسب اهم

T: دما برحسب كلوين

 $\checkmark$ مقاومت R در دمای T، بصورت منبع نویز عمل می کند و درجه حرارت T ارتباطی با دمای اتاق یا دمای مقاومت ندارد و به آن درجه حرارت نویز می گویند.


√نویز حرارتی تقریباً یک نویز سفید است؛ یعنی این نویز در فرکانسهای مختلف تقریباً یکسان است.



۴kTRB = توان نويز

$$\overline{V}_{n} = \sqrt{\text{fkTRB}} \leftarrow$$
در نظر میگیریم  $\Rightarrow \overline{V}_{n}^{\text{Y}} = \text{fkTRB}$ 


گاهی مدل جریانی نویز را استفاده میکنیم.





پارامتر مهم دیگر برای معرفی نویز، SNR است. (SNR: Signal to Noise Ratio)

$$SNR = \frac{S_i}{N_i}$$
 (S<sub>i</sub>: توان نویز ،  $N_i$ : توان نویز




عدد نویز هر قطعه 
$$F = \frac{SNR_{in}}{SNR_{out}} \ge 1 \Rightarrow \boxed{F \ge 1}$$

$$SNR_{out}$$
  $SNR_{out}$   $SNR_{out}$   $SNR_{out}$   $SNR_{out}$   $SNR_{out}$   $SNR_{out}$   $SNR_{out}$   $SNR_{out}$ 

### رابطه دمای نویز و عدد نویز

ورودی سیستم اندازه گیری در دمای اتاق یا T0 (۲۹۰ درجه کلوین یا ۱۷ درجه سانتیگراد قرار دارد)




$$F, Te = ?$$

$$\frac{N_{i} = kT.B}{NF = 1 \cdot log F} \Rightarrow F = \frac{\left(\frac{S}{N}\right)_{in}}{\left(\frac{S}{N}\right)_{out}} = \frac{\frac{\cancel{N}_{i}}{kT.B}}{\cancel{S}_{i} \times G}$$

$$F = \frac{Te + T_{\cdot}}{T_{\cdot}} \Longrightarrow \boxed{F = 1 + \frac{Te}{T_{\cdot}}}$$

# نویز فیگر ساختارهای سری



$$F_{total} = ? \quad T_{Eq} = ?$$

$$N_1 = G_1(N_1 + kTe_1B)$$

$$N_o = G_r(N_1 + kTe_rB) = G_r(G_1(N_1 + kTe_rB) + kTe_rB)$$

$$\Rightarrow G_{\tau}G_{\tau}(N_{i} + kTe_{\tau}B) + kTe_{\tau}BG_{\tau} = G_{\tau}G_{\tau}(kT_{q}B + N_{i})$$

ساده کنید:  $T_q = Te_1 + \frac{Te_7}{G_1}$ 

اگر N شبکه باشد  $T_{Eq} = Te_1 + \frac{Te_7}{G_1} + \frac{Te_7}{G_1G_7} + \dots$ 

$$Te = T_{\cdot}(F - 1) \Rightarrow$$
 جایگذاری در رابطه قبل  $\Rightarrow F = F_{1} + \frac{F_{7} - 1}{G_{1}} + \frac{F_{7} - 1}{G_{1}G_{7}}$ 

✔ مشاهده میکنیم که نویز طبقه اول به صورت ویژه مهم است و نویز بقیه طبقات تقسیم بر بهره طبقه اول میشود.

✓ طبقه اول را Low Noise Amplifier میگذاریم.

### پايان مبحث اول.