ZMK改键通用教程




前言

ZMK改键暂时没有像 VIA 之类的实时改键的软件,官方说后续会支持,目前先静待更新吧 😉 。ZMK的改键整体来说还是比较方便快捷的,<u>官方指南</u>在此。

教程


注册一个GitHub账号

在<u>GitHub</u>上注册一个账号,如果已有的话可跳过此步。国内可能网络状况不太好,会出现偶尔上不了的情况,如果遇到了多刷新试试 或者使用代理软件及github访问加速之类的服务。



克隆此键盘的仓库


去到我的首页寻找仓库<u>DAydDaY</u>/<u>zmk-config</u>,点击 Fork 把仓库fork到自己的账号里,fork完应该会回到自己仓库里,再选择对应的 键盘分支。



在线编辑器修改

▌ 一定要在自己的仓库里修改 ▮

直接找到对应的文件,进入之后点击编辑



以 bumon42 为例子,选好 bumon42 的分支之后,进入到下列目录,主要是修改2个文件: Bumon42.conf 和 Bumon42.keymap


目录:zmk-config/config/boards/shields/Bumon42/

键盘名.conf 开关RGB,OLED,编码器等

键盘名.keymap 键位

.conf 配置项

这个其实是python写的, # 是注释符号, # 后面还有空格,取消注释的时候不要漏了空格。对应的开关功能见代码上的注释(如下所示)




编辑完之后,往下滚,输入commit信息提交,当然不输入也没关系。



.keymap 键码

修改方式一样,keymap内有各个层,改键需要参照<u>官方手册</u>,内容太多我就不翻译出来了,浏览器翻译一下不太影响可读性,直接 让我说不太好针对说出什么,这一部分等大家群里问的时候再逐步完善吧!

先说一下怎么查阅手册



描述下面有and的,如 a and A 指的是是否按住 shift 时按下的操作

怎样修改


这里列举一些可能常用的,日后有需要再慢慢补充,详细keymap介绍可参阅文档

一般按键 &kp

&kp 后接 Names,如按键 A 为 &kp A

长按切层按键 <

⑥ 后接前面define的层和Names,如短按为windows键,长按为FN层为 ⑥ 1t FN RGUI



须知:<u><</u> 只能顺着箭头方向"往上提升",如果想从5层 <u><</u> 到3层是不可行的。


永久切层按键 &to


这个我用来切换层,比如一层默认打字键位,一层打游戏键位,一层敲代码键位之类的,可用这个前缀来实现。

&to 后接定义的层,如去到游戏层 GAM 为 &to GAM

去action选项卡下下载固件

如果没有语法错误的话,成功编译大概会花费2分钟的时间,在 Action 选项卡下找到最新的工作任务,点进去下载固件吧!





下载是一个压缩包,请解压它获取 zmk.uf2!

烧录固件

ZMK的烧录固件真的值得一夸,用usb连接电脑,双击键盘的 reset 键,就会弹出一个可移动设备,把前面得到的 zmk.uf2 文件直接拖进去即可完成烧录!(这一步应该不用配图了吧)

