Android(Linux) Kernel Hacks2

: SMP Boot, ARM IRQ, CPU Hotplug, WorkQueue, AutoSleep/Wakeup Source, ...



chunghan.yi@gmail.com, slowboot


본 문서에서는 ...

- 1) Android mobile phone의 전반적인 boot flow를 한눈에 확인할 수 있는가?
- 2) Chip 제조사에서 제공하는 SoC를 초기화 부분(도입부)이 잘 기술되어 있는가?
- 3) SMP 관련(smp boot, hotplug, interrupt 등)하여 적절히 설명되고 있는가?
- 4) ARM IRQ의 구조를 잘 표현하고 있는가?
- 5) CPU Hotplug의 개념이 잘 표현되어 있는가?
- 6) 최신 work queue의 구조가 잘 설명되어 있는가?
- 7) Driver 초기화 부분이 잘 기술되어 있는가?
- 8) Memory management 관련 핵심 point가 잘 기술되어 있는가?
- 9) 최신 Power Management 기법(auto sleep, wakeup sources)이 잘 설명되어 있는가?
- 1) kernel 3.8.x를 참조하였다(단, 편의상 일부 내용 중에는 예전 version 내용이 포함되어 있음).
- 2) ARM architecture(특히 Qualcomm chip)를 기반으로 설명하고자 하였다.
 - → 단, 기업 비밀에 해당하는 자세한 사항은 당연히 언급하지 않았으며, 논리 전개상 필요한 부분에 한하여 rough하게 정리하였음.
- 3) Android는 Jelly Bean 4.x를 대상으로 하였다.


목차


- 1. Boot Boot Boot
- 2. Machine Description
- 3. ARM IRQ
- 4. CPU Hotplug
- 5. Work Queue
- 6. Driver Initialization
- 7. Power Management
- 8. Memory Management
- 9. Notifier
- References

Boot Boot Boot




2. Secondary Bootloader - SBL3 Overview







3. lk(application) bootloader(2)




4. Linux Kernel Boot(1)

(*) 아래 메모리 map은 개념을 정리하는 차원에서 그려 본 것이며, 실제 내용(memory 번지 등)과는 거리가 있음. → 구동 중일 때와 구동 후의 상태를 함께 보여 주고 있음. → Ramdisk 위치는 ATAGS를 통해 bootloader -> kernel로 전달됨.







4. Linux Kernel Boot(3) – SMP Boot




4. Linux Kernel Boot(4) – Modem Loading Example



4. Linux Kernel Boot(5) – Android Boot(init & init.rc)




service ...



Machine Description


1. MSM8960 Chipset Overview



2. MACHINE_START macro(1) - MSM8960 Example

```
MACHINE_START(MSM8960_CDP, "QCT MSM8960 CDP")
  .map\_io = msm8960\_map\_io,
  .reserve = msm8960\_reserve,
  .init_irq = msm8960_init_irq,
  .handle_irq = gic_handle_irq,
  .timer = & msm timer,
  .init_machine = msm8960_cdp_init,
  .init_early = msm8960_allocate_memory_regions,
  .init_very_early = msm8960_early_memory,
  .restart = msm restart,
MACHINE END
```


2. MACHINE_START macro(2) - restart(), handle_irq() 등록




2. MACHINE_START macro(3) - init_machine() call

<linker script to make ARM linux kernel> #define INIT_CALLS \ VMLINUX SYMBOL(initcall start) = .; \ **SECTIONS** *(.initcallearly.init) \ INIT_CALLS_LEVEL(0) INIT_CALLS_LEVEL(1) INIT_CALLS_LEVEL(2) .init.data:{ INIT_CALLS_LEVEL(3) INIT_CALLS_LEVEL(4) INIT_SETUP(16) INIT_CALLS_LEVEL(5) \ **INIT CALLS** INIT_CALLS_LEVEL(rootfs) INIT_CALLS_LEVEL(6) \ CON INITCALL INIT_CALLS_LEVEL(7) \ INIT RAM FS VMLINUX_SYMBOL(__initcall_end) = .; start_kernel() rest_init() kernel_init() do_one_initcall() kernel_init_freeable() arch initcall() do_basic_setup() customize_machine() do_initcalls() machine_desc->init_machine() do_initcall_level()


2. MACHINE_START macro(4) - restart() call



2. MACHINE_START macro(5) - timer() 등록



2. MACHINE_START macro(6) – timer interrupt & softirq



3. init_machine(1) - *MSM8960*

Platform drivers

(*drivers*/...)

→ Runtime **에** platform driver **를** 구동시키는 역할

Some device drivers

Platform device

(board-8960*.c)

→ 부팅시, Platform device 를 install 하는 역할

msm core device codes

(devices-8960.c)

→ Platform device 를 정의하는 역할

Sub system codes

- reset/restart
- monitoring
- smd & smem (communication with modem)
- firmware loading

gpio, irq, regulators, memory, io

Low-level clock/register functions (__raw__{read,write}, clk*)

watchdog, timer, debug system

arch/arm/mach-msm

(*) init_machine() 함수를 수행하면, 제조사 SoC를 초기화 시켜주게 됨.

3. init_machine(2)

- 1) CPU 기술(description) → clock...
- 2) bus 기술 → system fabric, apps fabric, clocks ...
- 3) memory 기술 & 사용 관련 정의 → pmem, ion mem 등 할당 ...
- 4) CPU와 주변 sub system과의 관계 기술 → interrupt, reset, communication
- 5) 주변 장치 기술/초기화(i2c, spi, uart, uim, sdcc, usb,, gpio, irq, regulators) → GSBI & GPIOMux
- 6) key internal functions 기술 → watchdog, sleep...
- 7) linux driver model 적용(platform device & driver)

3. init_machine(3) - 주변 장치 추가 절차(MSM8960 example)

1) Set the clocks

→ arch/arm/mach-msm/clock-8960.c


2) Create a platform device

- → arch/arm/mach-msm/devices.h
- → arch/arm/mach-msm/devices-8960.c
- → arch/arm/mach-msm/board-8960.c

3) Configure GPIO

→ arch/arm/mach-msm/board-8960-gpiomux.c

3. init_machine(4) - regulator/1




<Regulator의 역할>

- 1) Voltage Control(전압 제어)
- 2) Current Limit(전류 제한)
- 3) Output power on/off

Linux kernel regulator framework

- 1) Machine interface
- 2) Regulator driver interface
- 3) Consumer interface)
- 4) Sysfs interface

3. init_machine(4) - regulator/2



3. init_machine(4) - regulator/3

<Step 2 - Power contraints> static struct regulator_init_data regulator1_data = { $.constraints = {$.name = "Regulator-1",.min uV = 3300000, .max uV = 3300000,.valid_modes_mask = REGULATOR_MODE_NORMAL, .num_consumer_supplies = ARRAY_SIZE(regulator1_consumers), .consumer_supplies = regulator1_consumers, static struct regulator_init_data regulator2_data = { .supply regulator = "Regulator-1", .constraints = { .min uV = 1800000, .max uV = 2000000, .valid_ops_mask = REGULATOR_CHANGE_VOLTAGE, .valid_modes_mask = REGULATOR_MODE_NORMAL, .num_consumer_supplies = ARRAY_SIZE(regulator2_consumers), .consumer_supplies = regulator2_consumers,


<Step 3 - platform device registration> static struct platform_device regulator_devices[] = { .name = "regulator", .id = DCDC 1, $.dev = {$.platform_data = ®ulator1_data, .name = "regulator", .id = DCDC 2, $.dev = {$.platform_data = ®ulator2_data, /* register regulator 1 device */ platform_device_register(®ulator_devices[0]); /* register regulator 2 device */ platform_device_register(®ulator_devices[1]);

4. init_machine(5) - TODO

- gpio(mux)
- clock
- •


ARM IRQ


1. Interrupt Handling Code Review(1)



(A),(B) 는 다음 page에서 자세히 설명함.

1. Interrupt Handling Code Review (2)







1. Interrupt Handling Code Review (4)

```
handle_irq_event_percpu(struct irq_desc *desc, struct irqaction *action)
   do {
        res = action->handler(...); /* irq handler 실행 */
                            /* request_irq, request_threaded_irq로 등록 */
        WARN_ONCE(!irqs_disabled(), ....);
        /* → local irg가 disable되어 있지 않으면, warning message 출력 */
        /* interrupt 처리 중에는 다른 interrupt가 들어오면 안됨. */
        if (res == IRQ_WAKE_THREAD) /* interrupt thread 이면)
            irq_wake_thread(irq, action) /* thread 를 깨워줌 */
        action = action->next;
                                        /* 다음 action 선택 */
                                       /* 같은 interrupt line, 복수개의
                                         handler 등록 시 사용 */
   } while (action);
```


2. Interrupt Handler(1) - Non-nested Interrupt Handler



2. Interrupt Handler(2) – Nested interrupt handler



2. Interrupt Handler(3) – Shared IRQ/1



^(*) Shared IRQ 방식을 사용하게 되면, 같은 interrupt line을 사용하면서 서로 다른 여러 개의 interrupt handler 등록이 가능하다.

^(*) 또한, 동일한 interrupt handler를 여러 개 등록할 수도 있다.

2. Interrupt Handler(3) – Shared IRQ/2

<Shared handler 구현 시 요구 사항>

*) 한 개의 interrupt line을 여러 장치가 공유(따라서, interrupt handler도 각각 서로 다름)할 경우에는 좀 더 특별한 처리가 요구된다.

1) request_irq()함수의 flags 인자로 IRQF_SHARED를 넘겨야 한다.

2) request_irq()함수의 dev 인자로는 해당 device 정보를 알려 줄 수 있는 내용이 전달되어 야 한다. NULL을 넘겨주면 안된다.

3) 마지막으로 interrupt handler는 자신의 device가 실제로 interrupt를 발생시켰는지를 판단할 수 있어야 한다. 이를 위해서는 handler 자체만으로는 불가능하므로, device에서도 위를 위한 방법을 제공해야 하며, handler도 이를 확인하는 루틴을 제공해야 한다.

Kernel이 interrupt를 받으면, 등록된 모든 interrupt handler를 순차적으로 실행하게 된다. 따라서, interrupt handler 입장에서는 자신의 device로 부터 interrupt가 발생했는지를 판 단하여, 그렇지 않을 경우에는 재빨리 handler 루틴을 끝내야 한다.

3. Interrupt Handler 등록(1) – request_irq(=hardirq)

```
int request_irq(unsigned int irq,
irq_handler_t handler,
unsigned long flags,
const char *name,
void *dev);
```

- → Interrupt handler 등록 및 실행 요청
- → irq(첫번째argument)가interrupt number 임.

<두 번째 argument handler> typedef irgreturn_t (*irg_handler_t)(int, void *);

> H/W interrupt가 발생할 때마다 호출됨

synchronize_irq()

 \rightarrow free_irq를 호출하기 전에 호출하는 함수로, 현재 처리 중인 interrupt handler가 동작을 완료하기를 기다려 줌.

free_irq()

→ 인터럽트 handler 등록 해제 함수

disable_irq()

→ 해당 IRQ 라인에 대한 interrupt 리포팅을 못하도록 함.

disable_irq_nosync()

- → Interrupt handler가 처리를 끝내도록 기다리지 않고 바로 return 함 enable_irq()
- → 해당IRQ 라인에 대한 interrupt 리포팅을 하도록 함.

(*)/proc/interrupts에서 인터럽트 상태를 확인할 수 있음!

Interrupt handler

*) 인터럽트 처리 중에 또 다른 인터럽트가 들어 올 수 있으니, 최대한 빠른 처리가 가 능한 코드로 구성하게 됨.

3. Interrupt Handler 등록(2) - request_threaded_irq

```
int request_threaded_irq(unsigned int irq,
irq_handler_thandler,
irq_handler_t thread_fn,
unsigned long flags,
const char *name,
void *dev);
```


- → Interrupt handler & threaded interrupt handler 등록 및 실행 요청
- → Return L: IRQ_NONE, IRQ_HANDLED, IRQ_WAKE THREAD

(*) 이 방식은 hardware interrupt 방식과는 달리 Interrupt 요청 시, handler 함수를 kernel thread 에서 처리하므로, <u>bottom half 방식으로 보아야</u> 할 것임^^

- 0) request_thread_irq() 호출시irq thread 생성
- 1) If threaded interrupt comes, wakeup the irq thread.
- 2) Irq thread will run the <thread_fn>.

(*) 2.6.30 kernel 부터 소개된 기법(Real-time kernel tree에서 합류함)

- → response time을 줄이기 위해, 우선 순위가 높은 interrupt 요청시 context switching이 일어남.
- (*) interrupt 발생 시, hardware interrupt 방식으로 처리할지 Thread 방식으로 처리할지 결정(handler function)
 - → IRQ_WAKE_THREAD를 return하면, thread 방식으로 처리 (Handler thread를 깨우고, thread_fn을 실행함)
 - → 그렇지 않으면, 기존 hard interrupt handler로 동작함.
- (*) handler가 NULL이고, thread_fn이 NULL이 아니면, 무조건 Threaded interrupt 방식으로 처리함.
- (*) 이 방식은 앞서 소개한 tasklet 및 work queue의 존재를 위협할 수 있는 방식으로 인식되고 있음^^.
- (*) 자세한 사항은 kernel/irq/handle.c, manage.c 파일 참조




irq/number-name 형태로 thread명칭이 생성됨. (예: irq/11-myirq)

3. Interrupt Handler 등록(3) - request_any_context_irq


```
int request_any_context_irq(unsigned intirq,
             irq_handler_thandler,
             unsigned long flags,
             const char *name,
             void *dev id);
→ Context 내용을 보고, hardirg 혹은 threaded irq를 선택
→ Return Z: IRQ_IS_NESTED, IRQ_IS_HARDIRQ,
                                                                              <irq thread>
  Context를 보고, hardirg로 처리할지,
  Threaded irg로 처리할지 분기함.
  →
  struct irq_desc *desc = irq_to_desc(irq);
                                                                                thread_fn
                                                                           irq/number-name
                                                                           형태로 thread명칭이
                                                                                생성됨.
                                                                            (4): irg/11-myirg)
                                             hardira
                                             handler
```

4. IPI(Inter-Processor Interrupt)



CPU Hotplug

1. CPU Hotplug(1) – cpu1 down flow





1. CPU Hotplug(2) – workqueue 이동 관련 event(notifier) 전송

1) notifier block 정의 & 등록 0) notifier callback 정의 struct notifier_block workqueue_cpu_up_callback(...action...) workqueue_cpu_up_callback_nb = { .notifier_call = workqueue_cpu_up_callback, switch(action) { .priority = CPU_PRI_WORKQUEUE_UP case CPU UP PREPARE: register_cpu_notifier(&cpu_up_callback_nb); break: kernel/workqueue.c *case CPU DOWNFAILED:* case CPU ONLINE: break; 2) notifier chain 호출 return NOTIFY OK; _cpu_notify(...) _raw_notifier_call_chain(...); cpu up or down 등의 event 발생 시, notifier call 호출!

kernel/cpu.c

1. CPU Hotplug(3) - function call flow






2. MP decision & CPU Hotplug(2)

(*) mpdecision에 의해 아래 CPU1이 내려 갈 수도, 다시 올라갈 수도 있음.


		/	- 🦴	
cootMar	ndroid:/ # ca	t /proc/ini	terrupts	
oo ega.	CPU0	CPU1	ici i gpes	
16:	0	0	GIC.	dg_timer
17:	1285	1469	GIC	gp_timer
19:	0	0	dic	apps_wdog_bark
48:	21	0	(IC	msmgpio
51:	94	0	GIC	rpm_drv
52:	Θ	0	GIC	mpm_drv
53:	0	0	(IC	rpm_err
54:	Θ	0	GIC	pm_drv
68:	Θ	0	GIC	modem_wdog
69:	99	0	(IC	smd_dev
70:	2	0	ĢIC	smsm_dev
79:	0	0	GIC	vpe
80:	0	0	GIC	vfe
81:	0	0	GIC	vidc
105:	0	0	GIC	msm_rotator
107:	112	0	GIC	MDP
111:	0	0	(IC	hdmi_msm_isr
112:	144	0	ĢIC	kgsl-3d0
113:	0	0	GIC	kgsl-2d0
114:	11	0	(IC	MIPI_DSI
115:	0	0	GIC	csic
116:	0	0	GIC	csic
119:	0	0	GIC	q6_wdog
121:	0	0	GIC	smsm_dev
122:	24	0	ĠIC	smd_dev
132:	522	0	GIC	msm_otg, msm_hsusb
133:	335	0	ĢIC	msm-sdcc (cmd), msm-sdcc (pio)
134:	0	0	GIC	msm-sdcc (cmd), msm-sdcc (pio)
135:	13	0	GIC	msm-sdcc (cmd), msm-sdcc (pio)
136:	6812	0	(IC	msm-sdcc (cmd), msm-sdcc (pio)
170:	0	0	GIC	smd_dev
179:	85	0	GIC	qup_err_intr
183:	9	0	(IC	qup_err_intr
185:	3	0	GIC	qup_err_intr
187:	50	0	GIC	qup_err_intr
191:	5	0	dic.	qup_err_intr
193:	Θ	0	910	aup err intr
	•			

3. IRQ Migration



Work Queue


old workqueue



1. Top Half, Bottom Halves and Deferring Work - Work Queue(data structure)*

```
struct workqueue struct {
                                                                  struct cpu_workqueue_struct {
          struct cpu workqueue struct cpu wq[NR CPUS];
                                                                    spinlock tlock;
          struct list head list;
                                                                    struct list head worklist;
          const char *name;
                                                                    wait_queue_head_t more_work;
          int singlethread;
                                                                    struct work struct *current struct;
          int freezeable;
                                                                    struct workqueue_struct *wq;
          int rt;
                                                                    task_t *thread;
                                       <work queue 관련 data structure>
                               queue_work(
                                                   my work queue
struct work struct{
  atomic_long_t data;
                                  my
                                                                                          <worker thread flow>
   struct list_head entry;
                                 work
  work_func_t func;
                                                                                      1) Thread 자신을 sleep 상태로 만들고,
                                                                                      wait queue에 자신을 추가한다.
                                                                          my
                                                                                      2) 처리할 work이 없으면, schedule()을
                                                                         work
                                                                                      호출하고, 자신은 여전히 sleep한다.
<work 관련 data structure>
                                                                          →
                                                                                      3) 처리할 work이 있으면, wakeup 상태
                                                                         func
                                                                                      로 바꾸고, wait queue에서 빠져나온다.
                                                                                      4) run workqueue() 함수를 호출하여,
                                                                                      deferred work을 수행한다.
```

→ func() 함수 호출함.



<사용자 정의 work queue 관련 API 모음>


→ 사용자 정의 워크 큐 및 woker thread를 생성시켜 줌.

→ 사용자 정의 work 을 사용자 정의 work queue 에 넣고, schedule 요청함.

void flush_workqueue(struct workqueue_struct *wq);

→ 사용자 정의 work queue 에 있는 모든 work을 처리하여, queue를 비우도록 요청

Delayed work 관련 API는 다음 페이지 참조 →



(create_workqueue에 인수로 넘겨준 name 값이 thread name이 됨 – ps 명령으로 확인가능)

(*) 사용자 정의 work queue를 생성하기 위해서는 create_workqueue()를 호출하여야 하며, queue_work() 함수를 사용하여 work을 queue에 추가해 주어야 한다.
(*) 보통은 기 정의된 work queue를 많이 활용하나, 이는 시스템의 많은 driver 들이 공동으로 사용하고 있으므로, 경우에 따라서는 원하는 결과(성능)를 얻지 못할 수도 있다. 따라서 이러한 경우에는 자신만의 독자적인 work queue를 만드는 것도 고려해 보아야 한다.
(*) 보다 자세한 사항은 include/linux/workqueue.h 파일 참조

<Delayed work queue 관련 API 모음>

```
struct delayed_work {
    struct work_struct work;
    struct timer_list timer;
};
→ work과 timer를 묶어 새로운 data structure 정의!
```

→ 주어진 delay 값 만큼 해당 work 을 지연시켜 실행

int cancel_delayed_work(struct delayed_work *work);

→ 앞서 설명한 schedule_delayed_work으로 선언한 work을 중지(취소)

void flush_delayed_work(struct delayed_work *work);

→ 사용자 정의 work queue 에 있는 모든 delayed work을 처 리하여, queue를 비우도록 요청


(*)__create_workqueue() 함수의 argument 값에 따라 4가지의 macro가 존재함!!!

→ 자세한 사항은 workqueue.h 파일 참조


```
예) mmc driver 에서 발췌한 루틴
static struct workqueue_struct *workqueue; //선언
 queue_delayed_work(workqueue, work, delay);
 //delayed work 요청
 flush_workqueue(workqueue);
 //work queue에 있는 모든 flush 요청(delayed work에
대한flush 아님)
→workqueue = create_freezeable_workqueue("kmmcd");
 //work queue 생성
 destroy_workqueue(workqueue);
 //work queue 제거
```

new workqueue

: cmwq(concurrency managed wq)




- (*) 위의 그림은 2.6.35까지 사용해오던 workqueue의 구조를 표현한 것으로, 아래 site에서 복사해온 것임.
 → http://studyfoss.egloos.com/5626173
- (*) 주요 특징은 workqueue별로 worker(thread)가 할당되어지며, thread간에는 서로 교류하지 않으므로, 많은 resource(thread – task/pid)를 사용하게 되며, cpu 효율도 떨어지는 방식으로 볼 수 있음.



(*) 반면에 새로 구현된 cmwq는 CPU별로 workqueue(gcwq)가 할당되어지며, thread간에는 서로 교류하게 되므로, 많은 resource(thread – task/pid)를 사용하지 않으며, cpu 효율도 높일 수 있는 방식으로 볼 수 있음.

<u>cmwq의 설계 목표</u>

- 1) Maintain compatibility with the original workqueue API.
 - →기존 wq API와의 호환성 유지
- 2) Use per-CPU unified worker pools shared by all wq to provide flexible level of concurrency on demand without wasting a lot of resource.
- → resource(thread task/pid) 낭비를 막기 위하여 모든 wq에 의해 제공된 worker(thread) pool을 공유 가능하도록 만듦(단, 동일 CPU 내에서만)
- 3) Automatically regulate worker pool and level of concurrency so that the API users don't need to worry about such details.
- → 사용자가 세세하게 신경 쓰지 않아도 되도록 자동으로 알아서 worker pool과 concurrency level을 조정해 줌.



- (*) workqueue 당 worker thread를 할당하는 것이 아니라, cpu 별로 worker thread를 둠.
- (*) 현재 work이 sleep으로 들어 갈 경우, 그냥 대기하는 것이 아니라, 다른 worker thread를 생성하여 이를 처리 → concurrency를 높임. 이것이 cmwq의 기본 concept !!!
- (*) 새로운 work이 없고, idle한 thread가 5분간 지속되면, 해당 thread를 제거함.
 - → resource를 효율적으로 관리함. 보통은 CPU마다 2개 정도의 thread가 존재한다고 보면 됨.

26 0	0 DW	[kworker/u:1]
5518 0	0 SW	[kworker/0:2]
9407 0	0 SW	[kworker/u:2]
10673 0	0 SW	[kworker/u:0]
12015 0	0 SW	[kworker/0:0]
12040 0	0 SW	[kworker/0:1]
12045 0	0 SW	[kworker/u:3]

^(*) 위의 그림은 gcwq(global per-cpu workqueue)에서 생성하는 worker thread를 화면 capture한 것임.

^(*) kworker/0:0의 첫번째 숫자는 cpu를 나타내고, 두번째 숫자는 thread id를 의미함.

^(*) 앞서도 설명한 바와 같이, 기존 방식의 경우 workqueue 별로 thread를 생성하므로, thread가 무한정(?) 늘어나는 형태가 되지만, 새로 도입된 cmwq에서는 위의 그림에서와 같이 kworker thread가 제한된 범위 내에서 늘었다 줄었다를 반복하게 되므로, 보다 효율적이라고 할 수 있음.

```
<일반적인 workqueue 사용 절차>
[1] struct delayed_work my_work;
 → delayed work 변수 선언
[5] if (delayed_work_pending(&my_work))
   cancel_delayed_work_sync(&my_work);
 → 대기중인 delayed work을 취소하는 경우 사용
[4] schedule_delayed_work(&my_work, 10);
 → 지연 시간 후, work 실행 요청 시 사용
 → 이 함수가 호출되면, delay time(여기서 10) 후, work function(여기서는
my_work_func)이 호출됨.
[6] cancel_delayed_work_sync(my_work);
  → 대기중인 delayed work을 취소 요청, driver 종료시 호출
[3] static void my_work_func(struct work_struct *work)
   /* ... */
  → work function 정의
[2] INIT_DELAYED_WORK(&my_work, my_work_func);
  → work 함수 초기화, driver 시작(init 혹은 probe 단계) 시, 호출
```

<보충 설명>

- [1] delayed work 선언
- [2] delayed work의 work function 초기화
- [3] work function 기술
 - → 이 함수가 worker thread에서 수행됨.
- [4] work function을 실행하도록 worker thread에 요청
 - <요청 시점>
 - → interrupt handler 내에서 요청
 - → init 함수 내에서 요청
 - → 특정 함수 내에서 요청
 - → work function 내에서 자신을 다시 호출(recursively)
 - 등 요청하는 시점이 다양함.
- [5] 새로운 요청을 하기 전에, 보통 기존에 요청한 내용을 취소한 후, 하고자 할 경우에 사용함.
- [6] 드라이버 동작을 종료할 경우, 기존에 요청한 work을 취소하도록 함.

- cmwq 관련 보다 자세한 사항은 Documentation/workqueue.txt 파일을 참조
- 혹은 아래 site 참조
- http://studyfoss.egloos.com/5626173


Driver Initialization

1. Driver Initialization Overview


drivers/base/*, kernel/power/*

Power Management

(*) 이 부분은 PM 장에서 별도로 정리함.



2 kobjects & sysfs



```
kobject_init()
kobject_create()
kobject_add()
kobject_del()
kobject_get()
kobject_put()
sysfs_create_dir()
sysfs_remove_dir()
sysfs_rename_dir()
sysfs_create_file()
sysfs_remove_file()
sysfs_update_file()
sysfs_create_link()
sysfs_remove_link()
sysfs_create_group()
sysfs_remove_group()
sysfs_create_bin_file()
sysfs_remove_bin_file()
```

- (*) kobject(kernel object)는 device model을 위해 등장한 것...
- → Kset은 kobject의 묶음이고, subsystem은 kset의 묶음임.
- (*) sysfs는 kobject의 계층 tree를 표현(view)해 주는 memory 기반의 file system으로 2.6에서 부터 소개된 방법 → kernel device와 user process가 소통(통신)하는 수단. 이와 유사한 것으로 proc file system 등이 있음.
- (*) kobject 관련 자세한 사항은 include/linux/kobject.h 파일 참조, sysfs 관련 자세한 사항은 include/linux/sysfs.h 파일 참조 !!!

3. Platform Device & Driver(1) - 개념

```
< 0// – bluetooth sleep device>
   - platform_device 정의 및 초기화
                                           struct platform_device my_bluesleep_device = {
   - resource 정의
                                              .name = "bluesleep",
                                              .id
                                                   = 0,
                                              .num_resources = ARRAY_SIZE(bluesleep_resources),
       (arch/arm/mach-msm/board-
                                              .resource = bluesleep_resources,
        XXXX.c 파일에 위치함)
                                                       - platform_driver 정의 및 초기화
                                                       - probe/remove
.name 필드("bluesleep")로 상호 연결(binding)
                                                       (drivers/XXXX/xxxx.c 등에 위치함)
                                                       struct platform_driver bluesleep_driver = {
```

- (*) drivers/base/platform.c
- (*) include/linux/platform_device.h 참조
- (*) Documentation/driver-model/platform.txt 참조

```
struct platform_driver bluesleep_driver = {
    .remove = bluesleep_remove,
    .driver = {
        .name = "bluesleep",
        .owner = THIS_MODULE,
      },
};
```

3. Platform Device & Driver(2) – platform device data structure

(*) 이는 platform device.name과 platform device.id로 만들어지

```
다음 page 참조
   struct platform_device {
     const char * name;
                                                          struct resource {
     int id:
                                                            resource_size_t start;
     struct device dev;
                                                            resource_size_t end;
     u32 num_resources;
                                                            const char *name;
     struct resource * resource;
                                                            unsigned long flags;
                                                            struct resource *parent, *sibling,
     const struct platform_device_id *id_entry;
                                                          *child:
                                                          };
    /* arch specific additions */
     struct pdev_archdata archdata;
                                                          struct platform_device_id {
                                                            char
                                                          name[PLATFORM_NAME_SIZE];
                                                            kernel_ulong_t driver_data
(*) 디바이스는 고유의 명칭(id)있는데, platform device의 경우는
                                                            _attribute___((aligned(sizeof(kernel_ulo
platform_device.dev.bus_id가 device를 구분하는 값(canonical
```

 $ng_t))));$

};

```
struct device {
  struct device
                   *parent;
  struct device_private *p;
  struct kobject kobj;
               *init_name; /* initial name of the device */
  const char
  struct device_type *type;
                   mutex; /* mutex to synchronize calls to
  struct mutex
            * its driver.
  struct bus_type *bus; /* type of bus device is on */
  struct device_driver *driver; /* which driver has allocated
this
             device */
           *platform_data; /* Platform specific data, device
  void
             core doesn't touch it */
  struct dev_pm_info power;
#ifdef CONFIG NUMA
        numa_node; /* NUMA node this device is close to */
#endif
        *dma_mask; /* dma mask (if dma'able device) */
  и64
        coherent_dma_mask;/* Like dma_mask, but for
  и64
               alloc_coherent mappings as
               not all hardware supports
               64 bit addresses for consistent
               allocations such descriptors. */
  struct device_dma_parameters *dma_parms;
```

```
struct list_head dma_pools; /* dma pools (if dma'ble)
  struct dma_coherent_mem *dma_mem; /* internal for
coherent mem
               override */
  /* arch specific additions */
  struct dev archdata archdata;
#ifdef CONFIG_OF
  struct device node *of node;
#endif
              devt; /* dev_t, creates the sysfs "dev" */
  dev t
  spinlock_t
                devres lock;
  struct list_head devres_head;
  struct klist_node knode_class;
  struct class *class;
  const struct attribute_group **groups; /* optional
groups */
  void (*release)(struct device *dev);
```


3. Platform Device & Driver(3) – platform driver data structure

```
struct dev_pm_ops {
  int (*prepare)(struct device *dev);
  void (*complete)(struct device *dev);
  int (*suspend)(struct device *dev);
  int (*resume)(struct device *dev);
  int (*freeze)(struct device *dev);
  int (*thaw)(struct device *dev);
  int (*poweroff)(struct device *dev);
  int (*restore)(struct device *dev);
  int (*suspend_noirg)(struct device *dev);
  int (*resume_noirg)(struct device *dev);
  int (*freeze_noirg)(struct device *dev);
  int (*thaw_noirq)(struct device *dev);
  int (*poweroff_noirq)(struct device *dev);
  int (*restore_noirg)(struct device *dev);
  int (*runtime_suspend)(struct device *dev);
  int (*runtime_resume)(struct device *dev);
  int (*runtime_idle)(struct device *dev);
```

```
struct device_driver {
  const char
                *name:
  struct bus_type
                     *bus;
  struct module
                    *owner;
                *mod_name; /* used for built-in modules */
  const char
  bool suppress_bind_attrs; /* disables bind/unbind via sysfs
#if defined(CONFIG_OF)
  const struct of_device_id *of_match_table;
#endif
  int (*probe) (struct device *dev);
  int (*remove) (struct device *dev);
  void (*shutdown) (struct device *dev);
  int (*suspend) (struct device *dev, pm_message_t state);
  int (*resume) (struct device *dev);
  const struct attribute_group **groups;
  const struct dev_pm_ops *pm;
  struct driver_private *p;
```

```
(*) platform driver와 power management간의 관계를
보기 위해 정리한 것임.
(*) suspend/resume callback 함수가 세군데나 있음.
드라이버 초기화시, 실제로 할당된 callback만이 사용될 것임^^
```


3. Platform Device & Driver(4) - Probe 함수 호출 순서



Power Management


1. Linux PM Frameworks(1)

(*) 아래 그림에는 앞으로 설명할 autosleep & wakeup source 개념은 포함되어 있지 않음.




1. Linux PM Frameworks(2)


(*) 아래 그림에는 앞으로 설명할 autosleep & wakeup source 개념은 포함되어 있지 않음.




1. Linux PM Frameworks(3)




Wakeup sources & opportunistic sleep



3. PM Old Mechanism(1)





3. PM Old Mechanism(2) – Suspend/Resume


Suspend 절차:

- *) application으로부터"echomem > /sys/power/state" 형태로 suspend 시작
- 1) 프로세스와 task를 freezing 시키고,
- 2) 모든 device driver의 suspend callback 함수 호출
- 3) CPU와 core device를 suspend 시킴


Resume 절차:

- *) interrupt 등에 의해 시작됨(예: power key 누름, 전화 걸려옴 ...). 따라서 이와 관련된 장치는 항상wakeup 상태로 있어야함.
- 1) System 장치(/sys/devices/system) 를 먼저 깨우고,
- 2) IRQ 활성화, CPU 활성화
- 3) 나머지 모든 장치를 깨우고(resume callback 함수 호출), freezing 되어 있는 프로세스와 task를 깨움.

3. PM Old Mechanism(3) – Early Suspend/Late Resume




(*) <u>다음 page 로 넘어가기 전에 ...</u>



(*) 단, android와의 호환성을 위해서, userspace 용 wakelock API는 그대로 존재함. → 단, wakelock API 내부는 wakeup source로 구현되어 있음.

4. PM New Mechanism(1) – System Sleep Sequence/1




4. PM New Mechanism(1) – System Sleep Sequence/2

<suspend flow=""> → echo "mem" > /sys/power/autosleep (active wakeup source가 없을 때 마다 suspend로 진입 !!!)</suspend>	
1) autosleep_store()	/autosleep.c /autosleep.c /autosleep.c
4) try_to_suspend()kernel/power -> pm_get_wakeup_count() -> pm_save_wakeup_count()	·/autosleep.c
5) pm_suspend(autosleep_state) kernel/powe	er/suspend.c
6) enter_state() kernel/power 7) suspend_devices_and_enter() kernel/power kernel/power	


4. PM New Mechanism(2) - Wakeup Sources for Drivers

```
struct wakeup_source {
             <device driver>
                                                      const char *name;
                                                      struct list head entry;
                                                      spinlock_t lock;
   struct device {
                                                      struct timer_list timer;
                                                      unsigned long
                                                                       timer_expires;
     struct dev_pm_info power;
                                                      ktime_t total_time;
                                                      ktime_t max_time;
                                                      ktime t last time;
                                                      ktime_t start_prevent_time;
  → struct dev_pm_info {
                                                      ktime_t prevent_sleep_time;
                                                      unsigned long
                                                                      event count;
     struct wakeup_source *wakeup;
                                                      unsigned long
                                                                      active_count;
                                                      unsigned long relax_count;
                                                      unsigned long
                                                                      expire_count;
                                                      unsigned long
                                                                      wakeup_count;
                                                      bool
                                                                active:1:
                                                                autosleep_enabled:1;
                                                      bool
pm_wakeup_event()
             pm_stay_awake()
                              pm_relax()
       To
                 wakeup
                                 To
                                              auto sleep
     wakeup
                  유지
                                sleep
```

4. PM New Mechanism(3) – Auto Sleep



4. PM New Mechanism(4) - Wakelocks for Userspace




(*) 기존 android wakelock과의 호환을 위하여 user space용 wakelock API를 마련해 둠.

- → 내부 루틴은 wakeup source를 통하여 구현함.
- → Android area에는 partial wake_lock acquire & release만 존재하도록 변경됨.


PowerManager pm = (PowerManager)getSystemService(Context.POWER_SERVICE); PowerManager.WakeLock wl = pm.newWakeLock(PowerManager.SCREEN DIM WAKE LOCK, "My *Tag"*); wl.acquire(); /* screeen will stay on during this section ... */ wl.release(); SCREEN_BRIGHT_WAKE_LOCK **FULL WAKE LOCK** PARTIAL_WAKE_LOCK SCREEN SIN WAKE_LOCK "PowerManagerService" "main" PARTIAL_WAKE_LOCK PARTIAL WAKE LOCK PARTIAL_WAKE_LOCK

5. Android Wakelock(2) – acquire wakelock

(*) full wakelock은 기능에서 제거되었으며, partial wakelock만이 남아 있음.
→ 아래 그림은 최신 android의 그것과 내용이 다소 차이가 날 수 있음.




5. Android Wakelock(3) – release wakelock




6. Wakeup Source vs Wakelock(1) - OLD kernel wakelock

(*) 기존 방식인 kernel wakelock은 다음 page의 wakeup source API로 교체되었음.



6. Wakeup Source vs Wakelock(2) - Wakeup Source



(*) device_init_wakeup() 호출 후, sleep(기존 wake_unlock) 혹은 wakeup(wake_lock) 진입 시점에 pm_relax(), pm_wakeup_event() 함수를 각각 호출해 주면 된다. 이는 기존에 wakelock 함수를 사용하던 위치와 동일함.

(*) pm_stay_awake() 함수는 wakeup 상태를 계속 유지하고자 할 경우에 사용함.


6. Wakeup Source vs Wakelock(3) - Wakeup Source API

```
extern void wakeup_source_prepare(struct wakeup_source *ws, const char *name);
extern struct wakeup_source *wakeup_source_create(const char *name);
extern void wakeup_source_drop(struct wakeup_source *ws);
extern void wakeup_source_destroy(struct wakeup_source *ws);
extern void wakeup_source_add(struct wakeup_source *ws);
extern void wakeup_source_remove(struct wakeup_source *ws);
extern struct wakeup_source *wakeup_source_register(const char *name);
extern void wakeup_source_unregister(struct wakeup_source *ws);
           → wakeup source internal 함수
externint device wakeup enable(struct device *dev);
extern int device_wakeup_disable(struct device *dev);
extern void device_set_wakeup_capable(struct device *dev, bool capable);
extern int device_init_wakeup(struct device *dev, bool val);
extern int device_set_wakeup_enable(struct device *dev, bool enable);
           → 초기화 함수
extern void __pm_stay_awake(struct wakeup_source *ws);
extern void pm_stay_awake(struct device *dev);
extern void __pm_relax(struct wakeup_source *ws);
extern void pm_relax(struct device *dev);
extern void __pm_wakeup_event(struct wakeup_source *ws, unsigned int msec);
extern void pm_wakeup_event(struct device *dev, unsigned int msec);
           '→ sleep/wakeup event 전달 함수
```



7. Linux Runtime PM Overview(1)

(*) runtime PM은 개별 driver 마다의 sleep/wakeup과 관련이 있다.



7. Linux Runtime PM Overview(2) - 필요성

- System sleep is not enough to decrease runtime energy consumption
 - → System sleep 만으로는 한계가 있음.
- Devices may depend on another device
 - → Device 간에는 상호 의존 관계가 있음.
- Be helpful to figure out 'idle' condition
 - → Idle 조건을 이해할 필요가 있음.
- Not doable to do I/O runtime PM in CPUIdle
 - → CPU PM과 I/O device PM 이 서로 다르게 운용될 수 있는 상황이 존재.
 - devices may be idle but cpu is not idle
 - task schedule may be caused during device suspend
 - some devices' suspend is moved from cpuidle platform driver to runtime PM (such as, uart suspend on omap3/4)
 - long latency is involved when returning from cpuidle


(*) runtime PM이 필요한 이유는 system suspend(정해진 순간에 일괄적으로 진행)에 한계 즉, System suspend 중에 특정 device가 suspend 조건에 부합하지 못하여, system이 suspend 상태로 진입하지 못하는 문제를 해결하기 위해 도입되었음.

7. Linux Runtime PM Overview(3) - Runtime PM driver 사용예

- Usb subsystem HUB, usb mass storage, UVC, HID, CDC, serial, usb net, ...
- PCI subsystem e1000e, rtl8169, ehci-pci, uhci-pci, ...
- SCSI subsystem sd
- *I2C subsystem*
- MMC subsystem
- Serial devices
- Misc device(gpio, key,.....)
- *ARCHs(RPM via dev_pm_domain)*

(*) Runtime PM은 CPU를 위한 것이 아니라, I/O device를 위해 마련된 기법이다.

8. Linux Runtime PM State Diagram



9. Linux Runtime PM Callbacks

```
(*) I/O 장치들에 대해, run-time에 low-power state로 만들거나, wake-
up 시키는 것을 run-time power management라고 함.
(*) PM core에서 아래의 callback 함수를 정의(등록)한 드라이버에 대
해 작업을 수행한다.
(*) include/linux/pm.h 파일 참조
struct dev_pm_ops {
                                          ->runtime_suspend()
 int (*suspend)(struct device *dev);
                                               Save context
 int (*resume)(struct device *dev);

    Power down HW

 int (*runtime_suspend)(struct device *dev);
                                         ->runtime_resume()
 int (*runtime_resume)(struct device *dev);
 int (*runtime_idle)(struct device *dev);
                                                 Power up HW
};

    Restore context

                                          ->runtime_idle()
```

(*) Runtime PM을 사용하기 위해서는 CONFIG_PM_RUNTIME=y 이 켜져 있어야 함. (*) 보다 자세한 사항은 Documentation/power/runtime_pm.tx 파일 참조!

10. Linux Runtime PM API 사용법(1)

```
Probe
    pm_runtime_enable()
     probe/configure hardware
    pm_runtime_suspend()
Activity
    pm_runtime_get()
    Do work
    pm_runtime_put()
Done
    pm_runtime_suspend()
```

10. Linux Runtime PM API 사용법(2)

- I need the device
 - pm_runtime_get(), _sync(), _noresume()
 - Increment use count, pm_runtime_resume()
- I'm done
 - pm_runtime_put(), _sync, _noidle()
 - Decrement use count, pm_runtime_idle()

10. Linux Runtime PM API 사용법(3)

1) Probe 단계

pm_runtime_enable()
/*probe/configure hardware .. */
pm_runtime_suspend()

(*) remove() 함수에서는pm_runtime_disable() 함수를호출함.

2) Activity 단계(실제 코드 내에서)

pm_runtime_get()
/* do work */
pm_runtime_put()

3) Suspend 에 진입하고자 할 때 pm_runtime_suspend()

4) Runtime callback 호출

a) pm_runtime_suspend(dev), pm_schedule_suspend(dev, delay) device can suspend subsys: ->runtime_suspend() driver: -->runtime_suspend()

b) pm_runtime_resume(dev), pm_request_resume(dev) subsys: -->runtime_resume() subsys: -->runtime_idle() driver: -->runtime_resume()

c) pm_runtime_idle(dev), pm_request_idle(dev) driver: -->runtime_idle()

5) Device 를 사용할 경우 및 사용을 끝낸 경우 사용할 함수

a) 사용하고자 할 경우 호출하는 함수 pm_runtime_get(), _sync(), _noresume() Increment use count, pm_runtime_resume() ⇒ device 를 resume 해 줌.


b) 사용을 다한 경우 호출하는 함수 pm_runtime_put(), _sync, _noidle() Decrement use count, pm_runtime_idle() ⇒device를idle 상태로 만듦.

10. Linux Runtime PM API 사용법(4)

```
static inline int pm_runtime_idle(struct device *dev)
static inline int pm_runtime_suspend(struct device *dev)
static inline int pm_runtime_autosuspend(struct device *dev)
static inline int pm_runtime_resume(struct device *dev)
static inline int pm_request_idle(struct device *dev)
static inline int pm_request_resume(struct device *dev)
static inline int pm_request_autosuspend(struct device *dev)
static inline int pm_runtime_get(struct device *dev)
static inline int pm_runtime_get_sync(struct device *dev)
static inline int pm_runtime_put(struct device *dev)
static inline int pm_runtime_put_autosuspend(struct device *dev)
static inline int pm_runtime_put_sync(struct device *dev)
static inline int pm_runtime_put_sync_suspend(struct device *dev)
static inline int pm_runtime_put_sync_autosuspend(struct device *dev)
static inline int pm_runtime_set_active(struct device *dev)
static inline void pm_runtime_set_suspended(struct device *dev)
static inline void pm_runtime_disable(struct device *dev)
static inline void pm_runtime_use_autosuspend(struct device *dev)
static inline void pm_runtime_dont_use_autosuspend(struct device *dev)
```


Memory Management

1. Memory Devices




2. Virtual Memory Map(1) – android(userspace) memory map

(*) 아래 User space map 정보는 prelink-linux-arm.map을 참조하여 작성한 것일 뿐, 실제 동작중인 내용(주소 값)은 다르다.(단, 각 영역의 순서/위치는 일치함)




2. Virtual Memory Map(2) – kernel map/1



2. Virtual Memory Map(3) – kernel map/2

Virtual Memory



3. Slub Allocator - SLUB Debug

```
1) config 설정
CONFIG SLUB DEBUG=v
      Genernal setup ->
             [*] Enable SLUB debugging support
CONFIG SLUB DEBUG ON=v
      Kernel hacking ->
             [*] SLUB debugging on by default
                                                ←이걸 켜셔야 실제로 memory 문제를 잡을 수 있음.
2) SLUB DEBUG ON 관련 부연 설명
CONFIG_SLUB_DEBUG_ON feature를 켜시면, 아래 내용이 enable되게 되며, 성능 저하(?)가 있을 수 있음.
또한, 아래 feature 중, Red Zone(Z)을 켜시면 부팅이 안될 수도 있겠음...
_____
kernel/mm/slub.c
#define DEBUG DEFAULT_FLAGS (SLAB_DEBUG_FREE | SLAB_RED_ZONE | \(\psi\)
                         SLAB POISON | SLAB STORE USER)
3) SLUB DEBUG ON 과 관련된 flag 설명
             Sanity checks on (enables SLAB DEBUG FREE, Sorry
→ 주로 slub memory free 시 오류(가령, double free)를 감지하고, 수정
             Red zoning
→ 할당 영역 앞/뒤에 red zone 추가하여 넘치는 문제 감지 및 수정
             Poisoning (object and padding)
→ 초기화 안된 상태에서 할당된 영역을 사용하는 것을 방지하기 위해 poison(a5a5a5a5a5) 추가
                                                 Sanity checks on (enables SLAB DEBUG FREE. Sorry
38
<u>39</u>
                                                  SLAB legacy issues)
40
41
42
43
44
45
46
47
                        Ζ
                                                 Red zoning
                                                 Poisoning (object and padding)
                                                 User tracking (free and alloc)
                        U
                                                 Trace (please only use on single slabs)
                                                 Toggle failslab filter mark for the cache
                                                  Switch debugging off for caches that would have
                                                  caused higher minimum slab orders
                                                  Switch all debugging off (useful if the kernel is
                                                  configured with CONFIG_SLUB_DEBUG_ON)
Slub debug 관련 보다 자세한 사항은 kernel/Documentation/vm/slub.txt 파일 참조!
```

4. Android Driver - ION memory(1)


<ION memory 개념 소개/1>

- 1) ICS version 부터 Google이 만듦.
- 2) large contiguous memory 를 유지/관리하기 위해 만듦.
 - → Physical contiguous memory 뿐 아니라, virtual contiguous memory도 지원함.
- 3) Process 간의 memory 공유를 위해 binder 등과도 밀접히 연관되어 있음.
- 4) 기존에 있던 유사한 개념
 - NVIDIA Tegra NVMAP
 - TI OMAP CMEM
 - Qualcomm MSM PMEM
 - → ION으로 옮겨 가고 있음


<ION memory 개념 소개/2>

- 1) ION은 하나 이상의 memory pool을 관리함
- 2) fragmentation 문제를 처리하기 위해 고안되었으며, booting시에 할당됨.
- 3) GPU, display controller, camera 등이 주요 대상(special memory가 필요한 애들!)
- 4) 관련 코드
 - include/linux/ion.h
 - drivers/gpu/ion/*

4. Android Driver - ION memory(2)




4. Android Driver - ION memory(3)




ion_phys: returns the physical address and len of a handle ion_map_kernel: create mapping for the given handle ion_unmap_kernel: destroy a kernel mapping for a handle ion_map_dma: create a dma mapping for a given handle, return an sglist ion_unmap_dma: destroy a dma mapping for a handle


ion_share: given a handle, obtain a buffer to pass to other clients ion_import: given an buffer in another client, import it ion_import_fd: given an fd obtained via ION_IOC_SHARE ioctl, import it

4. Android Driver: Lowmemorykiller



4. Android Driver - binder & Ashmem






4. Android Driver – Ram Console(2)

(*) # cat /proc/last_kmsg 하면, 이전 부팅 상태의 kernel message가 출력될 것이다^^.

→ 이전에 kernel panic이 발생했다면 ... 그 이유를 알 수 있음^^



Notifier

1. Notifier Concept(1)

```
<kernel routine A>
{
    notifier callback 함수 정의
    → struct notifier_block
    notifier callback 함수 등록
    → XXX_notifier_chain_register(&chain_name, nb)
    ...
}

my_callback_func()
{
}
```

<event 발생 시점 예 - bluetooth>

2) HCI DEV DOWN(linux down 1/1)

5) HCI DEV WRITE(패킷 전송 시)

1) HCI DEV UP(link up 시)

3) HCI_DEV_REG 4) HCI DEV UNREG (*) notifier는 서로 다른 곳에 위치한 kernel code 간에 event를 전송하기 위한 mechanism으로 callback 함수 개념으로 생각하면 이해가 쉽다^^.

(*) 즉, kernel routine A에서는 호출되기를 원하는 callback 함수를 기술 및 등록하고, event 발생 시점을 아는 kernel routine B에서 해당 함수를 호출해 주는 것으로 설명할 수 있겠음!

```
{
    notifier chain register
    ...
    notifier chain unregister
}

some_func()
{
    call notifier_callback func
    → XXX_notifier_call_chain(...)
    → 특정 event 발생 시점에서 호출
```

<kernel routine B>

1. Notifier Concept(2) – panic notifier list example

```
1) notifier block 정의
 2) notifier chain 등록
                                                              struct notifier_block test_notifier = {
 XXX_probe()
                                                                 .notifier_call = test_func,
    atomic_notifier_chain_register(
          &panic_notifier_list, &test_notifier)
test_func()
                                                           3) notifier chain 호출
                                                            panic()
                                                                atomic_notifier_call_chain(
                                                                      &panic_notifier_list,...)
        실제 원하는 event 발생 시, notifier_call 호출!
                         XXX platform driver
```

1. Notifier Concept(3) – notifier chain 의 종류

- 1) Atomic notifier chains
- 2) Blocking notifier chains
- 3) Raw notifier chains
- 4) SRCU(Sleepable Read-Copy Update) notifier chains

```
struct notifier_block {
  int (*motifier_call)(struct motifier_block *, unsigned long, void *);
  struct notifier_block *rextern int atomic_notifier_chain_register(struct atomic_notifier_head *nh,
  int priority;
                             struct notifier_block *nb);
                    extern int blocking_notifier_chain_register(struct blocking_notifier_head *nh,
                             struct notifier_block *nb);
struct atomic_notifier_head extern int raw_notifier_chain_register(struct raw_notifier_head *nh,
  spinlock_t lock;
                             struct notifier_block *nb);
  struct notifier_block *hextern int srcu_notifier_chain_register(struct srcu_notifier_head *nh,
};
                             struct notifier_block *nb);
struct blocking_notifier_heaextern int blocking_notifier_chain_cond_register(
  struct rw semaphore rwse
                             struct blocking_notifier_head *nh,
  struct notifier block *h
                             struct notifier_block *nb);
                    _extern int atomic_notifier_chain_unreqister(struct atomic_notifier_head *nh,
                             struct notifier_block *nb);
                     extern int blocking_notifier_chain_unreqister(struct blocking_notifier_head *nh,
                             struct notifier_block *nb);
                     extern int raw_notifier_chain_unreqister(struct raw_notifier_head *nh,
                             struct notifier block *nb);
                     extern int srcu_notifier_chain_unreqister(struct srcu_notifier_head *nh,
                             struct notifier_block *nb);
                     extern int atomic notifier call chain(struct atomic notifier head *nh,
                             unsigned long val, void *v);
                     extern int __atomic_notifier_call_chain(struct atomic_notifier_head *nh,
                         unsigned long val, void *v, int nr_to_call, int *nr_calls);
                     extern int blocking_notifier_call_chain(struct blocking_notifier_head *nh,
                             unsigned long val, void *v);
                     extern int __blockinq_notifier_call_chain(struct blockinq_notifier_head *nh,
                        unsigned long val, void *v, int nr_to_call, int *nr_calls);
```



TODO

- 1) Beagle Board(http://beagleboard.org/)
- 2) Raspberry Pi(http://www.raspberrypi.org/)

References

•	1) Linux Kernel Development(3 rd edition) [Robert Love]
•	2) Writing Linux Device Drivers[Jerry Cooperstein]
•	3) Essential Linux Device Drivers [Sreekrishnan Venkateswaran]
•	4) Linux kernel 2.6 구조와 원리[이영희 역, 한빛미디어]
•	5) <u>코드로 알아보는 ARM Linux Kernel [노서영 외, Jpub]</u>
•	6) Linux Kernel architecture for device drivers [Thomas Petazzoni Free Electronics
	(<u>thomas.petazzoni@free-electronics.com</u>)]
•	7) The sysfs Filesystem[Patrick Mochel, mochel@digitalimplant.org]
•	8) Linux SD/MMC Driver Stack [Champ Yen, <u>champ.yen@gmail.com</u>]
•	9) %233.GTUG-Android-Power Management.pdf [Renaldo Noma 2010]
•	10) Android_Debug_Guide6.pdf[Chunghan Yi]
•	11) 안드로이드 아나토미 시스템 서비스 [김태연/박지훈/김상엽/이왕재, 개발자가 행복현 세상]
•	12) InterruptThreads-Slides_Anderson.ppt [Mike Anderson, mike@theptrgroup.com]
•	13) Interrupt handling[Andrew N. Sloss (<u>asloss@arm.com</u>)]
•	14) Some Internet Articles

