OpenWrt学习总结

Jinhua Zhang Version 1.0 2017.8.5

1编译环境搭建

由于还没有访问P4的权限,所以先按官网上的方式学习搭建OpenWrt的编译环境。marvell内部版本的OpenWrt的编译环境与此大部分步骤相同,具体可参考marvell OpenWrt首目录下面的readme.txt文件。

1.1 安装工具

在下载OpenWrt源码前,需要在Ubuntu系统中安装一系列工具,这些工具主要用于OpenWrt版本管理,解压tar包,编译,打包img等,按如下步骤来安装工具:

```
sudo apt-get install g++
sudo apt-get install libncurses5-dev
sudo apt-get install zlib1g-dev
sudo apt-get install bison
sudo apt-get install flex
sudo apt-get install unzip
sudo apt-get install autoconf
sudo apt-get install gawk
sudo apt-get install make
sudo apt-get install gettext
sudo apt-get install gcc
sudo apt-get install binutils
sudo apt-get install patch
sudo apt-get install bzip2
sudo apt-get install libz-dev
sudo apt-get install asciidoc
sudo apt-get install subversion
sudo apt-get install sphinxsearch
sudo apt-get install libtool
sudo apt-get install sphinx-common
```

1.2 下载SourceCode

官网给出的OpenWrt源码下载方式是:

git clone git://github.com/openwrt/openwrt.git

如果从git://github.com/openwrt/openwrt.git这个链接上无法下载,可以改成下面的链接试试:

git clone https://github.com/openwrt/openwrt.git

最新的稳定版分支是chao calmer,建议切换到稳定分支,使用下面的命令切换:

git checkout -b chao calmer origin/chao calmer

注意:从官网上下载下来的OpenWrt源码和marvell内部的OpenWrt源码存在差异,所以官网下载下来的源码仅供学习使用,下面都是基于官网上下载的OpenWrt源码来做的分析,版本是chao calmer.

1.3 编译前准备工作

在编译OpenWrt之前,需要通过feeds来下载软件套件,主要有: Luci, packages, management, routing, telephone等。OpenWrt 提供了一个脚本来做这些软件套件的下载和配置工作,使用下面两个命令完成:

```
./scripts/feeds update -a
./scripts/feeds install -a
```

update会将软件套件下载feeds目录下面,install会将feeds的内容创建软链接到package/feeds。

执行命令:

make menuconfig

选择Target System为"Marvell Armada 37x/38x/XP",选择Target Profile为"Marvell Armada 385 DB AP (DB-88F6820-AP)",配置选择编译Luci或者其他packages。

menuconfig目标定义在include/toplevel.mk中;

如果没有找到.config,则将defconfig拷贝到.config。实际上defconfig也是不存在的,所以通过命令scripts/config/mconfig Config.in来生成.config,首目录下面的Config.in会include子目录下面的Config.in。

执行命令:

make kernel_menuconfig

配置kernel的menuconfig,与配置标准的linux menuconfig一样,kernel_menuconfig也是定义在include/toplevel.mk。

```
kernel_menuconfig: prepare_kernel_conf
$(_SINGLE)$(NO_TRACE_MAKE) -C target/linux menuconfig
```

make kernel_menuconfig实际上是进到target/linux目录下执行menuconfig。

target/linux/Makefile的menuconfig目标实际上是进到\$(BOARD)目录下执行menuconfig,所以最终是执行了target/linux/mvebu/Makefile的menuconfig目标。

kernel的menuconfig目标定义在kernel-build.mk中,规则定义如下:

```
oldconfig menuconfig nconfig: $(STAMP_PREPARED) $(STAMP_CHECKED) FORCE

rm -f $(LINUX_DIR)/.config.prev

rm -f $(STAMP_CONFIGURED)

$(LINUX_RECONF_CMD) > $(LINUX_DIR)/.config

$(_SINGLE)$(MAKE) -C $(LINUX_DIR) $(KERNEL_MAKEOPTS) $$@

$(LINUX_RECONF_DIFF) $(LINUX_DIR)/.config > $(LINUX_RECONFIG_TARGET)
```

实际上做了三件事,1、生成\$(LINUX_DIT)/.config,2、进到\$(LINUX_DIR)目录执行menuconfig,3、如果.config有修改则保存到 \$(LINUX_RECONFIG_TARGET);

1. 生成\$(LINUX DIT)/.config

\$(LINUX_RECONF_CMD)定义在include/target.mk中。

```
LINUX_RECONF_CMD = $(call __linux_confcmd,$(LINUX_RECONFIG_LIST),)
    __linux_confcmd = $(SCRIPT_DIR)/kconfig.pl $(2) $(patsubst %,+,$(wordlist 2,9999,$(1))) $(1)
LINUX_RECONFIG_LIST = $(wildcard $(GENERIC_LINUX_CONFIG) \
$(LINUX_TARGET_CONFIG) $(if $(USE_SUBTARGET_CONFIG),$(LINUX_SUBTARGET_CONFIG)))
```

__linux_confcmd就是调用了kconfig.pl脚本,LINUX_RECONFIG_LIST包含了两个文件,一个是target/linux/generic/config-3.18,另一个是target/linux/mvebu/config.3.18。也就使用脚本kconfig.pl来生成.config。

1. 进到\$(LINUX_DIR)目录执行menuconfig 这步和普通的linux目录下执行make menuconfig是一样的。

如果.config有修改则保存到\$(LINUX_RECONFIG_TARGET)
 \$(LINUX_RECONF_DIFF)也是kconfig.pl脚本,\$(LINUX_RECONFIG_TARGET)是target/linux/mvebu/config.3.18, 也就是说如果.config有修改,则会保存到target/linux/mvebu/config.3.18上。

1.4 整体编译

执行make V=s进行整体编译,第一次编译建议使用make V=s,可以看到详细的编译过程以及出错信息,如果想要加快编译速度,可以添加参数-j n,表示使用n条线程同时编译。


整体编译分成下面几个步骤,包括编译host工具、编译交叉工具链、编译内核模块、编译ipk、安装ipk到文件系统、编译内核、将内核和文件系统组合成最终的bin文件。



make clean清除\$(BUILD_DIR)、\$(STAGING_DIR)、\$(BIN_DIR)和\$(BUILD_LOG_DIR);
make dirclean清除\$(STAGING_DIR_HOST)、\$(TOOLCHAIN_DIR)、\$(BUILD_DIR_HOST)、\$(BUILD_DIR_TOOLCHAIN)和
\$(TMP_DIR);

make distclean清除所有相关目录,包括下载的软件包,配置文件,feed内容等,包括bin、build_dir、.config*、dl、feeds、keybuild*、logs、packages/feeds、package/openwrt-packages、staging_dir和tmp目录。

2 目录结构



```
| |- utils
| - boot
| - kernel
| - system
| - feeds
- scripts
- tools
- include
├— target
| |- linux
| ├─ sdk
| - toolchain
- feeds
- d1
- staging_dir
| - host
target-arm-cortex-a9+vfpv3_uClibc-0.9.33.2_eabi
toolchain-arm_cortex-a9+vfpv3_gcc-linaro_uClibc-0.9.33.2_eabi
├─ build dir
| - host
toolchain-arm_cortex-a9+vfpv9_gcc-4.8-linaro_uClibc-0.9.33.2_eabi
- bin
| - mvebu
```

OpenWrt初始目录包括docs, toolchain, config, package, scripts, tools, include, target。

toolchain

包含一些命令去获取kernel headers, c library, bin-utils, debugger。

package

包含针对各个软件包的Makefile。OpenWrt定义了一套Makefile模板,各软件参照这个模板定义自己的信息,如软件包的版本、下载地址、编译方式、安装地址等。

- script
 - 一些perl脚本,用于软件包管理
- tools

编译时需要一些工具,tools里包含了获取和编译这些工具的命令。里面有一些Makefile,有的可能还有patch。每个Makefile里有一句\$(eval \$(call HostBuild)),表示编译这个工具是为了在主机上使用的。

include

OpenWrt的Makefile都存放在这里。

target

各平台在这个目录定义了firmware和kernel的编译过程。

编译生成的文件夹有feeds, dl, staging_dir, build_dir, bin

feeds

通过feeds下载的软件套件。

d

软件包下载后放在这个目录里

• staging_dir

最终安装目录。tools,toolchain被安装在这里,roots也安装在这里。

• build_dir

软件包都解压在build_dir里,然后在此编译

• bin

编译完成之后,firmware和各种ipk会放在此目录下。

3编译系统

后面会覆盖该条规则;

第一次进入Makefile时OPENWRT_BUILD=0,第二次进入Makefile时OPENWRT_BUILD=1,第一次进入时include toplevel.mk,toplevel.mk中的%::解释了world目标的规则:

相当于:

```
%::

@make V=s -r -s prereq

@make -w -r world
```

也就是会再进到首目录下面执行make world;

第二次make时,OPENWRT_BUILD=1,进入else分支,会include一些Makefile,包括:rules.mk、\$(INCLUDE_DIR)/depends.mk、\$(INCLUDE_DIR)/subdir.mk、target/Makefile、package/Makefile、tools/Makefile、toolchain/Makefile。

其中rules.mk中会定义一些全局宏,这些宏主要是定义了Makefile会用到的目录路径,且宏的值于target system和target profile有关,针对Target System为"Marvell Armada 37x/38x/XP",Target Profile为"Marvell Armada 385 DB AP (DB-88F6820-AP)",宏定于值如下:

BUILD_DIR

build_dir/target-arm_cortex-a9+vfpv3_musl-1.1.16_eabi

STAGING DIR

staging_dir/target-arm_cortex-a9+vfpv3_musl-1.1.16_eabi

• BIN_DIR

bin/mvebu

BUILD_LOG_DIR

logs

STAGING_DIR_HOST

staging_dir/host

• TOOLCHAIN_DIR

staging_dir/toolchain-arm_cortex-a9+vfpv3_gcc-5.3.0_musl-1.1.16_eabi

• BUILD_DIR_HOST

build dir/host

BUILD_DIR_TOOLCHAIN

build_dir/toolchain-arm_cortex-a9+vfpv3_gcc-5.3.0_musl-1.1.16_eabi

PACKAGE DIR

bin/mvebu/packages

• TARGET ROOTFS DIR

build_dir/target-arm_cortex-a9+vfpv3_musl-1.1.16_eabi

TARGET_DIR

build dir/target-arm cortex-a9+vfpv3 musl-1.1.16 eabi/root-mvebu

STAGING DIR ROOT

staging_dir/target-arm_cortex-a9+vfpv3_musl-1.1.16_eabi/root-mvebu

\$(INCLUDE_DIR)/subdir.mk定义了两个非常重要的函数: subdir和stampfile, subdir会生成一些规则,例如package/Makefile调用了 (eval \$(call subdir,\$(curdir))),则会递归到各个子目录下,生成package/\$(bd)/\$(target)和package/\$(lastdir)/\$(target),\$(target)取值为clean download prepare compile install update refresh prereq dist distcheck configure。 以iperf为例,subdir会为其生成下面规则:

D package BD package/network/utils/iperf package/network/utils/iperf/clean: package/stamp-install/clean package/iperf/clean: package/network/utils/iperf/clean package/network/utils/iperf/download: package/iperf/download: package/network/utils/iperf/download package/network/utils/prepare: package/iperf/prepare: package/network/utils/prepare package/network/utils/iperf/compile: package/libs/toolchain/compile package/libs/uClibc++/compile package/iperf/compile: package/network/utils/iperf/compile package/network/utils/iperf/install: package/iperf/install: package/network/utils/iperf/install package/network/utils/iperf/update: package/iperf/update: package/network/utils/iperf/update package/network/utils/iperf/refresh: package/iperf/refresh: package/network/utils/iperf/refresh package/network/utils/iperf/prereg: package/iperf/prereq: package/netowrk/utils/iperf/prereq

package/network/utils/iperf/compile这条规则的命令是make -C network/utils/iperf compile,也就是规则如下:

```
package/network/utils/iperf/compile: \
    package/libs/toolchain/compile \
    package/libs/uClibc++/compile
    make -C network/utils/iperf compile
```

同样,其他目标也是同样的规则,所以如果需要单独编译iperf,则执行命令make package/network/utils/iperf/compile或者make package/iperf/compile;

同样,单独编译内核则执行命令make target/linux/compile;

单独编译内核模块,例如mwlwifi,则执行命令make package/kernel/mwlwifi/compile。

stampfile同样会生成一些规则,这些规则主要用于生成记录编译时间的中间文件,用于解决依赖关系,以及哪些目标需要重新被执行;

3.1 编译packages

以iperf为例进行说明,iperf的Makefile位于package/network/utils/iperf目录下,包括如下文件:

```
package/network/utils/iperf

├─ Makefile
├─ patches
├─ 0001-set-report-next-time-in-single-thread-mode.patch
```

执行命令

make package/iperf/compile

或者

```
include $(TOPDIR)/rules.mk
PKG_NAME:=iperf
PKG_VERSION:=2.0.5
PKG_RELEASE:=1
PKG_BUILD_DIR:=$(BUILD_DIR)/$(PKG_NAME)-$(BUILD_VARIANT)/$(PKG_NAME)-$(PKG_VERSION)
PKG_SOURCE:=$(PKG_NAME)-$(PKG_VERSION).tar.gz
PKG_SOURCE_URL:=@SF/$(PKG_NAME)
PKG_MD5SUM:=44b5536b67719f4250faed632a3cd016
PKG_MAINTAINER:=Felix Fietkau <nbd@openwrt.org>
PKG LICENSE:=BSD-3-Clause
PKG BUILD PARALLEL:=1
include $(INCLUDE_DIR)/uclibc++.mk
include $(INCLUDE_DIR)/package.mk
define Package/iperf/Default
 SECTION:=net
 CATEGORY:=Network
 DEPENDS:= $(CXX DEPENDS)
  TITLE:=Internet Protocol bandwidth measuring tool
  URL:=http://sourceforge.net/projects/iperf/
endef
define Package/iperf/Default/description
Iperf is a modern alternative for measuring TCP and UDP bandwidth
performance, allowing the tuning of various parameters and
characteristics.
endef
define Package/iperf
$(call Package/iperf/Default)
  TITLE+= (with single thread support)
  VARIANT:=single
endef
define Package/iperf/description
$(call Package/iperf/Default/description)
This package is built with single thread support.
endef
CONFIGURE_ARGS += --disable-multicast
CONFIGURE_VARS += ac_cv_func_malloc_0_nonnull=yes
ifeq ($(BUILD_VARIANT), single)
  CONFIGURE_ARGS += --disable-threads
  CONFIGURE_ARGS += --enable-threads=posix
  CONFIGURE_VARS += ac_cv_func_pthread_cancel=no
endif
CONFIGURE_VARS += CXXFLAGS="$$$$CXXFLAGS -fno-rtti"
define Package/iperf/install
    $(INSTALL_DIR) $(1)/usr/bin
    $(INSTALL_BIN) $(PKG_BUILD_DIR)/src/iperf $(1)/usr/bin/iperf
endef
$(eval $(call BuildPackage,iperf))
```

Makefile中首先定义了一些变量,包括:

PKG NAME

package的名字,用于显示在menuconfig和生成ipkg,例中该值等于iperf

PKG_VERSION

package的版本号,例中该值等于2.0.5

• PKG RELEASE

package的Makefile的版本,例中该值等于1

• PKG_SOURCE

package的sourcecode包的名称,例中该值等于iperf-2.0.5.tar.gz

• PKG_SOURCE_URL

package sourcecode包的下载链接,可以添加多个链接,以分号隔开,例中该值等于@SF/iperf,其中@SF表示从sourceforge

• PKG MD5SUM

tar包的MD5校验码,由于核对tar包下载是否正确

PKG_CAT

tar包的解压方式,包括zcat, bzcat, unzip等

• PKG BUILD DIR

tar包解压以及编译的路径,如果Makefile中不指定,则默认为\$(BUILD_DIR)/\$(PKG_NAME)\$(PKG_VERSION),例子中将PKG BUILD DIR指定成了\$(BUILD)/iperf-single/iperf-2.0.5

PKG *这些变量主要描述了package的从什么连接下载,下载什么版本的tar包,以及如何解压tar包。

此外还定义了下面这些宏:

Package/\$(PKG NAME):

\$(PKG_NAME)表示package的名称,在Package/\$(PKG_NAME)中同样会定义下面这些变量:

SECTION

package类别(这个变量并不使用)

CATEGORY

package在menuconfig上面显示的分类,包括Network, Sound, Utilities, Multimedia等

• TITLE

package的简单描述

URL

package sourcecode的下载链接

• MAINTAINER (可选)

package作者或联系人

• DEPENDS (可选)

依赖其他模块, 例如

Package/\$(PKG_NAME)/conffiles (可选):

该package所需要的config文件,每行列举一个;

例如ppp模块需要的config定义在Makefile。

defind Package/ppp/conffiles
/etc/ppp/chap-secrets
/etc/ppp/filter
/etc/ppp/ip-down

/etc/ppp/ip-up

/etc/ppp/option

ended

Build/Prepare (可选):

定义一些列解压缩tar包,打patch,拷贝sourcecode到build dir等操作的命令

Build/Compile (可选):

Package/\$(PKG_NAME)/install:

将编译之后的bin拷贝到对应的目录下面去,一般定义下面四个宏来完成拷贝动作

INSTALL_DIR: install -d m0755
INSTALL_BIN: install -m0755
INSTALL_DATA: install -m0644
INSTALL CONF: install -m0600

所以例子中的

```
define Package/iperf/install
    $(INSTALL_DIR) $(1)/usr/bin
    $(INSTALL_BIN) $(PKG_BUILD_DIR)/src/iperf $(1)/usr/bin/iperf
endef
```

相当于执行了下面两个命令:

```
install -d m0755 $(KDIR)/usr/bin #如果不存在则新建$(KDIR)/usr/bin文件夹
install -m0755 $(PKG_BUILD_DIR)/src/iperf $(KDIR)/usr/bin/iperf
#将bin文件iperf从编译目录拷贝到$(KDIR)/usr/bin文件夹中
```

最后一句\$(eval \$(call BuildPackage,iperf))是关键,BuildPackage定义在include/package.mk中,代码如下:

```
define BuildPackage
  $(Build/IncludeOverlay)
  $(eval $(Package/Default))
  $(eval $(Package/$(1)))
...

$(if $(PKG_HOST_ONLY)$(DUMP),,$(call Build/DefaultTargets,$(1)))
endef
```

\$(Build/IncludeOverlay)会include\$(TOPDIR)/overlay/*/\$(PKG_DIR_NAME).mk,如果有该mk文件则overlay掉初始Makfile中的一些定义,一般下载后的package不方便直接修改,可以通过overlay的方式修改编译选项。


\$(eval \$(Package/Default))展开package中default值。

\$(eval \$(Package/\$(1)))展开package Makefile中定义的值。

分析package.mk发现,目标install依赖于compile,compile依赖于\$(STAMP_INSTALLED),\$(STAMP_INSTALLED)依赖于\$(STAMP_BUILT),\$(STAMP_BUILT)依赖于\$(STAMP_CONFIGURED),\$(STAMP_CONFIGURED)依赖于\$(STAMP_PREPARED),其中\$(STAMP_PREPARED)更新是会执行\$(Build/Prepare),\$(STAMP_CONFIGURED)更新时会执行\$(Build/Configure),\$(STAMP_BUILT)更新时会执行\$(Build/Compile)和\$(Build/Install)。

目标configure依赖于\$(STAMP_CONFIGURED)。

目标prepare依赖于\$(STAMP_PREPARED)。



如果在package Makefile中没有定义,那么这些宏的默认值为:

```
Build/Prepare=$(call Build/Prepare/Default,)
Build/Configure=$(call Build/Configure/Default,)
Build/Compile=$(call Build/Compile/Default,)
Build/Install=$(if $(PKG_INSTALL),$(call Build/Install/Default,))
Build/Dist=$(call Build/Dist/Default,)
Build/DistCheck=$(call Build/DistCheck/Default,)
```

先看看Build/Compile/Default,定义在include/package-defaults.mk中;

```
define Build/Compile/Default
    +$(MAKE_VARS) \
    $(MAKE) $(PKG_JOBS) -C $(PKG_BUILD_DIR)/$(MAKE_PATH) \
        $(MAKE_FLAGS) \
        $(1);
endef
```

相当于进到build_dir目录下面执行make iperf,即去执行source code的Makefile。 Build/Prepare/Default会执行\$(PKG_UNPACK)和\$(Build/Patch),即解压tar包和打patch。

3.2 编译kernel

编译kernel使用命令make target/linux/compile,会进到BOARD目录下去make,对于Target System为"Marvell Armada 37x/38x/XP",Target Profile为"Marvell Armada 385 DB AP (DB-88F6820-AP)"时,\$(BOADR)等于mvebu;target/linux/mvebu中的Makefile很简单:

```
include $(TOPDIR)/rules.mk

ARCH:=arm
BOARD:=mvenu
BOARDNAME:=Marvell Armda 37x/38x/XP
FEATURES:=usb pci pcie gpio nand squashfs
CPU_TYPE:=contex-a9
MAINTAINER:=Imre Kaloz <kaloz@openwrt.org>

KERNEL_PATCHVER: =3.18

include $(INCLUDE_DIR)/target.mk

KERNELNAME:=zImage dtbs

DEFAULT_PACKAGES += uboot-envtools


$(eval $(call BuildTarget))
```

在package/linux/Makefile定义了TARGET_BUILD=1,所以BuildTarget等于\$(BuildKernel),BuidKernel定义在kernel-build.mk中,kernel-build.mk中的compile目标规则定义如下:

```
compile: $(LINUX_DIR)/.modules
$(MAKE) -C image compile TARGET_BUILD=
```

编译kernel时目标compile依赖于\$(LINUX_DIR)/.modules,install依赖于\$(LINUX_DIR)/.image,prepare依赖于\$(STAMP_CONFIGURED),\$(LINUX_DIR)/.modules依赖于\$(STAMP_CONFIGURED)和.config,\$(LINUX_DIR)/.imag依赖于\$(STAMP_CONFIGURED);

在更新 \$(LINUX_DIR)/.modules时执行命令\$(Kernel/CompileModules),更新 \$(LINUX_DIR)/.image时执行命令 \$(Kernel/CompileImage),更新命令\$(STAMP_CONFIGURED)是执行命令命令\$(Kernel/Configure),更新\$(STAMP_PREPARED)时 执行命令\$(Kernel/Prepare);



默认情况下,Kernel/CompileImage=Kernel/CompileImage/Default、kernel/CompileModules=kernel/CompileModules/Default、Kernel/Configure=Kernel/Configure=Kernel/Configure=Kernel/Prepare=Kernel/Prepare=Kernel/Prepare=Kernel/Configure=Kernel/

Kernel/CompileImage/Default、kernel/CompileModules/Default、Kernel/Configure/Default、Kernel/Prepare/Default定义在kernel-default.mk中;

• Kernel/Prepare/Default

执行命令:

xzcat \$(DL_DIR)/\$(LINUX_SOURCE) | \$(TAR) -C \$(KERNEL_BUILD_DIR)\$(TAR_OPTIONS)

\$(Kernel/Patch)

即是解压和打patch

• Kernel/Configure/Default

配置.config

kernel/CompileModules/Default

执行命令:

\$(MAKE) \$(KERNEL_MAKEOPTS) modules

即是进到build_dir下面的linux source code目录下执行make modules

• Kernel/CompileImage/Default

执行命令:

\$(MAKE) \$(KERNEL_MAKEOPTS) \$(if \$(KERNELNAME),\$(KERNELNAME),all) modules 即是进到build_dir里面的linux source code目录执行make all modules

3.3 编译kernel modules

kernel modules表示外部驱动模块,位于package/kernel目录下,例如mwlwifi就在package/kernel/mwlwifi下面;

```
$(eval $(call KernelPackage,mwlwifi-pcie))
```

KernelPackage定义在kernel.mk中:

```
$$(eval $$(call BuildPackage,kmod-$(1)))
```

最终编译kernel modules和编译package的方式是一样的;

单独编译mwlwifi的命令是make package/kernel/mwlwifi/compile或者make package/mwlwifi/compile

4添加模块

4.1 添加APP模块

向OpenWrt中添加一个自己的APP的模块,模块的功能很简单,仅仅是打印一句"Hello World",在package/utils中新建一个 helloworld的文件夹,在helloworld文件夹中新建Makefile和src文件夹,src用于存放helloworld的源文件和helloworld bin的Makefile文件。

helloworld目录下的Makefile内容如下:

```
include $(TOPDIR)/rules.mk
PKG_NAME:=helloworld
PKG RELEASE:=1
PKG_BUILD_DIR:=$(BUILD_DIR)/$(PKG_NAME)
include $(INCLUDE_DIR)/package.mk
define Package/helloworld
 SECTION:=utils
  CATEGORY:=Utilities
  TITLE:=Print Hello World
endef
define Build/Prepare
   mkdir -p $(PKG_BUILD_DIR)
   $(CP) -R ./src/* $(PKG BUILD DIR)
endef
define Package/helloworld/install
   $(INSTALL_DIR) $(1)/usr/sbin
    $(INSTALL_BIN) $(PKG_BUILD_DIR)/helloworld $(1)/usr/sbin
endef
$(eval $(call BuildPackage,helloworld))
```

相关的宏定义如下

- PKG_NAME:
 - 等于helloworld
- PKG_RELEASE

Makefile的版本号为1

- PKG_BUILD_DIR
 - 编译路径,此处实际上和默认的路径名是一样的,所以可以不定义
- · Package/helloworld
 - 设置CATEGORY:=Utilities,TITLE:=Print Hello World,在menuconfig中helloworld在Utilities项下面可以找到;
- Build/Prepare

将package/utils/helloworld/src/目录下面的源代码拷贝到build_dir对于的目录下,编译会进到build_dir下面的helloworld目录下。

 Package/helloworld/install 将编译生成的bin文件拷贝到root-mvebu/usr/sbin/目标下,最终会被打包到rootfs中去。

helloworld.c和编译helloworld的Makefile需要编写放在package/utils/helloworld/src/下面,最终执行make package/helloworld/compile 即可以编译。

4.2 添加驱动模块

同样,添加一个简单的helloworld驱动程序,驱动的功能仅仅是打印"Hello World"。在package/kernel/目录下新建helloworld目录,在helloworld目录下新建Makefile和src,src用于存放驱动的Makefile和源文件。

helloworld目录下面的Makefile内容如下:

```
include $(TOPDIR)/rules.mk
include $(INCLUDE_DIR)/kernel.mk
PKG_NAME:=helloworld
PKG_RELEASE:=1
include $(INCLUDE_DIR)/package.mk
define KernelPackage/helloworld
 SUBMENU:=Other modules
  TITLE:=Print Hello World
  FILES:=$(PKG_BUILD_DIR)/helloworld.ko
  AUTOLOAD:=$(call AutoLoad,50,helloworld)
endef
define Build/Prepare
   mkdir -p $(PKG_BUILD_DIR)
   $(CP) -R ./src/* $(PKG_BUILD_DIR)
endef
define Build/Compile
   $(MAKE) -C "$(LINUX_DIR)" \
        ARCH="$(LINUX_KARCH)" \
        CROSS_COMPILE="$(TARGET_CROSS)" \
        SUBDIR="$(PKG_BUILD_DIR)" \
        modules
endef
$(eval $(call KernelPackage,helloworld))
```

OpenWrt编译kernel内部的模块和编译kernel外部的方式是不一样的,kernel内部的模块的Makefile文件位于 package/kernel/modules/*.mk,而对于外部kernel模块,编译方式和APP package类似,只是把Package替换成了KernelPackage。 helloworld可以在menuconfig中的:

```
kernel modules --->
  other modules --->
  <> kmod-helloworld
```

中选择。

同样prepare阶段将c文件和编译ko的Makefile文件拷贝到build_dir对应的目录下,compile时执行:

```
$(MAKE) -C "$(LINUX_DIR)" ARCH="$(LINUX_KARCH)" \
CROSS_COMPILE="$(TARGET_CROSS)" SUBDIR="$(PKG_BUILD_DIR)" \
modules
```

编译生成ko文件。