راهنمای فنی سامانه تردد هوشمند

گروه GIOT

فهرست


3	1. اتصالات فنی جعبه
3	1.1. اتصالات raspberry pi
4	2.1. اتصالات ميكرو
5	2.اتصالات فنی درب ها
5	1.2. مدار کنترل درب و ledها
6	2.2. مدار وضعیت و کلید روی درب
7	3. تنظیمات نرم افزاری

1. اتصالات فنى جعبه

1.1. اتصالات raspberry pi

شكل زير اتصالات raspberry pi و ميكرو كنترلر Arduino كه از طريق UART است نشان داده شده است.

همچنین اتصالات ماژول RTC جهت نگه داری زمان در زمان قطع برق نیز نمایش داده شده است. این ارتباط از طریق 12C است.



2.1. اتصالات ميكرو


اتصالات میکرو کنترلر در شکل زیر توضیح داده می شود:

1.اتصال ماژول RFID به میکرو نشان داده شده است.

2. اتصال بازر به میکرو


3.ارباط سریال UART به Raspberry pi

4 . اتصال درب ها به پایه های میکرو




کد میکرو در پوشه اصلی به همراه کامنت ها داده شده است.

ترمینال مخصوص کامند درب ها که در سقف بالای سیستم مرکزی قرار دارد به همراه نام کلاس ها نشان داده شده است.




2.اتصالات فني درب ها

1.2. مدار کنترل درب و ledها



2.2. مدار وضعیت و کلید روی درب



3. تنظیمات نرم افزاری

نرم افزارهای به کار رفته در پروژه:

- 1) Express JS (a NodeJS framework) (Rest-API Server)
- 2) Node-red
- 3) Mongo DB (Database)
- 4) Plain (HTML,CSS) + (JS, JQuery) (Client)

برای اجرای پروژه باید

۱) راه اندازی سرور Database

→ /mongodb/core

\$ sudo ./mongod

mongodb server listening on port :(27017)

۲) راه اندازی Node-red

→ /node_modules/node-red

\$ sudo node red.js

۳) راه اندازی سرور NodeJS

→ /SmartEntrance

\$ node bin/www

→ server listening on port :(3000)

فایل اصلی سرور که اجرا میشود

→/SmartEntrance app.js

ميباشد

اسکریپت های زده شده برای ساده سازی روند اجرا

1. تعدادی فایل اجرایی بر روی Desktop قرار دارند

2. اسکریپت راه اندازی کامل که پس از بوت کامل سیستم عامل اجرا میشود