

ブラウザだけで、MaBee for School をかんたんコントロール！

MaBee for School Web

かんたんガイド

乾電池型IoTデバイス「MaBee for School」を
WebからBluetoothで操作！

PC・タブレット
スマホから
すぐ使える！



★ 主な特徴

3つの動作モード
利用者の特性や習熟度に
合わせて選べます



インストール不要！
Web Bluetooth APIで
ブラウザだけで接続！



カスタマイズできる！
ボタンの大きさや音を
利用者に合わせて
変更可能



**外付けWebカメラに対応
(任意)**
対象物をボタン背景に
映し出せます



⚠️ ご注意ください

※SafariやFirefoxでは動作しません。
※iPad / iPhoneのSafariやChromeでは
Web Bluetoothがブロックされている
ため動作しません。
※iOS/iPadOSで使う場合は、
専用ブラウザアプリをご利用ください。



Bluefy



WebBLE

かんたん！ 操作手順

1 接続する

MaBee for Schoolに
接続する

「MaBee for Schoolに
接続する」をクリック！

2 Scratch...を選ぶ



「Scratch...」から始まる
デバイスを選びます

3 カメラの許可 (任意)



外付けWebカメラを使う
場合は「許可」を選択

4 モードを選ぶ



ラジオボタンや
キーボード (1・2・3) で
動作モードを選択

5 タイマーを設定



スライダーまたは
キーボード (←→) で
1～180秒を設定

6 サイズ・音を設定



ボタンのサイズや
音を選択！

7 スタート！



「スタート(実行画面へ)」を
クリック！

8 マビーON！



「マビーON」ボタンを
押しと...

9 おもちゃが動く！



MaBeeを入れた
おもちゃが動きます！

10 終了するには



ページをリロードするか
タブを閉じてください

起動画面がはみ出る時は
ブラウザのズームを
縮小してみてください！



主な動作モード

1 クリックまたはタップでタイマー実行モード

マウスポインタをボタン内に移動させてクリック、
またはタップすると、設定した時間 (1～180秒)
MaBee for SchoolがONになります。



2 マウスオーバーでタイマー実行モード

マウスポインタがボタンに触れた瞬間にタイマーが
起動し、設定した時間MaBee for Schoolが
ONになります。



3 ボタン内にある間だけONモード

マウスポインタがボタンの領域内にある間だけ
MaBee for SchoolがONになります。
スマホやタブレットは、タップしている間ONに
なります。



対応環境 (必須条件)

対応ブラウザ



Chrome または Edge
(SafariやFirefoxは非対応)

対応OS



Windows
10/11

macOS

Android
OS

Chrome
OS



Bluetooth (BLE)
搭載の機器
(PC・Mac・Android・Chromebook)



MaBee for School
(Scratch対応版)
+ 単4乾電池
※白色のMaBeeとは
通信仕様が異なります



USB外付けWebカメラ (任意)
対象物をボタン背景に
映したい時に使用します

iPhone・iPadをご利用の方へ

⚠️ Safari・Chromeでは
Bluetooth機能は利用できません。
「Bluefy」または「WebBLE」といった
専用ブラウザアプリをご利用ください。

Bluefy



WebBLE



MaBee for School Web

アプリはこちらから！



https://iamsam174.github.io/MaBeeForSchool_Web/
無料でご利用いただけます