## Application Report

# 如何将 CCS 3.x 工程迁移至最新的 Code Composer Studio™ (CCS)



## **DSP Processors**

#### 摘要

本应用报告介绍了将可能在多年前开发的 Code Composer Studio™ 旧工程迁移到最新 CCS 和工具的要点。本文主要以 DSP 处理器为例进行阐述,但报告中的方法也可能适用于其他处理器。

#### 内容

1 简介	2
2 CCS 迁移	
2.1 弃用通知	
2.2 CCS 内的 CCS 培训	
2.3 CCS 旧工程导入向导	
3 DSP/BIOS 与 SYS/BIOS	
3.1 将旧工程迁移到最新工具	
4 工具链: CGT、编译器、链接器	
5 RTSC 和 XDC	
6 COFF 与 ELF	6
7 Processor SDK	
8 NDK 迁移	9
9 参考文献	10
10 修订历史记录	10
插图清单	
图 2-1. TI Resource Explorer 中的 CCS 培训	3
图 2-2. 关于调试主题的 CCS 培训	
图 5-1. XDC 用户	
图 7-1. 最大化重复使用软件	
图 7-2. 典型开发流程	

#### 商标

Code Composer Studio<sup>™</sup> are trademarks of Texas Instruments.

所有商标均为其各自所有者的财产。

#### 1 简介

这里并没有将 CCS 3.x 工程迁移到最新版本的常规步骤。所需步骤将取决于所涉及的器件以及所涉及的软件包。总体而言,建议注意以下几点:

- CCS 迁移
- DSP/BIOS 到 SYS/BIOS
- 工具链:编译器、链接器
- RTSC 和 XDC
- COFF与ELF
- Processor SDK
- NDK 迁移

#### 2 CCS 迁移

#### Code Composer Studio 下载

授权: CCS V7 和更高版本均为技术软件公开可用 (TSPA)。CCS V4、V5、V6、V7、V8、V9 全都是免费的。

#### 2.1 弃用通知

- Code Composer Studio 的所有 32 位版本都已被弃用。
  - Windows 从 CCSv9.0.0 开始
  - Linux 从 CCSv6.2.0 开始
  - macOS 从未有 32 位版本
- 64 位 CCS 版本不支持 Spectrum Digital XDS510USB JTAG 调试器和任何其他 32 位仿真器。
- CCSv8 的发行版不再支持 Ubuntu 14.04。
- CCSv8 的发行版不再支持 Ubuntu 12.04LTS。
- CCSv7 的发行版不再支持 Windows XP。

Eclipse 是计算机编程中使用的集成开发环境 (IDE),包含一个基本工作区和一个用于定制环境的可扩展插件系统。Eclipse 主要是用 Java 编写的。

CCS v3 迁移到 CCS v5

www.ti.com.cn CCS 迁移

#### 2.2 CCS 内的 CCS 培训

现在,Code Composer Studio 的培训材料已集成到 CCS 内的 Resource Explorer 中或 dev.ti.com 中。在 "Development Tools" → "Integrated Development Environments" → "Code Composer Studio" 部分下,您可以浏览适用于 CCS 的所有培训材料,包括讲座、培训模块和视频。

依次点击 "View" 和 "Resource Explorer"。 图 2-1 显示了 CCS v9.3 的屏幕截图。




图 2-1. TI Resource Explorer 中的 CCS 培训

#### 正在调试中:

- ▼ 🗖 Code Composer Studio
  - Product Page
  - Downloads
  - Release Notes
  - c Linux Host Support
  - User's Guide
  - Support
  - 🕶 🗀 Debug
    - Documents
    - Quick Tips
    - ▼ Training
      - Serial Wire Output (SWO) Trace Workshop
      - Trace Visualization Toolkit Workshop
      - Debug Server Scripting (DSS) Fundamentals Workshop
      - ு 调试服务器脚本(DSS)入门教程
      - Debug Server Scripting (DSS) (YouTube)
      - Multiple devices in the same target configuration (YouTube)
      - Using real-time mode to debug c2000 program in Flash (YouTube)
      - Detecting stack overflow on MSP430 (YouTube)
      - Advanced Event Triggering
      - Enhanced Emulation Module (EEM)
      - ▶ Energy Trace
      - Trace with Keystone Devices
      - Trace with AM335x Devices
      - Profiling with CCS

      - Linux Debugging with CCS
      - Real-Time Debug with CCS
      - Instrumentation Trace Macrocell (ITM)

#### 图 2-2. 关于调试主题的 CCS 培训

CCS v4 中引入了基于 Eclipse 的框架。

www.ti.com.cn CCS 迁移

#### 2.3 CCS 旧工程导入向导

有关 CCS 旧工程导入向导的更多详细信息,请参阅 https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs\_legacy-project-import.html。

#### 3 DSP/BIOS 与 SYS/BIOS

- TI-RTOS (SYS/BIOS) 发行版
- 《SYS/BIOS (TI-RTOS 内核)用户指南》

有关 TI-RTOS 下载信息,请参阅 https://software-dl.ti.com/dsps/dsps\_registered\_sw/sdo\_sb/targetcontent/bios/index.html。

#### 3.1 将旧工程迁移到最新工具

这里有一份介绍如何从 DSP/BIOS 迁移到 SYS/BIOS 的迁移指南。从"变化内容"角度来看,您会发现该指南很有用。如需了解更多信息,请参阅《将 DSP/BIOS 5 应用迁移到 SYS/BIOS 6》。

#### TI-RTOS 培训系列入门

## 4工具链:CGT、编译器、链接器

适用于德州仪器 (TI) 处理器的代码生成工具:下载

CCS 已附带 TI 编译器,但每个都有固定版本。

#### C6000 CGT v8.3 是一个新的编译器:

- v8.3 仅在 ELF EABI 模式下支持 C6400+、C6740 和 C6600
- v8.3 支持 C++14 标准 ISO/IEC 14882:2014,而不再支持 C++03
- 旧版编译器生成的 C++ obj 代码与 v8.0+ RTS obj 库不兼容
- v8.3 提供与 v7.4 相当的性能。性能可能因应用而异
- v7.4.x 将继续支持(长期)ELF EABI 或 COFF ABI 模式下的所有处理器版本

#### 符合以下条件的客户应使用 CGT v8.3:

- 使用 OpenCL、OpenMP 或 HPC-MCSDK 开发新应用
- 开发的新应用会利用仅在 v8.0 及更高版本中可用的新编译器功能 (例如,本机向量类型)

#### 符合以下条件的客户应使用 CGT v7.4.x:

- 维护一个您不希望或不需要在近期内过渡到 v8.3 的现有代码库
- 开发新的应用或维护使用 COFF ABI 的现有应用
- 在 C6200、C6400、C6700、C6700+或 Tesla 上开发新的应用或维护现有应用

您可以将旧版本的编译工具与更高版本的 CCS 一起使用。

旧版本的编译器不会随附 CCS;必须另行安装。可以直接单独安装,也可以直接从 CCS IDE 安装旧版本:安装新软件。

#### 5 RTSC 和 XDC

实时软件组件 (RTSC) 工程提供了基础工具和低级运行内容,以便使用面向所有嵌入式平台的 C 语言进行基于组件的开发。使用 RTSC, 我们可以享受 RTSC 更高级别的编程和更高级别的性能。

RTSC 工程的起点将包括德州仪器 (TI) 当前免费提供的 XDC (eXpress DSP Components) 工具。XDC 工具产品包含创建、测试、部署、安装和使用 RTSC 组件所需的所有工具。

XDC 的主要好处是它可以标准化目标内容的交付,并使目标内容更容易包含在应用中。

XDC 用户分为开发者,我们称之为"消费者"和"生产者"。消费者集成内容包:将 DSP 算法、器件驱动程序、TCP/IP 堆栈、实时操作系统等集成到应用程序中。生产者创建消费者使用的包。




图 5-1. XDC 用户

XDC"包"是一个指定的文件集合,其中的文件形成一个进行版本控制、更新和从生产者到消费者传递的单元。每个包都体现为文件系统中的一个特别命名的目录(及其内容)。包是在整个生命周期中管理内容的焦点。所有包都是作为一个单元进行编译、测试发布和部署。

此处是链接: https://www.eclipse.org/rtsc/, 点击 "User's Guide"。

概述: http://rtsc.eclipseprojects.io/docs-tip/Overview of RTSC。

XDC 发行版: http://software-dl.ti.com/dsps/dsps\_public\_sw/sdo\_sb/targetcontent/rtsc/。

通常,所有 RTSC 工程也是 CCS 工程。唯一的区别是它们使用 SYSBIOS、TI-RTOS 或依赖于 RTSC 组件的 SDK。

#### 6 COFF 与 ELF

术语 ABI 代表应用程序二进制接口。ABI 指定编译器和链接器应如何处理各种事项,例如寄存器分配、调用约定、类型大小和目标文件格式。ABI 指定的约定可以将单独编译的目标文件和库链接在一起,形成一个内聚的可执行文件。2010 年推出了名为 EABI(嵌入式应用程序二进制接口)的 ABI。

COFF ABI 和 EABI 之间的主要(但不是唯一的)区别是目标文件格式。COFF ABI 使用 COFF(通用对象文件格式),而 EABI 使用 ELF(可执行连接格式)。

支持 EABI 的 C6000 编译器的第一个版本是 7.2.0 版。支持 COFF ABI 的最后一个版本是 7.4.24 版。

可执行连接格式 (ELF) 比通用对象文件格式 (COFF) 具有更多的调试功能。

www.ti.com.cn Processor SDK

关于如何从 COFF ABI 更改为 EABI:

• 首先,请确保您的所有库以及工程所依赖的任何其他软件都具有 EABI 变体。如果没有,则不能使用这些库,或只能继续停留于 COFF ABI。

TI 编译器开关: --abi=eabi 或 - abi=coffabi。

无法将 COFF 和 ELF 目标文件链接在一起。

有关将您自己的代码从 COFF ABI 迁移到 EABI 的信息,请参阅 C6000 EABI 迁移 Wiki。

#### 7 Processor SDK

如需查看发行版信息,请参阅 E2E 主题: Sitara 和 DSP 软件公告。

#### NOTE

要即时获取最新的错误修复和特性,建议点击 SDK 下载页面上的"Alert Me",以便在发布新的 SDK 时获得电子邮件通知。

推荐的做法是,在下载 SDK 的特定产品页面上,点击"Alert Me"以便在新版本发布时获得自动电子邮件通知。 有用的 SDK 培训材料位于: Processor SDK 培训系列。

特别是以下内容对于 RTOS 很有用: 1.5 使用 Processor SDK RTOS 进行应用开发的说明

图 7-1 展示了如何保护嵌入式开发人员在现有 TI 器件上的软件投资,因为未来 TI SoC 平台的所有软件版本都将使用这种软件方法。从应用角度来看,即使基础 SoC 不同,功能 CSL 和 LLD 的 API 接口也会保持不变,因此,即使基础软件可能不同,也可以重复使用应用软件。凭借这种软件方法,曾经开发过 TI 处理器软件的应用程序开发人员无需重新学习使用 TI 软件的知识。




图 7-1. 最大化重复使用软件

图 7-2 显示了软件开发人员在使用 Processor SDK RTOS 时将经历的典型应用开发流程。当您浏览演示文稿时,此开发流程将针对每个阶段的培训流程提供更多细节。

通常,您首先购买一个已验证处理器功能的评估平台,然后下载主机上所需的软件环境以便开始相关开发。

拥有评估模块后,您需要执行一些常见的硬件设置步骤,以便在评估平台上运行软件。例如,通过连接仿真器来设置开发环境,这可能会涉及连接电缆,以便通过通用异步接收器/发送器 (UART)、USB 接口进行连接。通常,EVM 套件随附有快速入门指南说明,其中提供了设置 EVM 并在平台上即开即用演示的步骤。

设置好硬件来运行软件后,请完成设置主机开发环境的过程,然后运行一些简单的示例代码以验证 EVM 是否正常运行。例如,在内核上运行 hello world 示例,学习运行 RTOS 应用并检查 EVM 上的一些基本功能,例如使用通用输入/输出 (GPIO) 来闪烁 LED 以及检查 EVM 上的 UART、USB 和网络连接。

在 EVM 上检查了基本功能之后,建议运行 Processor SDK 中提供的例程。这些例程集成了 SDK 的多个组件,并通过创建实际系统用例来突出器件功能。



SDK 中包含使用驱动程序进行应用开发的更多详细信息。这里讨论了 SDK 中的一些关键元素,这些元素将帮助您创建自己的应用。

还讨论了从 TI 评估平台迁移到定制应用板时的应用程序可移植性方面,并介绍了 Processor SDK 的组件,使软件更易于移植。

最后,了解在迁移到定制平台后如何定制软件,并提供一些有助于系统集成的指导。




图 7-2. 典型开发流程

www.ti.com.cn NDK 迁移

## 8 NDK 迁移

可在已安装的 Processor SDK 包中找到 NDK 迁移指南。例如:C:/ti/ndk\_3\_61\_01\_01/docs/ndk/ NDK 2 to 3 Migration Guide.html。

在 BIOS 配置上需要保留一些重要的配置。例如,在 C6657 平台上:

```
/* 加载 CSL 包 */
                                     = "c6657";
var devType
var Csl
                                     = xdc.useModule('ti.csl.Settings');
                                     = devType;
Csl.deviceType
                                     = true;
Csl.useCSLIntcLib
/* 加载 OSAL 包 */
var osType = "tirtos"
var Osal = xdc.useModule('ti.osal.Settings');
Osal.osType = osType;
/* 加载 QMSS 包 */
var Qmss
                                 xdc.loadPackage('ti.drv.qmss');
/* 加载 EMAC 包 */
var Emac = xdc.loadPackage('ti.drv.emac');
Emac.Settings.socType = devType;
var socType
                    = "c6657";
                   = xdc.loadPackage('ti.transport.ndk.nimu');
var Nimu
Nimu.Settings.socType = socType;
** 使用此加载通过 RTSC 来配置 NDK 2.2 及更高版本。在以前版本的
** NDK 中,不支持 RTSC 配置,应将此内容注释掉。
* /
var Ndk
             = xdc.loadPackage('ti.ndk.config');
             = xdc.useModule('ti.ndk.config.Global');
var Global
** 这允许创建检测信号(轮询功能),但不生成堆栈线程
** 在 cdoc (帮助文件) 中查看可以配置哪些 CfqAddEntry 项。** 我们规定在主要任务线程 hpdspuaStart 中自行配置时,不
** 创建任何堆栈线程(服务)。
*/
Global.enableCodeGeneration = false;
```

#### 9参考文献

- 培训
- 处理器 E2E 论坛
- 适用于 OMAPL138 处理器且支持 Linux 和 TI-RTOS 的 Processor SDK
- 适用于 66AK2Ex 处理器的 Processor SDK 支持 Linux 和 TI-RTOS
- 适用于 66AK2Gx 处理器的 Processor SDK 支持 Linux 和 TI-RTOS
- 适用于 66AK2HX 处理器的 Processor SDK 支持 Linux 和 TI-RTOS
- TMS320C6657产品文件夹
- TMS320C6678产品文件夹
- 德州仪器 (TI): 《SYS/BIOS (TI-RTOS 内核)用户指南》
- 德州仪器 (TI): 《将 DSP/BIOS 5 应用迁移到 SYS/BIOS 6》

## 10 修订历史记录

注:以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

C	nanges from Revision	* (May 2020) to Revision A (February 2021)	Page
•	更新了整个文档的表、	图和交叉参考的编号格式	

## 重要声明和免责声明

TI"按原样"提供技术和可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品,(2) 设计、验证并测试您的应用,(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更,恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务,TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 TI 的销售条款或 ti.com 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址:Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265 Copyright © 2022,德州仪器 (TI) 公司