

# 区域能源规划存在问题解析

同济大学 龙惟定

#### 主要内容



- 1 区域能源规划和区域能源系统现状
- 2 能源规划技术上存在的误区
- 3 三代分布式能源
- 4 理想中的区域能源系统

#### 区域能源系统指什么?



IDEA: 区域能源系统是在能源中心生产蒸汽、热水和冷水,通过地下管道输送至单栋建筑,用以供暖、生活热水和空调。(狭义理解)

维基百科:可持续的城区能源系统是从可再生能源或高效的 热电联产满足当地城区的能源需求的方法。它可以看作分布 式发电概念的发展。系统基于区域供热、区域供冷,加上通 过专用电缆相互联网的电力系统(称作"发电岛"),从而 避免了大电网的输送损失,提高了稳定性。(广义理解)

#### 区域能源系统运营现状



### 三个不多

- 实现节能减排目标的不多
- 有投资回报和 经济效益的不 多
- 实现多能源集成的不多

#### 三种状态

- 经济效益和能源 效率俱佳。
- 经济效益好,能效低。
- 经济效益和能源 效率俱差,成为 能耗大户和投资 黑洞。

#### 三大风险

- 能源价格和 能源政策
- 入住率
- •信用和担保

#### 分布式能源系统发展现状



- 2011年国家发改委关于发展天然气分布式能源的指导意见中要求:
  - "十二五"期间建设1000个左右天然气分布式能源项目,并拟建设10个左右各类典型特征的分布式能源示范区域。
  - 到2020年,在全国规模以上城市推广使用分布式能源系统,装机规模达到5000万千瓦,初步实现分布式能源装备产业化。
- 到2014年,全国不到150个分布式能源项目。
- 问题出在哪儿?



#### 区域能源系统技术现状



#### 没有标准规范

缺少需求侧能源规划重要环节,沿用供应侧能源规划思路

"做大"系统和做"大"系统

利益诉求捆绑技术

不同专业对技术理解的偏差

#### 什么是需求侧能源规划?



1

供应侧 Supply Side 电力、燃气和城市集中供热

Power, gas and district heating

2

需求侧

**Demand Side** 

城区综合能源规划 (绿色经济)

Comprehensive energy planning (green economy)

城区建筑能源规划 (绿色建筑)

Building energy planning (green building)

城区能源系统规划 (绿色能源)

Community energy system planning (green energy)

#### 能源规划原则的区别是根本性的区别





供应侧规划遵循可靠性原则: 峰值负荷+冗余量

需求侧规划遵循综合资源规划

原则:将用户端节能视为第六

大能源



## 供应侧能源规划案例(从顶到底)



- 俄罗斯2012索契冬奥会是典型的供应侧能源规划。
- 2009年时索契的电力负荷为424MW,而 预计冬奥会能源需求将新增360MW。
- 在2012年建成一个天然气联合循环热电 联产的阿德勒斯卡亚热电厂,机组效率达 到52%,供热能力为227 Gcal/h。
- 扩容电力网络2.5倍。热电厂通过2km长公称直径700mm的供热管网向竞技场馆、奥林匹克公园以及周边住宅区供热。



## 需求侧能源规划举例(从底到顶)



- 伦敦2014夏季奥运会首先订立了以2006年建筑规范为基准线,到 2013年要实现减少CO2排放50%的目标(最后实现47%)。
- 根据这个目标提出3项措施:
  - ①要求所有场馆在2006年标准基础上再节能15%;
  - ②整个奥林匹克园区通过提高热电冷联供系统的能量转换和输配效率,至少减少20%的CO2排放;
  - ③整个奥林匹克园区安装现场可再生能源发电系统,至少相当于 20%的CO2排放(最后未能完全实现)。
- 编写设计导则、将上述目标列入招标书和设计任务书、组织多次相关方的研讨会和报告会。并要求设计单位完成设计任务后,按照导则规定的统一的模型和计算方法交出项目的碳减排报告。
- 伦敦奥运园区一共2个能源中心,共3台3.3MW的燃气发动机,热电冷联供,供冷管网一共40km长。
- 能源中心由政府授予40年特许经营权,交由民营公司投资、建设、 运营、管理。





#### "做大"系统和做"大"系统



# "做大"

负荷计算和设备选型的高估冒算,套用空调负荷指标。

设备选型和系统配置贪大。

政府投资项目,各利益相 关者均有寻租空间

# 做"大"

高度集中, 高品位长距离输送。

动用公权力,强制用户接受不合理收费。

部分负荷和"欠负荷"下运行经济性很差。

#### 利益诉求捆绑技术

MANA

- 卖什么吆喝什么,燃气、电力,没有可再生能源空间
- 权力寻租或变相权力寻租。
- 决策失误的"绿马甲"和技术标签。
- 规划=鬼话





警惕区域能源系统泡沫

#### 选择区域能源系统的五项基本原则



有条件综合利用分散的可再生能源和可再生热源资源

技术经济合理的热电联供和分布式供电系统

容积率高、功能混合和负荷错峰的园区,或负荷稳定的工业园区

为建筑供冷供热的系统能效等于或高于分体空调

用PPP模式融资、投资回报期长、有规避风险措施

#### 三代分布式能源



#### 根据国际分布式能源发展历程,可以把分布式能源分为三代



第一代是传统的热电联产:单一燃料(煤或天然气)输入、热电输出、单一中心能源站(热电厂模式),发电机规模300MW以下,电力上网,蒸汽或高温水输出,靠近用户;



第二代是区域或楼宇的冷热电多联产:即清洁燃料(天然气)输入、多种形式能源(热、电、冷、热水)输出、单一中心能源站(冷热电三联供模式),由于需要供冷,发电机规模在50MW以下,电力并网或上网,热水和冷水输出。在中国受制于消防、建筑和投资的因素,多数新建冷热电三联供都是区域级的,接近用户。



第三代是分布式多能源品种(可再生能源和清洁能源)发电,多种形式能源(热、电、冷、热水)输出,每一幢建筑既产能也用能,形成多个产能节点,通过能源互联网共享资源(能源微网模式),贴近用户。


#### 互联网机制下P-U-C供求关系的变化



#### 旧能源供求关系下的分布式能源结构

建筑既是能源的使用者,也是能源的生产者。电 网和热网成了平台的提供者,就像电商平台,无 数买家和卖家通过平台直接进行交易。这就是互 联网思维下的扁平化管理模式。


一个城区的能源生产者(P)是单一的,用户对品种、价格、供应商均无可选择;单一的能源中心;所谓分布式能源,只是相对传统大电厂或大锅炉房而言。对用户来说,中间环节(U)电网和管网是绕不开的。是垂直化的管理模式。



互联网机制下的分布式能源结构


## 第三代分布式能源示意图

建筑可再生能源 发电



#### 第一代分布式能源常规做法——供冷






电力上网:3kWh×0.78=2.34

元;

供冷:6kWh×0.55=3.30元

#### 第一代分布式能源常规做法——供热






电力上网:3kWh×0.78=2.34元; 供热:4.5kWh×0.55=2.47元

#### 第二代分布式能源冷热电三联供






电力上网:3.5kWh×0.78=2.73元;


供冷供热:5kWh×0.55=2.75元

## 第三代分布式能源热电联产+热泵(CHP+HP)的供热模式能效



## 热电联产+热泵(CHP+HP)的供冷模式能效






供热供冷:28kWh×0.55=15.40元

## 用空气源热泵——最低效率





#### 第三代分布式能源微网



核心层:以光伏、小型风电、燃料电池、利用天然气或生物质气的小微型热电联产系统等现场发电(On Site Generation)系统为核心。

框架层:以分布式热泵、集成各种低品位热源/热汇的能源总线(Energy Bus),以及蓄冷蓄热设施为框架。核心层、框架层和用户之间,热泵作为重要的联系纽带。

管理层:以泛在网络技术、物联网技术、云技术等信息通信 技术为支撑,对城区能源系统进行双向管理,这种管理本质 上是提供能源服务。



#### 管理层Management Layer

泛在智能能源管理系统 Ubiquitous Smart Energy Management System

#### 核心层Core Layer

多源现场发电系统 Multi Source On-site Generation System

#### 框架层Frame Layer

分布式水源热泵系统和蓄热装置 Distributed Water-Source Heat Pump System & Heat Storage

热源/热汇 Heat Source/Sink

未利用能源 Untapped Energy

