

AN-1 APPLICATION NOTE

Ethernet (ETH): Media Access Control (MAC) With DMA Controller

Bruno Guimarães Bitencourt, Ian Fernandes Miranda

Introdução

Trabalho apresentado à disciplina de Programação de Sistemas Embarcados, cursada no primeiro semestre DE 2021. O objetivo é a implementação de uma aplicação com o tema Ethernet (ETH): Media Access Control (MAC) With DMA Controller. Para tal, foi utilizada núcleo STM32F7617ZI.

A aplicação proposta consiste na criação de um Web-Server na qual o objetivo foi integração do sistema com o microcontrolador. No caso foi utilizado os LED's da própria placa e ainda a utilização de um Buzzer externo.

Sumário

Introdução	1
Ethernet (ETH): Media Access Control (MAC) With DMA Controller	2
Aplicação usando Ethertnet com DMA	2
Configuração de Hardware	2
Configuração Clock	3
Configuração PWM	3
Configuração Ethernet	3
Pinagem	4
Software	4
Configuração do IP	4
Comunicação com WebServer	5
Página HTML	6
Conclusão	8

Ethernet (ETH): Media Access Control (MAC) With DMA Controller

A Ethernet (ETH): Media Access Control (MAC) é o periférico para suporte da camada de enlace do protocolo Ethernet. Implementa sua própria DMA para um controle automático do fluxo de dados. Dentre seus benefícios incluem uma conformidade completa no padrão IEEE 802 MAC e permite um desenvolvimento mais eficiente de aplicações baseadas nno modelo TCP/IP. A Figura 1, mostra como é visto as camadas:




Figura 1: Modelo TCP/IP

As camadas superiores mostradas pela Figura 1 são implementadas via software, como por exemplo a camada de transporte e internet, que podem ser desenvolvidas a partir do LwIp.

Aplicação usando Ethertnet com DMA

Configuração de Hardware

A aplicação faz a utilização de um buzzer externo e da comunicação Ethernet, sendo assim, é necessário configurar as conexões da placa de acordo com a Figura 2. O cabo de alimentação é necessário para programar a placa e, uma vez programada, pode ser substituído por uma fonte de alimentação externa.

O pino positivo do buzzer, deve ser conectado ao pino PC7 da NUCLEO-F767ZI, e o GND, ao GND da placa (existem diverso pinos GND nos conectores da NUCLEO).




Figura 2: Configuração de Hardware

Os pinos utilizados na montagem podem ser vistos na Figura 3.




Figura 3: Pinos para ligar o buzzer

Para o acionamento dos LEDs não é necessário realizar nenhuma montagem física, visto que os LEDs acionados são internos da placa e já estão conectados.

Ao selecionar a placa NUCLEO-F767ZI na inicialização do projeto, irá aparecer uma mensagem igual à da Figura 4, e a opção *Yes* deve ser a selecionada, para que os periféricos sejam inicializados de forma padrão (incluindo os LEDs que serão utilizados).

Feito isso, deverá ser feita a configuração dos outros recursos que serão utilizados (Timer, Ethernet, Clock e LWIP).




Figura 4: Inicialização dos periféricos

Configuração Clock

Para o projeto foi escolhido o timer3 channel2 como timer para gerar a onda PWM necessária para acionar o buzzer. A primeira configuração a ser feita é a da árvore de clock, foi definido que a primeira nota a ser acionada pelo buzzer seria um lá, que tem frequência de 440Hz com 50% de duty cycle. Sendo assim, a configuração do clock como mostrada na Figura 5, nos dá uma frequência de 6MHz.




Figura 5: Configuração do clock

Configuração PWM

Para encontrar o valor do Counter Period (CP), basta dividir a frequênica de 6MHz pela frequência desejada de 440Hz, nos dando assim, um CP de 13636. O prescaler também foi calculado fazendo a divisão da frequência do clock pelo produto entre o CP e a frequência desejada e subtraído de um. O valor encontrado foi igual a zero. Portanto a configuração do timer pode ser vista nas Figuras 6 e 7.

Configuração Ethernet

Após a configuração do *timer*, deve ser feita a configuração do Ethernet, que deve ser ligado no modo RMII.



Figura 6: Configuração do timer




Figura 7: Configuração do timer




Figura 8: Configuração do Ethernet

Também será necessária a configuração do LWIP, de acordo com as Figuras $9 \ e \ 10.$




Figura 9: Configuração do LWIP




Figura 10: Configuração do LWIP

Pinagem

Após todas as configurações realizadas nas seções anteriores, a pinagem do projeto completa pode ser vista nas Figuras 11, 12, 13 e 13.



Figura 11: Pinagem do projeto

Software

Para programar o projeto, será necessário realizar mudanças nos arquivos main.c e lwip.c, além de adicionar



Figura 12: Pinagem do projeto




Figura 13: Pinagem do projeto




Figura 14: Pinagem do projeto

os arquivos relacionados à página HTML.

Configuração do IP

A primeira modificação no lwip a configuração do IP do microcontrolador. Para tal, foi adicionado a linhas de código 1, 2, que definiram o endereço IP, Máscara e Gateway. Dessa forma, a página web desenvolvida se encontra no endereço 192.168.192.157 (endereço de IP definido).

```
uint8_t IP_ADDRESS[4]={192,168,192,157};
uint8_t NETMASK_ADDRESS[4]={255,255,255,0};
uint8_t GATEWAY_ADDRESS[4]={192,168,192,1};
```

Código 1: Declaração do IP

```
/* IP addresses initialization with DHCP (
    IPv4) */
IP4_ADDR(&ipaddr, IP_ADDRESS[0], IP_ADDRESS
[1], IP_ADDRESS[2], IP_ADDRESS[3]);
```

```
IP4_ADDR(&netmask, NETMASK_ADDRESS[0],
  NETMASK_ADDRESS[1], NETMASK_ADDRESS[2],
  NETMASK_ADDRESS[3]);
IP4_ADDR(&gw, GATEWAY_ADDRESS[0],
  GATEWAY_ADDRESS[1], GATEWAY_ADDRESS[2],
  GATEWAY_ADDRESS[3]);
netif_add(&gnetif, &ipaddr, &netmask, &gw,
  NULL, &ethernetif_init, &ethernet_input);
```

Código 2: Configuração do IP dentro da função MX_LWIP_Init

Comunicação com WebServer

CGI foi o método utilizado para atualização dinâmica de conteúdos de páginas Web. De acordo com [3], CGI (Common Gateway Inteface) fornece uma interface entre o HTTP Server e programas, gerando conteúdo web, sendo tais programs conhecidos como scripts de CGI. O servidor HTTP processa script linha por linhae chama as funções CGI quando necessárias. A saída de uma função CGI é enviada para o cliente (browser) como parte de uma página.

Para aplicação é mostrado os códigos 3, 4 e 5, que tem como função receber os valores vindos da página HTML. De maneira geral se houver o caracter "led", seguido de um valor 1, 2, 3 (valores correspondentes ao LED da placa do microcontrolador) ele acende e valor 4 apaga todos os leds. Se o caracter lido for frequência existe a possibilidade de três opções:

- 1. Toca o buzzer numa frequência de 440Hz
- 2. Toca o buzzer numa frequência menor que 440Hz.
- 3. Desliga o buzzer

```
// just declaring the function for the
   compiler [= CGI #2 =]
const char* LedCGIhandler(int iIndex, int
   iNumParams, char *pcParam[], char *pcValue
   []);

// in our HTML file <form method="get" action
   ="/leds.cgi"> [= CGI #3 =]
const tCGI LedCGI = {"/leds.cgi",
   LedCGIhandler};

// [= CGI #4 =]
tCGI theCGItable[1];
```

Código 3: Declaração de funções para o compilador

```
static void setPWM(TIM_HandleTypeDef,
    uint32_t, uint16_t, uint16_t);
```

Código 4: Declaração de função para manipulação do PWM. Fonte: [2]

```
// the actual function for handling CGI [=
   CGI #5 =]
const char* LedCGIhandler(int iIndex, int
   iNumParams, char *pcParam[],
char *pcValue[])
 uint32_t i = 0;
 for (i = 0; i < iNumParams; i++)</pre>
    if (strcmp(pcParam[i], "led") == 0)
    {
      if (strcmp(pcValue[i], "1") == 0)
        HAL_GPIO_WritePin(LD1_GPIO_Port,
   LD1_Pin, GPIO_PIN_SET);
     }
      else if (strcmp(pcValue[i], "2") == 0)
        HAL_GPIO_WritePin(LD2_GPIO_Port,
   LD2_Pin, GPIO_PIN_SET);
     }
      else if (strcmp(pcValue[i], "3") == 0)
        HAL_GPIO_WritePin(LD3_GPIO_Port,
   LD3_Pin, GPIO_PIN_SET);
     }
      else if (strcmp(pcValue[i], "4") == 0)
        //turning the LED lights off
        HAL_GPIO_WritePin(LD1_GPIO_Port,
   LD1_Pin, GPIO_PIN_RESET);
        HAL_GPIO_WritePin(LD2_GPIO_Port,
   LD2_Pin, GPIO_PIN_RESET);
        HAL_GPIO_WritePin(LD3_GPIO_Port,
   LD3_Pin, GPIO_PIN_RESET);
     }
    else if (strcmp(pcParam[i], "frequencia")
    == 0)
    {
      if (strcmp(pcValue[i], "1") == 0)
        setPWM(htim3, TIM_CHANNEL_2, 13636,
   6818); //440Hz
     }
```

```
else if (strcmp(pcValue[i], "2") == 0)
        setPWM(htim3, TIM_CHANNEL_2, 25000,
   6818);
      else if (strcmp(pcValue[i], "3") == 0)
        setPWM(htim3, TIM_CHANNEL_2, 15341,
   0); //OHz
     }
    }
  // the extension .shtml for SSI to work
  return "/index.html";
} // END [= CGI #5 =]
// function to initialize CGI [= CGI #6 =]
void myCGIinit(void) {
  //add LED control CGI to the table
 theCGItable[0] = LedCGI;
  //give the table to the HTTP server
 http_set_cgi_handlers(theCGItable, 1);
} // END [= CGI #6 =]
```

Código 5: Implementação da função responsável pelo acionamento do LED e do buzzer. Fonte: [1]

```
// initializing the HTTPd [-HTTPd #2-]
httpd_init();

// initializing CGI [= CGI #7 =]
myCGIinit();
```

Código 6: Inicialização das funções declaradas. Fonte: [1]

```
while (1)
{
   /* USER CODE END WHILE */
   MX_LWIP_Process();

   /* USER CODE BEGIN 3 */
}
```

Código 7: Loop interno da main. Fonte: [1]

Além disso, para o funcionamento do buzzer foi utilizada a função setPWM, desenvolvida por [2] e mostrada pelo código 8

```
{
   HAL_TIM_PWM_Stop(&timer, channel);
   TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC;
   timer.Init.Period = period;
   HAL_TIM_PWM_Init(&timer);
   sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;
   sConfigOC.Pulse = pulse;
   sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
   sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
   HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&timer, &
        sConfigOC, channel);
   HAL_TIM_PWM_Start(&timer, channel);
}
```

Código 8: Implementação da função para manipulação do PWM. Fonte: [2]

Página HTML

Para interface do sistema foi desenvolvida a página HTML mostrada pela Figura 15. Na página é possível acender os LEDS 1, 2 ou 3 a partir dos botões. Ainda é possível acionar o buzzer em duas frequências distintas ou desligá-lo. O trecho em HTML da página é mostrado pelo Código 9.

Os botões encontram-se num formulário, que ao ser submetido, tem uma ação "LED.cgi", que é utilizada no trecho de código em C

Para a construção da página o grupo utilizou como referência o site W3Schools. Inicialmente foi utilizado CSS, entretanto devido a complicações ao gerar o HTML, tal uso foi retirado.

```
Programação de Sistemas Embarcados
Grupo: Bruno Guimaraes Bitencourt e Ian Fernandes
Professor: Ricardo Oliveira Duarte
 Anlicação Ethemi
LED 01:
Funcao: Acender LED verde da Placa
1
LED 02:
Funçao: Acender LED azul da Placa
2
Funcao: Acender LED vermelho da Placa
3
Apagar LEDs:
Funcao: Apagar todos os LEDs da Placa
Buzzer:
Frequencia A
1
```

Figura 15: Página HTML desenvolvida

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta name="viewport" content="width=device</pre>
   -width, initial-scale=1">
  <style>
  </style>
</head>
<body>
  <div class="header">
    <h2><center>Programacao de Sistemas
   Embarcados</center></h2>
    <b>Grupo:</b> Bruno Guimaraes
   Bitencourt e
                      Ian Fernandes < br >
      <br/>
<b>Professor:</b> Ricardo Oliveira
   Duarte
    </div>
    <div class="topnav" id="myTopnav">
      <a href="#home" class="active">
   Aplicacao Ethernet </a>
    </div>
    <form method="get" action="/leds.cgi">
    <div class="row">
      <div class="column">
        <h2>LED 01: </h2>
        Funcao: Acender LED verde da Placa
   <label class="switch">
          <input type="submit" name="led"</pre>
   value="1">
        </label>
      </div>
      <div class="column">
        <h2>LED 02: </h2>
        Funcao: Acender LED azul da Placa<
   /p>
        <label class="switch">
          <input type="submit" name="led"</pre>
   value="2">
        </label>
      </div>
      <div class="column">
        <h2>LED 03: </h2>
        Funcao: Acender LED vermelho da
   Placa
        <label class="switch">
          <input type="submit" name="led"</pre>
   value="3">
        </label>
      </div>
```

```
<div class="column">
    <h2>Apagar LEDs: </h2>
    Funcao: Apagar todos os LEDs da
Placa
    <label class="switch">
      <input type="submit" name="led"</pre>
value="4">
    </label>
  </div>
  <div class="column">
    \frac{h2}{Buzzer}: \frac{h2}{h2}
    <form>
      <div class="col-75">
         Frequencia A: 
         <input type="submit" name="</pre>
frequencia" value="1">
      </div>
       <div class="col-75">
         Frequencia B: 
         <input type="submit" name="</pre>
frequencia" value="2">
      </div>
       <div class="col-75">
         Desligar: 
         <input type="submit" name="</pre>
frequencia"
             value="3">
      </div>
    </form>
  </div>
  </form>
</body>
</html>
```

Código 9: Página de Interface com STM32

A NUCLEO-F767ZI não permite a importação direta de páginas no formato HTML puro, portanto foi necessário gerar dois arquivos .c a partir da página HTML criada. Essa conversão de formatos foi feita utilizando o makefsdata, disponibilizado por [1]. O arquivo fsdata_custom.c é criado a partir do seguinte comando: perl makefsdata.pl e deve ser incluido na pasta do projeto dentro da pasta Middlewares/ Third_Party/LwIP/src/apps/http/, como pode ser visto na Figura 16

Após adicionar os dois arquivos .c, eles devem ser excluídos da build dentro do projeto, como mostrado nas Figuras 17 e 18.




Figura 16: Configuração página HTML dentro do projeto




Figura 17: Exclusão da build




Figura 18: Exclusão da build

Após todas essas configurações, o projeto está apto para ser compilado e passado à NUCLEO-F767ZI. Para a verificação de seu correto funcionamento, basta acessar o IP definido durante a configuração (192.168.192.157) utilizando um browser de internet. Uma página igual à mostada na Figura 15 irá se abrir

e ao acionar os botões, pode-se perceber o acionamento dos LEDs e do buzzer.

Conclusão

O trabalho possibilitou um maior entendimento sobre a programação de microcontroladores ARM e principalmente sobre aplicação utilizando Ethernet.



Tabela 1: Histórico de Revisão.				
Revisão	Autor	Mudança		

Referências

- [1] HTTPd web-server on STM32 NUCLEO-F767ZI microcontroller. Programmed in STM32CubeIDE http://ausleuchtung.ch/stm32-nucleo-f767zi-web-server/.
- [2] Aula 13 PWM (Pulse Width Modulation) Modulação por Largura de Pulso Notas de Aula Ricardo de Oliveira Duarte.
- [3] HTTP Server Dynamic Web Content CGI Programming keil.com/pack/doc/mw/Network/html/group_ws_script_language.html