Formules (1/2)

- Évolution isentropique : $\left(\frac{T_{2s}}{T_1}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} = \frac{P_2}{P_1}$ avec $\gamma = 1.4$
- Rapport de pression (Brayton) : $r = \frac{P_2}{P_1} = \frac{P_3}{P_4}$
- Rendement isentropique de la turbine : $\eta_t = \frac{T_3 T_4}{T_3 T_{4s}}$
- Rendement isentropique du compresseur : $\eta_c = \frac{T_{2S} T_1}{T_2 T_1}$
- Travail net de la turbine : $W_{net} = W_t W_c$
- Rendement thermique : $\eta_{th} = \frac{W_{net}}{h_3 h_2}$
- Enthalpie : $h = c_p T$ avec $c_p = 1.006 \frac{kJ}{kg \cdot K}$
- Rendement Carnot : $\eta_{Carnot} = 1 \frac{T_{froid}}{T_{chaud}}$

- Nombre de Mach : $M = \frac{u}{c} = \frac{u}{\sqrt{\gamma RT}}$
- Poussée: $T = \dot{m}_{sortie} u_{sortie} \dot{m}_{entrée} u_{entrée} + (P_{sortie} P_{entrée}) A_{sortie}$
- Poussée spécifique : $T_{spécifique} = \frac{T}{\dot{m}_{entrée}}$
- Fraction de carburant : $f = \frac{\dot{m}_{carburant}}{\dot{m}_{entrée}}$
- Débit massique à la sortie : $\dot{m}_{sortie} = \dot{m}_{entrée} + \dot{m}_{carburant} = \dot{m}_{entrée} (1+f)$
- Température de stagnation (1) : $T_{01} = T_1 + \frac{u_1^2}{2c_p}$
- Température de stagnation (2) : $\frac{T_{01}}{T} = \left[1 + M_1^2 \left(\frac{\gamma 1}{2}\right)\right]$
- Pression de stagnation (1) : $P_{01} = P_1 + \frac{\rho u_1^2}{2}$
- Pression de stagnation (2) : $\frac{P_{01}}{P_1} = \left[1 + M_1^2 \left(\frac{\gamma 1}{2}\right)\right]^{\frac{\gamma 1}{\gamma}}$

Formules pour les compresseurs

• Angles absolus : α_i

• Angles relatifs : β_i ou α_{ri}

• Vitesses axiales : V_{ai} ou C_{xi}

• Vitesses absolues : C_i , V_i ou u_i

• Vitesses tangentielles : $C_{\theta i}$ ou V_{ui}

• Vitesses relatives : W_i ou V_{ri}


• Vitesse tangentielle du rotor : U

• Vitesse tangentielle d'un déplacement radial : $v_t = r\omega$ avec ω en rad/s

• Critère de Haller : $V_{r2}/V_{r1} = 0.72$

• Travail par étage : $W_{stage} = U\Delta C_{\theta} = UC_{x}(\tan \beta_{1} - \tan \beta_{2})$

• Variation de température de stagnation par étage : $\Delta T_0 = W_{stage}/c_p$



• Ratio de pression et efficacité de l'étage : $\frac{P_{03}}{P_{01}} = \left(1 + \eta_{stage} \frac{\Delta T_0}{T_{01}}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}$

• Puissance requise par le compresseur : $P_c = \dot{m}U\Delta C_{\theta}$