PER L'ARCHITETTO · PRIMA DEL RILIEVO

Standard del disegno

Capomastro · Cartongesso legge da solo il DWG dell'architetto: locali con nome, superficie e altezza, e i muri che li chiudono. Pareti da realizzare, aperture e fori non si leggono dal disegno: li traccia chi progetta nel programma.



Figura 1 Una pianta annotata come la legge il programma: testi dentro i locali, vuoto e piano

1 File e unità di misura

DWG (anche recenti) o DXF, con la pianta nel **model space**, in scala 1:1. Unità nella variabile $INSUNITS: **metri** (6) o **centimetri** (5); se mancano, il programma le deduce dalle superfici scritte e chiede conferma (è l'unico dato che blocca il programma).

- La cornice di impaginazione e i layer scritti dal programma non si leggono: **nessun layer del disegno deve cominciare con** CG_ (né RAD_, STRUTTURA_, PROFILI_): i suoi muri e testi spariscono.

2 Muri chiusi, arredi a parte

I locali si ricavano dai muri: linee o polilinee che **chiudono** ogni ambiente. Le microlacune fino a 12 mm si chiudono da sole, i varchi delle porte fino a 90 cm separano i locali comunicanti, i muri fuori squadra di pochi millimetri vanno bene (il controsoffitto si calcola sul bordo reale).

- Arredi, sanitari e retini su layer con ARREDI, MOBILI, SANITARI, TRATTEGGI, CAMPITURE, RIEMPIMENTI o RETINI nel nome: non sono muri e non tagliano i locali. Serramenti e quote su layer propri (consigliato); quelli che disturbano si spengono da «Layer...» nel passo di lettura.
- Balconi, terrazzi, logge, scale, aree condominiali e locali senza nome sono esclusi dalla lettura: se vanno rivestiti si reincludono nel programma.

3 Ogni locale: nome, superficie e altezza

TESTO DENTRO IL LOCALE	ESEMPI ACCETTATI
Nome	Camera · Bagno · Soggiorno · Cucina · Rip.
Superficie	Mq 14,00 · mq. 14,00 · Sup. 14,00 · 14,00 mq
Altezza dell'area (pavimento → solaio)	h=3,00 · h = 3.00 ml · H 3,00 · h=300 (cm)

- h= è l'**altezza di partenza delle contropareti** e la **quota del rustico dei controsoffitti** (il programma lo dice negli avvisi). Senza h= il locale si legge lo stesso e i due dati si scrivono nel programma; la quota finita (intradosso delle lastre) non si legge mai dal disegno.
- **Contorno interno** (consigliato): polilinea chiusa lungo la faccia interna dei muri, per esempio sul layer «Superfici»; con la superficie scritta vale lei e gli armadi non tagliano il locale. I lati del locale diventano la faccia del muro su cui poggia la controparete: meglio il filo interno che l'asse.
- Da evitare: testi esplosi in linee (si leggono solo testi veri), superfici e altezze fuori dal locale o in una tabella, Mq e h= in legende dentro la pianta.

4 Vuoti nel soffitto e più piani

Un contorno chiuso dentro il locale con VUOTO, VUOTO SCALA, CAVEDIO, LUCERNARIO o DOPPIA ALTEZZA è un vuoto: il controsoffitto del locale lo lascia fuori (se divide il soffitto in più parti, usa la più grande e lo dice).

Più piante affiancate nello stesso DWG: ognuna con il suo titolo **fuori dai locali** (PIANTA PIANO TERRA, PIANO PRIMO, 2° PIANO, SOTTOTETTO, INTERRATO); i locali si numerano piano per piano.

5 Cosa il programma non legge dal disegno

- **Pareti e contropareti da realizzare o da demolire, controsoffitti già indicati**, anche su layer dedicati: chi progetta li traccia nel programma, agganciandoli ai muri, o crea le contropareti dai lati di un locale.
- **Porte, finestre, vani, botole, faretti e velette**: misure e posizioni si scrivono nel programma. Quota finita, sistemi, lastre e prestazioni sono scelte del progettista.
- **Soffitti inclinati, curvi o a più quote** non sono trattati: un controsoffitto ha una quota sola, per un locale a quote diverse chi progetta ne disegna più d'uno.
- Travi calanti, orditura del solaio, NO RADIUS, collettore e pompa di calore sono convenzioni dei soffitti radianti: possono restare nel disegno, il Cartongesso non le usa.

Quello che la lettura non trova si corregge comunque nel programma, sulla pianta (aggiungi locale, unisci locali, vuoto nel soffitto, layer da ignorare), senza tornare al CAD: le convenzioni servono a far leggere il disegno al primo colpo.

Prima di inviare il disegno

- ✓ $INSUNITS in metri o centimetri
- ✓ Nome, Mq … e h=… dentro ogni locale
- ✓ VUOTO … per scale e cavedi
- ✓ Locali chiusi dai muri, arredi a parte
- ✓ Contorno interno di ogni locale
- ✓ Nessun layer che comincia con CG_