## 问题

程序能够通过编译,但是在烧录时汇报错。错误内容:

UNEXPECTED idcode: 0x2ba01477

Error: expected 1 of 1: 0x1ba01477

#### 原报错日志:

```
Open On-Chip Debugger 0.12.0

Licensed under GNU GPL v2

For bug reports, read

http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html

Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD adapter speed: 10000 kHz

Info : clock speed 10000 kHz

Info : STLINK V2J37S7 (API v2) VID:PID 0483:3748

Info : Target voltage: 3.223127

Warn : UNEXPECTED idcode: 0x2ba01477

Error: expected 1 of 1: 0x1ba01477

in procedure 'program'

** OpenOCD init failed **
shutdown command invoked
```

# 原因

翻译报错内容:

程序正常运行、电压稍微有些低但是不影响

OpenOCD 发现硬件有一个"意料之外" (UNEXPECTED) 的 id, 值为  $0 \times 2ba01477$ , 抛出一个警告; 然后 OpenOCD 期望在有1个(共1个)位置的值是  $0 \times 1ba01477$ , 抛出一个错误.

然后程序退出。

社团为大家购买的是仿制的 cks32 芯片,而不是 stm32 芯片。两芯片虽然功能相仿,但是 CPUTAPID 不同,故造成以上错误。

芯片类型	CPUTAPID
stm32f103C8T6	0x1ba01477
cks32f103C8T6	0x2ba01477

想要修复这个报错,只需要告诉 OpenOCD 我们的 CPU 的 CPUTAPID 是 0x2ba01477 即可。

观察我们在项目里用来控制 OpenOCD 烧录的 st\_nucleo\_f103rb.cfg 配置文件

```
source [find interface/stlink.cfg]

transport select hla_swd

source [find target/stm32f1x.cfg]
```

其第10行

```
source [find target/stm32f1x.cfg]
```

意思是,在 .../target/ 这个目录下要找到一个名为 stm32f1x.cfg 的文件,并把他引用。效果就相当于把在 target 文件夹里面的 stm32f1x.cfg 的全部内容复制到我们项目文件的 st\_nulecleo\_f103rb.cfg 文件里面。

发现在{OpenOCD 安装位置}/OpenOCD/share/scripts/目录下有 target 文件夹,里面有 stm32f1x.cfg 文件。

\*ps: 这个目录的命名方法真的十分GNU;) 其中几行是这样的

```
# autodetect size
set _FLASH_SIZE 0

# jtag scan chain
if { [info exists CPUTAPID] } {
    set _CPUTAPID $CPUTAPID
} else {
    if { [using_jtag] } {
        # See STM Document RM0008 Section 26.6.3
        set _CPUTAPID 0x3ba00477
    } {
        # this is the SW-DP tap id not the jtag tap id
        set _CPUTAPID 0x1ba01477
    }
}
```

其中光标处表示出错的罪魁祸首。这个 CPUTAPID 与我们使用的硬件实际的 CPUTAPID 不符。

## 解决

## 方法一

把{OpenOCD 安装位置}/OpenOCD/share/scripts/目录下 stm32f1x.cfg 与我们的 CPUTAPID 不符的 那一行改为

```
#jtag scan chain
if { [info exists CPUTAPID] } {
    set _CPUTAPID $CPUTAPID
} else {
    if { [using_jtag] } {
        # See STM Document RM0008 Section 26.6.3
        set _CPUTAPID 0x3ba00477
    } {
        # this is the SW-DP tap id not the jtag tap id
        set _CPUTAPID 0x2ba01477
    }
}
```

不过,这会让我们在创建使用真正 stm32 单片机的项目时报错,

#### 方法二

#### 第一步

可以在 target 文件夹里创建 stm32f1x.cfg 文件的副本(比如 cks32f1x.cfg)然后修改副本的内容为相符的 CPUTAPID。

如下图

```
#jtag scan chain
if { [info exists CPUTAPID] } {
    set _CPUTAPID $CPUTAPID
} else {
    if { [using_jtag] } {
        # See STM Document RM0008 Section 26.6.3
        set _CPUTAPID 0x3ba00477
    } {
        # this is the SW-DP tap id not the jtag tap id
        set _CPUTAPID 0x2ba01477
    }
}
```

## 第二步

在我们在自己的项目文件夹里面的 st\_nucleo\_f103rb.cfg 修改要 source 的文件名称。

#是注释掉这一行的意思,这使这一行其失去作用。


这样,每次创建新项目时都是 source 到 stm32 的配置,然后只需我们手动修改为 source 到 cks32 就可以了。

## 方法三

**在方案二的基础上**,如果不希望每次创建新项目都要修改配置文件,那么就可以添加一个项目模板,OpenOCD的<u>面板(board)配置文件</u>模板存放在{OpenOCD 安装位置}/openocd/scripts/board/下面。我们在这个目录里面新建 st\_nucleo\_f103rb.cfg 的一个副本(比如命名为 cksf103rb.cfg )然后把图中光标所指出的位置的内容修改为 cks32f1x.cfg.


(这个 cks32f1x.cfg 是在方案二的第一步中在 target 文件下 stm32f1x.cfg 的修改后的副本的名字,我把他命名为 cks32f1x.cfg 了,当然还可以取其他的名字)

这样每次选 board 配置文件时都有我们自己修改的选项了。



# 尾声

解决这一个问题后,程序能下载、调试了。



然而,芯片与配置文件不完全相同的问题还是有个尾巴。下载到芯片还会出现一个warn

Warn : Adding extra erase range, 0x0800132c .. 0x080013ff

虽然这不影响下载,运行,调试,目前也看不出负面影响。但是其抛出 warn 的原因是什么,是规定了错误的内存,还是那些硬件设置有误,抑或是程序设计的错误?这有待大家发现。