

# Agenda





REDES SEM FIO – REDES WIRELESS



Sistema flexível de comunicação



É uma extensão ou uma alternativa às redes tradicionais



Dados são transmitidos em ondas eletromagnéticas pelo ar



Sem cabos



Traz mobilidade



Padrão IEEE 802.11



# Vantagens:

Fácil de instalar

Barata

Mobilidade

Flexibilidade

Escalabilidade



## **Desvantagens:**

Baixa segurança
Interferências
Velocidades mais baixas

### Histórico



### 1986

Em 1986 a transmissão digital de sinais foi autorizada para uso militar. Aqui tínhamos a primeira ideia de redes sem fio.



#### 1995

Em 1995 a tecnologia wireless foi lançada pela primeira vez: o Bluetooth (Ericson)



### 1997

Em 1997 o IEEE
lançou o padrão
802.11 para
regulamentar as redes
sem fio



## **FUNCIONAMENTO**



Cabos e placas de rede ethernet não são necessários



Precisamos de um dispositivo base ou transceptor (access point) que recebe e transmite os sinais entre os hosts

- Também precisamos de placas de rede wireless nos hosts
- Ondas eletromagnéticas são usadas para se comunicar
- Essas ondas são ondas de rádio, que transportam a informação, são conhecidas como portadoras de rádio



Os dados transmitidos são inseridos na onda portadora (modulação), e são extraídos na recepção final (demodulação).




O access point retransmite os dados para hosts wireless, para outros AP's e também pode transmitir para a rede cabeada, pois o AP pode ter hosts ligados a ele via cabo



Usamos um cabo par trançado para ligar o AP ao modem ADSL se quisermos ter acesso a internet pela rede wireless



Um AP suporta alguns hosts e, se necessário, podemos usar mais AP's para aumentar seu alcance






Imagem do livro Redes de Computadores e a Internet – J. F. Kurose




# **TOPOLOGIAS**


- O IEEE, quando definiu o padrão 802.11 de redes wireless, fundamentou a arquitetura a divisão da área coberta pela rede em células.
- Essas células são chamadas BSA (Basic Service Area) e seu tamanho depende de fatores como o ambiente e a potência dos dispositivos envolvidos na comunicação.

 Um grupo de hosts se comunicando em uma BSA constitui um BSS (Basic Service Set – conjunto básico de serviço).


- BSS Basic Service Set
  - Hosts se comunicam através de um ponto comum, o Access Point
  - Comunicação não ocorre sem passar pelo AP
  - Tem dois ou mais hosts wireless e o AP




BSS 1 BSS 2




- ESS Extended Service Sets
  - Conjunto estendido de serviços
  - Composto por vários BSS's, com os access points conectados a um DS (Distribution System – Centro de Distribuição)
  - Os APs geralmente se conectam ao DS via rede ethernet (cabeada)
  - Essas várias BSSs interligadas através de um DS é que são chamadas de ESS






Sobreposição das células de 30%

- IBSS Independent Basic Service Set
  - Também conhecida como redes ad hoc
  - É uma conexão ponto a ponto
  - Topologia wireless em que os 2 hosts se comunicam sem o uso do access point
  - Tem que configurar as placas de rede (usando o sistema operacional)
  - Velocidade é a mesma
  - Alcance do sinal é menor







# PADRÃO 802.11



### O quadro é o mesmo das redes ethernet



Pode se comunicar a até 100m



Temos 5 padrões definidos pelos IEEE: 802.11a, 802.11b, 802.11g e 802.11n, 802.11ac

- Foi criado por um grupo do IEEE em 1990
- Em 1997 foi aprovado p padrão 802.11 (1 a 2 Mbps)
- Em 1999 surgiram os padrões 802.11a (54 Mbps) e 802.11b (11 Mbps)
  - O padrão b surgiu alguns meses antes, e apesar de sua velocidade menor, ganhou mais mercado

- Em 1999 criou-se um comitê que tinha como objetivo alcançar a interoperabilidade
- Em 2000 surgiram os primeiros hot spots públicos e o termo wi-fi
- Em 2003 surgiu o padrão 802.11 g
- Em 2006 surgiu o padrão 802.11 n
- Em 2012 surgiu o padrão 802.11 ac



### **IEEE 802.11a**

- Velocidade de até 54 Mbps
- Frequência: 5 GHz
- Suporta até 64 hosts por AP
- Sem interferências
- Incompatível com os padrão b e g



### **IEEE 802.11b**

- Velocidade de até 11 Mbps
- Frequência: 2,4 GHz (mesma de telefones móveis, microondas e bluetooth)
- Suporta até 32 hosts por AP
- Baixo custo
- Devido a sua faixa de frequência, sofre muitas interferências



# **IEEE 802.11g**

- Velocidade de até 54 Mbps
- Frequência: 2,4 GHz
- Compatível com dispositivos do padrão 802.11b
- Possui o mesmo problema de interferências do 802.11b



### **IEEE 802.11n**

- Velocidade de até 104 Mbps
- Frequência: 2,4 e 5 GHz
- Pode atingir até 600 Mbps com configuração MIMO (Multiple Input, Multiple Output)
- Compatível com os demais padrões




### **IEEE 802.11ac**

- Desenvolvido entre 2011 e 2013
- Pode chegar a 1 Gbps, a depender da quantidade de antenas no AP
- Trabalha na frequência de 5 GHz
- APs suportam até 8 antenas
- Compatível com os demais padrões, mas funciona melhor com dispositivos de padrão ac
- Ainda é bem caro

- O padrão ac trabalha com a tecnologia Beamforming, que oferece emissão inteligente, reforçando o sinal nos locais onde há dispositivos conectados
- Com esse recurso os problemas com os pontos cegos, ou seja os locais aonde o sinal não chegava são parcialmente resolvidos



- Vale destacar que essa é a transferência de dados entre os dispositivos na rede e não a velocidade da Internet, que depende do provedor.
- Isso se aplica a todos os padrões



#### **Antenas**



 Para que possamos aumentar o alcance de nossa rede wireless, podemos usar 3 tipos de antenas:

#### Yagi

- Maior alcance que a antena original do AP (pode passar 500m)
- Cobrem apenas a área para onde estão apontadas

#### **Omnidirecionais**

- Cobrem uma área circular ao redor da antena
- Pode-se usar uma antena da potência desejada (alcance na casa de kms)

#### Miniparabólicas

- Transmitem e recebem apenas na direção que estão apontadas
- Seu alcance é o maior dos 3 tipos



YAGI



**OMNIDIRECIONAL** 



**MINIPARABÓLICA** 

# SEGURANÇA EM REDES WIRELESS

 As redes sem fio são bastante vulneráveis quando se trata do assunto segurança, pois como o sinal trafega em forma de ondas eletromagnéticas, e controlar sua abrangência e acesso é bastante complicado.

 Seu alcance pode ultrapassar as barreiras de sua empresa e sua informação estar trafegando por aí, possibilitando seu acesso por pessoas não autorizadas.

- Além de as redes sem fio serem relativamente novas (se comparadas às redes cabeadas), elas são muito mais fáceis de instalar e configurar, sendo uma realidade na vida de todos e não apenas das empresas.
- Com isso, é fácil perceber que devemos proteger as redes sem fio, seja em nossa residência ou nas empresas.

- Principais problemas de segurança das redes sem fio:
  - Sem controle de acesso
  - Sem comunicação criptografada
  - Uso de senha padrão
  - Uso de nome de rede padrão

- Podemos usar para proteger as redes sem fio:
  - SSID
  - WEP
  - WPA (e WPA 2)

## SSID

- Código alfanumérico que identifica a rede (é o nome da sua rede) e os access points
- Quando o SSID não é alterado e fica como padrão de fábrica (em geral o nome do fabricante), o acesso indevido aos equipamentos e a rede é mais fácil, pois com isso é fácil descobrir o endereço IP padrão (e que permite acessar as configurações do AP)



### **WEP**

- Método de segurança mais antigo usado em redes wireless, criado em 1999
- Fornece autenticação e criptografia de dados trocados pelo host e pelo AP
- Ao habilitar o WEP, uma chave de segurança passa a ser requerida para se conectar na rede wireless



- Ele é vulnerável, mas melhor do que nada. Quando associado a troca do SSID já é um primeiro passo na segurança
- Dispositivos mais antigos só possuem esse método de segurança

#### **WPA**

- Método de segurança mais seguro que o WEP, foi criado em 2003
- Trabalha com criptografia mais segura, com chaves maiores
- Equipamentos que trabalham com WPA podem não trabalhar com dispositivos WEP



- Supri os problemas do WEP
- Teve uma evolução, o WPA2, que foi criado em 2006 e que implementou ainda mais segurança comunicação wireless, mas também não funciona com os dispositivos antigos

# EQUIPAMENTOS WIRELESS





Como já falamos, as redes sem fio não se limitam a computadores.



Temos os mais diversos dispositivos nessas redes, como notebooks, tablets, smartphones, e até televisão.

 Se um computador sem dispositivo wireless precisar ser incluído numa rede sem fio, será necessário o uso de uma placa wireless ou um adaptador USB wireless





 Já roteadores wireless (os Access Points), existem aos montes no mercado, de diversos modelos e fabricantes, para ambientes domésticos ou empresariais, com uma ou várias antenas, e nos mais variados padrões.

- Antes de comprar o seu equipamento wireless, seja para montar uma rede, seja para fazer com que um dispositivo acesse uma, é importante conhecer as características de cada aparelho para fazer a aquisição certa.
- Por exemplo, pode ser um desperdício comprar uma placa Wi-Fi 802.11n e um access point 802.11g.


## VÍDEOS E PARA SABER MAIS

DIRECTOR-

MARKA


SENE

TAKE



#### Vídeo

- Entenda o WI-FI de uma VEZ por TODAS! https://www.youtube.com/ watch?v=V2XW8nxNjcc
- A história do WiFi TecMundo – https://www.youtube.com/ watch?v=ko2lGeRtXZw



#### Padrão 802.11 ax

- https://www.techtudo.com.br/dicas-etutoriais/noticia/2014/07/wi-fi-80211-axentenda-como-sera-o-proximo-padraode-conexao-sem-fio.html
- https://macmagazine.com.br/post/2018/ 01/08/vem-ai-um-novo-padrao-wi-fi-o-802-11ax/
- https://olhardigital.com.br/2017/09/05/n oticias/asus-revela-roteador-com-anova-geracao-do-wi-fi-saiba-do-queele-e-capaz/

