Kommunikationstechnik - S4

Raphael Nambiar Version: 26. Mai 2023

OSI-Modell

Dienst


Klassifizierung von Diensten:

Verbindungsorientiert	verbindungslos
Verbindungs-Aufbau nötig	Jederzeit Nachrichten schicken
Ziel muss bereit sein	Ziel muss nicht «bereit» sein

Zuverlässig	Unzuverlässig
Kein Datenverlust	
Sicherung durch	Möglicher Datenverlust
Fehler-Erkennung	Keine Sicherung
-/ Korrektur	
Text-Nachrichten, Backup	Streaming
Dateidienste	Voip

Schicht

Eine Schicht hat die Aufgabe der darüberliegenden Schicht bestimmte Dienste zur Verfügung zu stellen. Die Schichten benötigen kein Wissen über die Realisierung der darunterliegenden Schicht.



Protokoll

Ein Protokoll ist eine Sammlung von Nachrichten, Nachrichtenformaten und Regeln zu deren Austausch.

Übertrangungsmedien

Ausbreitungsgeschwindigkeit

Lichtgeschwindigkeit im Vakuum:

$$c_0 = 299'792'458m/s$$

Ausbreitungsgeschwindigkeit in Medien:

$$c_{Medium} = 200'000km/s = \frac{2}{3}c_0$$

Beispiel:

Licht im Glas, Brechnungsindex n=1.5

$$c_{Glas} = \frac{c_0}{n} = 200'000km/s$$

Signaldämpfung

Signaldämpfung bezeichnet die Leistungsabnahme eines Signals.

- Je grösser die Bandbreite (Hz), desto höhere Datenraten (bit/s) übertragen
- Je kleiner die Dämpfung ist, desto grössere Distanzen können erreicht werden
- Senkt man die Bitrate (bei gleicher Dämpfung), können grössere Distanzen erreicht werden

$$dB = 10 \cdot log(\frac{P_1}{P_2})$$

$$dB = 10 \cdot log(\frac{U_1}{U_2})^2$$


Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)

Das SNR ist ein Mass für die Qualität eines Signals. Es gibt an, wie stark das Signal im Vergleich zum Rauschen ist.

$$SNR = 10 \cdot log(\frac{P_{Signal}}{P_{Noise}})$$

In dB angegeben.

Signale und Störungen



Mögliche Ursachen der Störungen:

- Übersprechen zwischen den Leitungen
- Rauschen des Empfängers
- Einstreuungen durch andere Geräte / Anlagen (Motoren etc.)

Kabeltypen

- Koaxialkabel → Geeignet für hochfrequente Signale
- Twinaxial-Kabel → Hoher Schutz
- Twisted Pair (TP) → Häufig im Einsatz (Shielded / Unshielded)
- ullet Glasfaser o Hohe Bandbreite, Geringe Dämpfung, Resistent

Schirmeigenschaften

- Drahtgeflecht →niederfrequente Einstreuungen
- Metallisch beschichtete Folien → hochfrequente Störungen

xx/yTP worin TP für Twisted Pair steht:
 xx steht für die Gesamtschirmung:
 U = ungeschirmt
 F = Folienschirm
 S = Geflechtschirm
 S = Geflechtschirm

SF = Schirm aus Geflecht und Folie

TP Kabel und Störungen

- TP Kabel sind anfälliger auf Störungen als Koaxialkabel oder Glasfasern
- Störungen werden kapazitiv oder induktiv eingekoppelt z.B. von parallel geführten Leitungen oder Motoren etc.
- Bei Störungen von benachbarten Leitungen spricht man von Übersprechen oder Nebensprechen (crosstalk)

Fausregel:

- ullet Kappazitive Störung o Abschirmung
- Induktive Störung → twisted

Lichtwellenleiter

- Zentrum aus Kernglas mit hoher optischer Dichte (Brechungsindex 1.5)
- Vom Mantelglas umschlossen, geringere optische Dichte (Brechungsindex 1.48)
- Lichtstrahlen breiten sich im Kernglas aus und werden am Mantelglas totalreflektiert
- Die Eigenwellen (Ausbreitungswege der Lichtstrahlen) werden als Moden bezeichnet.


DI : 1.1

Arten der Kommunikation (Verkehrsbeziehung)


- Simplex → Ein Kanal, in eine Richtung
- Halbduplex → Ein Kanal, abwechslungsweise in zwei Richtungen
- Vollduplex → Ein Kanal pro Richtung

Arten der Verbindungen (Kopplung)

Punkt - **Punkt** Direkte Verbindung zweier Kommunikationspartner



Shared Medium Mehrere Partner verwenden das gleiche Medium



Leitungscodes


Leitungscodes sollen:

- die physikalisch vorhandene Bandbreite effizient nutzen
- Taktrückgewinnung erlauben, um eine separate Taktleitung einzusparen
- möglichst gleichspannungsfrei sein, um Sender und Empfänger mit Übertragern (Signaltransformatoren, Magnetics) galvanisch trennen zu können.

Beispiele:

- 3-wertiger AMI-Code (Alternate Mark Inversion)
- PAM3 Kanalcodierung

Serielle asynchrone Übertragung




 $LSB = {\sf Least \; Significant \; Bit}, \; MSB = {\sf Most \; Significant \; Bit}$

Wichtig:

Übertragener Wert ablesen: LSB zuerst, MSB zuletzt $1101^{\circ}0100 \rightarrow LSB$ zuerst $\rightarrow 0100^{\circ}1101$

Serielle synchrone Übertragung



Datenübertragungsrate

- Baudrate → Symbole pro Sekunde
- Zeichenrate → Zeichen pro Sekunde

Frequenz

Die Frequenz ist die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde. Masseinheit Hertz (Hz)

Bit-Dauer

T[s] = Bit-Dauer, B = Baud

$$T = \frac{1}{B}$$

maximale Symbolrate

Die maximale Symbolrate f_s (Baud) ist gleich der doppelten Bandbreite B (Hz) des Übertragungskanals.

Einheit: Baud (Bd)

Nyquist:

$$f_s = 2 \cdot B$$

Maximal erreichbare Bitrate

R [bit/s] = Bitrate

$$R \leq 2B \cdot log_2 M$$
$$log_2(x) = \frac{log_{10}(x)}{log_{10}(2)}$$

Bandbreite

Die Bandbreite hängt von der Übertragungsstrecke und der Stärke des Signals im Vergleich zu den vorhandenen Störungen, ab.

- Eigenschaft des Übertragungskanals und durch das Medium begrenzt
- Masseinheit Hertz (Hz)

Kanalkapazität

Berücksichtigt für einen realen Kanal das Signal-zu-Rausch Leistungverhältnis S/N (Shannon) Einheit Bit/s (bps)


$$C_s = B \cdot log_2(1 + \frac{S}{N})$$

$$log_2(x) = \frac{log_{10}(x)}{log_{10}(2)}$$

Data Link Layer (Sicherungsschicht)


Framing (Asynchron)

- Keine Daten → Nichts wird gesendet
- Zu Beginn eines Frames wird ein Start-Bit gesendet



Framing (Synchron)

- Frames werden ohne Unterbruch gesendet
- Stehen keine Daten an, werden Flags gesendet
- Frames werden durch ein Start- und ein End-Flag begrenzt



Bitstopfen

Wird verwendet, um ein Bitmuster zu garantieren.

- Sender fügt im Datenstrom nach 5 Einsen immer eine 0 ein.
- Empfänger wirft nach 5 Einsen immer ein Bit weg.

${\bf Fehler erkennung}\ /\ {\bf Fehler korrektur}$

- FER (Frame Error Ratio)
- RER (Residual Error Ratio)
- BER (Bit Error Ratio) Anzahl fehlerhafte Bits im Verhältnis zu Gesamtzahl der Bits

Wahl der Framelänge

- ullet Lange Frames o Höhere Nutzdatenrate, Fehleranfällig
- ullet Kurze Frames o Tiefere Nutzdatenrate, Zuverlässig

Datenraten

$$F_R = FrameRate, B = BitRate, F_L = FrameLength$$


 $N = NutzBits, P = Payload$

$$F_R = \frac{B}{8 \cdot (F_L + IFG)}$$
$$N = F_R \cdot P \cdot 8$$

Ethernet 1 (LAN, Grundlagen)

Topologien

Bus




- Alle Stationen: sind passiv angeschlossen, horchen Leitung permanent ab, werden aktiv, wenn sie etwas senden wollen
- Taktrückgewinnung erlauben, um eine separate Taktleitung einzusparen
- Empfänger erkennt anhand einer Adresse, ob die Daten für ihn relevant sind

Linie



- Punkt-zu-Punkt Verbindungen zwischen benachbarten Knoten
- Alle Stationen müssen: Daten empfangen, Daten regenerieren, falls nötig weiterleiten
- Der Ausfall einer Station führt zur Segmentierung des LAN in zwei Teile

Ring




- Benötigt Verfahren zur Verhinderung von endlosem Kreisverkehr"
- Gewisse Redundanz: beim Ausfall einer Station kann immer noch jede Station erreicht werden

Vermascht




- Weitere Erhöhung der Redundanz:
- Ausfall einer oder eventuell auch mehrerer Stationen oder Verbindungen kann toleriert werden
- Zusätzliche Kosten und Aufwand, um mehrfache Lieferung von Daten zuverhindern

Stern



- Jede Station an zentralen Verteiler (Switch/Bridge) angeschlossen
- Verteiler entkoppelt Knoten elektrisch und macht LAN weniger störungsanfällig
- Verteiler sendet Daten, die er von einerStation erhält, an die anderen Knoten weiter

Baum



- Hierarchische Erweiterung der Sterntopologie
- Intelligenten Switches ermöglichen einen Grossteil der Kommunikation "lokal"
- Dadurch Verringerung der Last für die einzelnen Switches

Übertragungsarten

Unicast



- Genau ein, klar spezifizierter Empfänger
- Frame trägt die Adresse dieses Empfängers
- Analogie: Briefpost

Broadcast



- An alle Knoten im LAN gerichtet
 Frame trägt die Breedeset
- Frame trägt die Broadcast-Adresse des LAN
- Analogie: Radio-Sendestation

Multicast




- Gruppe von Empfängern
- Frame trägt die Multicast-Adresse der Gruppe
- Analogie: Mailing-Liste

MAC Adressen


Adressierung in LANs, bestehen aus 6 Bytes

Registrierung bei IEEE

- 3-Byte "OUI" identifiziert Hersteller
- 3-Byte Laufnummer durch Hersteller verwaltet



Zwei Bits klassifizieren die MAC Adresse:



Individual/Group Bit (I/G):

0 = individual address (Normalfall),

1 = group address z.B. Broadcast FF-FF-FF-FF-FF


Universally/Locally Bit (U/L):

0 = universally administrated address (Normalfall)

1 = locally administrated address

10 Mbit/s (10BASE-T) Manchester Codierung


- Erlaubt die Taktrückgewinnung auf einfache Weise: weil Bei jedem Bit gibt es einen Signalwechsel
- Bandbreite von 10 MHz benötigt (also das doppelte des theoretischen Minimums)
- 1 positive Flanke, 0 negative Flanke




100 Mbit/s (100BASE-TX) NRZI-Codierung

- NRZI-Codierung (Non Return to Zero Inverted),kombiniert mit MLT-3 (MLT-3 = Multi-Level Transmit) 125 MBaud \rightarrow 1 Symbol entspricht 8 ns
- 4B/5B Code Leitungscodierung
- 4 Bits des MII (Zeichen) werden mit einem 5 Bit-Zeichen (Code Group) auf der Leitung codiert

011001010010001000110



Ethernet - Frame Format



- Length/Type (2 Bytes):
 - Fall 1: Länge von DATA ohne PAD (≤ 1500)
 - Fall 2: Typ von DATA = Protokoll der nächsten Schicht (≥ 1536))
 - Beispiel: 0x0800 für IP
- Data / Padding (46 1500 Bytes):
 - Enthält die eigentlichen Datenbytes (Nutzinformation)
 - Bei weniger als 46 Bytes Nutzdaten wird mit Padding (PAD) Bytes aufgefüllt
- Frame Check Sequence, FCS (4 Bytes):
 - IEEE CRC-32 Algorithmus
- Interframe Gap, IFG (12 Bytes):
 - "Zwangspause" zwischen aufeinanderfolgenden Frames
 - Ist NICHT Teil des Ethernet Frames


Ethernet 2 (Ethernet Systeme)

Virtuelle LANs

Trunk-Links Trunk Links sind Teil von mehreren VLANs. Auf den Trunk Links müssen Frames der verschiedenen VLANs eindeutig gekennzeichnet werden!


VLAN-Tag Erweiterung des Ethernet Headers durch einen VLAN-Tag. Die maximalen Nutzdatenlänge bleibt erhalten, der Ethernet Frame wird 4 Bytes länger

- Type 0x8100 → getaggtes Frame
- Priority Code Point ermöglicht die Priorisierung gewisser Applikationen
- ullet Discard Eligibility Indicator $0 \rightarrow Frame$ wird bei Überlastsituationen zuerst verworfen
- VLAN Tagging erfolgt oft beim Eintritt / Austritt ins Netz
- Für Endgeräte unsichtbar



Spanning Tree

Ziel: Alle Segmente in einer loop-freien Topologie verbinden. Beim Spanning-Tree werden von redundanten Pfaden alle ausser einer gesperrt. Im Fehlerfall wird falls möglich ein ausgefallener Port ersetzt. Der Algorithmus bestimmt eine Root-Bridge, von welcher aus dem Baum aufgespannt wird.



Autonegotiation

Ziel: Ermittlung der besten Betriebsart durch Austausch der Leistungsmerkmale zweier Netzwerkkomponenten.

Bridges

Bridges verfügen über einen Mechanismus zum Erlernen von Adressen. Eine Bridge hört den Verkehr von allen Ports ab und merkt sich die Sender-Adressen aus den empfangenen Frames in der sogenannten «Filtering Database».

Filtering Database beinhaltet für jede bekannte Mac-Adresse das Bridge-Port, über welches der zugehörige Knoten erreichbar ist. Unbenutzte Einträge in der Filtering Database werden nach einer gewissen Zeit automatisch gelöscht

Router

Router sind Komponenten, die es erlauben Subnetze miteinander zu verbinden. Router haben eine ähnliche Funktion wie Bridges, allerdings arbeiten sie auf dem Network Layer.

- Router empfangen nur Pakete, die direkt an sie adressiert sind.
- Die Weiterleitung erfolgt anhand der Network Layer Adres-
- DBenutzen immer den optimalen Pfad.
- Für Endgeräte unsichtbar

Routing-Tabelle

- Sortiert nach der Länge der Netzmaske
- Von oben nach unten durchsucht
- Verglichen werden die Netzadressen

ARP (Address Resolution Protocol)

Ziel: Ermittlung der MAC-Adresse zu einer IP-Adresse.

ARP (Internet Protokoll Format (IP-Header))

Ein IP-Packet besteht aus einem Header (min. 20 Byte) und Nutzdaten.

IPv4 / IPv6 Version Header Length in 4-Byte (20 Byte → IHL = 5) IHL Type of Service **Erlaubt Priorisierung** Total Length Länge des IP-Packets (Header + Nutzdaten) **ID Number** Identifikation des IP-Pakets / Fragmente

Flags

Time to Live

Protocol

Kontroll-Flags für Fragmentierung Fragment Offset Gibt an, wo ein Fragment hingehört

Hop-Counter, 0 → Paket wird verworfen

Übergeordnetes Protokoll

1. Byte			. Byte	3. Byte 4. Byte									
0 1 2 3 4	5 6 7	8 9 10	11 12 13	16 17	18 1	19 20 21	22 23	24 25 2	6 27	28 29 30 31			
Version	IHL	Type	of Serv	Total Length									
Ider	ntificati	on Num	ber	Flag	js		Frag	ment	Offs	et			
Time to L	.ive	Р	rotocol		IP Header Checksum								
			IP S	ource	Add	lres	S						
	IP Destination Address												
	Options / Padding												

Das unterliegende Netz limitiert die Grösse eines Pakets (Maximum Transfer Unit). Der Sender kennt die MTU der Netze nicht.

Fragmentierung

Um über Netze mit verschiedenen Maximum Transfer Units (MTU) arbeiten zu können, unterstützt IP Fragmentierung und Reassembly.

- Länge der Nutzdaten = Vielfaches von 8 Bytes
- Die Pakete haben die gleiche und grösstmögliche Länge

Jedes IP Fragment beinhaltet alle notwendigen Daten um den Endknoten zu erreichen (IP Header) und ein Vielfaches von 8 Bytes an Transportlayer-Daten (Ausnahme: letztes Fragment)

Reassembly

- 1. Zusammensetzen beim Zielhost
- 2. Letztes Fragment: MF = 0

Feld	Position	Werte	Funktion
	0	0	Reserved, must be Zero
DF	1	0/1	May / Don't Fragment
MF	2	0/1	Last / More Fragments

Internet-Adressierung (IPv4)

- Netzadresse → Tiefste Adresse im Subnetz
- Broadcast → Höchste Adresse im Subnetz

Beispiel im Anhang.

Klasse	Adressbereich	Anzahl Netze	Interfaces pro Netz
Α	1.0.0.0 - 127.255.255.255	127	16`777`214
В	128.0.0.0 - 191.255.255.255	16'384	65`534
С	192.0.0.0 - 223.255.255.255	2'097'152	254
D	224.0.0.0 – 239.255.255.555	Multicas	t Adressen
Е	240.0.0.0 - 255.255.255.255	Reserviert für z	ukünftige Nutzung

Private Adressbereiche (werden im Internet nicht weitergeleitet):

Klasse	Netzadresse(n)	Anzahl Netze	Subnetzmaske
Α	10.0.0.0	1	255.0.0.0
В	172.16.0.0 - 172.31.0.0	16	255.255.0.0
С	192.168.0.0 - 192.168.255.0	256	255.255.255.0

Transport Layer

User Datagram Protocol (UDP)

- unzuverlässiges, verbindungsloses Protokoll
- UDP-Sitzungen werden durch eine 2-Tupel-Adresse (Ziel-IP, Zielport) identifiziert.
- keine Mechanismen zur Fehlererkennung oder Fehlerkorrektur, Zuverlässigkeit und Flusskontrolle
- UDP-Pakete → beliebiger Reihenfolge ankommen oder verloren gehen, ohne Empfänger benachrichtigt
- für Anwendungen: geringe Latenz → Echtzeitkommunikation oder Streaming.
- Multicasting und Broadcasting,

Transmission Control Protocol (TCP)

- zuverlässiges, verbindungsorientiertes Protokoll
- implementiert Fehlererkennung, Flusskontrolle und Sequenzierung.
- TCP-Sitzungen werden durch eine 4-Tupel-Adresse (Quell-IP, Quellport, Ziel-IP, Zielport) identifiziert.
- 3-Way-Handshake, um eine Verbindung aufzubauen: SYN, SYN-ACK, ACK.
- Sequenznummern, um Reihenfolge empfangener Pakete zu überprüfen und fehlende oder beschädigte Pakete zu erkennen.
- Bestätigungen (ACKs), um Empfang von Datenpaketen zu bestätigen und Sender informieren, welche Daten erfolgreich übertragen.
- Flusskontrolle, um sicherzustellen, dass der Sender Daten nicht schneller sendet, als der Empfänger verarbeiten kann.
- Überlastkontrolle, um die Netzwerküberlastung zu vermeiden
- Segmentierung von Daten in kleinere Einheiten (Segmenten) für Übertragung → stellt sicher, dn Reihenfolge zusammengefügt.
- TCP bietet Mechanismen zur Zuverlässigkeit, Flusskontrolle und Fehlerbehebung, ist jedoch im Vergleich zu UDP (User Datagram Protocol) langsamer und erzeugt einen höheren Overhead

Ports

- System Ports (Well-Known)
- User Ports (Registered)
- Dynamic / Private Ports

System Ports	User Ports	Dynamic Ports
0 - 1023	1024 - 49'151	49'152 - 65'535

Verbindungsauf und -abbau und Datenaustausch


Abkürzungen:

LISTEN Auf Anforderung warten
SYN-SENT Auf Anforderung warten
SYN-RECEIVED Anforderung erhalten
ESTABLISHED Verbindung besteht


SYN Verbindungsaufbau ACK Paket bestätigen FIN Verbindungsabbau

FIN-WAIT-1 Verbindungsaufbau

FIN-WAIT-2 Abbauanforderung bestätigt
CLOSE-WAIT Auf Lokale Verbindung warten
LAST-ACK Verbindungsabbau bestätigt
TIME-WAIT Letzte Bestätigung gesendet




Seq=15085, Ack=42302, ACK Seq=15085, Ack=42302, 1000 B Daten Seq=42302, Ack=16085, 0 B Daten Seq=16085, Ack=42302, 632 B Daten Seq=42302, Ack=16717, 735 B Daten Seq=16717, Ack=43037, 0 B Daten




Überlast des Empfängers: Fluss-Steuerung

TCP verwendet den Sliding-Window Mechanismus. Beide Seiten einen Buffer (Window).



Fluss-Steuerung bei TCP



Erkennung von verlohrene Telegramme (Round Trip Time)

Um Fehler Paketverluste und andere Fehler zu verhindern, werden Pakete nach einer bestimmten Zeit erneut übertragen, wenn keine Bestätigung gesendet wurde. Um diese Zeit zu optimieren, misst TCP bei jeder aktiven Verbindung die Round-Trip Time (RTT).

Retransmission Time-Out RTO

Addressierung IPv4 Beispiel:

• Interface 000...000 32 – Länge vom Subnetz

• Subnetzmaske 255.255.240.0 1111'1111.1111'1111.1111'0000.0000'0000

• Subnetz 160.85.16.0/20 20 = Länge

						0	1	2	3 .	4 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Subnetzmaske	255	255	240	0		1	1	1	1	1 :	1 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Subnetz	160	85	16	0	/ 20	1	0	1	0	0 (0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AND
Netzadresse	160	85	16	0		1	0	1	0	0 () (0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										Т	Τ	П																									
						0	1	2	3 4	4 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Subnetzmaske (invertiert)	255	255	240	0		0	0	0	0	0 () (0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Subnetz	160	85	16	0	/ 20	1	0	1	0	0 () (0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OR
Broadcast	160	85	31	255		1	0	1	0	0 (0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

IP Subnetzmasken

Netzmaske (DEC)	Nezmaske (BIN)	Netz	Anzahl IPs
255.255.0.0	11111111'11111111'00000000'00000000	/16	65'534
255.255.128.0	11111111'11111111'10000000'00000000	/17	32'766
255.255. <mark>192</mark> .0	11111111'11111111'11000000'00000000	/18	16'382
255.255.224.0	11111111'11111111'11100000'00000000	/19	8'190
255.255.240.0	11111111'11111111'11110000'00000000	/20	4'094
255.255.248.0	11111111'11111111'11111000'00000000	/21	2'046
255.255.252.0	11111111'11111111'11111100'00000000	/22	1'022
255.255.254.0	11111111'11111111'11111110'00000000	/23	510
255.255.255.0	11111111'11111111'11111111'00000000	/24	254
255.255.255. <mark>128</mark>	11111111'11111111'11111111'10000000	/25	126
255.255.255.192	11111111'11111111'11111111'11000000	/26	62
255.255.255.224	11111111'11111111'11111111'11100000	/27	30
255.255.255.240	11111111'11111111'11111111'1110000	/28	14
255.255.255.248	11111111'11111111'11111111'1111000	/29	6
255.255.255.252	11111111'11111111'11111111'1111100	/30	2

Subnetze Berechnen

Routing Table

ARP Table