Kommunikationstechnik - S4

Raphael Nambiar Version: 23. Mai 2023

OSI-Modell

Dienst


Klassifizierung von Diensten:

Verbindungsorientiert	verbindungslos
Verbindungs-Aufbau nötig	Jederzeit Nachrichten schicken
Ziel muss bereit sein	Ziel muss nicht «bereit» sein

Zuverlässig	Unzuverlässig
Kein Datenverlust	
Sicherung durch	Möglicher Datenverlust
Fehler-Erkennung	Keine Sicherung
-/ Korrektur	
Text-Nachrichten, Backup	Streaming
Dateidienste	Voip

Schicht

Eine Schicht hat die Aufgabe der darüberliegenden Schicht bestimmte Dienste zur Verfügung zu stellen. Die Schichten benötigen kein Wissen über die Realisierung der darunterliegenden Schicht.



Protokoll

Ein Protokoll ist eine Sammlung von Nachrichten, Nachrichtenformaten und Regeln zu deren Austausch. In der Technik ist ein Kommunikationsprotokoll eine Vereinbarung, die festlegt wie eine Datenübertragung zwischen Kommunikationspartnern abläuft.

Übertrangungsmedien

Ausbreitungsgeschwindigkeit

Lichtgeschwindigkeit im Vakuum:

$$c_0 = 299'792'458m/s$$

Ausbreitungsgeschwindigkeit in Medien:

$$c_{Medium} = 200'000km/s = \frac{2}{3}c_0$$

Beispiel:

Licht im Glas, Brechnungsindex n=1.5

$$c_{Glas} = \frac{c_0}{n} = 200'000km/s$$

Signaldämpfung

Signaldämpfung bezeichnet die Leistungsabnahme eines Signals.

- Je grösser die Bandbreite (Hz), desto höhere Datenraten (bit/s) übertragen
- Je kleiner die Dämpfung ist, desto grössere Distanzen können erreicht werden
- Senkt man die Bitrate (bei gleicher Dämpfung), können grössere Distanzen erreicht werden

$$dB = 10 \cdot log(\frac{P_1}{P_2})$$

$$dB = 10 \cdot log(\frac{U_1}{U_2})^2$$


Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)

Das SNR ist ein Mass für die Qualität eines Signals. Es gibt an, wie stark das Signal im Vergleich zum Rauschen ist.

$$SNR = 10 \cdot log(\frac{P_{Signal}}{P_{Noise}})$$

In dB angegeben.

Signale und Störungen



Mögliche Ursachen der Störungen:

- Übersprechen zwischen den Leitungen
- Rauschen des Empfängers
- Einstreuungen durch andere Geräte / Anlagen (Motoren etc.)

Kabeltypen

- Koaxialkabel → Geeignet für hochfrequente Signale
- Twinaxial-Kabel → Hoher Schutz
- Twisted Pair (TP) → Häufig im Einsatz (Shielded / Unshielded)
- Glasfaser → Hohe Bandbreite, Geringe Dämpfung, Resistent

Schirmeigenschaften

- Drahtgeflecht →niederfrequente Einstreuungen
- Metallisch beschichtete Folien → hochfrequente Störungen

xx/vTP worin TP für Twisted Pair steht:



TP Kabel und Störungen

- TP Kabel sind anfälliger auf Störungen als Koaxialkabel oder Glasfasern
- Störungen werden kapazitiv oder induktiv eingekoppelt z.B. von parallel geführten Leitungen oder Motoren etc.
- Bei Störungen von benachbarten Leitungen spricht man von Übersprechen oder Nebensprechen (crosstalk)

Fausregel:

- Kappazitive Störung → Abschirmung
- ullet Induktive Störung o twisted

Lichtwellenleiter

- Zentrum aus Kernglas mit hoher optischer Dichte (Brechungsindex 1.5)
- Vom Mantelglas umschlossen, geringere optische Dichte (Brechungsindex 1.48)
- Lichtstrahlen breiten sich im Kernglas aus und werden am Mantelglas totalreflektiert

 Die Eigenwellen (Ausbreitungswege der Lichtstrahlen) werden als Moden bezeichnet.


Physical Layer

Arten der Kommunikation (Verkehrsbeziehung)

- Simplex → Ein Kanal, in eine Richtung
- Halbduplex → Ein Kanal, abwechslungsweise in zwei Richtungen
- Vollduplex → Ein Kanal pro Richtung


Arten der Verbindungen (Kopplung)

Punkt - **Punkt** Direkte Verbindung zweier Kommunikationspartner




Vollduplex

Shared Medium Mehrere Partner verwenden das gleiche Medium



Serielle asynchrone Übertragung





 $LSB = {\sf Least}$ Significant Bit, $MSB = {\sf Most}$ Significant Bit

Wichtig:

Übertragener Wert ablesen: LSB zuerst, MSB zuletzt $1101^{\circ}0100 \rightarrow LSB$ zuerst $\rightarrow 0100^{\circ}1101$

Serielle synchrone Übertragung





Datenübertragungsrate

- $\bullet \ \, \mathsf{Baudrate} \to \mathsf{Symbole} \; \mathsf{pro} \; \mathsf{Sekunde}$
- Zeichenrate → Zeichen pro Sekunde

Frequenz

Die Frequenz ist die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde. Masseinheit Hertz (Hz)

Bit-Dauer

 $\mathsf{T}\left[\mathsf{s}\right] = \mathsf{Bit}\text{-}\mathsf{Dauer},\,\mathsf{B} = \mathsf{Baud}$

$$T = \frac{1}{B}$$

maximale Symbolrate

Die maximale Symbolrate f_s (Baud) ist gleich der doppelten Bandbreite B (Hz) des Übertragungskanals.

Einheit: Baud (Bd)

Nyquist:

$$f_s = 2 \cdot B$$

Maximal erreichbare Bitrate

R [bit/s] = Bitrate

$$R \leqslant 2B \cdot log_2 M$$
$$log_2(x) = \frac{log_{10}(x)}{log_{10}(2)}$$

Bandbreite

Die Bandbreite hängt von der Übertragungsstrecke und der Stärke des Signals im Vergleich zu den vorhandenen Störungen, ab.

- Eigenschaft des Übertragungskanals und durch das Medium begrenzt
- Masseinheit Hertz (Hz)

Kanalkapazität

Berücksichtigt für einen realen Kanal das Signal-zu-Rausch Leistungverhältnis S/N (Shannon) Einheit Bit/s (bps)

$$C_s = B \cdot log_2(1 + \frac{S}{N})$$

$$log_2(x) = \frac{log_{10}(x)}{log_{10}(2)}$$