Trabajo 16

Diseño e implementación de un I2C maestro


Miembros del grupo:

- Pérez de León de los Santos, Ibrahim ibraaps@gmail.com

Índice

1. Programación de instrucciones básicas (1punto)	2
2. Programación de la instrucción 'lee'. (1punto)	3
3. Programación de la instrucción 'retardo'. (1.5 puntos)	4
4. Programación de la instrucción 'stop'. (1.5 puntos)	5
5. Programación parcial de la instrucción 'envia'. (2 puntos)	7
6. Programación completa de la instrucción 'envia' y 'enviaBajo'. (2 puntos)	7
7. Programación de las instrucciones 'masterAck', 'recibe' y 'recibe Bajo'. (2puntos)	8






En este ejercicio se han realizado las siguientes modificaciones en el archivo cpu.vhd:

```
IMPORTANTE
                                    111111111111111111
 -- Hay que a adir l neas por cada instrucci n nueva que se a ada al dise o
                                  when ROM_data(8 downto 7) = "00"
opcode <= OPCODE SALTA
                                  when ROM_data(8 downto 4) = "01001"
           OPCODE BRINCA SI 1
                                                                           else
           OPCODE PIN 1
                                  when ROM_data(8 downto 4) = "01011"
                                                                           else
           OPCODE_BRINCA_SI_0
                                  when ROM_data(8 downto 4) = "01000"
                                                                           else
                                  when ROM_data(8 downto 4) = "01010"
           OPCODE_PIN_0
                                                                           else
           OPCODE NOP
                                  when ROM_data(8 downto 0) = "011111110" else
           OPCODE UNKNOWN;
when OPCODE BRINCA SI 0 =>
    -- Salta una instruccion si el pin de entrada n es '0' -> sw(n)= '0'
   brinca <='0';
   if sw( to_integer(unsigned(ROM_data(3 downto 0))) )='0' then
       brinca <='1';
    end if;
    pcnext <= pcnext+1;</pre>
when OPCODE PIN 0 =>
   -- La salida con la posici n de 0-15 [ROM_data(3 downto 0)] la pones a 0 (ROM_data(4)
  -- Ej.: led(5) <= '0'
  led(to_integer(unsigned(ROM_data(3 downto 0)))) <= ROM_data(4);</pre>
  pcnext <= pcnext+1;</pre>
when OPCODE NOP =>
   -- Esta instruccion no hace nada. Deja pasar un ciclo de reloj e incrementa el
   -- contador de programa para que apunte a la siguiente instruccion
   pcnext <= pcnext+1;</pre>
```

Primero añadimos el código que identifica cada operación, en éste caso los códigos correspondientes a las operaciones brincaSi0, pin0 y nop. Posteriormente hemos programado cada operación de la siguiente manera:

- brincaSi0: compara si el pin de entrada es igual a '0' y si cumple está condición asigna a 1 la variable brinca, lo que significa que la siguiente instrucción se ignorará. Por último incrementa el contador de programa.
- pin0: se asigna a '0' a la salida con la posición que se le indique en el ensamblador. Incrementa el contador de programa.
- nop: solo incrementa el contador de programa, esta operación no realiza nada más.

2. Programación de la instrucción 'lee'. (1punto)




```
when OPCODE_LEE =>
when OPCODE_LEE =>
-- Esta instruccion no hace nada. Deja pasar un ciclo de reloj e incrementa el
-- contador de programa para que apunte a la siguiente instruccion
led(15 downto 8) <= RAM(to_integer(unsigned(ROM_data(3 downto 0))));
pcnext <= pcnext+1;</pre>
```

Realizamos los mismos pasos que en el apartado anterior para programar la instrucción lee. Esta instrucción consiste en leer datos de la memoria RAM y asignarlos a la señal "led", y luego incrementa el contador de programa para que apunte a la siguiente instrucción en la secuencia.

```
begin
RAM(1) <= "11110011";
```

Adicionalmente, tal y como se detalla en el enunciado del proyecto, después del begin asignamos el valor '11110011' en la posición 1 de la memoria RAM.



3. Programación de la instrucción 'retardo'. (1.5 puntos)

Identificamos el código de operación correspondiente a la operación 'retardo' y añadimos las dos transiciones entre estados: del estado STATE_RUN al estado STATE_DELAY cuando la instrucción sea de retardo; y del estado STATE_DELAY al estado STATE_RUN cuando se haya completado el retardo:

```
OPCODE RETARDO
                       when ROM data(8 downto 4) = "01110"
                                                                else
   when OPCODE RETARDO =>
         Se asigna la entrada estado c para el cambio de estado
                    <= STATE DELAY;
            when STATE DELAY =>
              if (divclk=x"0000" and retardo=x"0001") then
                              <= STATE_RUN;
                  estado c
```


Siguiendo con las instrucciones del enunciado, lo siguiente a realizar es iniciar los contadores divelk y retardo, que se realiza en el estado STATE_RUN. La peculiaridad de éste apartado consiste en asignar un valor específico de retardo, ya que el operando de la instrucción retardo no puede ser un número cualquiera, tiene que ser potencia de 2 y esto se realiza con un case de la siguiente forma:

```
when OPCODE RETARDO =>
   -- Valores iniciales de divlck y retardo para realizar la cuenta de retardo*clk_divide
  divclk <= unsigned(clk_divide) - 1;</pre>
  case ROM_data(3 downto 0) is
      when "0000" => retardo <= x"0001";
      when "0001" => retardo <= x"0002";
      when "0010" => retardo <= x"0004";
      when "0011" => retardo <= x"0008";
      when "0100" => retardo <= x"0010";
      when "0101" => retardo <= x"0020";
      when "0110" => retardo <= x"0040";
      when "0111" => retardo <= x"0080";
      when "1000" => retardo <= x"0100";
      when "1001" => retardo <= x"0200";
      when "1010" => retardo <= x"0400";
      when "1011" => retardo <= x"0800";
      when "1100" => retardo <= x"1000";
      when "1101" => retardo <= x"2000";
       when "1110" => retardo <= x"4000";
       when "1111" => retardo <= x"8000";
       when others => retardo <= x"0001";
  end case;
```

Por último tenemos que decrementar los contadores en el estado STATE_DELAY. Primero se asegura de que el contador divelk sea mayor que cero. Si es así, se decrementa divelk en 1. Una vez que divelk llega a cero, el contador de retardo se decrementa y cuando retardo llega a cero, el estado de retardo termina.

```
when STATE_DELAY =>
    -- divclk permite obtener un ciclo del reloj i2c_scl
    -- deja pasar retardo*clk_divide ciclos del reloj de 100Mhz
    if divclk > x"0000" then
        divclk <= divclk - 1; -- Decrementa divclk
        elsif retardo > x"0000" then
        retardo <= retardo - 1; -- Decrementa retardo
        end if;</pre>
```

4. Programación de la instrucción 'stop'. (1.5 puntos)



Primero se definen las señales clk_divide_2 y clk_divide_4, que corresponden a la mitad y la cuarta parte de ciclos del reloj GENERIC clk_divide.

```
signal clk_divide_2 : unsigned(clk_divide'high downto 0);
signal clk_divide_4 : unsigned(clk_divide'high downto 0);
```

Identificamos el código de operación que corresponde a la operación stop:

```
OPCODE_I2C_STOP when ROM_data(8 downto 0) = "011111111" else
```

Codificamos las dos transiciones de estados: del estado STATE_RUN al estado STATE_I2C_STOP cuando la instrucción sea 'stop'; y del estado STATE_I2C_STOP al estado STATE_RUN cuando se haya completado la secuencia de stop, es decir, cuando el contador divelk haya contado decrecientemente hasta 0.

```
when OPCODE_I2C_STOP =>
    estado_c <= STATE_I2C_STOP;
when STATE_I2C_STOP =>
    if(divclk = x"0000") then
        estado_c <= STATE_RUN;
    end if;</pre>
```

Excepcionalmente se ha puesto a '0' la señal bidireccional del reloj I2C_scl, como se indica en el enunciado:

```
i2c_scl_t <= '0'; -- pin I2C_scl de entrada (se ver un '1' por el pull-up interno del pin)
i2c_sda_t <= '0'; -- pin I2C_sda de entrada (se ver un '1' por el pull-up interno del pin)</pre>
```

En el estado STATE_RUN del último proceso iniciamos el contador divelk.


Por último realizamos las siguientes modificaciones en el estado STATE_I2C_STOP: poner la señal I2C_sda a '0' cuando ha pasado un cuarto de la cuenta anterior, poner I2C_scl a '1' cuando la cuenta de divclk vaya por la mitad, poner I2C_sda a '1' cuando la cuenta de divclk vaya por ³/₄ del total e incrementar el contador de programa cuando el contador divclk llegue a cero:

```
when STATE I2C STOP =>
    if (divclk = "0") then
            pcnext <= pcnext + 1;</pre>
    end if;
    if (divclk > "0") then
            divclk <= divclk-1;</pre>
            if (divclk = (unsigned(clk_divide) - unsigned(clk_divide_4))) then
                     --i2c_sda_t <= '0' del STATE BOOT
                     --i2c_sda_t <=0 | i2c_sda_i <= 0 | i2c_sda_o = 0 ==> i2c_sda <= 0
                                             0
                                                              Ι
                     i2c_sda_t <= '0';
            end if;
            if (divclk = (unsigned(clk_divide) - unsigned(clk_divide_2))) then
                     --i2c_scl_t <= '0' del STATE BOOT
                     --i2c_scl_t <=0 | i2c_scl_i <= 0 | i2c_scl_o = 1 ==> i2c_sda <= 1
                                             0
                                                             Ι
                     i2c_scl_t <= '1';
            end if;
            if (divclk = unsigned(clk divide 4)) then
                     --i2c_sda_t <= '1' del STATE BOOT
                     --i2c_sda_t <=0 | i2c_sda_i <= 0 | i2c_sda_o = 0 ==> i2c_sda <= 0 
-- T | 0 | I
                    i2c_sda_t <= '1';
            end if;
    end if;
```

5. Programación parcial de la instrucción 'envia'. (2 puntos)

6. Programación completa de la instrucción 'envia' y 'enviaBajo'. (2 puntos)

7. Programación de las instrucciones 'masterAck', 'recibe' y 'recibeBajo'. (2puntos)



En este apartado ya tenemos la identificación de todos los códigos de operaciones disponible:

```
opcode <= OPCODE SALTA
                                 when ROM data(8 downto 7)
                                 when ROM_data(8 downto 4) = "01000"
          OPCODE_BRINCA_SI_0
                                                                          else
          OPCODE BRINCA SI 1
                                 when ROM data(8 downto 4) = "01001"
                                                                          else
          OPCODE PIN 1
                                 when ROM_data(8 downto 4) = "01011"
                                                                          else
          OPCODE_PIN_0
                                 when ROM_data(8 downto 4) = "01010"
                                                                          else
          OPCODE LEE
                                 when ROM data(8 downto 4) = "01101"
          OPCODE RETARDO
                                 when ROM data(8 downto 4) = "01110"
                                                                          else
          OPCODE NOP
                                 when ROM data(8 downto 0) = "011111110" else
          OPCODE I2C STOP
                                 when ROM data(8 downto 0) = "011111111"
          OPCODE I2C ENVIA
                                 when ROM_data(8 downto 8) = "1"
                                                                          else
          OPCODE_I2C_ENVIA_BAJO
                                 when ROM_data(8 downto 0) = "011110010" else
                                 when ROM_data(8 downto 0) = "011111101" else
          OPCODE_MASTER_ACK
                                 when ROM_data(8 downto 4) = "01100"
          OPCODE I2C RECIBE
          OPCODE_I2C_RECIBE_BAJO when ROM_data(8 downto 0) = "011110001" else
          OPCODE_UNKNOWN;
```

El siguiente paso es definir las señales ack_flag, i2c_recibiendo e i2c_recibiendoBajo:

```
signal ack_flag : std_logic;
```

```
-- I2C estado
signal i2c_iniciado : std_logic;
signal i2c_recibiendo : std_logic;
signal i2c_recibiendoBajo : std_logic;
signal i2c_recibiendoBajo : std_logic;
signal i2c_conta_bits : unsigned(3 downto 0); -- cuenta bits a enviar/recibir de forma decreciente de 8 a 0 (incluye el ack)
signal i2c_data : std_logic_vector(8 downto 0);
```

Inicializamos la señal ack_flag a '0' en el siguiente proceso:

Codificamos las operaciones master_ACK, i2c_recibe e i2c_recibeBajo. La operación master_ACK se encarga de poner a '1' la señal ack_flag e incrementa el contador de programa. Las operacines recibe y recibeBajo primero inician el contador divclk y se asigna a la dirección RAM los datos correspondientes de ROM_data. Lo siguiente es preparar el registro de desplazamiento con el valor: I2C_data <= 0xFF & (not ack_flag) y pasa al estado STATE_I2C_BITS.

```
when OPCODE_MASTER_ACK =>
    ack_flag <= '1';
    pcnext <= pcnext+1;

when OPCODE_I2C_RECIBE =>
    divclk <= unsigned(clk_divide) - 1;
    ram_addr <= ROM_data(3 downto 0);
    i2c_data <= x"FF" & (not ack_flag);
    i2c_recibiendo <= '1';
    i2c_conta_bits <= "1000";

when OPCODE_I2C_RECIBE_BAJO =>
    divclk <= unsigned(clk_divide) - 1;
    i2c_data <= x"FF" & (not ack_flag);
    i2c_recibiendoBajo <= '1';
    i2c_conta_bits <= "1000";</pre>
```

Si la operación que se está realizando es recibiendo, se guarda en la RAM los datos de i2c_data (los primeros 8 bits son los que contienen los datos). Una vez guardado pone a '0' la señal i2c_recibiendo. Por el contrario, si la operación es recibiendoBajo, los datos de i2c_data los pasa directamente a la señal 'led' y cuando acaba pone a '0' la señal i2c_recibiendoBajo. Al final se incrementa el contador de programa.