Veri İletişimi Data Communications


Suat ÖZDEMİR
Gazi Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Analog ve sayısal sinyal

- Fiziksel katmanın önemli işlevlerinden birisi iletim ortamında sinyaller ile veriyi taşımaktır.
- Analog veri sürekli bilgiyi ifade eder
 - Konuşma
- Sayısal veri ayrık durumlu bilgiyi ifade eder
 - Metin

Analog ve sayısal sinyal

- Analog sinyal belirli bir zaman aralığında sonsuz değere sahiptir (continuous).
- Sayısal sinyal sınırlı sayıda değere sahiptir. Genellikle 0 ve 1 değerlerini ifade eder (ayrık/discrete).





Analog ve sayısal sinyal

- Periyodik sinyal belirli bir zaman aralığında sürekli aynı işareti tekrarlar.
- Periyodik sinyalde bir işaret için zaman aralığı periyot ve tekrar edilen işaret cycle olarak adlandırılır. Frekans 1 saniyedeki tekrar sayısıdır.
- Aperiyodik sinyal tekrarlayan işaret bulundurmaz.
- Aperiyodik sinyallerde periyot süresi sonsuzdur, frekans değeri sıfırdır.

 Periyodik analog sinyaller basit ve birleşik (composite)
 olarak iki gruptur.

- Basit analog sinyal olan sinüs sinyali daha basit sinyallere ayrıştırılamaz.
- Birleşik analog sinyaller basit sinüs sinyalleriyle oluşturulabilir.
- Bir sinüs sinyali genlik (amplitude), frekans (frequency) ve faz (phase) ile ifade edilir.







 Periyod sinyalin bir cycle tamamlaması için geçen süreyi ve frekans 1 saniyedeki periyod sayısını gösterir.

$$f = 1 / T$$
, $T = 1 / f$

- Periyod (s) ile frekans Hertz (Hz) ile ifade edilir.
- Hiç değişmeyen sinyalin frekansı 0 ve periyodu sonsuzdur.
- Ani değişen sinyalin periyodu
 0 ve frekansı sonsuzdur.




a. A signal with a frequency of 12 Hz




b. A signal with a frequency of 6 Hz


- Faz (phase), zaman t=0 iken sinyalin pozisyonunu gösterir.
- Yanda 0º, 90º ve 180º faz açısına sahip sinyaller görülmektedir.



a. 0 degrees



b. 90 degrees



c. 180 degrees

 Dalga boyu (wavelength), sinyalin bir periyotta aldığı yolun uzunluğudur. Birimi metredir.

$$\lambda = c / f = c \cdot T \qquad (c=3x10^8 \, \text{m/s})$$

Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.


Wavelength

Transmission medium


At time tDirection of propagation

At time t + T

- Zaman düzlemi (time-domain) grafiği sinyalin zamana göre değişimini gösterir.
- Frekans düzlemi (frequency-domain) frekans ve genlik arasındaki ilişkiyi gösterir.




a. A sine wave in the time domain (neak value: 5 V. frequency: 6 Hz)




b. The same sine wave in the frequency domain (peak value: 5 V, frequency: 6 Hz)

- Şekilde iki sinüs sinyali ile DC sinyalin frekans düzleminde gösterimi verilmiştir.
- Şekildeki DC sinyalin frekansı 0 ve genliği 15 tir.





a. Time-domain representation of three sine waves with frequencies 0, 8, and 16




b. Frequency-domain representation of the same three signals

- Composite sinyal çok sayıda sinüs sinyalinin birleşimiyle oluşur.
- 1900lerde Jean-Baptiste Fourier, herhangi bir composite sinyalin, genliği, frekansı ve fazı farklı basit sinüs sinyallerinin birleşimi olduğunu göstermiştir.
- f, fundemantal (temel)
 frekans veya 1.harmonik,
 3f, 3.harmonik, ve 9f,
 9.harmoniktir.







a. Time-domain decomposition of a composite signal




b. Frequency-domain decomposition of the composite signal

 Şekilde aperiyodik sinyalin frekans-düzleminde gösterimi verilmiştir.






 Composite sinyali oluşturan sinyallerin frekans aralığı bant genişliği (bandwidth) olarak adlandırılır.




a. Bandwidth of a periodic signal




b. Bandwidth of a nonperiodic signal


 Örnek: 100,300,500,700 ve 900Hz frekanslarında 10V genlikli 5 tane sinüs sinyalinden oluşan periyodik sinyalin frekans düzlemi grafiğini çiziniz.




 Örnek: Bir periyodik sinyalin bant genişliği
 20Hz dir. En yüksek 60Hz ise en düşük frekans nedir? Sinyalin tüm bileşenleri aynı genlikte olduğuna göre spektrumu çiziniz.



- Bilgi analog sinyalle gösterilebildiği gibi sayısal sinyalle de gösterilebilir.
- 1 pozitif genlikle, 0 ise sıfır genlikle gösterilebilir.
- Sayısal sinyal ikiden fazla genliğe sahip olabilir. L tane seviyeye sahip sinyalin her seviyesinde log₂L bit ifade edilir.



a. A digital signal with two levels



b. A digital signal with four levels

- Sayısal sinyallerin çoğu periyodik değildir.
- Bit rate saniyede gönderilen bit sayısıdır (bps).
- Bit length bir bit için iletim ortamında alınan yoldur.
 bit length = propagation speed * bit duration
- Örnek: Her sayfada 24 satır ve 80 sütun olan 100 sayfalık dosya 1 saniyede download edilmiştir. Her karakter 8 bit olduğuna göre bit rate nedir?


```
Bit rate = 100*24*80*8 = 1.536.000 bps = 1,536 Mbps
```

• Örnek: HDTV için bit rate nedir?


HDTV ekranı 16:9 boyutundadır. Ekranda 1920*1080 piksel vardır. Her piksel 24 bitle gösterilir ve ekran saniyede 30 defa yenilenir.

Bit rate = 1920*1080*30*24 = 1.492.992.000 bps = 1,5 Gbps

- Bir sayısal sinyal sonsuz bant genişliğine sahip analog composite sinyaldir.
- Şekilde periyodik ve aperiyodik sayısal sinyallerin bant genişliği verilmiştir.




a. Time and frequency domains of periodic digital signal




b. Time and frequency domains of nonperiodic digital signal

- Sayısal sinyal iletimi baseband veya broadband (modülasyon kullanılarak) şeklinde yapılabilir.
- Baseband iletişimde sayısal sinyal (analog sinyale çevirmeden) gönderilir.
- Baseband iletişimde bir low-pass (alçak geçiren) kanal kullanılır. İletim ortamı sadece bir kanal oluşturur.

Baseband iletişim, sınırlı bant genişliği (limited bandwidth) ve geniş bant genişliği (wide bandwidth) ile oluşturulan low-pass kanal ile yapılabilir.






a. Low-pass channel, wide bandwidth




b. Low-pass channel, narrow bandwidth


- Genişbant genişliğine sahip iletim ortamıyla iki cihaz çok iyi haberleşebilir.
- Şekilde f₁ sıfıra yakın f₂ ise çok yüksek bir frekanstır.
- Sayısal sinyalin baseband iletiminde orijinal şekli korunur. Low-pass kanalın 0 ile yüksek bir bant genişliğine sahip olması gerekir.
- LAN ağlarda bir kanal oluşturulur ve tüm bant genişliği iki cihaz arasındaki iletişime ayrılır.





- Sınırlı bant genişliğine sahip iletim ortamıyla yapılan iletişimde analog sinyal ile sayısal sinyal yaklaşık elde edilir.
- Elde edilen sinyalin, orijinal sayısal sinyale benzeme oranı bant genişliğine bağlıdır.
- Şekilde N bit oranını gösterir. Analog sinyalin maksimum frekansı en kötü durum olan 1010 veya 0101 için N/2 dir. Diğerleri için N/4 tür.
- Bant genişliği = N/2 0 =N/2



- Analog sinyali, orijinal sayısal sinyale daha çok benzetmek için daha fazla harmonik kullanılması gerekir. (Bant genişliğinin artırılması gerekir.)
- **Baseband iletişimde** gereken bant genişliği bit rate değerine bağlıdır.
- Baseband iletişimde, daha hızlı veri göndermek için bant genişliğini artırmak gerekir.







Analog: f = N/2 and 3N/2

- Tabloda farklı hızlarda (N) veri göndermek için gereken bant genişlikleri (B) verilmiştir.
- Baseband iletişimde gereken bant genişliği bit rate değerine bağlıdır.

Bit rate	Harmonic 1	Harmonic 1,3	Harmonic 1,3,5
N = 1 kbps	B = 500 Hz	B = 1.5 KHz	B = 2.5 KHz
N = 10 kbps	B = 5 Khz	B = 15 Khz	B = 25 Khz
N = 100 kbps	B = 50 Khz	B = 150 Khz	B = 250 Khz

 Örnek: Baseband iletişimle 1 Mbps hızla veri göndermek için gerekli bant genişliği ne olmalıdır?


```
Low-pass kanal için minimum BW = N/2 = 1Mbps/2 = 500KHz (sadece 1.harmonik)
Daha iyi BW = 3*500 KHz = 1.5 MHz (1. ve 3. harmonik)
5.Harmonik kullanılırsa BW = 5*500 KHz = 2.5 MHz (1., 3., 5. harmonik)
```

• Örnek: 100 KHz bant genişliğinde low-pass kanal ile maksimum bit rate nedir?

1 Harmonik kullanılır maksimum bit rate elde edilir. BW = N/2, N (Bit rate) = 100 KHz * 2 = 200 Kbps


- Broadband iletişimde sayısal sinyal modüle edilerek analog sinyale çevrilir.
- Modülasyon bant geçiren kanal oluşturmayı sağlar.
- Telefon hatları 0-4KHz bant genişliğinde ses sinyalleri için tasarlanmıştır.
- Baseband iletişim yapılırsa maksimum bit rate
 8 Kbps olur.

 Broadband iletişim yapılırsa sayısal sinyali analog sinyale dönüştürmek gerekir. Bunun için modem (modulator/demodulator) kullanılır.




- İletim ortamında sinyal zayıflar ve gönderilenle aynı olmaz.
- Sinyal zayıflamasının attenuation, distortion ve noise olarak 3 nedeni vardır.
- Attenuation, sinyalin enerjisinin ortamın direncinden dolayı azalmasıdır.
- Sinyaldeki zayıflama ve kazanç decibel (dB) ile ifade edilir.

 $dB = 10log_{10} (P2/P1)$




- Örnek: P2 = ½ P1 ise attenuation nedir? $10*log_{10}(P2/P1) = 10*log_{10}(0.5 P1/P1) = 10*(-0.3) = -3 dB$
- Örnek: P2 = 10P1 ise attenuation nedir? $10*log_{10}(P2/P1) = 10*log_{10}(10) = 10*(1) = 10$ dB

- Distortion, sinyalin şeklinin değişmesini ifade eder.
- Sinyaldeki bileşenlerin hepsi farklı hızlarda ilerler. Hedefe varış süreleri farklıdır ve elde edilen sinyalin şekli orijinalden farklıdır.



- Noise, sinyalde bozulma yapan etkilerdir. Thermal noise, induced noise, crosstalk ve impulse noise sinyali bozabilir.
- Thermal noise, telde elektron hareketlerinden oluşur.
- Induced noise, motor veya diğer cihazlardan oluşabilir.
- · Crosstalk bir kablonun diğerini etkilemesiyle oluşur.
- Impulse noise, öngörülemeyen ve aniden oluşan (şimşek vb.) etkilerdir.




Noise katagorileri

Thermal noise

- Elektronların hareketinden dolayı oluşur
- Bant üzerinde düzgün olarak yayılır
- white noise olarakta bilinir





Induced/Intermodulation noise

- Farklı frekanstaki sinyallerin aynı ortamı paylaşması ile yada iletim ortamı yakınındaki cihazların frekanslarından kaynaklanır
- İki sinyalin karışımı olan ortak bir frekans oluşur

Noise katagorileri



Crosstalk:


- Bir iletim hattının diğer bir hattan sinyal alması ile oluşur
- Birbirine çok yakın kablolarda yada yüksek frekanslı antenlerde oluşur

Impulse Noise:

- Dışsal elektromanyetik bir etki ile oluşur (yıldırm vs.)
- Sürekli değildir, düzensiz iniş cıkışlar şeklinde olur
- Kısa süreli ve yüksek genlikli
- Analog sinyaller için önemli değil ancak sayısal sinyalde hatalara neden olur



Signal-to-Noise Ratio (SNR) sinyal gücünün noise gücüne oranıdır.
 Şekilde yüksek ve düşük SNR örnekleri verilmiştir.



- $SNR_{dB} = 10 \log_{10} SNR$ olarak ifade edilir.
- Örnek: Sinyal gücü 10mW ve noise gücü 1μW ise SNR ve SNR_{dB} nedir?

SNR =
$$10.000 \mu W/1 \mu W = 10.000$$
, SNR_{dB} = $10 \log_{10} SNR = 10 \log_{10} 10.000 = 40 dB$

- Veri iletişim oranı 3 faktöre bağlıdır:
 - Kullanılan bant genişliğine
 - Kullanılan sinyaldeki seviye sayısına
 - Kanal kalitesine (noise seviyesine)
- Nyquist tarafından gürültüsüz ve Shannon tarafından gürültülü kanal için data rate oranı belirlenmiştir.

Nyquist Bit Rate = $2*BW*log_2L$ bps BW = Bandwidth, L = Sinyal seviye sayısı

• L arttıkça sistemin güvenilirliği azalır.

• Örnek: BW = 3000 Hz olan bir sistemde L=2 ise maksimum bit rate nedir?

Bit rate = $2 * BW * log_2L = 6000 * log_2 2 = 6000 bps$ Sinyal seviye sayısı 4 olursa,

Bit rate = $2 * BW * log_2 4 = 6000 * 2 = 12000 bps$

• Örnek: 265 kbps bit rate için, BW=20 kHz olan gürültüsüz ortamda kaç seviyeli, sinyal kullanılmalıdır.

 $265000 = 2*20000*log_2L \rightarrow 265000/40000 = log_2L \rightarrow L$ = 98.7 seviye gereklidir.

 Claude Shannon 1944'te gürültülü kanal için teorik en yüksek bit rate'i belirlemiştir.

Capacity = $BW*log_2(1+SNR)$ bps

- Kapasite bir kanalın özelliğini belirler iletişim metodunu değil!
- Kapasite, kaç seviye kullanılırsa kullanılsın maksimum bit rate değerini gösterir.

- Örnek: SNR değeri yaklaşık 0 olan çok gürültülü bir kanalda kapasite ne kadardır ?
 - $C = BW*log_2(1+SNR) = BW*log_21 = 0$ olur.
- Örnek: Telefon hatlarında BW=3000Hz (3300-300Hz) dir. SNR değeri genellikle 3162 dir. Kanal kapasitesi nedir ?
 - $C = BW*log_2(1+SNR)$
 - $= 3000*log_2(1+3162) = 3000*11.62 = 34.860 bps$
- Örnek: SNR_{dB} = 36 ve BW = 2 MHz olan kanalda teorik kanal kapasitesi nedir ?
 - $SNR_{dB} = 10log_{10}SNR \rightarrow SNR = 3981$
 - $C = BW * log_2(1+SNR) = 2*10^6*log_2(3982) = 24 Mbps$

- Bant genişliği, ağ performansını belirleyen ölçütlerden birisidir.
- Bant genişliği Hz olarak frekans bandını veya bps olarak bir rate değerini gösterir.
- Throughput, bir bağlantının gerçek bps değeridir.
- Latency (delay), ilk bitin kaynaktan çıkmasından sonra tüm mesajın tamamının hedefe ulaşması için geçen süredir.
- Latency = PT+TT+QT+PD, PT=Propagation time,
 TT=Transmission time, QT=Queuing time, PD=Process delay
- Propagation time, uzaklığın yayılım hızına oranıdır.
- PT = D/PS, D = distance, PS = Propagation speed
- Transmission time, mesaj boyutunun bant genişliğine oranıdır.
- TT = MS/BW, MS= Message size

• Örnek: 2.5kbyte bir e-mail için 1Gbps bant genişliği olan ağda PT ve TT değerleri nedir? Alıcı verici arasında 12000km mesafe var ve yayılım hızı 2.4*108m/s.

PT =
$$(12000*10^3)/2.4*10^8 = 50 \text{ ms}$$

TT = $(2500*8)/10^9 = 0.02 \text{ ms}$

- Bandwidth-delay çarpımı bağlantıda aynı anda bulunan bit sayısını gösterir.
- Jitter, farklı paketlerdeki gecikme sürelerinin değişimidir.

