Instruções de Uso - Comandos Litex Essenciais para o Projeto 3

1. Comando: litex_sim

Função:

Inicia o ambiente de simulação de um SoC LiteX.

Sintaxe geral:

litex_sim [opções]

2. Comando: litex_bare_metal_demo --build-path=build/sim/

Parâmetro principal:

• --build-path=build/sim/: Define o diretório onde os artefatos gerados serão armazenados

Sintaxe geral:

```
litex_bare_metal_demo --build-path=<caminho_do_build>/
```

3. Comando: litex_sim --integrated-main-ram-size=0x10000 --cpu-type=vexriscv --ram-init=demo.bin

Função:

Executa a simulação do SoC LiteX com parâmetros específicos de memória, tipo de CPU e carregamento de programa binário

Detalhamento dos parâmetros:

- --integrated-main-ram-size=0x10000:

 Define o tamanho da RAM integrada ao SoC simulado
- --cpu-type=vexriscv :
 Especifica o tipo de núcleo de CPU
- --ram-init=demo.bin :
 Carrega o arquivo binário demo.bin diretamente na RAM no início da simulação. Esse arquivo deve ser previamente gerado pela etapa de compilação.

Sintaxe completa:

litex_sim --integrated-main-ram-size=0x10000 --cpu-type=vexriscv --ram-init=demo.bin