

13	12	11	10	9	œ	7	6	5	4	ß	2	1	Item			CO	
Verificar fun	Verificar fun	Verificar fun	Verificar fun	Verificar fixa	Verificar cox	Verificar pro	Verificar fixa	Verificar a co	Verificar est	Verificar folg	Verificar a e	Verificar pre		18.		CONVICTA))
Verificar funcionamento do freio motor	Verificar funcionamento do sistema de freios (serviço e estacionamento)	Verificar funcionamento dos dispositivos de segurança	Verificar funcionamento das fechaduras das portas e mecanismo de acionamento dos vidros	Verificar fixação e vazamentos de mangueiras e tubos	Verificar coxins de motor, radiador e caixa de cambio	Verificar protetores inferiores de motor e radiadores etc.	Verificar fixação do escapamento	Verificar a colmeia dos radiadores de água/intercooler e do ar condicionado, quanto a sujeira e aletas amassadas	Verificar estado das polias e correias do motor	Verificar folgas nas cruzetas, articulações e embuchamentos	Verificar a existência de trincas (estrutura, chassis, rodas, implemento, etc.)	Verificar pressão dos pneus	Atividade		PREVENTIVA DE MECÂNICA E ELÉTRICA	PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CAMINHÃO BETONEIRA - IVECO 260E25	MANUAL TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
									,	_	J	×	Semanal				
×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	*		anal	10 h			
×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	250h	Period		,	
×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	500h	Periodicidade		Emissão FEV-2015	MTM.P
×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	2000h			Revisão 	MTM.PME - 1-4



	×××		Verificar terminais e barras de direção	CZ VEI
	× ×			
	×		Verificar folga nos pinos, jumelos e feixes de molas	24 Ver
			Reapertar o equipamento em geral (chassis, rodas, implemento, etc.)	23 Rea
	×	×	Verificar pneus (desgaste, corte, etc)	22 Ver
	×	×	Verificar o funcionamento do radiador elétrico da betoneira, solicitar a substituição quando necessário	21 Ver
×	×	×	Verificar o funcionamento do pressurizador de agua do implemento	20 Veri
×	×	×	Verificar funcionamento das articulações, alavancas e tirantes do implemento (Betoneira)	19 Veri
×	×	×	Verificar se existe falha no painel referente ao sistema de ARLA 32 (caminhões fabricados a partir de 01/01/2012)	18 Veri
×	×	*	Verificar funcionamento de alternador e motor de partida	17 Veri
×	×	×	Verificar bateria (nível, proteção e fixação)	16 Veri
×	×	*	Verificar sistema elétrico (lampadas, lanternas, alarme de ré, etc)	15 Veri
×	×	×	Verificar vazamentos de ar, corrigir se necessário	14 Veri
500h 2000h	250h	Semanal	Atividade	Item
Periodicidade	Perio	, ii		
			PREVENTIVA DE MECÂNICA E ELÉTRICA	
FEV-2015			CAMINHÃO BETONEIRA - IVECO 260E25	
Emissão Revisão			PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA	
MTM.PME - 2-4	14 I		MANUAL TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	



MANUAL TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

			ı
	1 FA-5012		
	EEV 2015		
Revis	Emissão		
1000			3
Total Control			
1E - 3-4	MIM.PME - 3		

CON	CONVICTA	PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CAMINHÃO BETONEIRA - IVECO 260E25			Emissão FEV-2015	Revisão
		PREVENTIVA DE MECÂNICA E ELÉTRICA				
				Period	Periodicidade	
Item		Atividade	Semanal	250h	500h	2000h
27	Verificar des	Verificar desgastes das Ionas de freios (regular/substituir se necessário)	258	×	×	×
28	Limpar e lub	Limpar e lubrificar bornes e terminais de bateria		×	×	×
29	Verificar o fu	Verificar o funcionamento do ar condicionado		×	×	×
30	Avaliar cruze	Avaliar cruzetas, flanges e rolamentos dos cardans do caminhão e da betoneira		×	×	×
31	Avaliar cuica	Avaliar cuicas, tambores, e mangueiras de freios		×	×	×
32	Verificar folg	Verificar folga nos rolamentos dos cubos de rodas			×	×
33	Verificar cor	Verificar condição dos componentes do sistema de injeção de ARLA 32 (reservatorio, bomba e modulo)			×	×
34	Avaliar bom	Avaliar bomba hidraulica, redutor e tomada de força	= ,		×	×
35	Verificar am	Verificar amortecedores da suspenção e cabine	1 St.		×	×
36	Verificar tur	Verificar turbina do motor (folga)			×	×
37	Verificar rola	Verificar rolamentos bomba dagua, esticador e helice do motor	19		×	×
38	Veririficar si	Veririficar sistema de injeção de combustivel, quanto ao mau funcionamento (unidades, bomba, etc.)		a	×	×
39	Verificar est	Verificar estado do platô, disco e mancal de embreagem	25	12	×	×

50	49	48	47	46	45	44	43	44	43	42	41	40	Item	The second secon			2. >-	
										Revisar chicote elétrico do motor e da transmissão	Testar valvula termostatica, trocar se necessário	Verificar regulagem de valvulas e trocar a junta			reference and a second so many and a second		CONVICTA	
								Fig. 1	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	ão		d d	Atividade		PREVENTIVA DE M	CAMINHÃO BETON	PLANO DE MANUT	MANUAL TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
												Cong.	14.2		PREVENTIVA DE MECÂNICA E ELÉTRICA	CAMINHÃO BETONEIRA - IVECO 260E25	PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA	JTENÇÃO DE EQUIPAMENT
												. E				3.1		OS
													Semanal					
													250h	Period		-		an 8
77									C 7				500h	Periodicidade		FEV-2015	Emissão	MTM.P
										×	×	×	2000h			-	Revisão	MTM.PME - 4-4