Drivers PicTrainer

Generado por Doxygen 1.8.11

Índice

1	Drive	er de la	tarjeta PicTrainer V3	2
	1.1	Introdu	cción	2
	1.2	Instalac	sión	2
2	Indic	e de arc	chivos	2
	2.1	Lista de	e archivos	2
3	Docu	umentac	sión de archivos	3
	3.1	Referen	ncia del Archivo adc.c	3
		3.1.1	Descripción detallada	3
		3.1.2	Documentación de las funciones	3
	3.2	Referen	ncia del Archivo adc.h	4
		3.2.1	Descripción detallada	4
		3.2.2	Documentación de las funciones	4
	3.3	Referer	ncia del Archivo config.c	5
		3.3.1	Descripción detallada	5
		3.3.2	Documentación de las funciones	6
	3.4	Referer	ncia del Archivo config.h	6
		3.4.1	Descripción detallada	6
		3.4.2	Documentación de las funciones	6
	3.5	Referer	ncia del Archivo idle.c	7
		3.5.1	Descripción detallada	7
		3.5.2	Documentación de las funciones	7
	3.6	Referer	ncia del Archivo idle.h	8
		3.6.1	Descripción detallada	8
		3.6.2	Documentación de las funciones	8
	3.7	Referer	ncia del Archivo pwm.c	9
		3.7.1	Descripción detallada	9
		3.7.2	Documentación de las funciones	9
	3.8	Referer	ncia del Archivo pwm.h	11
		3.8.1	Descripción detallada	11
		3.8.2	Documentación de las funciones	11
	3.9	Referer	ncia del Archivo uart.c	12
		3.9.1	Descripción detallada	13
		3.9.2	Documentación de las funciones	13
	3.10		ncia del Archivo uart.h	14
		3.10.1	Descripción detallada	15
			Documentación de las funciones	15

Índice 17

1. Driver de la tarjeta PicTrainer V3

1.1. Introducción

Este driver facilita el manejo de la tarjeta PicTrainer V3. El driver incluye módulos para manejar el ADC, el PWM, la UART y para implantar un bucle de scan con una tarea idle que controla el periodo del bucle.

En la pestaña Archivos encontrará la documentación de cada uno de estos módulos.

1.2. Instalación

Se recomienda descomprimir la carpeta en el directorio raiz de sus proyectos y añadir la carpeta al entorno de desarrollo MPLAB X. En este caso para usar cada módulo ha de incluir su .h de la forma: #include "../DriverPic
Trainer/adc.h"

2. Indice de archivos

2.1. Lista de archivos

Lista de todos los archivos documentados y con descripciones breves:

adc.c Módulo encargado de gestionar el conversor AD del microcontrolador	3
adc.h Módulo encargado de gestionar el conversor AD del microcontrolador	4
config.c Funciones de configuración del microcontrolador	5
config.h Funciones de configuración del microcontrolador	6
idle.c Funciones de manejo de la tarea Idle para un sistema basado en bucle de scan. Dicha tarea usa el timer 1 para llevar a cabo la temporización del bucle	7
idle.h Funciones de manejo de la tarea Idle para un sistema basado en bucle de scan. Dicha tarea usa el timer 1 para llevar a cabo la temporización del bucle	8
pwm.c Módulo encargado de generar señales de PWM usando el módulo PWM del microcontrolador	9
pwm.h Módulo encargado de generar señales de PWM usando el módulo PWM del microcontrolador	11
uart.c Módulo encargado de gestionar las comunicaciones USB	12

uart.h

Módulo encargado de gestionar las comunicaciones USB

14

3. Documentación de archivos

3.1. Referencia del Archivo adc.c

Módulo encargado de gestionar el conversor AD del microcontrolador.

```
#include <xc.h>
#include "adc.h"
```

Funciones

- void inicializarADCPolling (unsigned int input_pins)
- unsigned int leerADCPolling (unsigned int canal)

3.1.1. Descripción detallada

Módulo encargado de gestionar el conversor AD del microcontrolador.

Autor

José Daniel Muñoz Frías

Versión

1.0.1

Fecha

08/09/2015

- 3.1.2. Documentación de las funciones
- 3.1.2.1. void inicializarADCPolling (unsigned int input_pins)

Inicializar el conversor AD en modo pooling

Inicializa el conversor AD para funcionar por polling. Es necesario pasarle a la función un parámetro que indique qué entradas analógicas se van a convertir. Para ello se usa el argumento poniendo a 1 los bits cuyas entradas analógicas queramos usar. Por ejemplo si se van a usar las entradas AN0 y AN2 el argumento input_pins será igual a 0x05.

Parámetros

input pins	bitmap con los pines que se van a usar como entradas analógicas

3.1.2.2. unsigned int leerADCPolling (unsigned int canal)

Lee el canal indicado en el parámetro. Para ello lanza una conversión y se bloquea a la espera de que finalice dicha conversión.

Parámetros

cana	1	Número	del	canal	que	se	desea	leer
------	---	--------	-----	-------	-----	----	-------	------

Devuelve

Valor leído del ADC

3.2. Referencia del Archivo adc.h

Módulo encargado de gestionar el conversor AD del microcontrolador.

Funciones

- void inicializarADCPolling (unsigned int input_pins)
- unsigned int leerADCPolling (unsigned int canal)

3.2.1. Descripción detallada

Módulo encargado de gestionar el conversor AD del microcontrolador.

Autor

José Daniel Muñoz Frías

Versión

1.0.1

Fecha

08/09/2015

3.2.2. Documentación de las funciones

3.2.2.1. void inicializarADCPolling (unsigned int input_pins)

Inicializar el conversor AD en modo pooling

Inicializa el conversor AD para funcionar por polling. Es necesario pasarle a la función un parámetro que indique qué entradas analógicas se van a convertir. Para ello se usa el argumento poniendo a 1 los bits cuyas entradas analógicas queramos usar. Por ejemplo si se van a usar las entradas AN0 y AN2 el argumento input_pins será igual a 0x05.

Parámetros

input_pins bitmap con los pines que se van a usar como entradas	s analógicas
---	--------------

3.2.2.2. unsigned int leerADCPolling (unsigned int canal)

Lee el canal indicado en el parámetro. Para ello lanza una conversión y se bloquea a la espera de que finalice dicha conversión.

Parámetros

canal	Número del canal que se desea leer
-------	------------------------------------

Devuelve

Valor leído del ADC

3.3. Referencia del Archivo config.c

Funciones de configuración del microcontrolador.

```
#include <xc.h>
#include "config.h"
```

Funciones

void inicializarReloj (void)

3.3.1. Descripción detallada

Funciones de configuración del microcontrolador.

Autor

Jaime Boal Martín-Larrauri

Versión

2.0.0

Fecha

26/08/2016

3.3.2. Documentación de las funciones

3.3.2.1. void inicializarReloj (void)

Inicializa el reloj interno FRC con PLL.

Configura la frecuencia del oscilador FRC (FOSC), cuya frecuencia nominal (Fin) son 7.37 MHz, para que el microprocesador opere a 40 MIPS (FCY). FOSC = Fin * M/(N1*N2) FCY = FOSC/2 FOSC = 79.2275 MHz FCY = 39.61375 MHz

3.4. Referencia del Archivo config.h

Funciones de configuración del microcontrolador.

'defines'

#define FCY 39613750

Frecuencia de operacion del microprocesador (Hz)

Funciones

void inicializarReloj (void)

3.4.1. Descripción detallada

Funciones de configuración del microcontrolador.

Autor

Jaime Boal Martín-Larrauri

Versión

2.0.0

Fecha

26/08/2016

3.4.2. Documentación de las funciones

3.4.2.1. void inicializarReloj (void)

Inicializa el reloj interno FRC con PLL.

Configura la frecuencia del oscilador FRC (FOSC), cuya frecuencia nominal (Fin) son 7.37 MHz, para que el microprocesador opere a 40 MIPS (FCY). FOSC = Fin * M/(N1*N2) FCY = FOSC/2 FOSC = 79.2275 MHz FCY = 39.61375 MHz

3.5. Referencia del Archivo idle.c

Funciones de manejo de la tarea Idle para un sistema basado en bucle de scan. Dicha tarea usa el timer 1 para llevar a cabo la temporización del bucle.

```
#include "xc.h"
#include "config.h"
#include "idle.h"
```

Funciones

- void inicializarTarealdle (unsigned int t_s)
- void tarealdle (void)

3.5.1. Descripción detallada

Funciones de manejo de la tarea Idle para un sistema basado en bucle de scan. Dicha tarea usa el timer 1 para llevar a cabo la temporización del bucle.

Autor

José Daniel Muñoz Frías

Versión

1.0.1

Fecha

08/09/2015

- 3.5.2. Documentación de las funciones
- 3.5.2.1. void inicializar Tarealdle (unsigned int t_s)

Inicializa la tarea Idle para usar el periodo de muestreo t_s

En un sistema basado en bucle de scan es necesario usar un timer para que las iteraciones del bucle duren siempre lo mismo. Esta función inicializa el timer 1 con un periodo igual a t_s. Cuando se llame a la función Tarealdle, ésta esperará al final de dicho periodo. Ojo, el valor máximo del periodo de muestreo es de 423,5 ms; ya que es el máximo valor que puede contar el timer 1 sin rebosar.

Parámetros

in	t⊷	periodo de muestreo en décimas de ms. El valor máximo es de 4235, ya que es el valor máximo
	_←	que puede contar el timer 1 usando un prescaler de 256 sin rebosar.
	s	

```
3.5.2.2. void tarealdle (void)
```

Tarea Idle del bucle de scan

Esta tarea se queda bloqueada hasta el final del periodo de muestreo, marcado por el final de cuenta del timer 1. El periodo de muestreo se define con la llamada a InicializarTarealdle().

3.6. Referencia del Archivo idle.h

Funciones de manejo de la tarea Idle para un sistema basado en bucle de scan. Dicha tarea usa el timer 1 para llevar a cabo la temporización del bucle.

Funciones

- void inicializarTarealdle (unsigned int t_s)
- void tarealdle (void)

3.6.1. Descripción detallada

Funciones de manejo de la tarea Idle para un sistema basado en bucle de scan. Dicha tarea usa el timer 1 para llevar a cabo la temporización del bucle.

Autor

José Daniel Muñoz Frías

Versión

1.0.1

Fecha

08/09/2015

3.6.2. Documentación de las funciones

3.6.2.1. void inicializar Tarealdle (unsigned int t_s)

Inicializa la tarea Idle para usar el periodo de muestreo t_s

En un sistema basado en bucle de scan es necesario usar un timer para que las iteraciones del bucle duren siempre lo mismo. Esta función inicializa el timer 1 con un periodo igual a t_s. Cuando se llame a la función Tarealdle, ésta esperará al final de dicho periodo. Ojo, el valor máximo del periodo de muestreo es de 423,5 ms; ya que es el máximo valor que puede contar el timer 1 sin rebosar.

Parámetros

	periodo de muestreo en décimas de ms. El valor máximo es de 4235, ya que es el valor máximo
_←	que puede contar el timer 1 usando un prescaler de 256 sin rebosar.
s	

```
3.6.2.2. void tarealdle (void)
```

Tarea Idle del bucle de scan

Esta tarea se queda bloqueada hasta el final del periodo de muestreo, marcado por el final de cuenta del timer 1. El periodo de muestreo se define con la llamada a InicializarTarealdle().

3.7. Referencia del Archivo pwm.c

Módulo encargado de generar señales de PWM usando el módulo PWM del microcontrolador.

```
#include <xc.h>
#include "pwm.h"
#include "config.h"
```

Funciones

- void inicializarPWM (unsigned int bit_map, unsigned int frecuencia)
- void setFrecuencia (unsigned int frecuencia)
- void setDcPWM (unsigned int bit_map, unsigned int dc)
- void activarPWM (unsigned int bit_map)
- void desactivarPWM (unsigned int bit map)

3.7.1. Descripción detallada

Módulo encargado de generar señales de PWM usando el módulo PWM del microcontrolador.

Autor

Jaime Boal Martín-Larrauri, José Daniel Muñoz Frías

Versión

1.0.1

Fecha

07/09/2015

3.7.2. Documentación de las funciones

3.7.2.1. void activarPWM (unsigned int bit_map)

Activa las salidas PWM indicadas mediante el parámetro bit_map.

Parámetros

bit_map	Indica qué pines se activan. Por ejemplo si se desean activar los pines RB15 y RB10, bit_map será	1
	igual a $(1 << 15) (1 << 10)$.	

3.7.2.2. void desactivarPWM (unsigned int bit_map)

Desactiva las salidas PWM indicadas mediante el parámetro bit_map. Nótese que la desactivación hace que la salida pase a estar controlada por el módulo de E/S digital, por lo que tomará el valor indicado por el bit correspondiente de PORTB.

Parámetros

bit_map	Indica qué pines se desactivan. Por ejemplo si se desean desactivar los pines RB15 y RB10,
	bit_map será igual a $(1 << 15) (1 << 10)$.

3.7.2.3. void inicializarPWM (unsigned int bit_map, unsigned int frecuencia)

Incializa el módulo PWM. La función configura los pines indicados mediante el parámetro bit_map como salidas del módulo PWM. Dichas salidas se configuran de modo independiente. Además el módulo configura el módulo PWM en el modo free running a la frecuencia indicada mediante el parámetro frecuencia.

Parámetros

bit_map	Indica qué pines se conectan a las salidas del módulo PWM (1) o se dejan como E/S digital (0). Por ejemplo si se desea usar el pin RB15 y el RB10 como salidas PWM, bit_map será igual a $(1 <<15) (1 <<10)$.
frecuencia	Frecuencia en Hz de la señal PWM.

3.7.2.4. void setDcPWM (unsigned int bit_map, unsigned int dc)

Define el factor de servicio de la señal PWM de una o varias salidas, las cuales se definen mediante el parámetro bit_map. Nótese que las salidas RB15- RB14, RB13-RB12 y RB11-RB10 comparten el mismo canal PWM, por lo que su factor de servicio no puede ser distinto.

Parámetros

bit_map	Indica qué pines se conectan a las salidas del módulo PWM (1) o se dejan como E/S digital (0). Por ejemplo si se desea usar el pin RB15 y el RB10 como salidas PWM, bit_map será igual a $(1 << 15) (1 << 10)$.
dc	Factor de servicio en tanto por 10000. Por ejemplo si se desea un factor de servicio del 50 %, el parámetro do ha de valer 5000.

3.7.2.5. void setFrecuencia (unsigned int frecuencia)

Define la frecuencia del módulo PWM. Nótese que la frecuencia es común para las seis salidas del módulo PWM

Parámetros

frecuencia | Frecuencia en Hz de la señal PWM.

3.8. Referencia del Archivo pwm.h

Módulo encargado de generar señales de PWM usando el módulo PWM del microcontrolador.

Funciones

- void inicializarPWM (unsigned int bit_map, unsigned int frecuencia)
- void setFrecuencia (unsigned int frecuencia)
- void setDcPWM (unsigned int bit_map, unsigned int dc)
- void activarPWM (unsigned int bit_map)
- void desactivarPWM (unsigned int bit_map)

3.8.1. Descripción detallada

Módulo encargado de generar señales de PWM usando el módulo PWM del microcontrolador.

Autor

Jaime Boal Martín-Larrauri, José Daniel Muñoz Frías

Versión

1.0.1

Fecha

07/09/2015

- 3.8.2. Documentación de las funciones
- 3.8.2.1. void activarPWM (unsigned int bit_map)

Activa las salidas PWM indicadas mediante el parámetro bit_map.

Parámetros

bit_map	Indica qué pines se activan. Por ejemplo si se desean activar los pines RB15 y RB10, bit_map será	1
	igual a $(1 << 15) (1 << 10)$.	

3.8.2.2. void desactivarPWM (unsigned int bit_map)

Desactiva las salidas PWM indicadas mediante el parámetro bit_map. Nótese que la desactivación hace que la salida pase a estar controlada por el módulo de E/S digital, por lo que tomará el valor indicado por el bit correspondiente de PORTB.

Parámetros

bit_map	Indica qué pines se desactivan. Por ejemplo si se desean desactivar los pines RB15 y RB10,	
	bit_map será igual a (1<<15) (1<<10).	

3.8.2.3. void inicializarPWM (unsigned int bit_map, unsigned int frecuencia)

Incializa el módulo PWM. La función configura los pines indicados mediante el parámetro bit_map como salidas del módulo PWM. Dichas salidas se configuran de modo independiente. Además el módulo configura el módulo PWM en el modo free running a la frecuencia indicada mediante el parámetro frecuencia.

Parámetros

bit_map	Indica qué pines se conectan a las salidas del módulo PWM (1) o se dejan como E/S digital (0). Por ejemplo si se desea usar el pin RB15 y el RB10 como salidas PWM, bit_map será igual a $(1 << 15) (1 << 10)$.
frecuencia	Frecuencia en Hz de la señal PWM.

3.8.2.4. void setDcPWM (unsigned int bit_map, unsigned int dc)

Define el factor de servicio de la señal PWM de una o varias salidas, las cuales se definen mediante el parámetro bit_map. Nótese que las salidas RB15- RB14, RB13-RB12 y RB11-RB10 comparten el mismo canal PWM, por lo que su factor de servicio no puede ser distinto.

Parámetros

bit_map	Indica qué pines se conectan a las salidas del módulo PWM (1) o se dejan como E/S digital (0). Por ejemplo si se desea usar el pin RB15 y el RB10 como salidas PWM, bit_map será igual a (1<<15) (1<<10).
dc	Factor de servicio en tanto por 10000. Por ejemplo si se desea un factor de servicio del 50 %, el parámetro do ha de valer 5000.

3.8.2.5. void setFrecuencia (unsigned int frecuencia)

Define la frecuencia del módulo PWM. Nótese que la frecuencia es común para las seis salidas del módulo PWM

Parámetros

3.9. Referencia del Archivo uart.c

Módulo encargado de gestionar las comunicaciones USB.

```
#include <xc.h>
#include "uart.h"
#include "config.h"

'defines'
```

#define TAM_TR_UART 250

Tamaño de los vectores y colas.

- #define TAM REC UART 250
- #define PR_INT_TX 5

Prioridad de las interrupciones (máx. 7 - mín. 1)

#define PR_INT_RX 6

Funciones

- void <u>attribute</u> ((interrupt, no_auto_psv))
- void procesarUART (void)
- void putsUART (char *pcad)
- char getcharUART (void)
- void ponerEnColaTransmisionUART (unsigned char uc_caracter)
- void transmitirUART (void)

3.9.1. Descripción detallada

Módulo encargado de gestionar las comunicaciones USB.

Autor

Jaime Boal Martín-Larrauri, José Daniel Muñoz Frías

Versión

1.1.0

Fecha

08/09/2015

3.9.2. Documentación de las funciones

```
3.9.2.1. void __attribute__ ( (interrupt, no_auto_psv) )
```

Rutina de atención a la interrupción de la UART asociada a la transmisión.

Rutina de atención a la interrupción de la UART asociada a la recepción.

La rutina introduce el caracter recibido en la cola sólo si ésta no está llena. Si lo está enciende el LED RB12 de la tarjeta para avisar al usuario. en este caso el caracter recibido por la interrupción se pierde.

```
3.9.2.2. char getcharUART (void)
```

Obtiene un caracter de la UART si hay alguno disponible. Si no obtiene un \0

Devuelve

char leído de la cola de recepción de la UART o \0 si la cola está vacía.

3.9.2.3. void ponerEnColaTransmisionUART (unsigned char uc_caracter)

Coloca un dato en la cola de transmisión.

La función introduce el carácter en la cola sólo si ésta no está llena. Si lo está enciende el LED RB12 de la tarjeta para avisar al usuario. En este caso el caracter enviado a la función se pierde.

Parámetros

in	uc_caracter	Caracter que se quiere poner en cola.
----	-------------	---------------------------------------

3.9.2.4. void procesarUART (void)

Procesa los mensajes recibidos a través del puerto USB.

3.9.2.5. void putsUART (char * pcad)

Transmite una cadena de caracteres por la UART.

Parámetros

pcad cadena de caracteres a transmitir
--

3.9.2.6. void transmitirUART (void)

Envía todos los datos almacenados en la cola de transmisión.

3.10. Referencia del Archivo uart.h

Módulo encargado de gestionar las comunicaciones USB.

Funciones

- void inicializarUART (unsigned long baudrate)
- void procesarUART (void)
- void putsUART (char *pcad)
- char getcharUART (void)

3.10.1. Descripción detallada

Módulo encargado de gestionar las comunicaciones USB.

Autor

Jaime Boal Martín-Larrauri, José Daniel Muñoz Frías

Versión

1.1.0

Fecha

08/09/2015

3.10.2. Documentación de las funciones

3.10.2.1. char getcharUART (void)

Obtiene un caracter de la UART si hay alguno disponible. Si no obtiene un \0

Devuelve

char leído de la cola de recepción de la UART o \0 si la cola está vacía.

3.10.2.2. void inicializarUART (unsigned long baudrate)

Inicializa la UART.

Se inicializa la UART para usar una trama de 8 bits de datos sin paridad y con un bit de stop. El módulo usa interrupciones tanto para la recepción como para la transmisión. La comunicación con las rutinas de interrupción se realiza mediante dos colas.

Parámetros

baudrate Baudrate de la uart en baudios

3.10.2.3. void procesarUART (void)

Procesa los mensajes recibidos a través del puerto USB.

3.10.2.4. void putsUART (char * pcad)

Transmite una cadena de caracteres por la UART.

Parámetros

pcad cadena de caracteres a transmitir

Índice alfabético

attribute	putsUART
uart.c, 13	uart.c, 14
,	uart.h, 16
activarPWM	pwm.c, 9
pwm.c, 9	activarPWM, 9
pwm.h, 11	desactivarPWM, 10
adc.c, 3	inicializarPWM, 10
inicializarADCPolling, 3	setDcPWM, 10
leerADCPolling, 4	setFrecuencia, 11
adc.h, 4	pwm.h, 11
inicializarADCPolling, 4	activarPWM, 11
leerADCPolling, 5	desactivarPWM, 12
config o 5	inicializarPWM, 12
config.c, 5 inicializarReloj, 6	setDcPWM, 12
config.h, 6	setFrecuencia, 12
inicializarReloj, 6	setDcPWM
modulizari totoj, o	pwm.c, 10
desactivarPWM	pwm.h, 12
pwm.c, 10	setFrecuencia
pwm.h, 12	pwm.c, 11
	pwm.h, 12
getcharUART	•
uart.c, 13	tarealdle
uart.h, 15	idle.c, 7
–	idle.h, 9
idle.c, 7	transmitirUART
inicializarTarealdle, 7	uart.c, 14
tarealdle, 7	uert e 10
idle.h, 8	uart.c, 12attribute, 13
inicializarTarealdle, 8	getcharUART, 13
tarealdle, 9 inicializarADCPolling	ponerEnColaTransmisionUART, 14
adc.c, 3	procesarUART, 14
adc.h, 4	putsUART, 14
inicializarPWM	transmitirUART, 14
pwm.c, 10	uart.h, 14
pwm.h, 12	getcharUART, 15
inicializarReloj	inicializarUART, 15
config.c, 6	procesarUART, 15
config.h, 6	putsUART, 16
inicializarTarealdle	
idle.c, 7	
idle.h, 8	
inicializarUART	
uart.h, 15	
leerADCPolling	
adc.c, 4	
adc.h, 5	
ponerEnColaTransmisionUART	
uart.c, 14	
procesarUART	
uart.c, 14	
uart.h, 15	