Lab 3

INCREMENTO

• INR r (r) = (r) + 1 00 DDD 100 T = 4

• Increment Register Z, S, P, AC F

- É realizada um incremento no conteúdo do registrador r. Apenas o flag CY não é afetado.
- Exemplo:
- Instrução Código (Binário) Código (Hexa)
- INR B 00 00 0100 04
- ANTES APÓS
- (B) = 31H CY = 0 (B) = 32H

• INR M ((H)(L)) = ((H)(L)) + 1 0011 0100 T = 10

• Increment Memory Z, S, P, AC 34H F R W

• É realizado um incremento no conteúdo do endereço formado pelo par HL.

• Exemplo:

Instrução Código (Binário) Código (Hexa)

• INR M 0011 0100 34

ANTES APÓS

• (H) = 20H (L) = 33H (2033) = F3H

• (2033) = F2H CY = 0

• INX PR
$$(PR) = (PR) + 1 00 SR 0011 T = 6$$

S

- Increment Extended Register
- É realizado um incremento no conteúdo do par de registradores PR. Nenhum flag é afetado.
- Exemplo:
- Instrução Código (Binário) Código (Hexa)
- INX B 1100 0110 03
- ANTES APÓS
- (B) = 21H (C) = FFH (B) = 22H (C) = 00H

DCR r (r) = (r) - 1 00 DDD 101 T = 4
Decrement Register Z, S, P, AC F

• É realizado um decremento no conteúdo do registrador r. Apenas o flag CY não é afetado.

DCR M ((H)(L)) = ((H)(L)) -1 0011 0101 F R W
Decrement Memory Z, S, P, AC 35H T = 10

• É realizado um decremento no conteúdo do endereço formado pelo par HL. Apenas o flag CY não é afetado.

• DCX PR (PR) = (PR) - 1 00 SR 1011 T = 6

Decrement Extended Register

• É realizado um decremento no conteúdo do par de registradores PR. Nenhum flag é afetado.

Instruções Lógicas do 8085 - ULA

CPI Data8

(A) - (Data8)

1111 1110

T = 7

Compare Immediate

Z, S, P, AC ,CY

Data8

F R

- O byte Data8 é subtraído do Acumulador. O Acumulador não é alterado. Os flags são alterados conforme o resultado da subtração. O flag Z é setado se (A) = Data8. O flag CY é setado se (A) < Data8.
- Exemplo:

Instrução Código (Binário)

Código (Hexa)

• CPI 45

1111 1110

FE

0100 0101

45

ANTES

APÓS

• (A) = 20H

(A) = 20H

Instruções de Desvio do 8085

- **JMP** *endereço*: Desvio incondicional do programa para o endereço especificado.
- (PC) ← endereço
- Exemplo: JMP 2050h
- **JNZ** *endereço*: Desvia se o flag Z = 0 (resultado não-nulo no acumulador).
- **JZ** *endereço:* Desvia se o flag Z = 1 (resultado NULO no acumulador).