# Lab 5

 Operações AND - O flag CY é desativado (=0) e o flag AC é ativado (AC=1).

- ANA r (A) = (A) (r) 1010 0 FFF T= 4
  And Accumulator with Register Z, S, P, AC, CY F
- É realizada uma operação AND entre o conteúdo do registrador r e o conteúdo do Acumulador e o resultado é transferido ao acumulador.
- Exemplo:
- Instrução Código (Binário) Código (Hexa)
- ANA B **1010 0 000** A0
- ANTES APÓS:
- (A) = 3CH (B) = 21H (A) = 20H (B) = 21H

$$(A) = (A) \bullet ((H)(L))$$

1010 0110

T = 7

And Accumulator with Memory Z, S, P, AC, CY

FR

- É realizada uma operação AND entre o conteúdo da memória endereçado pelo par HL e o conteúdo do Acumulador e o resultado é transferido ao Acumulador.
- **Exemplo:**

Instrução

Código (Binário)

Código (Hexa)

ANA M

1010 0110

**A6** 

**ANTES** 

(H) = 20H(L) = 31H

(2031H) = 7FH(A) = 37H

**APÓS** 

(2031H) = 7FH

(A) = 37H

ANI Data8

 $(A) = (A) \bullet Data8$ 

1110 0110

T = 7

• And Immediate with Accumulator

Z, S, P, AC, CY

**E6** 

Data8

FR

- É realizada uma operação AND entre o dado Data8 e o conteúdo do Acumulador e o resultado é transferido ao Acumulador.
- Exemplo:

•	Instrução	Código (Binário)	Código (Hexa)
---	-----------	------------------	---------------

• ANI FO 1110 0110

• 1111 0000 F0

ANTES APÓS

• (A) = 37H (A) = 30H

**Operações OR -** Os flags CY e AC são desativados (=0).

ORA r (A) = (A)  $+^{L}$  (r)

1011 OFFF

T = 4

Inclusive OR Register with Accumulator

Z, S, P, AC, CY

F

- É realizada uma operação OR entre o conteúdo do registrador r e o conteúdo do Acumulador e o resultado é transferido ao acumulador.
- **Exemplo:**

Instrução Código (Binário)

Código (Hexa)

ORA B

1011 0 000

B0

**ANTES** 

**APÓS** 

(A) = 3CH (B) = 21H (A) = 3EH (B) = 21H

$$(A) = (A) +^{L} ((H)(L))$$

1011 0110

T = 7

• Inclusive OR Memory with Accumulator

Z, S, P, AC, CY B6H

F<sub>R</sub>

- É realizada uma operação OR entre o conteúdo da memória endereçado pelo par HL e o conteúdo do Acumulador e o resultado é transferido ao Acumulador.
- Exemplo:

Código (Binário)

Código (Hexa)

ORA M

1011 0110

**B6** 

•

ANTES

**APÓS** 

$$(H) = 20H (L) = 31H$$

$$(2031H) = 7FH(A) = 7FH$$

$$(A) = (A) + ^{L} Data 8$$

1111 0110

$$T = 7$$

• Inclusive Or Immediate with Accumulator  $\mathbf{F} \ \mathbf{R}$ 

Data8

- É realizada uma operação OR entre o dado Data8 e o conteúdo do Acumulador e o resultado é transferido ao Acumulador.
- Exemplo:

•	Instrução	Código	(Binário)	Código	(Hexa)	
---	-----------	--------	-----------	--------	--------	--

- ORI F1 1111 0110 F6
- 1111 0001 F1
- ANTES APÓS
- (A) = 37H (A) = F7H

• Operação OR Exclusivo ( ⊕ ) - Os flags CY e AC são zerados.

- XRA r (A) = (A)  $\oplus$  (r) 1010
- Exclusive OR Register with Accumulator Z, S, P, AC, CY
- É realizada uma operação Exclusive OR entre o conteúdo do registrador r e o conteúdo do Acumulador e o resultado é transferido ao acumulador.
- Exemplo:
- Instrução Código (Binário) Código (Hexa)
- XRA B 1010 1 000 A8
- ANTES
  APÓS
- (A) = 3CH (B) = 21H (A) = 1DH

• XRA M 1110 T = 7 (A) = (A)  $\oplus$  ((H)(L)) 1010

- Exclusive OR Memory with Accumulator Z, S, P, AC, CY
  F R
- É realizada uma operação XOR entre o conteúdo da memória endereçado pelo par HL e o conteúdo do Acumulador e o resultado é transferido ao Acumulador.
- Exemplo:

Instrução Código (Binário) Código (Hexa)

• XRA M 1010 1110 AE

• ANTES APÓS

• (H) = 20H (L) = 31H (2031H) = 7FH (A) = 48H

• (2031H) = 7FH (A) = 37H

XRI Data8

$$(A) = (A) \oplus Data8$$

1110 1110

T = 7

Exclusive Or Immediate with Accumulator
 F R

Z, S, P, AC, CY

Data8

- É realizada uma operação XOR entre o dado Data8 e o conteúdo do Acumulador e o resultado é transferido ao Acumulador.
- Exemplo:

Instrução Código (Binário)

Código (Hexa)

• XRI F1

1110 1110

EE

1111 0001

F1

ANTES

**APÓS** 

• (A) = FCH

(A) = ODH

#### • Instruções de Rotação

• RLC 
$$(A^{n+1}) \leftarrow (A^n)$$
 0000 0111 T = 4  
• Rotate Left Accumulator  $(A^0) \leftarrow (A^7)$  07H F  
•  $(CY) \leftarrow (A^7)$ 

- O conteúdo de A é deslocado de uma posição para esquerda. O bit de menor ordem e o flag CY recebem o bit de maior ordem, e o valor inicial de CY é descartado. Os demais flags não são afetados.
- Exemplo:

(A) = 20H CY = X

•	Instrução	Código (Binário)	Código (Hexa) 07			— LSB					
•	RLC	0000 0111		CY <b>←</b>	A7 A	.6 A5	A4	A3	A2	A1	A0
•	ANTES		APÓS								

(A) = 40H CY = 0

• RAL  $(A^{n+1}) \leftarrow (A^n)$ 

0001 0111 (17H)

T=4

• Rotate All Left  $(CY) \leftarrow (A^7)$ 

F

Through Carry  $(A^0) \leftarrow (CY)$ 

- O conteúdo de A é deslocado de uma posição para esquerda através do Carry. O bit de menor ordem recebe o conteúdo CY e o flag CY recebe o valor do bit de maior ordem do acumulador. Os demais flags não são afetados.
- Exemplo:

Instrução Código (Binário)

Código (Hexa)

RAL

0001 0111


17

ANTES

APÓS

• (A) = 20H CY = 1

(A) = 41H CY = 0



• RRC 
$$(A^n) \leftarrow (A^{n+1}) \qquad 0000 \ 1111 \ (0FH) \qquad T=4$$
 • Rotate Right Accumulator 
$$(A^7) \leftarrow (A^0) \qquad \qquad F$$
 • 
$$(CY) \leftarrow (A^0)$$


- O conteúdo do A é deslocado de uma posição para a direita. O flag CY tem seu valor descartado e, junto com o bit A7, recebem o bit A0. Os demais flags não são afetados.
- Exemplo:

Instrução Código (Binário) Código (Hexa)

• RRC 0000 1111 OF

ANTES APÓS

• (A) = 20H CY = X (A) = 10H CY = 0



- RAR  $(A^n) \leftarrow (A^{n+1}) \qquad 0001\ 1111\ (1FH) \qquad T=4$  Rotate All Right Through Carry  $(CY) \leftarrow (A^0) \qquad \qquad F$   $(A^7) \leftarrow (CY)$
- O conteúdo de A é deslocado de uma posição à direita através do Carry. O bit de maior ordem recebe o valor do carry e o CY recebe o valor do bit de menor ordem do acumulador. Os demais flags não são afetados.
- Exemplo:

Instrução Código (Binário) Código (Hexa)

RAR

0001 1111

1F

ANTES APÓS

• (A) = 20H CY = 1

(A) = 90H CY = 0

