UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO CAMPUS DE JOÃO MONLEVADE DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

CEA 582 – FUNDAMENTOS DE COMUNICAÇÕES

EXPERIÊNCIA 1

ESPECTRO DE FREQUÊNCIA

Parte Teórica

1. INTRODUÇÃO

Os sinais elétricos, tais como tensão e corrente, são grandezas que variam no tempo. A descrição destes sinais, por outro lado, pode ser feita tanto no domínio do tempo quanto no da frequência. A análise espectral, baseada em séries e transformadas de Fourier, é uma ferramenta muito importante na engenharia de comunicações. A série de Fourier lida com sinais periódicos, enquanto que a transformada de Fourier lida com sinais não periódicos. Neste experimento serão analisados sinais periódicos.

2. SÉRIE DE FOURIER

Seja v(t) um sinal periódico com período T_0 . Sua representação em série de Fourier é dada por

$$v(t) = C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} 2 |C_n| \cos(2\pi n f_0 t + \Phi_n) \qquad f_0 = \frac{1}{T_0},$$
 (1)

onde C_n e Φ_n são dados por

$$C_n = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} v(t) e^{-j2\pi n f_0 t} dt \qquad \text{para } n = 0, 1, 2, \dots$$
 (2)

$$\Phi_{n} = \angle C_{n} = -\arctan\left(\frac{\int_{-T_{0}/2}^{T_{0}/2} v(t) \sec(2\pi n f_{0}t) dt}{\int_{-T_{0}/2}^{T_{0}/2} v(t) \cos(2\pi n f_{0}t) dt}\right).$$
(3)

Uma forma alternativa de se representar o sinal periódico v(t) em série de Fourier segue:

$$v(t) = \mathbf{a}_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{a}_n \cos\left(2\pi n \, f_0 \, t\right) + \sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{b}_n \mathbf{sen} \left(2\pi n \, f_0 \, t\right), \tag{4}$$


onde

$$a_0 = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} v(t) dt \tag{5}$$


$$a_n = \frac{2}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} v(t) \cos(2\pi n f_0 t) dt$$
 (6)

$$b_n = \frac{2}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} v(t) \, \operatorname{sen} \left(2 \pi \, n \, f_0 \, t \right) \, dt. \tag{7}$$


Assim, um sinal periódico no tempo é completamente caracterizado pela amplitude e fase de cada uma de suas harmônicas, isto é, de suas componentes de frequências nf_0 (n = 0, 1, 2,...). A Figura 1 ilustra uma onda do tipo dente-de-serra nos domínios do tempo e da frequência.



a) Onda dente-de-serra no domínio do tempo




b) Espectro unilateral de magnitude



c) Espectro unilateral de fase

Figura 1: Onda dente-de-serra nos domínios do tempo e da frequência.

A Figura 2 mostra outras formas de onda e suas representações em termos da série de Fourier.






Figura 2: Sinais periódicos com suas respectivas representações em série de Fourier.

Finalmente, note que se uma onda periódica satisfaz:

$$x(t) = -x\left(t + \frac{T_0}{2}\right) \tag{8}$$

então essa onda não possui as harmônicas pares. Note que este é o caso da onda quadrada e da onda triangular.

Estudo Preliminar

- 1) Utilize o Matlab (ou um programa similar) para encontrar o módulo do espectro de magnitude dos seguintes sinais (considere a amplitude de 0.5V_p e frequência 100 kHz):
- Onda senoidal
- Onda quadrada
- Onda triangular
- Pulso (com *duty cycle* de 10%)
- Sinc
- 2) Pesquise o significado e o uso de cada uma dessas unidades: dB, dBm, dBmV, dBuV.
- 3) Pesquise a diferença entre as janelas Retangular, Hamming, Hanning e Blackman.

Material

- Gerador de Função
- Osciloscópio Digital de Fósforo
- Analisador de Espectro
- Cabos de conexão

Parte Prática

Utilize o esquema da Figura 3 para a caracterização de sinais periódicos nos domínios do tempo e da frequência.




Figura 3: Caracterizando sinais periódicos no domínio do tempo e da frequência.

As formas de onda no tempo devem ser vistas no osciloscópio digital enquanto que o espectro do sinal é visto no analisador de espectro. Os sinais devem ser salvos em *pen-drive* para o relatório. Ajuste primeiramente a forma de onda desejada ligando um cabo coaxial da saída do gerador de funções até o osciloscópio digital. Para ver o espectro, posteriormente, utilize o mesmo cabo coaxial.

1. Onda Senoidal

Ajuste o gerador de funções para produzir uma onda senoidal de 0,5 Volt de pico (V_p) e frequência f_0 de 100 kHz.

Observe no osciloscópio a onda senoidal, utilize a função de medição automática e confira a frequência e a amplitude da onda senoidal. Salve a forma de onda observada no osciloscópio, com informação de amplitude e frequência.

Ative a função MATH no osciloscópio e visualize a FFT do sinal. Observe que é possível visualizar a FFT do sinal na escala linear e na escala dBV. Note ainda que é possível selecionar diversos tipos de janelamento. Visualize o que ocorre com a FFT para cada tipo de janela: Retangular, Hamming, Hanning e Blackman.

Ative a função de medição para a função matemática e meça o pico da primeira harmônica. Com os cursores verticais meça a duração do sinal.

Conecte agora o cabo coaxial ao analisador de espectro. Ajuste adequadamente os parâmetros do analisador para permitir uma boa visualização do espectro em frequência do sinal medido:

- No menu FREQUENCY centralize a forma de onda em um valor adequado (100 kHz).
- Em seguida, pressione o botão SPAN e escolha um valor apropriado.
- Ajuste a amplitude no menu AMPLITUDE. Observe que é possível mudar a unidade da escala de amplitude em UNITS.
- No menu Measures acione o marcador na primeira harmônica em PEAK SEARCH.
- Visualize o espectro do sinal na escala [dBm].

Utilize o marcador de pico para identificar o valor da primeira harmônica.

Salve os espectros, compare e comente em relação à visão temporal. Justifique os valores declarados pelo marcador, fazendo uma comparação com os valores esperados teoricamente.

2. Onda Quadrada

Selecione no gerador de funções uma onda quadrada de 0,5 V_p e frequência 100 kHz. Observe a onda no osciloscópio antes de injetá-la no analisador. Salve. Visualize a FFT na escala linear. Meça a magnitude das 3 primeiras harmônicas com o auxílio do "Cursor". Antes, faça os ajustes para uma melhor visualização espectral e salve os resultados no tempo e na frequência. Faça uma tabela comparando os valores práticos com os teóricos esperados. Comente.

3. Onda Triangular

Selecione no gerador de funções uma onda triangular de 0,5 V_P e frequência 100 kHz. Meça a magnitude das 3 primeiras harmônicas. Compare os resultados medidos com a teoria e comente.

4. Pulsos

Selecione no gerador de funções uma onda tipo pulso de 0.5 V_P e frequência 100 kHz. Faça o fator de ocupação (*duty cycle*) igual a 10%. Avalie os tempos τ e T_0 . Meça a magnitude das 3 primeiras harmônicas. Compare os resultados medidos com a teoria e comente. Altere adequadamente a FFT do sinal no osciloscópio para observar a função *sinc* (ou *sampling*). Interprete o resultado e comente o que está ocorrendo.

5. Sinc

Selecione no gerador de funções uma onda tipo Sinc de 0,5 V_P e frequência 100 kHz. Observe a FFT do sinal. Compare os resultados medidos com a teoria e comente.