1. Critical Usage Warning / Advertencia crítica de uso

EN:

X NOT for pressure canning – This cooker cannot sustain over 10 PSI. Only use for regular canning (e.g., jams, pickles) if you want to can with this.

ES:

X NO apta para enlatado a presión – Esta olla no soporta más de 10 PSI. Úsela solo para enlatar alimentos comunes (ej. mermeladas, encurtidos) si desea envasar con ella..

2. Damaged or Missing Parts / Piezas dañadas o faltantes

EN: If any parts are damaged or missing, contact us immediately:

E-mail: Breerainy@hotmail.com

ES: Si alguna pieza está dañada o falta, contáctenos de inmediato:

Correo electrónico: <u>Breerainy@hotmail.com</u>

2. Lid Safety Check / Verificación de seguridad de la tapa

EN:

✓ Before each use: Confirm the lid is fully seated and locked as instructed in
the manual. Improper sealing risks pressure loss.

ES:

✓ Antes de cada uso: Asegúrese de que la tapa esté completamente ajustada
y trabada según el manual. Un sellado incorrecto provoca pérdida de presión.

4. Black Stains on Inner Pot / Manchas negras en la olla

EN:

Cause: Natural reaction between aluminum and iron ions in food. Harmless.

Remove: Boil vinegar or tomatoes (acidic) to dissolve stains.

Prevent: After cleaning, cook oily food (e.g., meat) to fill pores.

ES:

Causa: Reacción natural entre el aluminio y iones de hierro en alimentos. No es dañino.

Eliminar: Hervir vinagre o tomates (ácidos) para disolver manchas.

Prevenir: Tras limpiar, cocine alimentos con aceite (ej. carne) para sellar poros.



Critical Reminders / Recordatorios importantes

EN: Do NOT force open the lid before pressure fully releases.

ES: NO fuerce la apertura de la tapa antes de que se libere toda la presión.